RV320 및 RV325 VPN Router Series의 대역폭 관리 구성

목표

대역폭은 지정된 시간에 네트워크를 통해 전송할 수 있는 데이터의 양입니다.RV32x VPN Router Series는 대역폭 관리를 사용하여 대역폭을 효율적으로 사용합니다.대역폭 관리는 속 도 제어 또는 우선순위 지정 레벨에 따라 네트워크 서비스의 우선 순위를 지정하는 QoS(Quality of Service) 기능입니다.

이 문서에서는 RV32x VPN Router Series에서 대역폭을 관리하는 방법을 보여줍니다.

적용 가능한 디바이스

·RV320 Dual WAN VPN Router · RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router

소프트웨어 버전

·v1.1.0.09

대역폭 관리

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 **시스템 관리 > 대역폭 관리를** 선택합니다.Bandwidth *Management* 페이지가 열립니다.

Max Bandwi	dth Provided by ISP						
nterface	Upstream (kb/s)	Downstream (k	b/s)				
VAN1	20000	152000					
VAN2	20000	152000					
JSB1	256	2048					
JSB2 ndwidth Ma	266 Inagement Type	2048					
JSB2 andwidth Ma pe :	256 Inagement Type	2048 Priority					
JSB2 andwidth Ma pe : Rate Control	256 inagement Type © Rate Control C Table	2048 Priority				tems 1-1 of 1 5	✓ bel t
JSB2 Indwidth Ma pe : Rate Control	256 inagement Type © Rate Control C Table e Service	2048 Priority	IP	Direction	Min. Rate(kb/s)	tems 1-1 of 1 5 Max. Rate(kb/s)	per p Statu
ISB2 Indwidth Ma pe : Late Control	256 inagement Type © Rate Control Table e Service	2048 Priority	IP	Direction	Min. Rate(kb/s)	tems 1-1 of 1 5 Max. Rate(kb/s)	✓ per ş Statu

2단계. 다음 필드에 원하는 인터페이스에 해당하는 값을 입력합니다.

·업스트림 — ISP에서 제공하는 최대 업로드 속도(킬로비트/초)입니다.

·다운스트림 — ISP에서 제공하는 최대 다운로드 속도(킬로비트/초)입니다.

속도 제어별 대역폭 관리

대역폭 관리는 서비스의 대역폭 사용량을 관리하는 기능입니다.대역폭 관리 기준을 충족하는 모든 트래픽은 대역폭 관리에 구성된 속도 제어가 적용됩니다.

Bandwidth Mana	agement Ty	pe							
Type :	Rate C	ontrol 🔘 Priority							
Rate Control Ta	able						ltem	s 0-0 of 0 5 🚽	per page
Interface		Service		IP		Direction	Min. Rate(kb/s)	Max. Rate(kb/s)	Status
WAN1	WAN2	TFTP [UDP/69~69]	•	192.168.1.1	to 192.168.1.254	Downstream 👻	500	500	
Add Edi	t Dele	ete Service Management						Page 1 🚽 of	1

1단계. 유형 필드에서 환율 통제 라디오 버튼을 클릭합니다.

2단계 Add(**추가**)를 클릭하여 대역폭 관리를 추가합니다.

3단계. Interfaces(인터페이스) 필드에서 대역폭 관리가 적용되는 인터페이스의 확인란을 선택합니다.

4단계. Service(서비스) 드롭다운 목록에서 대역폭 관리에 적용되는 서비스를 선택합니다.

참고:서비스 **관리**를 클릭하여 서비스를 추가하거나 편집합니다.<u>서비스 관리</u>에 대해서는 이 문 서의 뒷부분에서 자세히 설명합니다.

5단계. IP 필드에 대역폭 관리에 적용되는 IP 주소의 범위를 입력합니다.

6단계. Direction(방향) 드롭다운 목록에서 대역폭 관리에 적용되는 트래픽 방향을 선택합니다. .업스트림은 아웃바운드 트래픽에, 다운스트림은 인바운드 트래픽에 적용됩니다.

7단계. 대역폭 관리에 적용되는 다음 비율을 입력합니다.

·최소속도 — 서비스에 허용되는 최소 보장 대역폭(킬로비트/초)입니다.

·최대속도 — 서비스에 허용되는 최대 보장 대역폭(킬로비트/초)입니다.

8단계. Status(상태) 필드의 확인란을 선택하여 대역폭 관리를 활성화합니다.

9단계. 저장을 클릭합니다.대역폭 관리가 구성됩니다.

Rate Control Table				ħ	tems 1-1 of 1 5	🚽 per page
Interface	Service	IP	Direction	Min. Rate(kb/s)	Max. Rate(kb/s)	Status
WAN1	TFTP[UDP/69~69]	192.168.1.1~192.168.1.254	Downstream	500	500	Enabled
Add Edit (Delete Service Management			×	A Page 1 🗸	of 1 🕨 🕨

참고:View(보기)를 클릭하여 구성된 모든 대역폭 관리 테이블을 속도 제어별로 표시합니다.

Rate Cont	rol Table					
Interface	Service	IP Address	Direction	Min. Rate (kb/s)	Max. Rate (kb/s)	Enable
WAN1	TFTP [UDP/69~69]	192.168.1.1 ~ 192.168.1.254	Downstream	500	500	Enabled
Refresh	Close					

우선 순위별 대역폭 관리

대역폭 관리는 서비스의 대역폭 사용량을 관리하는 기능입니다.우선 순위 대역폭 관리의 경우 대역폭 사용량은 서비스의 우선 순위 레벨에 따라 결정됩니다.

Bandwidth Management Type Type : O Rate Contr	e rol			
Priority Table			Items 0-0 of 0	5 🚽 per page
Interface	Service	Direction	Priority	Status
WAN1 WAN2 USB1 USB2	HTTP Secondary [TCP/8080~8080]	Downstream 👻	High 👻	
Add Edit Delete	Service Management		🛃 🛃 Page 1	🗕 of 1 🕨 💌

1단계. 유형 필드에서 **우선순위** 라디오 버튼을 클릭합니다.

2단계. Add(추가)를 클릭하여 대역폭 관리를 추가합니다.

3단계. Interfaces(인터페이스) 필드에서 대역폭 관리가 적용되는 인터페이스의 확인란을 선택합니다.

4단계. Service(서비스) 드롭다운 목록에서 대역폭 관리에 적용되는 서비스를 선택합니다.

참고:서비스 **관리**를 클릭하여 서비스를 추가하거나 편집합니다.<u>서비스 관리</u>에 대해서는 이 문 서의 뒷부분에서 자세히 설명합니다.

5단계. Direction(방향) 드롭다운 목록에서 대역폭 관리에 적용되는 트래픽 방향을 선택합니다. .업스트림은 아웃바운드 트래픽에, 다운스트림은 인바운드 트래픽에 적용됩니다.

6단계. Priority(우선순위) 드롭다운 목록에서 서비스의 우선순위 레벨을 High(높음) 또는 Low(낮음)로 선택합니다.우선 순위가 높은 서비스에 더 많은 대역폭이 제공됩니다.우선 순위 대역폭 관리에 적용되지 않은 서비스는 기본 우선 순위 수준이 medium입니다.

7단계. 대역폭 관리를 활성화하려면 상태 필드의 확인란을 선택합니다.

8단계. 저장을 클릭합니다.대역폭 관리가 구성됩니다.

Priority Table			Items 1-1 of 1	5 🚽 per pag
Interface	Service	Direction	Priority	Status
WAN1,WAN2	HTTP Secondary[TCP/8080~8080]	Downstream	High	Enabled
Add Edit Dele	te Service Management		🕍 🚽 Page 1	🗸 of 1 🕨

참고:View(보기)를 클릭하여 구성된 모든 대역폭 관리 테이블을 우선 순위에 따라 확인합니다

Priority				
Interface	Service	Direction	Priority	Enabled
WAN1	HTTP Secondary [TCP/8080~8080]	Downstream	High	Enabled
WAN2	HTTP Secondary [TCP/8080~8080]	Downstream	High	Enabled

대역폭 관리 수정

Bandwidth Management Type				
Type : O Rate Contro	ol 🔍 Priority			
Priority Table			Items 1-1	of 1 5 🚽 per page
Interface	Service	Direction	Priority	Status
WAN1,WAN2	HTTP Secondary[TCP/8080~8080]			Enabled
Add Edit Delete	Service Management		🛃 🛃 Page	1 🗸 of 1 🕨 💌

1단계. 수정할 대역폭 관리 확인란을 선택합니다.

2단계. **Rate** Control(속도 제어) 또는 Priority Table(우선순위 테이블)에서 Edit(편집)을 클릭하 여 대역폭 관리를 편집합니다.

Bandwidth Management Type Type : O Rate Control	ol Priority 			
Priority Table			Items 1-1 of	1 5 🚽 per page
Interface	Service	Direction	Priority	Status
WWAN1 WWAN2	HTTP Secondary [TCP/8080~8080] 👻	Downstream 👻	High 👻	V
Add Edit Delete	Service Management		🔺 🔺 Page	1 🗸 of 1 🕨 💌

3단계. 원하는 필드를 편집합니다.

4단계. 저장을 클릭합니다.대역폭 관리 컨피그레이션이 업데이트됩니다.

대역폭 관리 삭제

Bandwidth Man	agement Ty	rpe					
Type :	Rate Co	ntrol 🔘 Priority					
Rate Control	Table					Items 1-1 of 1	5 🚽 per page
Interface		Service	IP	Direction	Min. Rate(kb/s)	Max. Rate(kb/s)	Status
VWAN1		TFTP[UDP/69~69]	192.168.1.1~192.168.1.254				Enabled
Add	it Delete	e Service Management				🛃 🖪 Page 1	🗕 of 1 🕨 💌

1단계. 삭제할 대역폭 관리의 확인란을 선택합니다.

2단계. Rate Control(속도 제어) 또는 Priority Table(우선순위 테이블)에서 Delete(삭제)를 클 릭하여 대역폭 관리를 삭제합니다.

3단계. 저장을 클릭합니다.대역폭 관리 컨피그레이션이 삭제됩니다.

서비스 이름 추가

1단계. Service Management를 클릭합니다.Service Management 창이 나타납니다.

-	Convise Name	Drotopol	Part Danas	
	Service Name	Protocol	Port Range	
	All Traffic	TCP&UDP	1~65535	
	DNS	UDP	53~53	
	FTP	ТСР	21~21	
	HTTP	тср	80~80	
	HTTP Secondary	TCP	8080~8080	
	Service 1	UDP 🚽	27000 ~27015	
Ad	d Edit Delet	e	🙀 🕢 Page 1 🗸 of 4	

2단계. 추가를 클릭하여 새 서비스를 추가합니다.

3단계. 서비스 이름 필드에 서비스 이름을 입력합니다.

4단계. 프로토콜 드롭다운 목록에서 서비스가 사용하는 프로토콜을 선택합니다.

·TCP — 서비스는 TCP(Transmission Control Protocol) 패킷을 전달합니다.

·UDP — 서비스가 UDP(User Datagram Protocol) 패킷을 전달합니다.

·IPv6 — 서비스가 모든 IPv6 트래픽을 전달합니다.

5단계. 프로토콜이 TCP 또는 UDP인 경우 Port Range(포트 범위) 필드에 서비스에 예약된 포 트 범위를 입력합니다.

6단계. 저장을 클릭합니다.서비스가 서비스 관리 테이블에 저장됩니다.

서비스 이름 편집

(?<u>____</u>

1단계. Service Management를 클릭합니다.Service Management 창이 나타납니다.

ice 1	UDP	27000~27015	
Edit D	elete	🙀 🔺 Page 5 🚽 of 5	5
	ice 1 Edit D	ice 1 UDP Edit Delete	ice 1 UDP 27000~27015 Edit Delete A Page 5 - of 5

2단계. 편집할 서비스의 확인란을 선택합니다.

3단계. Edit(편집)를 클릭하여 서비스를 편집합니다.

Se	ervice Name	Protocol	Port Range	
S	ervice 1	TCP 👻	6000 - 6012	
hh	Edit Dala	ite	Page 5 v of 5	

4단계. 서비스 이름 필드에서 서비스 이름을 편집합니다.

5단계. 프로토콜 드롭다운 목록에서 서비스가 사용하는 프로토콜을 선택합니다.

·TCP — 서비스는 TCP(Transmission Control Protocol) 패킷을 전달합니다.

·UDP — 서비스가 UDP(User Datagram Protocol) 패킷을 전달합니다.

·IPv6 — 서비스가 모든 IPv6 트래픽을 전달합니다.

6단계. 프로토콜이 TCP 또는 UDP인 경우 Port Range(포트 범위) 필드에 서비스에 예약된 포 트 범위를 입력합니다.

7단계. **저장**을 클릭합니다.경고 창이 나타납니다.편집된 서비스와 연결된 모든 컨피그레이션 이 자동으로 업데이트됩니다.



8단계. 예를 클릭합니다.서비스 컨피그레이션이 업데이트됩니다.

서비스 이름 삭제

1단계. Service Management를 클릭합니다. Service Management 창이 나타납니다.

	Service Name	Protocol	Port Range	
V	Service 1	тср	6000~6012	
Add Edit Delete			🙀 🛃 Page 5 🚽 of	5 🕨

2단계. 삭제할 서비스의 확인란을 선택합니다.

3단계. 삭제를 클릭하여 서비스를 삭제합니다.

4단계. **저장**을 클릭합니다.경고 창이 나타납니다.삭제된 서비스와 연결된 모든 컨피그레이션 이 자동으로 삭제됩니다.



5단계. 예를 클릭합니다.서비스가 삭제됩니다.