# RV320 및 RV325 VPN Router Series의 듀얼 WAN 컨피그레이션

## 목표

WAN은 여러 LAN으로 구성된 네트워크입니다.RV32x VPN Router Series는 두 WAN 포트를 동시에 사용할 수 있는 듀얼 WAN 기능을 지원합니다.WAN 연결은 장애 조치 설정으로 구성 하여 지속적인 인터넷 연결을 보장할 수도 있습니다.듀얼 WAN 사용을 더욱 최적화하려면 RV32x VPN Router Series에서 프로토콜 바인딩을 사용합니다.프로토콜 바인딩을 사용하면 특정 트래픽을 특정 WAN 포트를 통해 전송할 수 있습니다.

이 문서에서는 RV32x VPN Router Series에서 듀얼 WAN을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

# 적용 가능한 디바이스

·RV320 Dual WAN VPN Router · RV325 Gigabit Dual WAN VPN Router

# 소프트웨어 버전

·v1.1.0.09

# 듀얼 WAN

1단계. Web Configuration Utility에 로그인하고 System **Management > Dual WAN을** 선택합 니다.Dual *WAN* 페이지가 열립니다.

)ual	WAN	
Load	Balance mart Link Bac oad Balance (	ckup: Primary WAN WAN1 - (Specify which WAN is Primary, the other one will be backup ) (Auto Mode)
Inte	erface Setting	Table
	Interface	Mode
0	WAN1	Auto
0	WAN2	Auto
E	dit	

### 부하 분산



1단계. 원하는 듀얼 WAN 모드에 해당하는 라디오 버튼을 클릭합니다.

·Smart Link Backup — 이 옵션은 라우터에서 지속적인 WAN 연결을 보장합니다.기본 WAN의 연결이 끊기면 백업 WAN이 대신 적용됩니다.드롭다운 목록에서 기본 WAN으로 지 정된 WAN을 선택합니다.

·로드 밸런스 — 두 WAN 연결을 동시에 사용합니다.이렇게 하면 라우터의 가용 대역폭이 증 가합니다.

2단계. 저장을 클릭합니다.듀얼 WAN 모드가 구성됩니다.

### WAN 인터페이스 편집

1단계. Router Configuration Utility에 로그인하고 System **Management > Dual WAN을** 선택 합니다.Dual *WAN* 페이지가 열립니다.

) S	Balance mart Link Bac oad Balance (	<b>Exup : Primary WAN WAN1</b> - (Specify which WAN is Primary, the other one will be backup ) Auto Mode)
nte	rface Setting	Table
	Interface	Mode
•	WAN1	Auto
Ð	WAN2	Auto
E	dit Con	

2단계. 편집할 인터페이스의 라디오 버튼을 클릭합니다.

3단계. Edit(수정)를 클릭합니다.

Dual WAN				
Max Bandwidth Prov	vided by ISP			
Interface:	WAN1			
Upstream:	10000 kb/s			
Downstream:	10000 kb/s			
Network Service De	tection			
V	Enable Network Service D	etection		
Retry count:	3 (Range: 1 - 999	999, Default: 3)		
Retry timeout:	10 sec (Range	: 1 - 9999999, Default: 10)		
When Fail:	Keep System Log and Re	move the Connection 🚽		
Default Gateway				
ISP Host:				
Remote Host:				
DNS Lookup Host:				
Protocol Binding T	able			Items 0-0 of 0 5 🚽 per page
Service		Source IP	Destination IP	Interface Status
0 results found!				
Add Edit	Delete Service Mana	agement		Page 1 🗸 of1 🕨 📦
Save Cance	Back			

빈창에 대한 자세한 내용은 다음 하위 섹션을 참조하십시오.

·WAN 대역폭 — 지정된 WAN 인터페이스에 대한 대역폭을 구성하는 방법

·<u>네트워크 서비스 탐지</u> — WAN 연결을 탐지하기 위해 ping 테스트를 수행하는 방법

·<u>프로토콜 바인딩 관리</u> — 지정된 WAN 인터페이스에 대한 프로토콜 바인딩을 구성하는 방 법.프로토콜 바인딩은 특정 트래픽에 사용되는 WAN 인터페이스를 결정합니다.

### WAN 대역폭

Max Bandwidth Pro	vided by IS	Р
Interface:	WAN1	
Upstream:	20000	kb/s
Downstream:	152000	kb/s

1단계. Upstream 필드에 ISP에서 제공한 초당 킬로비트 단위의 최대 업로드 대역폭을 입력합 니다.

2단계. Downstream(다운스트림) 필드에 ISP에서 제공하는 최대 다운로드 대역폭(킬로비트 /초)을 입력합니다.

3단계. 저장을 클릭합니다.대역폭 설정이 구성됩니다.

네트워크 서비스 탐지

Network Service Det	tection
	Enable Network Service Detection
Retry count:	1 (Range: 1 - 99999, Default: 3)
Retry timeout:	5 sec (Range: 1 - 9999999, Default: 10)
When Fail:	Keep System Log and Remove the Connection $~$ $\checkmark$
Default Gateway	
ISP Host:	
Remote Host:	192.168.1.200
DNS Lookup Host:	

1단계. Enable **Network Service Detection**(네트워크 서비스 탐지 활성화)을 선택하여 라우터 가 연결을 탐지할 수 있도록 합니다.이는 구성된 IP 주소에 대해 수행되는 ping 테스트를 통해 수행됩니다.

2단계. 라우터가 구성된 IP 주소를 Retry Count 필드에 ping하려고 시도하는 횟수를 입력합니 다.

3단계. Retry Timeout(재시도 시간 제한) 필드에 라우터가 ping 사이에 대기하는 시간(초)을 입력합니다.

4단계. When Fail(실패 시) 드롭다운 목록에서 ping 테스트가 실패할 때 수행할 작업을 선택합 니다.

·시스템 로그 유지 및 연결 제거 — 장애 조치가 발생하고 백업 WAN 인터페이스가 제어할 수 있습니다.기본 WAN은 기본 WAN에 대한 연결이 복원될 때 제어를 재개합니다.

·시스템 로그에서 오류 조건 생성 — 시스템 로그에 오류가 기록되고 장애 조치가 수행되지 않습니다.

Default Gateway	
ISP Host:	
Remote Host:	192.168.1.200
DNS Lookup Host:	

5단계. ping 테스트를 위해 ping할 위치의 확인란을 선택합니다.

·기본 게이트웨이 — RV320은 구성된 기본 게이트웨이를 ping합니다.

·ISP Host — 라우터에서 ping할 ISP 호스트의 IP를 입력합니다.

·Remote Host(원격 호스트) — 라우터가 ping할 원격 호스트의 IP를 입력합니다.

·DNS 조회 호스트 — ping할 라우터의 호스트 이름 또는 도메인 이름을 입력합니다.

6단계. 저장을 클릭합니다.네트워크 서비스 탐지 설정이 구성되었습니다.

### 프로토콜 바인딩 관리

프로토콜 바인딩 추가

프로토콜 바인딩은 특정 WAN 인터페이스를 통해 특정 트래픽을 전송하는 데 사용되는 기능 입니다.트래픽 유형과 일치하고 구성된 소스 IP 주소에서 구성된 목적지 주소로 전송되는 모 든 트래픽은 프로토콜 바인딩 규칙의 구성된 WAN 인터페이스를 통해 전송됩니다.프로토콜 바인딩은 듀얼 WAN 모드가 로드 밸런스로 구성된 경우에만 사용할 수 있습니다.

		Items 0-0 of 0 5	- per pa
Source IP	Destination IP	Interface	Status
		Page 1 -	of 1
	Source IP	Source IP Destination IP	Items 0-0 of 0 5 Source IP Destination IP Interface

1단계. Protocol **Binding** Table에서 Add를 클릭하여 지정된 WAN 인터페이스에 새 프로토콜 바인딩을 추가합니다.

Prot	cocol Binding Table					Items 0-0 o	f0 5	+ 1	per page
	Service	Source IP		Destination IP		Interfa	ce	Statu	s
	HTTP [TCP/80~80]	192.168.1.150	To 192.168.1.150	192.168.100	To 192.168.200	WAN	1 🗸	<b>V</b>	
Ad	d Edit Delete Service Mar	agement				🖌 🛃 Page	1 🗸	of 1	

2단계. Service(서비스) 드롭다운 목록에서 프로토콜 바인딩에 적용할 트래픽 유형을 선택합 니다.

3단계. Source IP 필드에 프로토콜 바인딩에 적용할 소스 IP 주소를 입력합니다.

4단계. Destination IP 필드에 프로토콜 바인딩에 적용할 대상 IP 주소를 입력합니다.

5단계. Interface 드롭다운 목록에서 트래픽이 통과할 인터페이스를 선택합니다.

6단계. 프로토콜 바인딩을 활성화하려면 Status 필드의 확인란을 선택합니다.

**참고:**서비스 **관리**를 클릭하여 서비스를 추가합니다. <u>여기</u>를 클릭하여 **서비스 관리** 섹션으로 이동합니다.

7단계. 저장을 클릭합니다.프로토콜 바인딩 설정이 구성됩니다.

#### 프로토콜 바인딩 편집

Pro	otocol Binding Table			Items 1-1 of 1	5 🚽 per pag
	Service	Source IP	Destination IP	Interface	Status
	HTTP[TCP/80~80]	192.168.1.150 To 192.168.1.150	192.168.1.100 To 192.168.1.200		
A	dd Edit Delete Service Manager	ment		🛃 🛃 Page 1	🕶 of 1 🕨 🍺

1단계. 편집할 프로토콜 바인딩의 확인란을 선택합니다.

2단계. Protocol **Binding** Table(프로토콜 바인딩 테이블)에서 Edit(편집)를 클릭합니다.

Protocol Binding Table						Items 1-1 of 1	5 🚽 per page
Service		Source IP		Destination IP		Interface	Status
HTTP [TCP/80~80]	-	192.168.1.150	To 192.168.1.150	192.168.1.100	To 192.168.1.100	WAN1 👻	<b>V</b>
Add Edit Delete S	ervice Manage	ement				Page 1	🗕 of 1 💽 💽

3단계. Service(서비스) 드롭다운 목록에서 프로토콜 바인딩에 적용할 서비스를 선택합니다.

4단계. Source IP(소스 IP) 필드에서 프로토콜 바인딩에 적용할 소스 IP 주소를 편집합니다.

5단계. Destination IP(대상 IP) 필드에서 프로토콜 바인딩에 적용할 대상 IP 주소를 편집합니 다. 6단계. Interface 드롭다운 목록에서 트래픽이 통과할 인터페이스를 선택합니다.

7단계. 프로토콜 바인딩을 활성화하려면 Status 필드의 확인란을 선택합니다.

8단계. 저장을 클릭합니다.프로토콜 바인딩 컨피그레이션이 업데이트됩니다.

#### 프로토콜 바인딩 삭제

Protocol Binding Table			Items 1-1 of 1	5 🚽 per page
Service	Source IP	Destination IP	Interface	Status
☑ HTTP[TCP/80~80]	192.168.1.150 To 192.168.1.150	192.168.1.100 To 192.168.1.100	WAN1	
Add Edit Delete Service	Management		📕 🛃 Page 1	🗕 of 1 🕨 🕨

1단계. 삭제할 프로토콜 바인딩의 확인란을 선택합니다.

2단계. Protocol Binding Table(프로토콜 바인딩 테이블)에서 Delete(삭제)를 클릭합니다.

3단계. 저장을 클릭합니다.프로토콜 바인딩 컨피그레이션이 삭제됩니다.

#### 서비스 관리

1단계. Service Management를 클릭합니다. Service Management 창이 나타납니다.

	Service Name	Protocol	Port Range	
	All Traffic	TCP&UDP	1~65535	
	DNS	UDP	53~53	
	FTP	TCP	21~21	
	НТТР	TCP	80~80	
	HTTP Secondary	TCP	8080~8080	
	Service 1	UDP 🚽	27000 ~27015	
A	dd Edit Delet	e	📕 🚽 Page 1 🚽 of 4	

2단계. 추가를 클릭하여 새 서비스를 추가합니다.

3단계. 서비스 이름 필드에 서비스 이름을 입력합니다.

4단계. 프로토콜 드롭다운 목록에서 서비스가 사용하는 프로토콜을 선택합니다.

·TCP — 서비스는 TCP(Transmission Control Protocol) 패킷을 전달합니다.

·UDP — 서비스가 UDP(User Datagram Protocol) 패킷을 전달합니다.

·IPv6 — 서비스가 모든 IPv6 트래픽을 전달합니다.

5단계. 프로토콜이 TCP 또는 UDP인 경우 Port Range(포트 범위) 필드에 서비스에 예약된 포 트 범위를 입력합니다. 6단계. 저장을 클릭합니다.서비스가 서비스 관리 테이블에 저장됩니다.

Name 1 dit Dek Cancel	ete	Port Range 27000~2701	5 Page 5	➡ of	5 💽 🌶
1 dit Dek Cancel	UDP ete	27000~2701	5 Page 5	➡ of	5
dit Dek Cancel	ete	×	Page 5	▼ of	5
Cancel					
Cancel					
Cancel					
			X		
			~		
es, inluding t	orwarding, ba	and width	1.1		
he identified	service will b	e modified or	,		
automatical	lly. Press 'Yes	' to go Save, o	r		
No' to do not	thing.				
	Ne				
t	res, inluding f gement, acce the identified d automatical "No" to do not	res, inluding forwarding, ba gement, access rule, and p the identified service will b d automatically. Press "Yes "No" to do nothing.	res, inluding forwarding, bandwidth gement, access rule, and protocol binding the identified service will be modified or d automatically. Press "Yes' to go Save, o "No" to do nothing.	res, inluding forwarding, bandwidth gement, access rule, and protocol binding, the identified service will be modified or d automatically. Press 'Yes' to go Save, or 'No' to do nothing.	res, inluding forwarding, bandwidth gement, access rule, and protocol binding, the identified service will be modified or d automatically. Press "Yes' to go Save, or "No" to do nothing.

7단계(선택 사항) 편집할 서비스의 확인란을 선택하고 **편집**을 클릭하고 원하는 필드를 편집하 고 **저장**을 클릭합니다.*경고 창이* 나타납니다.**예**를 클릭합니다.서비스 컨피그레이션이 업데이 트됩니다.

참고:편집된 서비스와 연결된 모든 컨피그레이션이 자동으로 업데이트됩니다.

8단계. (선택 사항) 삭제할 서비스의 확인란을 선택하고 **Delete**(삭제)를 클릭하고 **Save(저장)** 를 클릭합니다.경고 창이 나타납니다.**예**를 클릭합니다.서비스 컨피그레이션이 삭제됩니다.

참고:삭제된 서비스와 연결된 모든 컨피그레이션이 자동으로 삭제됩니다.