RV130 및 RV130W에서 액세스 규칙 추가 및 구 성

목표

네트워크 디바이스는 액세스 규칙과 함께 기본적인 트래픽 필터링 기능을 제공합니다. 액세스 규칙은 프로토콜, 소스 및 목적지 IP 주소 또는 네트워크 컨피그레이션을 기반으로 허용 또는 거부 규칙(패킷을 전달하거나 삭제하기 위한)을 지정하는 ACL(Access Control List)의 단일 항 목입니다.

이 문서의 목적은 RV130 및 RV130W에 액세스 규칙을 추가하고 구성하는 방법을 보여주는 것입니다.

적용 가능한 장치

·RV130

·RV130W

소프트웨어 버전

·버전 1.0.1.3

액세스 규칙 추가 및 구성

기본 아웃바운드 정책 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Firewall(방화벽) > Access Rules(액세스 규칙)를 선택 합니다. Access *Rules 페이지*가 열립니다.

| Access R | lules | | | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|------------|-----------------|-----------|----------------|-----|
| Default Ou | tbound Policy | | | | | | |
| Policy: | Allow C Deny | | | | | | |
| Access R Filter: Act | ule Table | | | | | | |
| | Action | Service | Status | Connection Type | Source IP | Destination IP | Log |
| No d | ata to display | | | | | | |
| Add Ro | w Edit | Enable Disa | ble Delete | Reorder | | | |
| Save | Cancel | | | | | | |

2단계. Default Outbound *Policy(기본 아웃바운드 정책*) 영역에서 원하는 라디오 버튼을 클릭 하여 아웃바운드 트래픽에 대한 정책을 선택합니다. 정책은 구성된 액세스 규칙 또는 인터넷 액세스 정책이 없을 때마다 적용됩니다. 기본 설정은 **Allow**(허용)이며, 이는 인터넷으로 향하 는 모든 트래픽이 통과하도록 허용합니다.



·허용 — LAN에서 인터넷으로 나가는 모든 유형의 트래픽을 허용합니다.

·거부 — LAN에서 인터넷으로 나가는 모든 유형의 트래픽을 차단합니다.

3단계. 저장을 클릭하여 설정을 저장합니다.

| Access R | Rules | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----|
| Default Out | tbound Policy | | | | | | |
| Policy: | Allow 🔘 Deny | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Access Ru | ule Table | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Filter: Acti | ion matches All | • | | | | | |
| Filter: Acti | ion matches All Action | ✓ | Status | Connection Type | Source IP | Destination IP | Log |
| Filter: Acti | ion matches All Action ata to display | ▼ Service | Status | Connection Type | Source IP | Destination IP | Log |
| Filter: Acti | ion matches All Action ata to display w Edit | Service Enable Disa | Status able Delete | Connection Type | Source IP | Destination IP | Log |

액세스 규칙 추가

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Firewall(방화벽) **> Access Rules(액세스 규칙)를** 선택 합니다. Access *Rules 창*이 열립니다.

| Access F | Rules | | | | | | |
|------------|------------------|--------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----|
| Default Ou | tbound Policy | | | | | | |
| Policy: | Allow Deny | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Access R | tule Table | | | | | | |
| Filter: Ac | tion matches All | • | | | | | |
| | Action | Service | Status | Connection Type | Source IP | Destination IP | Log |
| No o | lata to display | | | | | | |
| Add Ro | Edit | Enable Disal | le Delete | Reorder | | | |
| Save | Cancel | | | | | | |

2단계. 새 **액세스** 규칙을 추가하려면 *Access Rule Table(액세스 규칙 테이블*)에서 Add Row(행 추가)를 클릭합니다.

| Access | Rules | | | | | | |
|-----------|---|--------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----|
| Default (| Outbound Policy | | | | | | |
| Policy: | ● Allow [○] Deny | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Access | Rule Table | | | | | | |
| Filter: A | Rule Table ction matches All | • | | | | | |
| Filter: A | Rule Table | ▼ Service | Status | Connection Type | Source IP | Destination IP | Log |
| Filter: A | Aule Table action matches All Action adata to display | ▼ Service | Status | Connection Type | Source IP | Destination IP | Log |
| Filter: A | Rule Table ction matches All Action data to display Row Edit | Service | Status able Delete | Connection Type | Source IP | Destination IP | Log |

Add Access Rule 페이지가 열립니다.

| Add | d Access R | ule | |
|-----|----------------|----------------------------------|-----------------------|
| Co | nnection Type: | Outbound (LAN > WAN) - | |
| Act | tion: | Always block - | |
| Sc | hedule: | Configure Schedules | |
| Sei | vices: | All Traffic Configure Services | |
| So | urce IP: | Any - | |
| Sta | art: | | (Hint: 192.168.1.100) |
| Fin | ish: | | (Hint: 192.168.1.200) |
| De | stination IP | Any - | |
| Sta | art: | |] |
| Fin | ish: | |] |
| Log | g: | Never - | |
| Ru | e Status: | Enable | |
| | Save C | Cancel Back | |

<u>3단계. Connection Type 드롭다운 목록에서 규칙을 적용할 트래픽 유형을 선택합니다.</u>

| Connection Type: | Outbound (LAN > WAN) |
|------------------|--|
| Action: | Outbound (LAN > WAN) Inbound (WAN > LAN) Inbound (WAN > DMZ) |
| Schedule: | Configure Schedules |
| Services: | All Traffic Configure Services |
| Source IP: | Any - |
| Start: | |
| Finish: | |

·아웃바운드(LAN > WAN) — 규칙은 로컬 네트워크(LAN)에서 가져온 패킷과 인터넷 (WAN)으로 나가는 패킷에 영향을 미칩니다.

·인바운드(WAN > LAN) — 이 규칙은 인터넷(WAN)에서 로컬 네트워크(LAN)로 들어오는 패 킷에 영향을 줍니다.

·인바운드(WAN > DMZ) — 규칙은 인터넷(WAN)에서 DMZ(Demilitarized Zone) 하위 네트워 크로 들어오는 패킷에 영향을 줍니다.

4단계. Action 드롭다운 목록에서 규칙이 일치할 때 수행할 작업을 선택합니다.

| Connection Type: | Outbound (LAN > WAN) - | |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Action: | Always block | |
| Schedule: | Always block Always allow hedules | |
| Services: | Allow by schedule Configure Services | |
| Source IP: | Any - | |
| Start: | | (Hint: 192.168.1.100) |
| Finish: | | (Hint: 192.168.1.200) |
| Destination IP | Any - | |
| Start: | | |
| Finish: | | |
| Log: | Never - | |
| Rule Status: | Enable | |

사용 가능한 옵션은 다음과 같이 정의됩니다.

·Always Block — 조건에 매칭할 경우 항상 액세스를 거부합니다. 6단계로 건너뜁니다.

·Always Allow — 조건에 매칭할 경우 항상 액세스를 허용합니다. 6단계로 건너뜁니다.

·일정별 차단 — 사전 구성된 일정 동안 조건이 일치하는 경우 액세스를 거부합니다.

·일정별 허용 — 사전 구성된 일정 중에 조건이 일치하는 경우 액세스를 허용합니다.

5단계. 4단계에서 **일정별 차단** 또는 **일정별 허용**을 선택한 경우 일정 드롭다운 목록에서 적절 한 *일정*을 선택합니다.

| Connection Type: | Outbound (LAN > WAN) 👻 | |
|------------------|---|-----------------------|
| Action: | Allow by schedule - | |
| Schedule: | test_schedule Configure Schedules | |
| Services: | test_schedule_1 Configure Services test_schedule_2 | |
| Source IP: | Any - | |
| Start: | | (Hint: 192.168.1.100) |
| Finish: | | (Hint: 192.168.1.200) |
| Destination IP | Any - | |
| Start: | | |
| Finish: | | |
| Log: | Never - | |
| Rule Status: | Enable | |

참고: 일정을 만들거나 편집하려면 일정 구성**을 클릭합니다**. 자세한 내용<u>과 지침은 RV130 및</u> <u>RV130W에서</u> 일정 구성을 참조하십시오.

6단계. Services(서비스) 드롭다운 목록에서 액세스 규칙이 적용되는 *서비스* 유형을 선택합니 다.

| Connection Type: | Outbound (LAN > WAN) | • | |
|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Action: | Allow by schedule 👻 | | |
| Schedule: | test_schedule 🔻 | Configure Schedules | |
| Services: | All Traffic | Configure Services | |
| Source IP: | DNS | | |
| Start: | HTTP HTTP Secondary | | (Hint: 192.168.1.100) |
| Finish: | HTTPS HTTPS Secondary | | (Hint: 192.168.1.200) |
| Destination IP | TFTP IMAP | | |
| Start: | NNTP POP3 | | |
| Finish: | SNMP SMTP | | |
| Log: | TELNET TELNET Secondary | | |
| Rule Status: | TELNET SSL Voice(SIP) | | |

참고: 서비스를 추가하거나 편집하려면 서비스 구성**을 클릭합니다**. 자세한 내용과 <u>지침은</u> <u>RV130 및 RV130W의 서비스 관리</u> 구성을 참조하십시오.

아웃바운드 트래픽에 대한 소스 및 목적지 IP 구성

<u>액세스 규칙</u> 추가의 3단계에서 연결 유형으로 아웃바운드(LAN > WAN)가 선택된 경우 이 절 <u>의 단계를 수행합니다.</u>

참고: 액세스 규칙 추가의 3단계에서 인바운드 연결 유형을 선택한 경우 다음 섹션으로 건너

뜁니다. <u>인바운드 트래픽에 대한 소스 및 목적지 IP</u> 구성

1단계. Source IP(소스 IP) 드롭다운 목록에서 소스 *IP*를 정의할 방법을 선택합니다. 아웃바운 드 트래픽의 경우 소스 IP는 방화벽 규칙이 적용될 (LAN의) 주소를 나타냅니다.

| Connection Type: | Outbound (LAN > WAN) |
|------------------|---|
| Action: | Allow by schedule - |
| Schedule: | test_schedule Configure Schedules |
| Services: | VOIP Configure Services |
| Source IP: | Any |
| Start: | Any Single Address (Hint: 192.168.1.100) |
| Finish: | Address Range (Hint: 192.168.1.200) |
| Destination IP | Any - |
| Start: | |
| Finish: | |
| Log: | Never - |
| Rule Status: | Enable |

사용 가능한 옵션은 다음과 같이 정의됩니다.

·Any — 로컬 네트워크의 IP 주소에서 시작되는 트래픽에 적용됩니다. 따라서 *시작* 및 *완료* 필드는 비워 둡니다. 이 옵션을 선택하는 경우 4단계로 건너뜁니다.

·단일 주소 — 로컬 네트워크의 단일 IP 주소에서 시작되는 트래픽에 적용됩니다. *시작* 필드 에 IP 주소를 입력합니다.

·주소 범위 — 로컬 네트워크의 IP 주소 범위에서 시작되는 트래픽에 적용됩니다. 범위를 설 정하려면 *시작 필드*에 범위의 시작 IP 주소를 입력하고 *마침* 필드에 끝 IP 주소를 입력합니 다.

2단계. 1단계에서 **단일 주소**를 선택한 경우 *시작 필드*에 액세스 규칙에 적용할 IP 주소를 입력 한 다음 4단계로 건너뜁니다. 1단계에서 **주소 범위**를 선택한 경우 *시작 필드*에 액세스 규칙에 적용할 시작 IP 주소를 입력합니다.

| Connection Type: | Outbound (LAN > WAN) - | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Action: | Allow by schedule 👻 | |
| Schedule: | test_schedule Configure Schedules | |
| Services: | VOIP Configure Services | |
| Source IP: | Single Address | |
| Start: | 10.10.14.100 | (Hint: 192.168.1.100) |
| Finish: | | (Hint: 192.168.1.200) |
| Destination IP | Any - | |
| Start: | | |
| Finish: | | |
| | | |
| Log: | Never - | |

3단계. 1단계에서 **주소 범위**를 선택한 경우 *Finish 필드*에 액세스 규칙의 IP 주소 범위를 캡슐 화할 끝 IP 주소를 입력합니다.

| Connection Type: | Outbound (LAN > WAN) - |
|---|--|
| Action: | Allow by schedule - |
| Schedule: | test_schedule Configure Schedules |
| Services: | VOIP Configure Services |
| Source IP: | Address Range 👻 |
| Start: | 10.10.14.100 (Hint: 192.168.1.100) |
| Finish | |
| Finish. | 10.10.14.175 (Hint: 192.168.1.200) |
| Destination IP | Any - (Hint: 192.168.1.200) |
| Destination IP Start: | Any - |
| Destination IP Start: Finish: | 10.10.14.175 (Hint: 192.168.1.200) |
| Destination IP Start: Finish: Log: | 10.10.14.175 (Hint: 192.168.1.200) Any • |

4단계. Destination IP(대상 IP) 드롭다운 목록에서 *대상 IP를* 정의할 방법을 선택합니다. 아웃 바운드 트래픽의 경우 Destination IP는 로컬 네트워크에서 트래픽이 허용되거나 거부되는 주 소(WAN의 주소)를 의미합니다.

| Connection Type: | Outbound (LAN > WAN) - | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Action: | Allow by schedule - | |
| Schedule: | test_schedule Configure Schedules | |
| Services: | VOIP Configure Services | |
| Source IP: | Address Range 👻 | |
| Start: | 10.10.14.100 | (Hint: 192.168.1.100) |
| Finish: | 10.10.14.175 | (Hint: 192.168.1.200) |
| Destination IP | | |
| Start: | Single Address Address Range | |
| Finish: | | |
| Log: | Never - | |
| Rule Status: | Enable | |

·Any — 공용 인터넷의 모든 IP 주소로 향하는 트래픽에 적용됩니다. 따라서 *시작* 및 *완료 필 드*는 비워 둡니다.

·단일 주소 — 공용 인터넷의 단일 IP 주소로 향하는 트래픽에 적용됩니다. *시작* 필드에 IP 주 소를 입력합니다.

·Address Range — 공용 인터넷의 IP 주소 범위로 향하는 트래픽에 적용됩니다. 범위를 설정 하려면 *시작 필드*에 범위의 시작 IP 주소를 입력하고 *마침* 필드에 끝 IP 주소를 입력합니다.

5단계. 4단계에서 **단일 주소**를 선택한 경우 *시작 필드*에 액세스 규칙에 적용할 IP 주소를 입력 합니다. 4단계에서 Address Range(주소 범위)를 선택한 경우 *Start(시작) 필드*에 액세스 규칙 에 적용할 시작 IP 주소를 입력합니다.

| Connection Type: | Outbound (LAN > WAN) - | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Action: | Allow by schedule - | |
| Schedule: | test_schedule Configure Schedules | |
| Services: | VOIP Configure Services | |
| Source IP: | Address Range 👻 | |
| Start: | 10.10.14.100 | (Hint: 192.168.1.100) |
| Finish: | 10.10.14.175 | (Hint: 192.168.1.200) |
| Destination IP | Single Address 👻 | |
| Start: | 192.168.1.100 | D |
| Finish: | | |
| Log: | Never - | |
| Rule Status: | Enable | |

6단계. 4단계에서 **주소 범위**를 선택한 경우 액세스 규칙의 IP 주소 범위를 캡슐화할 끝 IP 주 소를 *Finish 필드*에 입력합니다.

| Connection Type: | Outbound (LAN > WAN) - | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Action: | Allow by schedule 👻 | |
| Schedule: | test_schedule Configure Schedules | |
| Services: | VOIP Configure Services | |
| Source IP: | Address Range 👻 | |
| Start: | 10.10.14.100 | (Hint: 192.168.1.100) |
| Finish: | 10.10.14.175 | (Hint: 192.168.1.200) |
| Destination IP | Address Range 🔻 | |
| Start: | 192.168.1.100 | |
| Finish: | 192.168.1.170 |) |
| Log: | Never - | |
| Rule Status: | Enable | |

<u>인바운드 트래픽에 대한 소스 및 목적지 IP 구성</u>

<u>액세스</u> 규칙 추가의 3단계에서 **인바운드(WAN > LAN)** 또는 **인바운드(WAN > DMZ)**가 연결 유형으로 선택된 경우 이 절의 단계<u>를 수행합니다</u>.

1단계. Source IP(소스 IP) 드롭다운 목록에서 소스 *IP*를 정의할 방법을 선택합니다. 인바운드 트래픽의 경우 소스 IP는 방화벽 규칙이 적용될 주소(WAN의 주소)를 참조합니다.

| Connection Type: | Inbound (WAN > LAN) |
|------------------|---|
| Action: | Allow by schedule - |
| Schedule: | test_schedule Configure Schedules |
| Services: | All Traffic Configure Services |
| Source IP: | Any |
| Start: | Any Single Address (Hint: 192.168.1.100) |
| Finish: | (Hint: 192.168.1.200) |
| Destination IP | Any - |
| Start: | |
| Finish: | |
| Log: | Never - |
| Rule Status: | Enable |

·Any — 공용 인터넷의 IP 주소에서 시작되는 트래픽에 적용됩니다. 따라서 *시작* 및 *완료 필* 드는 비워 둡니다. 이 옵션을 선택하는 경우 4단계로 건너뜁니다.

·단일 주소 — 공용 인터넷의 단일 IP 주소에서 시작되는 트래픽에 적용됩니다. *시작* 필드에 IP 주소를 입력합니다.

·주소 범위 — 공용 인터넷의 IP 주소 범위에서 시작되는 트래픽에 적용됩니다. 범위를 설정 하려면 시작 필드에 범위의 시작 IP 주소를 입력하고 마침 필드에 끝 IP 주소를 입력합니다.

2단계. 1단계에서 **단일 주소**를 선택한 경우 *시작 필드*에 액세스 규칙에 적용할 IP 주소를 입력 한 다음 4단계로 건너뜁니다. 1단계에서 **주소 범위**를 선택한 경우 *시작 필드*에 액세스 규칙에 적용할 시작 IP 주소를 *입력합니다*.

| Connection Type: | Inbound (WAN > LAN) | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Action: | Allow by schedule - | |
| Schedule: | test_schedule Configure Schedules | |
| Services: | All Traffic Configure Services | |
| Source IP: | Address Range 👻 | |
| Start: | 192.168.1.100 | (Hint: 192.168.1.100) |
| Finish: | | (Hint: 192.168.1.200) |
| Destination IP | Single Address 🔻 | |
| Start: | | |
| Finish: | | |
| Log: | Never - | |
| Rule Status: | Enable | |

3단계. 1단계에서 **주소 범위**를 선택한 경우 *Finish 필드*에 액세스 규칙의 IP 주소 범위를 캡슐 화할 끝 IP 주소를 입력합니다.

| Connection Type: | Inbound (WAN > LAN) | |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Action: | Allow by schedule 👻 | |
| Schedule: | test_schedule Configure Schedules | |
| Services: | All Traffic Configure Services | |
| Source IP: | Address Range 👻 | |
| Start: | 192.168.1.100 | (Hint: 192.168.1.100) |
| Finish: | 192.168.1.200 | (Hint: 192.168.1.200) |
| Destination IP | Single Address 👻 | |
| Start: | | |
| Finish: | | |
| Log: | Never - | |
| Rule Status: | | |

4단계. Destination IP(대상 IP) 드롭다운 목록 아래의 *Start(시작)* 필드에 *대상 IP*의 단일 주소 를 입력합니다. 인바운드 트래픽의 경우 Destination IP는 공용 인터넷에서 트래픽이 허용되거 나 거부되는 주소(LAN)를 나타냅니다.

| Connection Type: | Inbound (WAN > LAN) | |
|------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Action: | Allow by schedule 👻 | |
| Schedule: | test_schedule Configure Schedules | |
| Services: | All Traffic Configure Services | |
| Source IP: | Address Range 👻 | |
| Start: | 192.168.1.100 | (Hint: 192.168.1.100) |
| Finish: | 192.168.1.200 | (Hint: 192.168.1.200) |
| Destination IP | Single Address 👻 | |
| Start: | 10.10.14.2 | |
| Finish: | | |
| Log: | Never - | |
| Rule Status: | Enable | |

참고: *액세스 규칙 추가*의 3단계에서 Connection Type(연결 유형)으로 Inbound**(WAN > DMZ)가** 선택된 경우, 대상 IP의 단일 주소는 활성화된 DMZ 호스트의 IP 주소로 자동으로 구 성됩니다.

액세스 규칙 로깅 및 활성화

1단계. 패킷이 **규칙**과 일치할 때마다 라우터가 로그를 생성하도록 하려면 *Log* 드롭다운 목록 에서 Always를 선택합니다. 규칙이 **일치할** 때 로깅이 발생하지 않도록 하려면 Never를 선택 합니다.

| Start: | 192.168.1.100 |
|--------------|-----------------|
| Finish: | 192.168.1.170 |
| Log: | Never 🗨 |
| Rule Status: | Never Always |

2단계. 액세스 규칙을 활성화하려면 Enable 확인란을 선택합니다.

| Add Access Rule | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Connection Type: | Outbound (LAN > WAN) - | | | | |
| Action: | Allow by schedule - | | | | |
| Schedule: | test_schedule Configure Schedules | | | | |
| Services: | VOIP Configure Services | | | | |
| Source IP: | Address Range 👻 | | | | |
| Start: | 10.10.14.100 | (Hint: 192.168.1.100) | | | |
| Finish: | 10.10.14.175 | (Hint: 192.168.1.200) | | | |
| Destination IP | Address Range 👻 | | | | |
| Start: | 192.168.1.100 | | | | |
| Finish: | 192.168.1.170 | | | | |
| Log: | Never - | | | | |
| Rule Status: | Enable | | | | |
| Save Cancel Back | | | | | |

3단계. Save(**저장**)를 클릭하여 설정을 저장합니다.

| Add Access Rule | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|--|--|
| Connection Type: | Outbound (LAN > WAN) - | | | | |
| Action: | Allow by schedule - | | | | |
| Schedule: | test_schedule Configure Schedules | | | | |
| Services: | VOIP Configure Services | | | | |
| Source IP: | Address Range 👻 | | | | |
| Start: | 10.10.14.100 | (Hint: 192.168.1.100) | | | |
| Finish: | 10.10.14.175 | (Hint: 192.168.1.200) | | | |
| Destination IP | Address Range 🔻 | | | | |
| Start: | 192.168.1.100 | | | | |
| Finish: | 192.168.1.170 | | | | |
| Log: | Never - | | | | |
| Rule Status: | ☑ Enable | | | | |
| Save | Cancel Back | | | | |

액세스 규칙 테이블이 새로 구성된 액세스 규칙으로 업데이트됩니다.

| Access Rules | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------|--|--|
| Configuration settings have been saved successfully | | | | | | | | |
| Default Outbound Policy | | | | | | | | |
| Policy: Allow Deny | Policy: Allow Deny | | | | | | | |
| Access Rule Table | | | | | | | | |
| Filter: Action matches All | • | | | | | | | |
| Action | Service | Status | Connection Type | Source IP | Destination IP | Log | | |
| Allow by schedule | VOIP | Enabled | Outbound (LAN > WAN) | 10.10.14.100 ~ 10.10.14.175 | 192.168.1.100 ~ 192.168.1.170 | Never | | |
| Add Row Edit | Enable Disa | ble Delete | Reorder | | | | | |
| Save Cancel | | | | | | | | |

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.