RV Series 라우터에서 WPS(Wi-Fi Protected Setup)를 통해 무선 연결 설정

목표

WPS(Wi-Fi Protected Setup)는 실제 비밀번호를 입력하지 않고도 디바이스가 무선 네트워크 에 연결할 수 있는 무선 보안 기능입니다. WPS는 아래의 세 가지 방법 중 하나를 사용하여 WPS를 통해 장치를 라우터에 무선으로 연결하는 방법으로 무선 보안의 설정과 구성을 표준 화할 수 있도록 설계되었습니다.

- 클라이언트 디바이스에서 WPS 버튼을 클릭하거나 누르고 라우터 웹 기반 설정 유틸리 티의 WPS 페이지에서 WPS 아이콘을 클릭합니다.
 클라이언트 디바이스의 WPS PIN(Personal Identification Number)을 입력하고 라우터 웹 기반 유틸리티에서 Register(등록) 버튼을 클릭합니다.
 웹 기반 유틸리티에서 라우터 WPS PIN을 생성하고 클라이언트 디바이스에서 동일한 PIN을 입력합니다.

이 문서에서는 WPS를 사용하여 RV Series 라우터에 무선 연결을 설정하는 방법을 보여 줍니 다.

적용 가능한 디바이스

• RV 시리즈

소프트웨어 버전

- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.21 RV134W
- 1.0.3.22 RV130W
- 1.0.0.16 RV340W

WPS 설정

기본 무선 설정 구성

참고: 아래 이미지는 RV130W에서 가져온 것입니다. 이미지는 디바이스의 모델에 따라 달라 질 수 있습니다.

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Wireless(무선) > WPS를 선택합니다.



2단계. WPS 페이지에서 Edit를 클릭하여 WPS를 활성화할 무선 네트워크를 선택합니다. RV340W를 구성하는 경우 <u>3단계로 건너뜁니다</u>.

_							
	WPS						
	Wi-Fi Protected Setup ™						
	SSID: ciscosb1 Edit						
	Use one of the following for each WPS supported device:						
	1. If your client device has a WPS button, click or press that button and then click the button on the right.						
	OR						
	2. If your client device has a WPS PIN number, enter the PIN number here and then click Register						
	OR						
	3. If your client asks for the Router's PIN number, click Generate						
	Enter 56239560 in your client device within 20 Minutes V						
	Enable AP With Enrollee PIN						
	Presnared Key. Add Client to existing network(Use Existing PSK) Can carefore a seturate (Can carefore New POK)						
	Reconfigure network(Generate New PSK)						
	Wi-Fi Protected Setup Status: Unconfigured						
	Security: WPA2-Personal						

3단계. RV340W를 구성하는 경우 WPS 드롭다운 메뉴에서 SSID를 선택합니다.

참고: 아래 예에서는 ciscosb2를 선택합니다.



4단계. Radio(무선) 드롭다운 메뉴에서 사용자가 연결하는 데 사용할 무선 대역을 선택합니다 . 옵션은 2.4G 또는 5G입니다.

참고: 이 예에서는 5G가 선택됩니다.



5단계. WPS 옵션이 활성화되었는지 또는 원하는 SSID에 대해 선택되었는지 확인합니다. 라 우터는 4개의 가상 무선 네트워크 또는 4개의 SSID를 제공하며, 이는 ciscosb1, ciscosb2, ciscosb3 및 ciscosb4입니다. 기본적으로 ciscosb1에는 WPS가 활성화되어 있습니다.

E	Basic Se	ttings								
Radio: 🗹 Enable										
Wireless Network Mode: B/G/N-Mixe		ed 🔻								
Wireless Channel Width:		20/40MHz								
Wireless Channel: Auto			•							
l	U-APSD (V	(MM Power Save)	🗹 🗹 Enable							
Wiroloss Tablo										
		Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS
l			ciscosb1	×.	WPA2-Personal	Disabled	1		1	
		OFF	ciscosb2	1	Disabled	Disabled	1		1	
L		OFF	ciscosb3	¥.	Disabled	Disabled	1		1	
OFF ciscosb4		1	Disabled	Disabled	1		1			
Edit Edit Security Mode			Edit MAC Fil	tering Time	e of Day Access		Edit WPS			
L										
	Save	Cancel								

6단계(선택 사항) 원하는 SSID의 WPS가 활성화되지 않은 경우 해당 SSID 옆의 확인란을 선 택하고 Edit(편집)를 클릭합니다.

참고: 이 예에서는 Cisco SSID 이름에서 WPS가 활성화됩니다.

Wireless	Table					
	Enable SSID	SSID Name		SSID Broadcast	Security Mode	
\odot	ON	Cisco			WPA2-Personal	
	OFF	ciscosb2		×.	Disabled	
	OFF	ciscosb3		A	Disabled	
	OFF	ciscosb4		A.	Disabled	
Edit	Edit Se	curity Mode	Edi	t MAC Filtering	Time of Day	
Save Cancel						

7단계. WPS 확인란을 선택하여 WPS를 활성화한 다음 Edit WPS(WPS 수정)를 클릭합니다.

MAC Filter	VLAN	with SSID	WMM	WPS
Disabled	1 🔻			
Disabled	1		Image: A start of the start	
Disabled	1		A.	
Disabled	1		A.	
cess	Edit WPS			

8단계. 저장을 클릭합니다.

Enable SSID SSID Name			SSID Broadcast	Security Mode	
	ON	Cisco			WPA2-Personal
	OFF	ciscosb2		A	Disabled
OFF OFF		ciscosb3		I.	Disabled
	OFF	ciscosb4		I.	Disabled
Edit	Edit Se	curity Mode	Edi	t MAC Filtering	Time of Day /

9단계. WPS 페이지로 다시 이동하여 Wi-Fi Protected Setup Status(Wi-Fi 보호 설정 상태) 영 역에 Configured(구성됨)가 표시되는지 확인합니다.



이제 원하는 SSID에 대해 WPS를 활성화해야 합니다.

WPS 버튼을 사용하여 연결

참고: 이 기능이 작동하려면 클라이언트 디바이스에서 WPS를 지원해야 합니다. WPS 누름 버튼은 클라이언트 디바이스의 브랜드에 따라 다른 이름으로 불릴 수 있습니다. 일반적으로 Wi-Fi 설정 근처 어딘가에 있습니다. 이 섹션의 이미지는 Android 디바이스에서 가져온 것입 니다.

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 Wireless(무선) > WPS를 선택합니다.



2단계. 페이지에서 WPS 아이콘을 클릭합니다.

_						
	WPS					
	Wi-Fi Protected Setup ™					
	SSID: ciscosb1 Edit					
	Use one of the following for each WPS supported device:					
	1. If your client device has a WPS button, click or press that button and then click the button on the right.					
	OR					
	2. If your client device has a WPS PIN number, enter the PIN number here and then click Register					
	OR					
	3. If your client asks for the Router's PIN number, click Generate					
	Enter 56239560 in your client device within 20 Minutes V					
	Enable AP With Enrollee PIN Preshared Key: Add Olivertte swisting actually lass Existing BOK					
	Add Client to existing network(Use Existing PSK) Beconfigure network(Concrete New DSK)					
	Reconfigure network(Generate New PSK)					
	Wi-Fi Protected Setup Status: Unconfigured					
	Security: WPA2-Personal					

참고: 클라이언트 디바이스를 검색하고 있음을 보여주는 창이 나타납니다.

3단계. 클라이언트 디바이스에서 WPS 옵션을 찾습니다.

4단계. RV Series 라우터 검색을 시작하려면 클라이언트 디바이스에서 WPS 푸시 버튼을 누 르십시오.



5단계. 클라이언트 장치가 성공적으로 연결되었을 때 계속하려면 OK(확인)를 누르십시오.



ON

Smart network switch Automatically switch between Wi-Fi and

mobile networks to maintain a stable Internet connection.

Wi-Fi networks



6단계. 라우터 웹 기반 유틸리티로 돌아가면 아래 프롬프트가 팝업됩니다. OK(확인)를 클릭합 니다.



이제 WPS 버튼을 사용하여 네트워크에 연결해야 합니다.

클라이언트 디바이스의 WPS PIN을 사용하여 연결

참고: 이 기능이 작동하려면 클라이언트 디바이스에서 WPS를 지원해야 합니다. WPS 누름 버튼은 클라이언트 디바이스의 브랜드에 따라 다른 이름으로 불릴 수 있습니다. 일반적으로 Wi-Fi 설정 근처 어딘가에 있습니다. 이 섹션의 이미지는 Android 디바이스에서 가져온 것입 니다.

1단계. 클라이언트 디바이스에서 WPS PIN 항목 옵션을 찾습니다.

2단계. WPS PIN을 가져오려면 WPS PIN 항목을 누르십시오.



3단계. PIN을 기록해 둡니다.

참고: 이 예에서는 PIN이 37807467.



4단계. 컴퓨터에서 라우터의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 무선 > WPS로 이동합니다.



5단계. WPS 페이지에서 클라이언트 디바이스의 WPS PIN을 입력합니다.

참고: 이 예에서는 37807467이 입력됩니다.

our client device has a WPS PIN number, enter the PIN number here and then click 37807467 Register

6단계. Register(등록)를 클릭합니다. 페이지가 연결되면 자동으로 새로 고쳐집니다.



7단계. 클라이언트 디바이스에서 무선 네트워크에 성공적으로 연결되면 OK(확인)를 눌러 계 속합니다.



ON



이제 WPS PIN을 사용하여 무선 클라이언트 장치를 네트워크에 연결해야 합니다.

라우터의 WPS PIN을 사용하여 연결

1단계. WPS를 통해 연결할 때 클라이언트 디바이스에 PIN이 필요한 경우 라우터의 웹 기반 유틸리티에 로그인하여 해당 PIN을 얻습니다. 또는 WPS PIN에 대한 라우터의 레이블을 확인 할 수 있습니다. 레이블의 WPS 아이콘 옆에 있는 것이어야 합니다.

2단계. Wireless(무선) > WPS로 이동합니다.



3단계. Generate(생성)를 클릭하고 새로 생성된 PIN을 기록해 둡니다.

참고: 이 예에서는 PIN이 47108509 입력됩니다.



4단계. (선택 사항) PIN lifetimedrop-down 메뉴에서 키의 유효성을 선택합니다. 시간이 만료 되면 새 키가 협상됩니다.

참고: 이 예제에서는 20분을 선택합니다.

3. If your client asks for the Router's PIN number, click Generate					
Enter 47108509	in your client device within	20 Minutes 🔻			
Enable AP With Enrollee PIN	0(Static)				
Preshared Key: O Add Clier	nt to existing network(Use Exi ure network(Generate New P	20 Minutes 1 Hour 2 Hours 4 Hours			
Wi-Fi Protected Setup Status: Security:	Unconfigured WPA2-Personal	8 Hours 24 Hours			

5단계. 클라이언트 디바이스에서 사용 가능한 네트워크 연결을 확인하고 SSID를 선택합니다.

참고: 이 예에서는 클라이언트 디바이스가 ciscosb1에 연결됩니다.



6단계. 라우터가 생성한 PIN을 입력합니다.

참고: 이 예에서는 47108509이 생성되었습니다.

Provide the a Network	23
Type the 8-digit PIN from the ro	uter display
PIN: 47108509	
Connect using a security key instead	
Back	Next Cancel

7단계. Next(다음)를 클릭합니다.

💇 Connect t	o a Network
Type the	8-digit PIN from the router display
PIN:	47108509
Connect usi	ing a security key instead
	Back Next Cancel

8단계. 클라이언트 또는 무선 장치가 네트워크에 성공적으로 연결되었는지 확인합니다.



이제 라우터의 WPS PIN을 사용하여 클라이언트 디바이스를 네트워크에 연결해야 합니다.

이 문서와 관련이 있는 비디오 시청...

<u>시스코의 다른 Tech Talk을 보려면 여기를 클릭</u>

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.