RV34x Series 라우터에서 자동 업데이트 구성

목표

네트워크가 원활하게 실행되도록 유지하려면 최신 펌웨어 또는 버그 수정을 통해 디바이스를 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다.특정 시간에 또는 사용 가능한 즉시 펌웨어와 보안 서명을 업데 이트하도록 라우터를 구성할 수 있습니다.네트워크에 대해 예약된 유지 관리를 실행하려면 매주 또 는 매월 라우터를 검사하도록 설정합니다.

이 문서에서는 RV34x Series 라우터에서 자동 업데이트를 수행하도록 라우터를 구성하는 방법을 설명합니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

• RV34x 시리즈 | 1.0.03.20

자동 업데이트 구성

1단계. 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 시스템 구성 > 자동 업데이트를 선택합니다.



2단계. Check Every 드롭다운 목록에서 라우터가 업데이트를 확인하는 빈도를 선택합니다.

Automatic Updates	
Check Every: Week Check Now Notify via: Admin GUI	
Email to	Notifications will not be sent unless an email server is configured. Click here to manage email server settings.

3단계. Notify via(알림) 영역에서 Email to(**이메일 수신)** 확인란을 선택하여 이메일을 통해 업데이트 를 수신합니다.관리자 GUI 확인란은 기본적으로 활성화되어 있으며 비활성화할 수 없습니다.업데 이트가 제공되면 웹 기반 컨피그레이션에 알림이 표시됩니다.

이메일 서버 설정이 아직 구성되지 않은 경우 <u>여기를</u> 클릭하여 방법을 알아보십시오.

Automatic Updates	
Check Every: Week Check Now Notify via: Admin GUI	
Email to	Notifications will not be sent unless an email server is configured. Click here to manage email server settings.

4단계. Email to address 필드에 이메일 주소*를* 입력합니다.

참고:개인 전자 메일을 사용하여 개인 정보를 유지하는 대신 별도의 전자 메일 계정을 사용하는 것 이 좋습니다.

Automatic Updates
Check Every: Week Check Now Notify via: Admin GUI
Email to @gmail.com Notifications will not be sent unless an email server is configured. Click here to manage email server settings.

5단계. Automatically Update(자동 업데이트) 영역 아래에서 알림을 **받을** 업데이트의 종류를 알림 확인란을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 시스템 펌웨어 디바이스의 기본 제어 프로그램입니다.
- USB 모뎀 펌웨어 USB 포트의 제어 프로그램 또는 드라이버입니다.
- 보안 서명 애플리케이션, 디바이스 유형, 운영 체제 등을 식별하기 위한 애플리케이션 제어 에 대한 시그니처가 포함됩니다.

Automatic Updates	
Check Every: Week V Check Now	
Notify via: 🗹 Admin GUI	
Email to	Notifications will not be sent unless an Click here to manage email server set

Automatic Update

	Notify	÷	Update (hh:mm) 🗢		Status 🗢
System Firmware	2		Never	*	Version 1.0.03.20
USB Modem Firmware	•		Never	~	Version 1.0.00.02
Security Signature	•		23:00	*	Version 2.0.0.0015

6단계. 업데이트 드롭다운 목록에서 자동 업데이트를 수행할 시간을 선택합니다.일부 옵션은 선택 한 업데이트 유형에 따라 달라질 수 있습니다.Security Signature는 즉시 업데이트 옵션을 사용할 수 있는 유일한 옵션입니다.

RV345F دالیدالی cisco	P-RV345P		
Automatic Update	S	Never A 00:00 01:00 02:00 03:00	
Check Every: Week 🗸	Check Now	04:00	ľ
Notify via: 🗹 Admin GUI		06:00 07:00 08:00	
🗹 Email to	terizepnick@gma	I. 09:00 10:00	nc na
		11:00	ŀ
Automatic Update		13:00 14:00	
	Notify 🗢	16:00 17:00	,
System Firmware		Never V	J
USB Modem Firmware		Never ~	,
Security Signature		23:00 ~	,

Status(상태)에는 현재 실행 중인 펌웨어 또는 보안 시그니처 버전이 표시됩니다.

7단계. 적용을 **클릭합니다**.



8단계. 구성을 영구적으로 저장하려면 [구성 복사/저장] 페이지로 이동하거나 페이지 상단에서 **저장** 아이콘을 클릭합니다.



이제 RV34x Series 라우터에서 자동 업데이트 기능을 성공적으로 구성했어야 합니다.