RV34x Series 라우터에서 시간 설정 구성

목표

RV34x Series Router의 시스템 클럭은 메시지 로그와 같은 소프트웨어 이벤트에 대해 네트워 크 동기화된 타임스탬프 서비스를 제공합니다.동기화된 시간이 없으면 디바이스 간 로그 파일 의 정확한 상관관계를 유지하기 어렵습니다.라우터에서 시간 설정을 구성하는 것은 시간 스탬 프로 각 및 모든 로그 항목을 표시하는 시스템 로그 서비스와 같은 네트워크 문제를 해결하는 데 도움이 되기 때문에 중요합니다.

시스템 시간은 수동으로 또는 자동으로 구성할 수 있습니다.수동 컨피그레이션은 네트워크가 NTP(Network Time Protocol) 서버에 연결되어 있지 않을 때 유용합니다.NTP는 클라이언트 또는 서버 시간을 다른 서버 시간 또는 참조 시간 소스와 동기화하는 데 사용됩니다.

이 문서에서는 RV34x Series 라우터에서 시간 설정을 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

적용 가능한 디바이스

• RV34x 시리즈

소프트웨어 버전

• 1.0.1.16

시간 설정 구성

1단계. 라우터의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 System Configuration(시스템 컨피그레이션) > Time(시간)을 선택합니다.

System Configuration
Initial Setup Wizard
System
Time
Log
Email
User Accounts
User Groups
IP Address Group
SNMP
Discovery-Bonjour
LLDP
Automatic Updates
Service Management
Schedule

2단계. Time Zone(표준 시간대) 드롭다운 메뉴에서 네트워크가 있는 표준 시간대를 선택합니 다.

참고:이 예에서는 (GMT-6:00) 아메리카/코스타리카가 선택됩니다.

Current Date and Time	(GMT -06:00) America/Cambridge Bay (GMT -06:00) America/Chihuahua
Time Zone:	✓ (GMT -06:00) America/Costa Rica
	(GMT -06:00) America/Denver
Set Date and Time:	(GMT -06:00) America/Edmonton
NTP Server	(GMT -06:00) America/El Salvador
NTP OCIVOI.	(GMT -06:00) America/Guatemala
NTP Server 1:	(GMT -06:00) America/Inuvik
	(GMT -06:00) America/Managua
NTP Server 2:	(GMT -06:00) America/Mazatlan
	10117 00.001 1 1011

3단계. Set Date and Time(날짜 및 시간 설정) 영역에서 라디오 버튼을 클릭하여 시스템의 시 계 및 시간 설정을 가져오는 방법을 결정합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- Auto 내부 NTP(Network Time Protocol)를 기반으로 날짜와 시간을 자동으로 설정합니다. 이 옵션을 선택한 경우 <u>4단계</u>로 진행합니다.
- 수동 날짜 및 시간 입력 영역에 날짜와 시간을 수동으로 입력합니다.이 옵션을 선택한 경우 <u>7단계</u>로 건너뜁니다.

참고:이 예에서는 Auto가 선택됩니다.

4<u>단계.</u> (선택 사항) 3단계에서 Auto(자동)를 선택한 경우 NTP 서버의 라디오 버튼을 클릭합니 다.옵션은 다음과 같습니다.

Auto Manual

- 기본값 공용 NTP 서버를 통해 날짜 및 시간을 가져옵니다.이 옵션을 선택한 경우 <u>11단계</u>로 건너뜁니다.
- User Defined(사용자 정의) NTP 서버의 IP 주소를 입력합니다.

참고:이 예에서는 User Defined(사용자 정의)가 선택됩니다.

```
NTP Server: Oefault User Defined
```

5단계. (선택 사항) NTP *Server1* 필드에 NTP 서버 주소를 입력합니다.호스트 이름은 최대 63자의 영숫자 집합인 하나 이상의 레이블로 구성될 수 있습니다.호스트 이름에 여러 레이블 이 포함된 경우 각각 마침표로 구분됩니다.

참고:이 예에서는 0.ciscosb.pool.ntp.org가 사용됩니다.

NTP Server 1:

0.ciscosb.pool.ntp.org

6단계. (선택 사항) NTP *Server 2* 필드에 장애 조치 역할을 할 두 번째 NTP 서버 주소를 입력 합니다.

참고:이 예에서는 1.ciscosb.pool.ntp.org가 사용됩니다.

NTP Server 2:

1.ciscosb.pool.ntp.org

<u>7단계.</u> (선택 사항) 2단계에서 수동을 선택한 경우 달력 아이콘을 클릭하여 달력을 엽니다.왼 쪽 또는 오른쪽 화살표를 클릭하여 월 또는 월 드롭다운 메뉴를 선택합니다.

참고:이 예에서는 2월이 월로 사용됩니다.

Enter Date and Time	09/02/2017							
	Feb \$ 2017					C	Þ	
Daylight Saving Time:	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
Davlight Saving Mode	30	31	01	02	03	04	05	
Daylight Gaving Mode.	06	07	08	09	10	11	12	
From:	13	14	15	16	17	18	19	0
To:	10	14	10	10		10	10	0
From:	20	21	22	23	24	25	26	Ti
Ter	27	28	01	02	03	04	05	
10.	06	07	08	09	10	11	12	1
Daylight Saving Offset			00	00	.0			

8단계. (선택 사항) 월 드롭다운 메뉴 옆의 *연도* 필드에 연도를 입력합니다.

Enter Date and Time	09/02/2017							
	4		Feb	\$ 2	017]		۲
Davlight Saving Time:	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
	30	31	01	02	03	04	05	
Daylight Saving Mode:	06	07	08	00	10	11	12	
From:	00	07	00	00	10		12	o
T	13	14	15	16	17	18	19	
10:	20	21	22	23	24	25	26	0
From:	20	21	22	23	24	20	20	T
Ter	27	28	01	02	03	04	05	
10:	06	07	00	00	10	44	10	
Daylight Saving Offset	06	07	08	09	10	11	12	

9단계. (선택 사항) 오늘 날짜를 클릭합니다.

Enter Date and Time	09/02/2							
	•		Feb	\$ 2	017			×
Daylight Saving Time:	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
	30	31	01	02	03	04	05	
Daylight Saving Mode:	06	07	08	09	10	11	12	
From:								01
To:	13	14	15	16	17	18	19	0
	20	21	22	23	24	25	26	
From:	07	00	04	00	00	0.4	05	T
To:	27	28	01	02	03	04	05	Ti
Daylight Saving Offset	06	07	08	09	10	11	12	

10단계(선택 사항) *Date and Time* 필드 아래의 드롭다운 메뉴에서 Hour, Minute 및 Second를 설정합니다.이것은 군사 형태이다.

참고:이 예에서는 10:40:22가 사용됩니다.

Enter Date and Time	09/02/2017	20	
		21	
	10 🛊 : 40 🛊	√ 22	
D. I. L. O. J. T.		23	
Daylight Saving Time:		24	
Davlight Saving Mode:		25	
Daying in Daving Mode.	by Date	00	

일광 절약 시간

<u>11단계.</u> (선택 사항) 국가가 일광 절약 시간(DST)을 준수하는 경우 일광 절약 시간 확인란을 선택합니다.



12단계(선택 사항) 라디오 버튼을 클릭하여 일광 절약 모드를 선택합니다.

옵션은 다음과 같습니다.

• 날짜별 — 특정 날짜와 시간에 따라 DST의 매개 변수를 지정하려면 이 모드를 선택합니다.

• <u>반복</u> — 이 모드를 선택하여 DST가 2일의 다른 달 사이에 발생하도록 설정합니다.



<u>날짜별</u>

13단계. 12단계에서 날짜별(By Date)를 선택한 경우 시작(From) 영역에서 DST가 시작될 시 기를 설정할 각 필드의 월, 일 및 시간을 설정합니다.

참고:이 예제에서는 DST가 3월 2^일 오전 2시에 시작합니다.

	From:	Month	3	Day	2	Time	02 \$: 00 \$
--	-------	-------	---	-----	---	------	---------------

14단계. To 영역에서 DST가 종료될 시기를 설정할 각 필드의 월, 일 및 시간을 설정합니다.

То:	Month	11	Day	16	Time	02 🛟	:(00 🛟

<u>반복</u>

.

15단계. 12단계에서 반복을 선택한 경우 월 필드에 해당 지역에서 DST가 시작되는 연도의 월 에 해당하는 숫자를 입력합니다.

참고:이 필드에 입력한 숫자는 끝 필드에 입력한 숫자보다 크지 않아야 *합니다*.이 예에서는 3을 나타내는 데 3을 사용합니다.

From:	Month 3 Week 1	Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$
То:	Month 11 Week 1	Day Sun 🕈 Time 02 🛊 : 00 🛊

16단계. Week 필드에 DST를 시작할 월의 주를 입력합니다.

참고:이 예에서는 1을 사용하여 월의 첫 번째 주를 표시합니다.

From:	Month 3	Week 1	Day Sun 🛊 Time 02 🛊 : 00 🛊
То:	Month 11	Week 1	Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$

17단계. Day 드롭다운 메뉴에서 해당 지역에서 DST가 시작되는 요일을 클릭합니다. **참고:**이 예제에서는 일요일이 사용됩니다.

From:	Month	3	Week	1	Day	Sun 🗘 Time	02 \$: 00 \$
То:	Month	11	Week	1	Day	Sun 🛊 Time	02 \$: 00 \$

18단계. Time 드롭다운 목록에서 위쪽 또는 아래쪽 화살표를 사용하여 해당 지역에서 DST가 시작되는 시간을 선택합니다.

참고:이 예에서는 오전 2:00이 사용됩니다.

From:	Month	3	Week	1	Day	Sun	¢ Time	02 \$]: 00 \$
То:	Month	11	Week	1	Day	Sun	\$ Time	02 \$: 00 \$

19단계. To 영역에서 15단계부터 18단계까지 단계를 반복하여 해당 지역에서 DST가 종료되 는 월, 주, 일 및 시간을 지정합니다.

참고:이 예에서는 DST가 11월 1일 일요일 오전 02:00에 종료되도록 설정됩니다.

From:	Month	3	Week	1	Day	Sun \$	Time	02 🛊 : 00	¢
То:	Month	11	Week	1	Day	Sun 🛊	Time	02 🛊]: 🛛 00	\$

20단계. Daylight Saving Offset 드롭다운 목록에서 DST가 현재 시간을 오프셋할 시간(분)을 선택합니다.

참고:이 예에서는 +15가 사용됩니다.

То:	-60	
From:	-45	-
	-30	-
To:	-15	
	+0	
Daylight Saving Offset	√ +15	Minu
	+30	
	+45	
Apply Can	+60	

21단계(선택사항) 구성을 영구적으로 저장하려면 구성 복사/저장 페이지로 이동하거나 페이 지 상단의 용 Save 아이콘을 클릭합니다.

이제 RV34x Series 라우터에서 시간 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.

Time

V Success. To perma	mently save the configuration. Go to Configuration Management page or click Save icon.		
Current Date and Time:	Wednesday, February 8, 2017, 10:25:51 PM		
Time Zone:	(GMT -06:00) America/Costa Rica		
Set Date and Time:	 Auto Manual 		
NTP Server:	Default O User Defined		
NTP Server 1:	0.ciscosb.pool.ntp.org (Hint: 1.2.3.4 or abc.com or fc02::0)		
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org (Hint: 1.2.3.4 or abc.com or fc02::0)		
Enter Date and Time	08/02/2017		
	22 \$: 25 \$: 51 \$		
Daylight Saving Time:			
Daylight Saving Mode:	• By Date Recurring		
From:	Month 3 Day 2 Time 02 \$: 00 \$		
То:	Month 11 Day 16 Time 02 \$: 00 \$		
From:	Month 3 Week 1 Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$		
To:	Month 11 Week 1 Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$		
Daylight Saving Offset +15 Minutes			
Apply Cancel			