# RV34x Series 라우터에서 LAN 및 DHCP 설정 구 성

## 목표

LAN(Local Area Network)은 장치 상호 연결에 사용되는 가정 또는 소규모 비즈니스와 같은 영역으로 제한된 네트워크입니다.LAN 설정을 구성하여 연결할 수 있는 장치의 수 및 해당 디 바이스에서 수신할 IP 주소를 제한할 수 있습니다.DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)는 네트워크에 있는 디바이스의 IP 주소를 자동으로 구성하여 서로 연결할 수 있도록 하는 네트워크 컨피그레이션 프로토콜입니다.IP 주소는 네트워크 간 통신을 허용하는 네트워 크 디바이스의 논리적 식별자입니다.주소는 지정된 시간 동안 호스트에 임대됩니다.리스 시간 이 만료되면 해당 IP 주소가 다른 호스트에 할당될 수 있습니다.

이미 DHCP 서버가 있는 경우 라우터를 DHCP 릴레이로 사용할 수 있습니다.클라이언트가 라 우터에 DHCP 요청을 전송하면 라우터는 DHCP 서버에 클라이언트에 대한 IP 주소를 제공하 도록 요청합니다.라우터와 DHCP 서버가 동일한 서브넷에 있을 필요는 없습니다.라우터는 호 스트와 DHCP 서버 간의 연결 역할을 합니다.

옵션 82는 DHCP 릴레이 정보 옵션입니다.DHCP 릴레이는 동일한 네트워크에 없는 호스트와 원격 DHCP 서버 간의 DHCP 통신을 허용하는 데 사용되는 기능입니다.DHCP 릴레이 에이전 트는 클라이언트가 DHCP 서버로 또는 클라이언트에서 DHCP 서버로 DHCP 패킷을 전송할 때 자신에 대한 정보를 포함할 수 있습니다.연결을 철저히 식별하여 DHCP 프로세스에 보안 을 추가합니다.

이 문서에서는 RV34x Series 라우터에서 LAN 및 DHCP 설정을 구성하는 방법을 보여 줍니다

# 적용 가능한 디바이스

• RV34x 시리즈

### 소프트웨어 버전

• 1.0.01.17

### 새 DHCP 구성 추가

1단계. 라우터의 웹 기반 유틸리티에 로그인하고 LAN > LAN/DHCP Settings를 선택합니다.



2단계. LAN/DHCP Settings Table(LAN/DHCP 설정 테이블)에서 Add(**추가**) 버튼을 클릭하여 테이블에 새 항목을 만듭니다.

LAN/DHCP Settings					
LA	N/DHCP Settings Table				
	Interface/Circuit ID	DHCP mode	Range/Relay Server		
	VLAN1	IPv4:server IPv6:disable	192.168.1.100-192.168.1.149		
C	Add Edit	Delete			

3단계. Add/Edit New DHCP Configuration(새 DHCP 구성 추가/수정) 영역에서 라디오 버튼을 클릭하여 DHCP 설정을 구성할 방법을 선택합니다.옵션은 다음과 같습니다.

- 인터페이스 이 옵션을 선택한 경우 드롭다운 메뉴에서 VLAN 인터페이스를 선택합니 다.목록의 내용은 사용자 정의 VLAN에 따라 달라집니다.자세한 내용은 <u>Configure an</u> <u>Interface</u> 섹션으로 건너뜁니다.
- 옵션 82 회로 이 옵션을 선택한 경우 DHCP 요청이 전송된 회선 인터페이스를 식별하는 설명 및 사용자 정의 ASCII(American Standard Code for Information Interchange) 문 자열을 입력합니다.자세한 내용은 <u>Configure Option 82</u> 섹션으로 건너뜁니다.

#### Add/Edit New DHCP Configuration

• Interface	VLAN25 ¢
Option 82 Circuit	Description
	Circuit ID(ASCII or HEXA format)
Next Can	cel

#### <u>인터페이스 구성</u>

1단계. Interface(인터페이스) 드롭다운 메뉴에서 VLAN ID를 선택합니다.그런 다음 **다음**을 클 릭합니다.

참고:이 예에서는 VLAN 25가 선택됩니다.

Add/Edit New DHCP Configuration					
<ul> <li>Interface</li> </ul>	✓ VLAN25 VLAN30				
Option 82 Circu	it Description				
	Circuit ID(ASCII or HEXA forma	at) I			
	anad				
Next C	ancel				

2단계. 라디오 버튼을 클릭하여 IPv4용 DHCP 유형을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

- Disabled(비활성화됨) 라우터에서 IPv4용 DHCP 서버를 비활성화합니다.이 옵션을 선 택하면 Configure IPv<u>6 DHCP</u> 섹션<u>으로</u> 건너뜁니다.
- 서버 DHCP 서버는 각 풀의 클라이언트에 주소를 할당합니다.이 옵션을 선택한 경우 Configure IPv<u>4 DHCP Server(IPv4 DHCP 서버 구성</u>) 섹션으로 건너뛰고 **Next(다음)를** 클 릭합니다.
- 릴레이 라우터를 통해 다른 DHCP 서버의 DHCP 요청 및 응답을 보냅니다.이 옵션을 선택한 경우 *IP Address (IPv4)* 필드에 원격 DHCP 서버의 IP Address(IP 주소*(IPv4))를* 입력하고 Next(다음)를 클릭합니다.그런 다음 Configure IPv<u>6 DHCP Server(IPv6 DHCP</u> <u>서버 구성</u>) 섹션으로 건너뛰고 Next(다음)를 클릭합니다.

### Add/Edit New DHCP Configuration

Select DHCP Type for IPv4				
Disabled				
O Server				
Relay IP Address(IPv4)				

#### <u>구성 IPv4 DHCP 사용자버전</u>

1단계. Client *Lease Time*(클라이언트 리스 시간) 필드에 리스 기간의 시간(분)을 입력합니다 .클라이언트가 DHCP 프로세스를 통해 제공한 IP 주소로 라우터에 연결할 수 있는 시간입니 다.

참고:이 예에서는 기본값 1440이 클라이언트 리스 시간으로 사용됩니다.

Add/Edit New DHCP Configuration

Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	]	
Range End:	192.168.11.149		
DNS Server:	dns-server-proxy	¢	
Static DNS1:			
Static DNS2:			
WINS Server:			
DHCP Options			
Option 66 - IP Address or Host Name of	f a single TFTP Server:		
Option 150 - Comma-separated list of 1	FTP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:			
Next Cancel			

2단계. Range *Start* 필드에 VLAN의 호스트에 할당할 IP 주소 풀의 시작 IP 주소를 입력합니다 .범위는 서버가 PPTP 및 SSL VPN을 겹치지 않고 할당할 수 있는 최대 IP 주소 수까지 가능합 니다.

**참고:**이 예에서는 192.168.11.100 주소가 VLAN에 정의된 IP 주소 범위 내에 있으므로 사용됩니다.

Add/Edit New DHCP Configuration				
Select DHCP Server for IPv4				
Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320	
Range Start:	192.168.11.100	1		
Range End:	192.168.11.149	]		
DNS Server:	dns-server-proxy	\$		
Static DNS1:				
Static DNS2:				
WINS Server:				
DHCP Options				
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:			
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:			
Option 67 - Configuration Filename:				
Next Cancel				

3단계. Range *End*(범위 종료) 필드에 VLAN의 호스트에 할당할 IP 주소 풀의 끝 IP 주소를 입 력합니다.이는 VLAN에 구성된 IP 주소 범위 내에 있어야 합니다.

**참고:**이 예에서는 192.168.11.149이 사용됩니다.

Add/Edit New DHCP Configu	uration		
Select DHCP Server for IPv4			
Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100		
Range End:	192.168.11.149		
DNS Server:	dns-server-proxy	¢	
Static DNS1:			
Static DNS2:		]	
WINS Server:		]	
DHCP Options			
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:		
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:			
Next Cancel			

4단계. DNS Server(DNS 서버) 드롭다운 목록에서 사용할 DNS 유형을 선택합니다 .DNS(Domain Name System)는 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 도메인 이름을 장치가 사용하 는 IP 주소로 변환하는 인터넷 서비스입니다.

• dns-server-proxy — 라우터는 DHCP 클라이언트에 대해 DNS 서버로 작동합니다.라우터 는 모든 DNS 수신 쿼리에 대한 중개 역할을 하며 알려지지 않은 요청을 외부로 전송하고 나중에 사용할 수 있도록 저장합니다.

- dns-server-provided-isp DHCP 클라이언트에 DNS 쿼리를 위한 ISP(인터넷 서비스 공 급자) DNS 서버 IP를 제공합니다.
- dns-server-static 사용자가 DNS 쿼리를 해결하기 위해 입력한 DNS 서버 IP 주소를 DHCP 클라이언트에 제공합니다.

**참고:**이 예에서는 dns-server-static을 선택합니다.다른 항목을 선택한 경우 <u>7단계</u>로 건너뜁니 다.

Add/Edit New DHCP Configu	uration	
Select DHCP Server for IPv4		
Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-43200
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	✓ dns-server-static	
Static DNS1:	dns-server-provided-isp dns-server-proxy	
Static DNS2:		-
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

5단계. Static DNS1 필드에 기본 DNS 서버의 IPv4 주소를 입력합니다.

**참고:**이 예에서는 10.49.5.11이 사용됩니다.

Add/Edit New DHCP Configu	uration		
Select DHCP Server for IPv4			
Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	]	
Range End:	192.168.11.149		
DNS Server:	dns-server-static	¢	
Static DNS1:	10.49.5.11		
Static DNS2:	10.22.22.11		
WINS Server:			
DHCP Options			
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:		
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:			
Next Cancel			

6단계. Static DNS2 필드에 보조 DNS 서버의 IPv4 주소를 입력합니다.

#### **참고:**이 예에서는 10.22.22.11이 사용됩니다.

Add/Edit New DHCP Configu	uration	 
Select DHCP Server for IPv4		
Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	dns-server-static	\$
Static DNS1:	10.49.5.11	
Static DNS2:	10.22.22.11	
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

<u>7단계.</u> (선택 사항) WINS Server 필드에 NetBIOS 이름을 IP 주소로 확인하는 WINS(Windows Internet Naming Service)의 IPv4 주소를 입력합니다.

참고:이 예제에서는 빈 칸으로 남겨둡니다.

Add/Edit New DHCP Configuration

Select DHCP Server for IPv4				
Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320		
Range Start:	192.168.11.100			
Range End:	192.168.11.149			
DNS Server:	dns-server-static	•		
Static DNS1:	10.49.5.11			
Static DNS2:	10.22.22.11			
WINS Server:				
DHCP Options				
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:				
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:				
Option 67 - Configuration Filename:				
Next Cancel				

#### DHCP 옵션

TFTP 서버를 사용하면 관리자가 네트워크에 있는 디바이스에 대한 컨피그레이션 파일을 저장, 검색 및 다운로드할 수 있습니다.DHCP 서버는 네트워크의 디바이스에 IP 주소를 임대해

배포합니다.디바이스가 부팅되고 IPv4 또는 IPv6 주소 및 TFTP 서버 IP 주소가 미리 구성되지 않은 경우 디바이스는 옵션 66, 67 및 150을 사용하여 DHCP 서버에 요청을 보냅니다. 이러한 옵션은 DHCP 서버에 요청을 보내 TFTP 서버에 대한 정보를 얻도록 하는 것입니다

8단계. (선택 사항) *Option 66* 필드에 단일 TFTP 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.

**참고:**이 예에서는 10.13.52.1이 사용됩니다.

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	

9단계. (선택 사항) Option 150 필드에 쉼표로 구분된 IP 주소 스트림을 입력합니다.

참고:이 옵션에서는 필드가 비어 있습니다.

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	

10단계(선택 사항) Option 67 필드에 부트 파일 이름을 입력합니다.

참고:이 예에서는 config.txt가 사용됩니다.

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	config.txt

11단계. **다음**을 클릭합니다.

<u>구성 IPv6 DHCP 서버</u>

12단계. Select DHCP Type for IPv6에서 IPv6에 대해 DHCP 서버를 활성화할지 아니면 비활 성화할지를 라디오 버튼을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

- Disabled(비활성화됨) IPv6 DHCP 서버를 구성하지 않으려면 이 옵션을 선택합니다.
- 서버 IPv6 DHCP 서버 설정을 구성하려면 이 옵션을 선택합니다.

참고:이 예에서는 서버가 선택됩니다.

Select DHCP Type for IPv6
Disabled OServer
Next Cancel

13단계. **다음**을 클릭합니다.

Select DHCP Type for IPv6
O Disabled
<ul> <li>Server</li> </ul>
Next Cancel

14단계. Client *Lease Time*(클라이언트 리스 시간) 필드에 리스 기간의 시간(분)을 입력합니다 .클라이언트가 DHCP 프로세스를 통해 제공한 IP 주소로 라우터에 연결할 수 있는 시간입니 다.

참고:이 예에서는 1440이 사용됩니다.

Add/Edit	New	DHCP	Configuration
----------	-----	------	---------------

Select DHCP Server for IPv6	_
Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)
Range Start:	
Range End:	
DNS Server:	dns-server-static
Static DNS1:	
Static DNS2:	
OK Cancel	

15단계. *Range Start*(범위 시작) 필드에 VLAN의 호스트에 할당할 IP 주소 풀의 시작 IP 주소 를 입력합니다.범위는 서버가 PPTP 및 SSL VPN을 겹치지 않고 할당할 수 있는 최대 IP 주소 수까지 가능합니다. 참고:이 예에서는 fec0:2:0:0:0:0:0:1이 사용됩니다.

Ad	d/Edit New DHCP Config	uration
Se	elect DHCP Server for IPv6	
	Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)
	Range Start:	fec0:2:0:0:0:0:1
	Range End:	fec0:2:0:0:0:0:0:1fff
	DNS Server:	dns-server-static
	Static DNS1:	
	Static DNS2:	
	OK Cancel	

16단계. Range *End*(범위 종료) 필드에 VLAN의 호스트에 할당할 IP 주소 풀의 끝 IP 주소를 입력합니다.이는 VLAN에 구성된 IP 주소 범위 내에 있어야 합니다.

참고:이 예에서는 fec0:2:0:0:0:0:0:0:1fff가 사용됩니다.IPv6 주소가 자동으로 계약됩니다.

Add/Edit New DHCP Configuration				
Select DHCP Server for IPv6 Client Lease Time: Range Start: Range End: DNS Server:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440) fec0:2:0:0:0:0:0:1 fec0:2:0:0:0:0:0:1fff dns-server-static			
Static DNS1: Static DNS2: OK Cancel				

17단계. DNS Server(DNS 서버) 드롭다운 목록에서 사용할 DNS 유형을 선택합니다 .DNS(Domain Name System)는 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 도메인 이름을 장치가 사용하 는 IP 주소로 변환하는 인터넷 서비스입니다.

- dns-server-proxy 라우터는 DHCP 클라이언트에 대해 DNS 서버로 작동합니다.라우터 는 모든 DNS 수신 쿼리에 대한 중개 역할을 하며 알려지지 않은 요청을 외부로 전송하고 나중에 사용할 수 있도록 저장합니다.
- dns-server-provided-isp DHCP 클라이언트에 DNS 쿼리를 위한 ISP(인터넷 서비스 공 급자) DNS 서버 IP를 제공합니다.
- dns-server-static 사용자가 DNS 쿼리를 해결하기 위해 입력한 DNS 서버 IP 주소를 DHCP 클라이언트에 제공합니다.

참고:이 예에서는 dns-server-provided-isp가 사용됩니다. IPv6 주소가 자동으로 계약됩니다.

Add/Edit New DHCP Configuration				
Select DHCP Server for IPv6 Client Lease Time: Range Start: Range End: DNS Server: Static DNS1: Static DNS2:	1440       Min (Range: 5-43200, Default: 1440)         fec0:2::1         dns-server-static         ✓ dns-server-provided-isp         dns-server-proxy			
OK Cancel				

18단계(선택 사항) Static *DNS1 및 Static DNS2* 필드에 기본 및 보조 DNS 서버의 IPv6 주소 를 입력합니다.

참고:이 예에서는 dns-server-provided-isp가 사용되므로 필드가 비어 있습니다.

Add/Edit New DHCP Configuration

Select DHCP Server for IPv6	
Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)
Range Start:	fec0:2::1
Range End:	fec0:2::1fff
DNS Server:	dns-server-provided-isp \$
Static DNS1:	
Static DNS2:	
OK Cancel	

19단계. **확인**을 클릭합니다.

	Add/Edit New DHCP Configuration				
	Select DHCP Server for IPv6				
	Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)			
	Range Start:	fec0:2::1			
	Range End:	fec0:2::1fff			
	DNS Server:	dns-server-provided-isp \$			
	Static DNS1:				
	Static DNS2:				
ĺ	OK Cancel				

기본 LAN/DHCP 페이지로 돌아갑니다.이 영역에서는 최근에 구성된 DHCP 설정이 표시됩니 다.

Interfece/Circuit ID		DUCD mode	Bassa/Dalay Casuar
Interface/Circuit ID		DHCP mode	Range/Relay Server
VLAN1		IPv4:server	192.168.1.100-192.168.1.149
		IPv6:disable	
VLAN25		IPv4:server	192.168.11.100-192.168.11.14
		IPv6:server	fec0:2::1-fec0:2::1fff
Add Edi	t Delete		
P Version 4			
DHCP Mode	server		
Address Range	192.168.11.100-19	2.168.11.149	
Prefix Length DNS Server	29	2 11	
DITO DEI TEI	10.40.0.11 10.22.2		
P Version 6			
P Version 6 DHCP Mode	server		
P Version 6 DHCP Mode Address Range	server fec0:2::1-fec0:2::1f	r	
P Version 6 DHCP Mode Address Range Prefix Length	server fec0:2::1-fec0:2::1f 64	rr	
P Version 6 DHCP Mode Address Range Prefix Length DNS Server	server fec0:2::1-fec0:2::1f 64	r	

20단계. 적용을 **누릅니다**.

이제 VLAN에 대한 LAN/DHCP 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.

#### <u> 옵션 82 구성</u>

1단계. Option 82 Circuit 필드에 회선 ID에 대한 사용자 정의 설명을 입력합니다.

참고:이 예제에서는 DiscoNetwork가 사용됩니다.

Add/Edit New DHCP Configuration		
O Interface	VLAN25 ¢	
Option 82 Circ	cuit DiscoNetwork	
	0x12345678	
Next	Cancel	

2단계. Circuit ID 필드에 DHCP 요청이 전송된 회로 인터페이스를 식별하는 사용자 정의 ASCII 문자열을 입력합니다.

참고:이 예에서는 0x12345678이 회로 ID로 사용됩니다.

Add/Edit New DHCP Configuration		
Interface VLAN25 \$		
• Option 82 Circuit DiscoNetwor	k	
0x12345678		
Next Cancel		

3단계. **다음**을 클릭합니다.

Add/Edit New DHCP Configuration			
O Interface	VLAN25 ¢		
<ul> <li>Option 82 Circuit</li> </ul>	DiscoNetwork		
	0x12345678		
Next Car	ncel		

4단계. Configure Default Gateway IP Address for Option 82(옵션 82에 대한 기본 게이트웨이 IP 주소 구성) 영역의 *IP Address(IP 주소*) 필드에 기본 게이트웨이로 설정할 IPv4 주소를 입 력합니다.

**참고:**이 예에서는 192.168.11.1이 사용됩니다.

Configure Default Gateway IP Address for Option 82			
IP Address:	192.168.11.1		
Subnet Mask:			

5단계. Subnet Mask(서브넷 마스크) 필드에 위의 IP 주소의 서브넷 마스크를 입력합니다.

**참고:**이 예에서는 255.255.255.0이 사용됩니다.

Configure Default Gateway IP Address for Option 82			
IP Address: 192.168.11.1			
Subnet Mask:	255.255.255.0		

6단계. **다음**을 클릭합니다.

#### 구성 IPv4 DHCP 서버

1단계. Client *Lease Time*(클라이언트 리스 시간) 필드에 리스 기간의 시간(분)을 입력합니다 .클라이언트가 DHCP 프로세스를 통해 제공한 IP 주소로 라우터에 연결할 수 있는 시간입니 다.

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	_
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	dns-server-proxy	•
Static DNS1:		
Static DNS2:		
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of T	FTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

2단계. Range *Start* 필드에 VLAN의 호스트에 할당할 IP 주소 풀의 시작 IP 주소를 입력합니다 .범위는 서버가 PPTP 및 SSL VPN을 겹치지 않고 할당할 수 있는 최대 IP 주소 수까지 가능합 니다.

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	dns-server-proxy	•
Static DNS1:		
Static DNS2:		
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of Ti	FTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

3단계. Range *End*(범위 종료) 필드에 VLAN의 호스트에 할당할 IP 주소 풀의 끝 IP 주소를 입 력합니다.이는 VLAN에 구성된 IP 주소 범위 내에 있어야 합니다.

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320	
Range Start:	192.168.11.100		
Range End:	192.168.11.149		
DNS Server:	dns-server-proxy	•	
Static DNS1:			
Static DNS2:			
WINS Server:			
DHCP Options			
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:		
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:			
Option 67 - Configuration Filename:			
Next Cancel			

4단계. DNS Server(DNS 서버) 드롭다운 목록에서 사용할 DNS 유형을 선택합니다 .DNS(Domain Name System)는 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 도메인 이름을 장치가 사용하 는 IP 주소로 변환하는 인터넷 서비스입니다.

- dns-server-proxy 라우터는 DHCP 클라이언트에 대해 DNS 서버로 작동합니다.라우터 는 모든 DNS 수신 쿼리에 대한 중개 역할을 하며 알려지지 않은 요청을 외부로 전송하고 나중에 사용할 수 있도록 저장합니다.
- dns-server-provided-isp DHCP 클라이언트에 DNS 쿼리를 위한 ISP(인터넷 서비스 공 급자) DNS 서버 IP를 제공합니다.
- dns-server-static 사용자가 DNS 쿼리를 해결하기 위해 입력한 DNS 서버 IP 주소를 DHCP 클라이언트에 제공합니다.

**참고:**이 예에서는 dns-server-static을 선택합니다.다른 항목을 선택한 경우 <u>7단계</u>로 건너뜁니 다.

Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200
Range Start:	192.168.11.100
Range End:	192.168.11.149
DNS Server:	✓ dns-server-static
Static DNS1:	dns-server-provided-isp dns-server-proxy
Static DNS2:	
WINS Server:	
DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name	of a single TFTP Server:
Option 150 - Comma-separated list of	TFTP Server Addresses:
Option 67 - Configuration Filename:	
Next Cancel	

5단계. Static DNS1 필드에 기본 DNS 서버의 IPv4 주소를 입력합니다.

#### **참고:**이 예에서는 10.49.5.11이 사용됩니다.

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	dns-server-static	•
Static DNS1:	10.49.5.11	
Static DNS2:	10.22.22.11	
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

6단계. Static DNS2 필드에 보조 DNS 서버의 IPv4 주소를 입력합니다.

참고:이 예에서는 10.22.22.11이 사용됩니다.

Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100		
Range End:	192.168.11.149		
DNS Server:	dns-server-static	¢	
Static DNS1:	10.49.5.11		
Static DNS2:	10.22.22.11	)	
WINS Server:			
DHCP Options			
Option 66 - IP Address or H	lost Name of a single TFTP Server:		
Option 150 - Comma-separ	ated list of TFTP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration F	ilename:		
		_	
Next Cancel			

<u>7단계.</u> (선택 사항) WINS Server 필드에 NetBIOS 이름을 IP 주소로 확인하는 WINS(Windows Internet Naming Service)의 IPv4 주소를 입력합니다.

참고:이 예제에서는 빈 칸으로 남겨둡니다.

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	dns-server-static	\$
Static DNS1:	10.49.5.11	
Static DNS2:	10.22.22.11	
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:		
		,
Next Cancel		

#### DHCP 옵션

8단계. (선택 사항) *Option 66* 필드에 단일 TFTP 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니 다.

**참고:**이 예에서는 10.13.52.1이 사용됩니다.

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	

9단계. (선택 사항) Option 150 필드에 쉼표로 구분된 IP 주소 스트림을 입력합니다.

참고:이 옵션에서는 필드가 비어 있습니다.

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	config.txt

10단계(선택 사항) Option 67 필드에 부트 파일 이름을 입력합니다.

참고:이 예에서는 config.txt가 사용됩니다.

DHCP Options			
Option 66 - IP Address or Ho	ost Name of a single TFTP Serve	r: 10.13.52.1	
Option 150 - Comma-separa	ted list of TETP Server Addresse	s:	
option roo commu copure			
Option 67 - Configuration Fil	ename:	config.txt	
11다계 은 크리하니다	ОК		
비한계, ᆯ ᆯ ᆨᆸ ᅴᆸ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
LAN/DHCP 설정 페이	지로 돌아갑니다.		
12단계. 적용을 <b>누릅니</b>	니다.		
LAN/DHCP Settings			
LAN/DHCP Settings Table			
Interface/Circuit ID	DHCP mode	Range	/Relay Server
ULAN1	IPv4:server	192.16	\$8.1.100-192.168.1.149
	IPv6:disable		
Ox12345678	IPv4:server	192.10	\$8.11.100-192.168.11.149
	IPv6:disable		
Add Edit	Delete		
IP Version 4			
DHCP Mode	server		
Address Range	192.168.11.100-192.168.11.149		
DNS Server	24 4.2.2.2 8.8.8.8		
IP Version 6			
DHCP Mode	disable		
Apply Cancel			

이제 RV34x Series 라우터에서 LAN 및 DHCP 설정을 성공적으로 구성했어야 합니다.

이 문서는 다음과 같은 정보를 얻을 수 있습니다.<u>RV34x Series 라우터 FAQ(자주 묻는 질문)</u>

이 사이트에서는 관심 있는 다른 문서에 대한 몇 가지 링크를 제공합니다.<u>RV34x Series 라우</u> <u>터 제품 페이지</u>

# 이 문서와 관련된 비디오 보기...

여기를 클릭하여 Cisco의 다른 기술 대화를 확인하십시오.