CLI를 사용하여 Cisco Business Switch에서 링크 플랩 방지 구성

목표

Link Flap은 스위치의 물리적 인터페이스가 최소 10초 동안 1초에 3회 이상 계속 위/아래로 진행되 는 상황입니다. 일반적인 원인은 대개 불량, 지원되지 않음, 비표준 케이블 또는 SFP(Form-Factor Pluggable) 또는 기타 링크 동기화 문제와 관련이 있습니다. 링크 플래핑의 원인은 간헐적이거나 영 구적일 수 있습니다.

링크 플랩 방지 메커니즘은 링크 플랩 상황에서 스위치 및 네트워크 운영의 중단을 최소화합니다. 과도한 링크 플랩 이벤트를 경험하는 포트를 상태 포트의 err-disable로 자동 설정하여 네트워크 토 폴로지를 안정화시킵니다. 이 메커니즘은 또한 플래핑의 근본 원인을 디버깅하고 찾는 시간을 제공 합니다. syslog 메시지 또는 SNMP(Simple Network Management Protocol) 트랩이 전송되어 링크 플랩 및 포트 종료에 대한 알림을 전송합니다. 시스템 관리자가 특별히 활성화한 경우에만 인터페 이스가 다시 활성화됩니다.

이 문서에서는 Link Flap Prevention 기능을 활성화하고, 자동 ErrDisable 복구 설정을 구성하고, 스 위치의 CLI(Command Line Interface)를 통해 일시 중단된 인터페이스를 다시 활성화하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

적용 가능한 디바이스 | 소프트웨어 버전

- CBS250(데이터 시트) | 3.1.0.57(최신 다운로드)
- CBS350 (데이터 시트) | 3.1.0.57(최신 다운로드)
- CBS350-2X (데이터 시트) | 3.1.0.57(최신 다운로드)
- CBS350-4X (데이터 시트) | 3.1.0.57(최신 다운로드)

링크 플랩 방지 설정 구성

링크 플랩 방지 사용

1단계

스위치 콘솔에 로그인합니다. 기본 사용자 이름과 비밀번호는 cisco/cisco입니다. 새 사용자 이름 또

는 비밀번호를 설정한 경우 대신 자격 증명을 입력합니다.

SSH 또는 텔넷을 통해 Cisco Business Switch CLI에 액세스하는 방법을 알아보려면 <u>여기를</u> 클릭하 십시오.



스위치의 정확한 모델에 따라 명령이 달라질 수 있습니다.

2단계

스위치의 특권 EXEC 모드에서 다음을 입력하여 글로벌 컨피그레이션 모드로 들어갑니다.

CBS350#configure

3단계

과도한 링크 플래핑으로 인해 물리적 인터페이스를 err-disable 상태로 전역적으로 설정하려면 다음 을 입력합니다.

CBS350(config)#link-flap prevention [enable | disable]

이 명령은 인터페이스에서 10초 동안 각 초 내에 3개의 링크 플랩(링크 상태 변경)이 발생하는 경우 이더넷(물리적) 인터페이스를 종료합니다.

4단계

(선택 사항) 스위치에서 링크 플랩 방지를 비활성화하려면 다음을 입력합니다.

CBS350(config)#no link-flap prevention

5단계

(선택 사항) 스위치에서 점보 프레임을 활성화하려면 다음을 입력합니다.

CBS350(config)#port jumbo-frame

이제 CLI를 통해 스위치에서 Link Flap Prevention 설정을 성공적으로 구성했습니다.

자동 ErrDisable 복구 설정 구성

자동 복구 간격이 경과된 후 오류 조건으로 인해 종료된 포트를 자동으로 다시 활성화하는 기능을 활성화하려면 다음 단계를 수행합니다.

1단계

글로벌 컨피그레이션 모드에서 다음을 입력하여 인터페이스 컨피그레이션 컨텍스트를 입력합니다. CBS350(config)#errdisable recovery cause link-flapping

• link-flapping - 링크 플랩 방지 Err-Disable 상태에 대한 오류 복구 메커니즘을 활성화합니다.

2단계

errdisable 복구의 오류 복구 시간 초과 간격을 설정하려면 다음을 입력합니다.

CBS350(config)#errdisable recovery interval [seconds]

• seconds - 오류 복구 시간 초과 간격을 초 단위로 지정합니다. 범위는 30~86400초입니다. 기 본값은 300초입니다.

3단계

exit 명령을 입력하여 특권 EXEC 모드로 돌아갑니다.

CBS350(config)#exit

이제 CLI를 통해 스위치에서 자동 errdisable 복구 설정을 성공적으로 구성했습니다.

일시 중단된 인터페이스 다시 활성화

종료된 인터페이스를 수동으로 다시 활성화하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1단계

활성으로 구성되었지만 시스템에 의해 종료된 인터페이스를 활성화하려면 다음을 입력합니다.

CBS350#set interface active [interface-id]

2단계

(선택 사항) 스위치의 특권 EXEC 모드에서 다음을 입력하여 구성된 설정을 시작 컨피그레이션 파 일에 저장합니다.

CBS350#copy running-config startup-config

3단계

(선택 사항) Overwrite file [startup-config](파일 덮어쓰기) 프롬프트가 나타나면 키보드에서 Yes(예)로 Y를 누르고 No(아니요)로

이제 CLI를 통해 스위치에서 일시 중단된 인터페이스를 다시 활성화했습니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.