# 스위치에서 인터페이스의 포트 VLAN(Virtual Local Area Network) 구성원 구성

## 목표

VLAN(Virtual Local Area Network)을 사용하면 LAN(Local Area Network)을 서로 다른 브로드 캐스트 도메인으로 논리적으로 분할할 수 있습니다.네트워크에서 민감한 데이터를 브로드캐 스트할 수 있는 시나리오에서는 특정 VLAN에 브로드캐스트를 지정하여 보안을 강화하기 위 해 VLAN을 생성할 수 있습니다.VLAN에 속하는 사용자만 해당 VLAN의 데이터에 액세스하고 조작할 수 있습니다.또한 VLAN을 사용하여 불필요한 대상으로 브로드캐스트 및 멀티캐스트 를 보낼 필요가 없으므로 성능을 높일 수 있습니다.

VLAN을 사용하면 동일한 스위치에 연결되지 않은 호스트 그룹이 동일한 브로드캐스트 도메 인에 있는 것처럼 통신할 수 있습니다.VLAN 트래픽이 있는 인터페이스는 해당 인터페이스에 VLAN을 할당해야 합니다. 그렇지 않으면 패킷이 삭제될 수 있습니다.인터페이스에 대해 GARP(Generic Attribute Registration Protocol) GVRP(VLAN Registration Protocol)가 활성화 된 경우 VLAN을 동적으로 할당할 수 있으며 수동으로 할당할 필요가 없습니다.

이 문서에서는 스위치의 하나 이상의 VLAN에 포트를 할당하는 방법에 대한 지침을 제공합니 다.

## 적용 가능한 디바이스

- SX250 시리즈
- SX350 시리즈
- SG350X 시리즈
- SX550X 시리즈

## 소프트웨어 버전

• 2.2.5.68

# 인터페이스의 VLAN 구성원 구성

1단계. 스위치의 웹 기반 유틸리티에 로그인한 다음 VLAN Management(VLAN 관리) > Port VLAN Membership(포트 VLAN 멤버십)을 선택합니다.



2단계. 인터페이스 유형(Port 또는 LAG)을 선택하고 **Go**를 클릭합니다.선택한 유형의 모든 인 터페이스에 대해 다음 필드가 표시됩니다.

Port VLAN Membership								
F - Forbidden member M - Multicast TV VLAN		mber VLAN	T - Tagged member In - Internally used VLAN	U - Untagged me G - Guest VLAN	mber I - Ina Pp - P	I - Inactive VLAN Pp - Private VLAN		
Por	Port VLAN Membership Table							
Filte	er: Interface	<i>Type</i> equ	als to Port of Unit 2 🛊 Go					
	Interface	Mode	Administrative VLANs		Operational VLAN	Is LAG		
	GE1	Access	20U, 40M		20U, 40U			
0	GE2	Access	1M		1U			
	GE3	Access	1U		1U			
0	GE4	Access	1U		1U			
	GE5	Access	1U		1U			
0	GE6	Access	1U		1U			
	GE7	Access	1U		1U			
0	GE8	Access	1U		1U			
	GE9	Access	1U		1U			

- 인터페이스 포트 또는 LAG ID입니다.
- 모드 인터페이스 설정 페이지에서 선택한 인터페이스 VLAN 모드.
- 관리 VLAN 인터페이스가 멤버일 수 있는 모든 VLAN을 표시하는 드롭다운 목록입니다.
- Operational VLANs 인터페이스가 현재 멤버인 모든 VLAN을 표시하는 드롭다운 목록입니다
- LAG 선택한 인터페이스가 Port인 경우 해당 인터페이스가 멤버인 LAG가 표시됩니다.

참고:이 예에서는 Port of Unit 2가 선택됩니다.

3단계. 구성할 포트의 라디오 버튼을 클릭합니다.

$\bigcirc$	GE28	Access	1U	1	U
0	GE29	Access	1U	1	U
$\odot$	GE30	Access	1U	1	IU
	GE31	Access	1U	1	U
$\circ$	GE32	Access	1U	1	U
	GE33	Access	1U	1	U
$\circ$	GE34	Access	1U	1	U

**참고:**이 예에서는 GE30이 선택됩니다.

4단계. 페이지 아래쪽으로 스크롤한 다음 Join VLAN 버튼을 클릭합니다.

0	GE28	Access	1U	1U
	GE29	Access	1U	1U
•	GE30	Access	10	1U
	GE31	Access	1U	1U
$\circ$	GE32	Access	1U	1U
0	GE33	Access	1U	1U
$\bigcirc$	GE34	Access	1U	1U
0	GE35	Access	1U	1U
$\circ$	GE36	Access	1U	1U
	GE37	Access	1U	1U
$\circ$	GE38	Access	1U	1U
	GE39	Access	1U	1U
0	GE40	Access	1U	1U
	GE41	Access	1U	1U
$\circ$	GE42	Access	1U	1U
	GE43	Access	1U	1U
$\circ$	GE44	Access	1U	1U
	GE45	Access	1U	1U
0	GE46	Access	1U	1U
	GE47	Access	1U	1U
$\circ$	GE48	Access	1U	1U
	XG1	Trunk	1U, 2-19I, 20T, 21-29I, 30T, 31-39I, 40T, 41-4094I	1U, 20T, 30T, 40T
0	XG2	Access	1U	1U
Joi	n VLAN	Detail	s	

5단계. Interface(인터페이스) 영역에서 올바른 Port(포트) 또는 LAG(LAG)가 선택되었는지 확 인합니다.

Interface:

💿 Unit	2 🖨 Port	GE30 🛊 🔿 LAG 🚺 ‡
A		

Current VLAN Mode:

Access

**참고:**Current VLAN Mode(현재 VLAN 모드)는 Interface Settings(인터페이스 설정) 페이지에 서 선택한 포트 VLAN 모드를 표시합니다.이 예에서는 모드가 Access로 설정됩니다.이 기능 을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 <u>여기</u>를 클릭하십시오.

6단계. 드롭다운 목록에서 액세스 VLAN ID를 선택합니다.포트가 액세스 모드에 있으면 액세 스 VLAN의 멤버가 됩니다.기본값은 1입니다.

## Access Mode Membership (Active)

These are the VLAN membersh	i None	the
Access VLAN ID:	<b>√</b> 20	
	30	

참고:이 예에서는 VLAN 20이 선택됩니다.

7단계. 드롭다운 목록에서 멀티캐스트 TV VLAN을 선택합니다.포트가 액세스 모드에 있으면 멀티캐스트 TV VLAN의 구성원이 됩니다.기본값은 None입니다.



참고:이 옵션은 Sx250 스위치에서는 사용할 수 없습니다.

다음 설정은 비활성 인터페이스 VLAN 모드에 대한 것입니다.이러한 효과는 저장되지만 VLAN 인터페이스 설정 페이지에서 인터페이스 VLAN 모드를 변경할 때까지 적용되지 않습니 다.이 기능을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 <u>여기</u>를 클릭하십시오.

8단계. 드롭다운 목록에서 네이티브 VLAN ID를 선택합니다.포트가 트렁크 모드에 있을 때 기 본 VLAN의 멤버가 됩니다.기본값은 1입니다.

## Trunk Mode Membership

Native VLAN ID:

1	•
---	---

9단계. 포트가 트렁크 모드에 있을 때, 태그된 VLAN의 구성원이 됩니다.다음 옵션 중에서 선 택합니다.

• 모든 VLAN — 포트가 트렁크 모드에 있으면 모든 VLAN의 구성원이 됩니다.

• User Defined(사용자 정의) - 포트가 트렁크 모드에 있을 때 이 필드에 입력된 VLAN의 구성원 이 됩니다.

Trunk	Mode	Mem	berst	ni	p

Native VLAN ID:	1 🛊
Tagged VLANs:	All VLANs
	<ul> <li>User Defined 30-40</li> </ul>

참고:이 예에서는 User Defined(사용자 정의)가 선택되고 VLAN 30-40이 사용됩니다.

10단계. Untagged VLANs(태그 없는 VLAN) 필드에 VLAN ID를 입력합니다.포트가 일반 모드 일 경우 이 VLAN의 태그가 지정되지 않은 멤버가 됩니다.

General Mode Membership

Untagged VLANs:

1 (VLAN Range; Example: 1,3,5-10)

참고:이 예에서는 VLAN 1이 사용됩니다.

11단계. Tagged VLANs(태그가 지정된 VLAN) 필드에 VLAN ID*를* 입력합니다.포트가 일반 모 드일 경우 이 VLAN의 태그 있는 멤버가 됩니다.

Tagged VLANs:



참고:이 예에서는 VLAN 30이 사용됩니다.

12단계. 금지된 VLAN 필드에 VLAN ID*를* 입력합니다.포트가 일반 모드인 경우, 인터페이스는 GVRP 등록에서도 VLAN에 조인할 수 없습니다.포트가 다른 VLAN의 구성원이 아닌 경우, 포 트에서 이 옵션을 활성화하면 포트가 예약된 VLAN ID(VID)인 내부 VLAN 4095의 일부가 됩 니다.

#### General Mode Membership

Untagged VLANs:	1	(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)
Tagged VLANs:	30	(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)
Forbidden VLANs:	40	(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)

참고:이 예에서는 VLAN 40이 사용됩니다.

13단계. General PVID(일반 PVID) 드롭다운 목록에서 VLAN ID를 선택합니다.포트가 일반 모 드일 경우 이 VLAN의 멤버가 됩니다.기본값은 1입니다.

General PVID:	<b>√</b> 1
<b>•</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • •	20
Customer Mode Membership	30
	40
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

14단계(선택 사항) Customer VLAN ID 드롭다운 목록에서 VLAN ID를 선택합니다.포트가 고 객 모드일 경우 이 VLAN의 구성원이 됩니다.

#### **Customer Mode Membership**

Customer VLAN ID:

Customer Multicast VLANs:



참고:이 예에서는 VLAN 20이 선택됩니다.

15단계. (선택 사항) *Customer Multicast VLANs* 필드에 VLAN ID를 입력합니다.포트가 고객 모드일 경우 이 멀티캐스트 TV VLAN의 구성원이 됩니다.

**참고:**이 옵션은 Sx250 스위치에서는 사용할 수 없습니다.

Interface:	O Unit 2  ♀ Port (	GE30 🛊 🔿 LAG 🚺 🛊					
Current VLAN Mode:	Access						
Access Mode Membership (Active)							
These are the VLAN membersh	ip settings for the current a	active VLAN interface mode.					
Access VLAN ID:	1 \$						
Multicast TV VLAN:	None \$						
The following settings are for the not take effect until the interface	The following settings are for the inactive interface VLAN modes, these effects will be not take effect until the interface VLAN mode is changed in the VLAN Interface Setting						
Trunk Mode Membership							
Native VLAN ID:	1 🛊						
Tagged VLANs:							
General Mode Membership	<ul> <li>User Defined 50-6</li> </ul>	0 (VLAN					
Untagged VLANs:	1	(VLAN Range; Example: 1					
Tagged VLANs:	30	(VLAN Range; Example: 1					
Forbidden VLANs:	40	(VLAN Range; Example: 1					
General PVID:	1 🛊						
Customer Mode Membership							
Customer VLAN ID:	20 🛊						
Customer Multicast VLANs:		(VLAN Range; Example: 1					
Apply Close							

**참고:**이 예에서는 VLAN ID를 입력하지 않습니다.

16단계. **적용**을 클릭한 다음 **닫기를 클릭합니다**.

17단계(선택 사항) 설정을 시작 구성 파일에 저장하려면 Save를 클릭합니다.

# 48-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

## Port VLAN Membership

F - Forbidden member M - Multicast TV VLAN

r T - Tagged member N In - Internally used VLAN 🔞 Save

#### Port VLAN Membership Table

Filte	er: Interface	e Type equ	als to Port of Unit 2 \$ Go		
	Interface	Mode	Administrative VLANs	Operational VLANs	LAG
0	GE1	Access	20U, 40M	20U, 40U	
0	GE2	Access	1M	1U	
	GE3	Access	1U	1U	
0	GE4	Access	1U	1U	
0	GE5	Access	1U	1U	
0	GE6	Access	1U	1U	
0	GE7	Access	1U	1U	
$\circ$	GE8	Access	1U	1U	
	GE9	Access	1U	1U	
0	GE10	Access	1U	1U	
	GE11	Access	1U	1U	
	GE12	Access	1U	1U	
0	GE13	Access	1U	1U	
	GE14	Access	1U	1U	
	GE15	Access	1U	1U	
$\circ$	GE16	Access	1U	1U	
	GE17	Access	1U	1U	
0	GE18	Access	1U	1U	
	GE19	Access	1U	1U	
	GE20	Access	1U	1U	
0	GE21	Access	1U	1U	
0	GE22	Access	1U	1U	
	GE23	Access	1U	1U	
	GE24	Access	1U	1U	
0	GE25	Access	1U	1U	
	GE26	Access	1U	1U	
	GE27	Access	1U	1U	
0	GE28	Access	1U	1U	
0	GE29	Access	1U	1U	
0	GE30	Access	20U	20U	
0	GE31	Access	1U	1U	
0	GE32	Access	10	1U	

이제 스위치에 있는 하나 이상의 VLAN에 포트를 성공적으로 할당해야 합니다.

cisco