스위치에서 DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 신뢰할 수 있는 인터페이스 설정 구성

목표

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 스누핑은 잘못된 DHCP 응답 패킷을 받지 못하 게 하고 DHCP 주소를 로깅하는 보안 메커니즘을 제공합니다.이 작업은 디바이스의 포트를 신뢰할 수 있거나 신뢰할 수 없는 것으로 간주하여 수행합니다.

신뢰할 수 있는 포트는 DHCP 서버에 연결되어 있으며 DHCP 주소를 할당할 수 있는 포트입 니다.신뢰할 수 있는 포트에서 수신된 DHCP 메시지는 디바이스를 통과할 수 있습니다.이러 한 포트의 패킷은 자동으로 전달됩니다.DHCP Snooping이 활성화되지 않은 경우 모든 포트 는 기본적으로 신뢰됩니다.

신뢰할 수 없는 포트는 DHCP 주소를 할당할 수 없는 포트입니다.기본적으로 모든 포트는 Interface Settings 페이지에서 신뢰할 수 있다고 선언하기 전까지 신뢰할 수 없는 것으로 간주 됩니다.

이 문서에서는 스위치에서 DHCP Trusted Interface Settings를 구성하는 방법을 보여 줍니다.

적용 가능한 디바이스

- SX300 시리즈
- SG350X 시리즈
- SX500 시리즈
- SG500X

소프트웨어 버전

- 1.4.7.06 SX300, SX500, SG500X
- 2.2.8.04 SG350X

DHCP Trusted Interface 설정 구성

참고:스위치 웹 기반 유틸리티의 모양은 디바이스의 정확한 모델에 따라 달라질 수 있습니다 .아래 이미지는 SG350X-48MP에서 가져온 것입니다.

1단계. 스위치 웹 기반 유틸리티에 액세스하고 IP Configuration(IP 컨피그레이션) > IPv4 Management and Interfaces(IPv4 관리 및 인터페이스)를 선택합니다.



2단계. DHCP Snooping/Relay > DHCP Snooping Trusted Interfaces를 선택합니다.

| ▼ DHCP Snooping/Relay |
|----------------------------------|
| Properties |
| Interface Settings |
| DHCP Snooping Trusted Interfaces |
| DHCP Snooping Binding Database |

3단계. Trusted Interfaces Table(신뢰할 수 있는 인터페이스 테이블)에서 구성할 포트 또는 인 터페이스를 클릭한 다음 Edit(**수정)**를 클릭합니다.

| <u> </u> | 40 | GE40 | | No |
|---------------|----|------|--|----|
| Ο | 41 | GE41 | | No |
| ō | 42 | GE42 | | No |
| • | 43 | GE43 | | No |
| 0 | 44 | GE44 | | No |
| • | 45 | GE45 | | No |
| 0 | 46 | GE46 | | No |
| • | 47 | GE47 | | No |
| 0 | 48 | GE48 | | No |
| | 49 | XG1 | | No |
| 0 | 50 | XG2 | | No |
| | 51 | XG3 | | No |
| 0 | 52 | XG4 | | No |
| Copy Settings | | Edit | | |

참고:이 예에서는 포트 GE41이 선택됩니다.

4단계. Edit Interface Settings(인터페이스 설정 수정) 창에서 Interface(인터페이스) 영역에서 선택한 포트가 이전 단계에서 선택한 포트인지 확인합니다.그렇지 않으면 드롭다운 화살표를 클릭하고 오른쪽 포트를 선택합니다.

| Interface: Unit 1 • Port | GE41 V CLAG 1 V |
|--|-----------------|
| Trusted Interface: O Yes | |
| Apply Close | |

5단계. Trusted Interface(신뢰할 수 있는 인터페이스) 영역에서 라디오 버튼을 클릭하여 특정 포트를 신뢰할 수 있는지 신뢰할 수 없음으로 설정한 다음 Apply(적용)를 클릭합니다.

| Trusted Interface: Yes | |
|------------------------|--|
| Annhy Close | |

참고:이 예에서는 포트가 신뢰할 수 있는 포트로 구성되었음을 나타내는 Yes(예)가 선택됩니 다.

6단계. 성공 메시지가 나타나면 닫기를 클릭합니다.

| Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations page or click the Save icon. | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Interface: ● Unit 1 ▼ Port GE41 ▼ ○ LAG 1 ▼ Trusted Interface: Yes No | | | | |
| Apply Close | | | | |

7단계. 선택한 포트에서 새로 구성된 설정이 적용되었는지 Trusted Interfaces Table(신뢰할 수 있는 인터페이스 테이블)에서 확인합니다.

| 0 40 | GE40 | No |
|------------------------|--------|-----|
| 0 41 | GE41 | Yes |
| 0 42 | GE42 | No |
| O 43 | GE43 | No |
| O 44 | GE44 | No |
| 45 | GE45 | No |
| O 46 | GE46 | No |
| • 47 | GE47 | No |
| 0 48 | GE48 | No |
| • 49 | XG1 | No |
| O 50 | XG2 | No |
| 51 | XG3 | No |
| O 52 | XG4 | No |
| Copy Setting | s Edit | |

이제 스위치에서 Trusted Interface Settings를 성공적으로 구성했어야 합니다.