전화 디자이너 - 통신 실패 오류 메시지

목차

<u>소개</u> <u>사전 요구 사항</u> <u>요구 사항</u> <u>사용되는 구성 요소</u> <u>표기 규칙</u> <u>문제</u> 솔루션</u> 관련 정보

<u>소개</u>

Phone Designer는 Cisco Unified IP Phones용 Cisco Unified Communications 위젯으로, 사무실에 서 비즈니스 커뮤니케이션에 새로운 수준의 개인화를 제공합니다. 마우스 클릭 몇 번으로 원하는 배경 무늬로 Cisco Unified IP Phone 디스플레이를 빠르게 맞춤화하고 벨소리를 기본 멜로디로 만들거나 변경할 수 있습니다.

이 문서에서는 오류 메시지 해결하는 방법에 대해 설명합니다. 이 메시지는 Cisco Phone Designer 애플리케이션에 로그인하는 동안 수신됩니다.

<u>사전 요구 사항</u>

<u>요구 사항</u>

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

<u>사용되는 구성 요소</u>

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Unified Communications Manager 8.6
- Cisco 7965 IP Phone with SCCP45.9-2-1S 펌웨어
- Windows XP 컴퓨터에 설치된 PhoneDesigner Setup713SR2

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바 이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

<u>표기 규칙</u>

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 <u>Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.</u>



사용자가 Phone Designer 응용 프로그램에 로그인을 시도하면 다음 오류 메시지가 표시됩니다.





이 문제를 해결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

- 1. Cisco Unified IP Phone이 Cisco Unified Communications Manager 서버에 등록되어 있는지 확인합니다.
- 2. Cisco Unified IP Phone이 Cisco Unified Communications Manager 서버의 사용자 계정에 등 록되었는지 확인합니다.User Management(사용자 관리) > End User(최종 사용자)로 이동하 여 Add New(새로 추가)를 클릭하고 User ID, Password(사용자 ID), Last name(비밀번호) 및 Last name(성)을 입력합니다. 저장을 클릭합니다.Device Association(디바이스 연결)을 클릭 하고 전화기를 이 사용자 ID에 연결합니다.
- 3. System(시스템) > Enterprise Parameters(엔터프라이즈 매개변수)로 이동하여 Phone Personalization(전화기 개인 설정)을 활성화합니다

cherphise for an energy of a non-			
Parameter Name	Parameter Value		
Synchronization Between Auto Device Profile and Phone Configuration.*	True	•	
Max Number of Device Level Trace.*	12		
Trace Compression *	Disabled		
DSCP for Phone-based Services *	default DSCP (000000)		
DSCP for Phone Configuration.*	CS3(precedence 3) DSCP (011000)		
DSCP for Cisco CallManager to Device Interface *	CS3(precedence 3) DSCP (011000)		
Connection Monitor Duration *	120		
Auto Registration Phone Protocol.*	SCCP		
BLF For Call Lists *	Disabled		
Advertise G.722 Codec *	Disabled		
Phone Personalization.*	Enabled		
Services Provisioning.*	Internal		
Feature Control Policy	< None >		

- 4. 인증 URL 설정이 Cisco Unified Communications Manager 게시자 서버를 가리키는지 확인합 니다.인증 URL을 가져오려면**Cisco** Unified **CM Administration(Cisco Unified CM 관리)에서 System(시스템) > Enterprise Parameters(엔터프라이즈 매개변수)로** 이동합니다.아래로 스크 롤하여 Phone URL Parameters 섹션의 URL Authentication 필드로 이동합니다.
- 5. IP Phone에서 Settings(설정) > Device Config(디바이스 컨피그레이션) > HTTP Config(HTTP 컨피그레이션) > Auth URL(http://ip.address.of.publisher:8080/ccmcip/authenticate.jsp) 이 동하여 CUCM Enterprise Parameters(CUCM 엔터프라이즈 매개변수)의 4단계 중 하나와 일 치하는지 확인합니다.
- 6. IP 전화기에서 Settings(설정) > Device Config(디바이스 컨피그레이션) > UI Config(UI 컨피그 레이션)로 이동하고 Personalization=Enabled(개인 설정=활성화됨)를 확인합니다.
- 7. 로그인하는 동안 앞서 설명한 매개변수가 사용되는지 확인합니다.사용자 이름: username -CUCM/User와 대/소문자를 일치해야 합니다.암호: CUCM의 사용자와 비밀번호를 확인합니다 .CCMCIP 서비스: <CUCM 게시자의 ip 주소

Settings					
cisco	Cis	co Phone Designer			
Enter your Cisco	Unified Comm	unications Man	ager account inf	ormation	
	User Name:	user1			
	Password:	•••••			
cc	MCIP Service:				
Tip: If you do no administrator.	t know your ac	count informat	tion please conta	ect your phone	
			1	1	

<u>관련 정보</u>

- <u>음성 기술 지원</u>
- 음성 및 통합 커뮤니케이션 제품 지원
- Cisco IP 텔레포니 문제 해결
- <u>기술 지원 및 문서 Cisco Systems</u>