WAAS - Identificação e solução de problemas do AO do vídeo

Capítulo: Solução de problemas do AO do vídeo

Este artigo descreve como solucionar problemas do AO de vídeo.

Contents

- <u>1 Solução de problemas do acelerador de vídeo</u>
- 2 Registro de AO de vídeo

Solução de problemas do acelerador de vídeo

O acelerador de vídeo otimiza os fluxos ao vivo do Windows Media solicitados pelo RTSP. As solicitações para fluxos RTSP-UDP são negadas pelo WAAS e o reprodutor solicitará automaticamente um fluxo RTSP-TCP. A divisão de fluxo de entrada permite que vários clientes assistam ao vídeo ao vivo em um único fluxo na WAN.

Você pode verificar a configuração e o status gerais do AO com os comandos **show accelerator** e **show license**, conforme descrito no artigo <u>Troubleshooting Application Acceleration</u>. As licenças de vídeo e Enterprise são necessárias para a operação do acelerador de vídeo.

Em seguida, verifique o status específico do AO de vídeo usando o comando **show accelerator video**, como mostrado na Figura 1. Você deseja ver que o vídeo AO está Ativado, em Execução e Registrado e que o limite de conexão é exibido. Se o estado de configuração estiver ativado, mas o estado operacional estiver desativado, isso indica um problema de licenciamento.



Use o comando **show statistics accelerator video** para ver as estatísticas do AO de vídeo. A saída a seguir mostra que um fluxo de vídeo de entrada da WAN foi dividido em 10 clientes, o que removeu 9 fluxos de vídeo da WAN.

wae# sh stat acc video								
Time elapsed since	"clear statistics": lday;	s Ohr 50min	n 30sec					
Video Connections								
Connections handled		num	8					
Total handled		3330	100.00					
Windows-media live	accelerated	3329	99.97					
Un-accelerated pipethru		1	0.03					
Un-accelerated dro	pped due to config	0	0.00					
Error dropped connections		0	0.00					
Windows-media active sessions		current	max					
Outgoing (client) sessions		10	10	<10 client				
sessions split fro	m							
Incoming (server) sessions		1	10	<1 incoming				
stream								
Windows-media byte	savings							
* Bytes saved	Incoming(server) bytes	Outgoing(client) bytes						
56.UI	2.0/ GB	4./1 GB						

Para examinar os motivos pelos quais o AO de vídeo não está acelerando as conexões de vídeo, use o comando **show statistics accelerator video detail**. No exemplo abaixo, o vídeo não é um

fluxo de transmissão ao vivo, mas um vídeo sob demanda (VoD), que não é acelerado.

wae# **sh stat acc video detail**

< snip >

Unaccelerated Connections	num	8	
Total Unaccelerated	1	100.00	
Unsupported player	0	0.00	
Unsupported transport	0	0.00	
Unsupported protocol	0	0.00	
Windows-media VoD	1	100.00	< VoD,
not live			
Max stream bitrate overload	0	0.00	
Max aggregate bitrate overload	0	0.00	
Max concurrent sessions overload	0	0.00	
Other	0	0.00	
Error dropped connections	num	8	
Total errors	0	0.00	
Client timeouts	0	0.00	
Server timeouts	0	0.00	
Client stream errors	0	0.00	
Server stream errors	0	0.00	
Other errors	0	0.00	

Se os vídeos não estão sendo acelerados como esperado, geralmente é porque não estão marcados com o cabeçalho de controle de cache de broadcast ao vivo, x-wms-stream-type="broadcast". Os fluxos de VoD não têm esse cabeçalho. A Figura 2 mostra onde encontrar o cabeçalho de controle de cache na resposta do Windows Media Server ao player, usando o Wireshark.

Figura 2. Conector de Controle de Cache do Windows Media

Os URLs para fluxos de vídeo diferenciam maiúsculas e minúsculas do AO do vídeo, portanto, se um fluxo de vídeo não estiver sendo otimizado ou não estiver sendo reproduzido, verifique cuidadosamente o caso do URL e verifique se o vídeo ainda está sendo reproduzido. Verifique também se o vídeo pode ser reproduzido diretamente do servidor de vídeo, sem usar WAAS no caminho da rede, para garantir que o vídeo seja reproduzido.

Use o comando **show statistics connection otimized video** para verificar se o dispositivo WAAS está estabelecendo conexões de vídeo otimizadas. Verifique se "V" aparece na coluna Accel para conexões de vídeo, o que indica que o AO do vídeo foi usado da seguinte forma:

WAE# sh stat conn opt video

Current Active Optimized Flows:	500	
Current Active Optimized TCP Plus Flows:	500	
Current Active Optimized TCP Only Flows:	0	
Current Active Optimized TCP Preposition Flows:	0	
Current Active Auto-Discovery Flows:		
Current Reserved Flows:		
Current Active Pass-Through Flows:		
Historical Flows:		

D:DRE,L:LZ,T:TCP Optimization RR:Total Reduction Ratio A:AOIM,C:CIFS,E:EPM,G:GENERIC,H:HTTP,M:MAPI,N:NFS,S:SSL,V:VIDEO

ConnID	Source IP:Port	Dest IP:Port	PeerID	Accel RR	
1603	2.75.13.3:1442	2.75.11.3:554	00:1a:64:64:b1:ec	T V 00.0	% <look< td=""></look<>
for "V"					
1604	2.75.13.3:1443	2.75.11.3:554	00:1a:64:64:b1:ec	TV 100.	0%

Você pode ver nas conexões acima que as otimizações de DRE e LZ não são usadas com vídeo, mas a conexão do servidor primário é otimizada para TFO. Todas as conexões subsequentes para o mesmo fluxo de vídeo mostram uma redução de 100% porque são completamente removidas da WAN e, em vez disso, são divididas do fluxo principal no WAE da filial.

Para exibir informações semelhantes no Central Manager, escolha o dispositivo WAE e escolha **Monitor > Otimização > Estatísticas de Conexões**.

Figura 3. Relatório de estatísticas de conexão com vídeo

O comando **show statistics connection otimized video windows-media** é útil para mostrar o status de todos os fluxos de vídeo de entrada, incluindo o URL solicitante. O comando **show statistics connection otimized video detail** é útil para listar todos os fluxos de vídeo de entrada e saída tratados pelo AO de vídeo.

Registro de AO de vídeo

Os seguintes arquivos de log estão disponíveis para solução de problemas de vídeo AO:

- Arquivos de log de transação: /local1/logs/tfo/working.log (e /local1/logs/tfo/tfo_log_*.txt)
- Depurar arquivos de log: /local1/errorlog/videoao-errorlog.current (e videoao-errorlog.*)
- Arquivos de log de depuração para o módulo WM: /local1/errorlog/wmt_errorlog.current (e wmt_errorlog.*)

Para ativar o registro de transações, use o comando de configuração **transaction-logs** da seguinte maneira:

wae(config)# transaction-logs accelerator video windows-media enable

Você pode exibir o final de um arquivo de log de transações usando o comando type-tail.

NOTE: O registro de depuração exige muito da CPU e pode gerar uma grande quantidade de saída. Use-o de forma inteligente e moderna em um ambiente de produção.

Para configurar e ativar o registro de depuração do AO de vídeo, ative o registro detalhado no disco:

WAE674(config)# logging disk enable WAE674(config)# logging disk priority detail

As opções para depuração AO de vídeo são as seguintes:

WAE674# **debug accelerator video ?**

allenable all video accelerator debugs.gatewayenable gateway debugsshellenable Video shell debugswindows-mediaenable windows-media debugs

Você pode ativar o registro de depuração para conexões de vídeo e, em seguida, exibir o final do registro de erros de depuração da seguinte maneira:

WAE674# debug accelerator video all WAE674# type-tail errorlog/videoao-errorlog.current follow