Substituição de OSD-Compute UCS 240M4 - CPAR

Contents

Introduction Informações de Apoio Abreviaturas Fluxo de trabalho do MoP Desligamento do aplicativo CPAR Tarefa de Instantâneo da VM Instantâneo de VM Restaurar VMs Recuperar instância com instantâneo Criar e atribuir um endereço IP flutuante Habilitar SSH Estabelecer sessão SSH Início da instância do CPAR Verificação de integridade pós-atividade

Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para substituir um OSD (Object Storage Disk, disco de armazenamento de objeto) com falha - Computar o servidor em uma configuração Ultra-M.

Este procedimento se aplica a um ambiente Openstack com versão NEWTON em que ESC não gerencia CPAR e CPAR é instalado diretamente na Máquina virtual (VM) implantada no Openstack.

Informações de Apoio

O Ultra-M é uma solução de núcleo de pacotes móveis virtualizados pré-embalada e validada, projetada para simplificar a implantação de VNFs. O OpenStack é o Virtual Infrastructure Manager (VIM) para Ultra-M e consiste nos seguintes tipos de nó:

- Computação
- OSD Computação
- Controlador
- Plataforma OpenStack Diretor (OSPD)

A arquitetura de alto nível da Ultra-M e os componentes envolvidos estão descritos nesta imagem:



Este documento destina-se aos funcionários da Cisco que estão familiarizados com a plataforma Cisco Ultra-M e detalha as etapas necessárias para serem executadas no OpenStack e no sistema operacional (SO) Redhat.

Note: A versão Ultra M 5.1.x é considerada para definir os procedimentos neste documento.

Abreviaturas

- MoP MétodoProcedimento
- OSD Discos de Armazenamento de Objeto
- OSPD OpenStack Platform Diretor
- HDD Unidade de disco rígido
- SSD Unidade de estado sólido
- VIM Virtual Infrastructure Manager
- VM Máquina virtual
- EM Gestor de Elementos
- UAS Ultra Automation Services
- UUID Identificador de ID universal exclusivo

Fluxo de trabalho do MoP



Backup

Antes de substituir um nó de **computação**, é importante verificar o estado atual do ambiente da plataforma Red Hat OpenStack. Recomenda-se que você verifique o estado atual para evitar complicações quando o processo de substituição **Compute** estiver ativo. Isso pode ser feito por meio desse fluxo de substituição.

Em caso de recuperação, a Cisco recomenda fazer um backup do banco de dados OSPD com o uso destas etapas:

```
[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql
[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-
databases.sql
/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack
tar: Removing leading `/' from member names
```

Esse processo garante que um nó possa ser substituído sem afetar a disponibilidade de quaisquer instâncias.

Note: Certifique-se de ter o instantâneo da instância para que você possa restaurar a VM quando necessário. Siga o procedimento sobre como fazer um snapshot da VM.

- 1. Identifique as VMs hospedadas no nó OSD-Compute.
- 2. Identifique as VMs hospedadas no servidor.

```
[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-0
| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-
4.localdomain |
```

Note: Na saída mostrada aqui, a primeira coluna corresponde ao UUID (Universal Unique IDentifier), a segunda coluna é o nome da VM e a terceira coluna é o nome do host onde a VM está presente. Os parâmetros dessa saída são usados em seções subsequentes.

Desligamento do aplicativo CPAR

Etapa 1. Abra qualquer cliente Secure Shell (SSH) conectado à rede e conecte-se à instância do CPAR.

Éimportante não desligar todas as 4 instâncias de AAA em um site ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma por uma.

Etapa 2. Para desligar o aplicativo CPAR, execute o comando:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

Uma mensagem "Cisco Prime Access Registrar Server Agent desligado concluído". deve aparecer.

Note: Se um usuário deixou uma sessão da Interface de Linha de Comando (CLI) aberta, o comando **arserver stop** não funcionará e essa mensagem será exibida.

ERROR: You cannot shut down Cisco Prime Access Registrar while the CLI is being used. Current list of running CLI with process id is: 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s

Neste exemplo, a ID de processo 2903 destacada precisa ser encerrada para que o CPAR possa ser interrompido. Se esse for o caso, execute o comando para encerrar este processo:

kill -9 *process_id* Em seguida, repita a Etapa 1.

Etapa 3. Para verificar se o aplicativo CPAR foi realmente desligado, execute o comando:

/opt/CSCOar/bin/arstatus Essas mensagens devem aparecer:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

Tarefa de Instantâneo da VM

Etapa 1. Digite o site da GUI do Horizon que corresponde ao Site (Cidade) em que está sendo trabalhado.

Quando você acessa o Horizon, a tela observada é a mostrada nesta imagem.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM

If you are not sure which authentication method to use, contact your administrator.

cpar	
Password *	
*****	۲
	Connect

Etapa 2. Navegue até **Project > Instances** como mostrado nesta imagem.

$\epsilon \Rightarrow c$	🕜 🛈 Not sec	uro 1	/dasht	poard/project/instances/
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project Admin	Identity	
Compute	Network ~	Orchestratio	n ~	Object Store ~
Overview	Instances 2	Volumes	Images	Access & Security

Se o usuário usado foi CPAR, somente as 4 instâncias AAA aparecem neste menu.

Etapa 3. Desligue apenas uma instância de cada vez e repita todo o processo neste documento. Para desligar a VM, navegue para **Ações > Desligar instância** como mostrado na imagem e confirme sua seleção.



Etapa 4. Confirme se a instância foi realmente desligada verificando o Status = **Desligamento** e Estado de energia = **Desligar** como mostrado nesta imagem.

Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions	
AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance	•

Esta etapa encerra o processo de encerramento do CPAR.

Instantâneo de VM

Quando as VMs CPAR estiverem desativadas, os snapshots podem ser obtidos em paralelo, pois pertencem a computadores independentes.

Os quatro arquivos QCOW2 são criados em paralelo.

Faça um instantâneo de cada instância AAA. (25 minutos - 1 hora) (25 minutos para instâncias que usaram uma imagem qcou como origem e 1 hora para instâncias que usaram uma imagem bruta como origem)

- 1. Faça login na GUI do Horizon do Openstack do POD.
- 2. Depois de fazer login, navegue até a seção **Project > Compute > Instances** no menu superior e procure as instâncias de AAA como mostrado nesta imagem.

RED HAT	OPENSTACK PLATFORM	Project Admin Ide	ntity								Project ~	Help	1 cpar
Compute	e Network ~	Orchestration \sim	Object Store ~										
Overviev	v Instances	Volumes Ima	ages Access & Securit	у									
roject /	Compute / Instances	6											
nst	ances												
				Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	stance 🗊 Del	ete Instances	More Ac	tions 🕶
🗆 Ir	nstance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since cr	eated Actio	ns	
🗆 a	aa-cpar_new_blr	-	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 wee	ek Cre	ate Snapsho	ot 💌
25 247 2	14/dashboard/project/ir	mages/ /create/	tb1-mgmt										

3. Clique em **Create Snapshot** para continuar com a criação do snapshot (isso precisa ser executado na instância AAA correspondente), como mostrado nesta imagem.

RED H	AT OPENSTACK PLATFORM	Project Admi	n Identity			Project v Help 👤 cpar v
Comp	vite Network ~	Orchestra Volumes	Create Snapshot			×
Project	t / Compute / Instances	S	Snapshot Name * snapshot3-20june		Description: A snapshot is an image which preserves the disk state a running instance.	of
0	Instance Name	lmage			Cancel Create Snapsho	e The Delete Instances More Actions - The since created Actions
0	aaa-cpar_new_bir		tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new -	Active AZ-aaa None Running	1 month, 1 week Create Snapshot 💌
			tb1-mgmt • 172.16.181.14			

4. Depois que o snapshot for executado, clique em **Images** e verifique se todos terminam e relatam nenhum problema como mostrado nesta imagem.

RED HA	T OPENSTACK PLATFO	RM Project Admin Identity						Project	t∨ Help L cpar∨
Comp	ute Network	 Orchestration - Obje 	ect Store v						
Overv	iew Instance	s Volumes Images	Access & Secur	ity					
Im	ages								
Q	Click here for filter	'S.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images
	Owner	Name 🗖	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
	> Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -
	> Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -
0	> Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch 💌
	> Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch 💌
	> Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch 💌
	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -

5. A próxima etapa é baixar o snapshot em um formato QCOW2 e transferi-lo para uma entidade remota, caso o OSPD seja perdido durante esse processo. Para conseguir isso, identifique o snapshot executando o comando **glance image-list** no nível OSPD.

[root@elospd01 stack]# glance image-1	ist		
+	+	+	
ID	Name		+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47b1 3f3c-4bcc-aela-8f2ab0d8b950 ELP1 cl	d AAA-Temporary .uman 10_09_2017		22f8536b-
70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db56	50 ELP2 cluman 10_09_2017		

```
| e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401 | ESC-image |
| 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b | 1gnaaa01-sept102017 |
| 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso |
| 98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |
```

+-----+

6. Depois de identificar o snapshot a ser baixado (o marcado em verde), você pode baixá-lo em um formato QCOW2 com o comando **glance image-download** como mostrado.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfel8c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- O& envia o processo para o plano de fundo. Leva algum tempo para concluir esta ação, uma vez concluída, a imagem pode ser localizada no diretório /tmp.
- Ao enviar o processo ao segundo plano, se a conectividade for perdida, o processo também será interrompido.
- Execute o comando disown -h para que, caso a conexão SSH seja perdida, o processo ainda seja executado e concluído no OSPD.

7. Quando o processo de download for concluído, um processo de compactação precisará ser executado, pois esse snapshot poderá ser preenchido com ZEROES devido a processos, tarefas e arquivos temporários tratados pelo SO. O comando a ser usado para compactação de arquivos é virt-sparsify.

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

Esse processo pode levar algum tempo (cerca de 10 a 15 minutos). Uma vez concluído, o arquivo resultante é aquele que precisa ser transferido para uma entidade externa conforme especificado na próxima etapa.

A verificação da integridade do arquivo é necessária, para que isso ocorra, execute o próximo comando e procure o atributo "corrupt" (corrompido) no final de sua saída.

 Para evitar um problema em que o OSPD é perdido, o snapshot recém-criado no formato QCOW2 precisa ser transferido para uma entidade externa. Antes de iniciar a transferência de arquivos, você deve verificar se o destino tem espaço em disco disponível suficiente. Execute o comando df -kh para verificar o espaço de memória. Um conselho é transferi-lo temporariamente para o OSPD de outro site com o SFTP **sftp** <u>root@x.x.x.x</u>" **onde x.x.x.x** é o IP de um OSPD remoto. Para acelerar a transferência, o destino pode ser enviado a vários OSPDs. Da mesma forma, você pode executar o comando **scp *name_of_the_file*.qcou2 root@ x.x.x.x**:/tmp (onde x.x.x.x é o IP de um OSPD remoto) para transferir o arquivo para outro OSPD.

- 1. Identifique as VMs hospedadas no nó OSD-Compute.
- 2. Identifique as VMs hospedadas no servidor.

```
[stack@director ~]$ nova list --field name,host | grep osd-compute-0
| 46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-
4.localdomain |
```

Note: Na saída mostrada aqui, a primeira coluna corresponde ao UUID (Universal Unique IDentifier), a segunda coluna é o nome da VM e a terceira coluna é o nome do host onde a VM está presente. Os parâmetros dessa saída são usados em seções subsequentes.

 Verifique se o CEPH tem capacidade disponível para permitir que um único servidor OSD seja removido.

heat-admin@pod2-stack-osd-compute-(0~15	sudo	ceph	df
incae adminispour seach oba compace a	φL 0	Suuo	cepn	ar

	SIZE	AVAIL	RAW US	ED	%RAW U	JSED		
	13393G	11088G	230	5G	17	7.21		
POOL	S:							
1	NAME	ID	USED	%USED	MA	AX AVAIL	OBJECTS	
	rbd	0	0	0		3635G	0	
1	metrics	1	3452M	0.09		3635G	219421	
	images	2	138G	3.67		3635G	43127	
	backups	3	0	0		3635G	0	
	volumes	4	139G	3.70		3635G	36581	
	vms	5	490G	11.89		3635G	126247	

• Verifique se o status do ceph osd tree está ativo no servidor osd-compute.

[he	eat-admin@	<pre>pod2-stack-osd-compute-0 ~]\$ sudo</pre>	ceph osc	l tree	
ID	WEIGHT	TYPE NAME	UP/DOWN	REWEIGHT	PRIMARY-AFFINITY
-1	13.07996	root default			
-2	4.35999	host pod2-stack-osd-compute-0			
0	1.09000	osd.0	up	1.00000	1.00000
3	1.09000	osd.3	up	1.00000	1.00000
6	1.09000	osd.6	up	1.00000	1.00000
9	1.09000	osd.9	up	1.00000	1.00000
-3	4.35999	host pod2-stack-osd-compute-1			
1	1.09000	osd.1	up	1.00000	1.00000
4	1.09000	osd.4	up	1.00000	1.00000
7	1.09000	osd.7	up	1.00000	1.00000
10	1.09000	osd.10	up	1.00000	1.00000
-4	4.35999	host pod2-stack-osd-compute-2			
2	1.09000	osd.2	up	1.00000	1.00000
5	1.09000	osd.5	up	1.00000	1.00000
8	1.09000	osd.8	up	1.00000	1.00000

osd.11

up 1.00000

Os processos CEPH estão ativos no servidor osd-compute.

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]\$ systemctl list-units *ceph*

UNTT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION var-lib-ceph-osd-ceph\x2d0.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-0 var-lib-ceph-osd-ceph\x2d3.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-3 var-lib-ceph-osd-ceph\x2d6.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-6 var-lib-ceph-osd-ceph\x2d9.mount loaded active mounted /var/lib/ceph/osd/ceph-9 ceph-osd@0.service loaded active running Ceph object storage daemon ceph-osd@3.service loaded active running Ceph object storage daemon ceph-osd@6.service loaded active running Ceph object storage daemon ceph-osd@9.service loaded active running Ceph object storage daemon system-ceph\x2ddisk.slice system-ceph\x2dosd.slice loaded active active system-ceph\x2ddisk.slice loaded active active system-ceph\x2dosd.slice ceph-mon.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-mon@.service instances at once ceph-osd.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-osd@.service instances at once ceph-radosgw.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph-radosgw@.service instances at once ceph.target loaded active active ceph target allowing to start/stop all ceph*@.service instances at once

LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type.

14 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too. To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.

 Desabilite e pare cada instância do ceph e remova cada instância do osd e desmonte o diretório. Repita para cada instância do ceph.

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# systemctl disable ceph-osd@0

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# systemctl stop ceph-osd@0

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# ceph osd out 0

marcado como osd.0.

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# ceph osd crush remove osd.0

• removeu o nome 'osd.0' da id do item do mapa de esmagamento

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# ceph auth del osd.0

atualizado em

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# ceph osd rm 0

osd.0 removido

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# umount /var/lib/ceph.osd/ceph-0

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# rm -rf /var/lib/ceph.osd/ceph-0 Ou.

• O script Clean.sh pode ser usado para esta tarefa de uma só vez.

```
[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]$ sudo ls /var/lib/ceph/osd
ceph-0 ceph-3 ceph-6 ceph-9
[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]$ /bin/sh clean.sh [heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0
~]$ cat clean.sh
#!/bin/sh set -x CEPH=`sudo ls /var/lib/ceph/osd` for c in $CEPH do i=`echo $c |cut -d'-' -
    sudo systemctl disable ceph-osd@$i || (echo "error rc:$?"; exit 1) sleep 2
f2`
                                                                                    sudo
systemctl stop ceph-osd@$i || (echo "error rc:$?"; exit 1) sleep 2 sudo ceph osd out $i ||
(echo "error rc:$?"; exit 1)
                             sleep 2 sudo ceph osd crush remove osd.$i || (echo "error
rc:$?"; exit 1) sleep 2 sudo ceph auth del osd.$i || (echo "error rc:$?"; exit 1) sleep
    sudo ceph osd rm $i || (echo "error rc:$?"; exit 1) sleep 2
                                                                   sudo umount
2
/var/lib/ceph/osd/$c || (echo "error rc:$?"; exit 1) sleep 2 sudo rm -rf
/var/lib/ceph/osd/$c || (echo "error rc:$?"; exit 1) sleep 2 done sudo ceph osd tree
Depois que todos os processos OSD forem migrados/excluídos, o nó poderá ser removido da
nuvem geral.
```

Note: Quando o CEPH é removido, o VNF HD RAID entra no estado Degraded, mas o disco rígido ainda precisa estar acessível.

Desligamento normal

```
    Desligar nó
```

- 1. Para desligar a instância: nova stop <INSTANCE_NAME>
- 2. Você pode ver o nome da instância com o status shutoff.

[stack@director ~]\$ nova stop aaa2-21				
Request to stop server aaa2-21 has been	accepted.			
[stack@director ~]\$ nova list				
+	+	++		+
+				
ID Power State Networks 	Name	Status	Task State	
+	+	++		+
<pre>46b4b9eb-ala6-425d-b886-a0ba760e6114 Running tbl-mgmt=172.16.181.14, 1 routable1=10.160.132.231 </pre>	AAA-CPAR-testing-instance 0.225.247.233; radius-routab	ACTIVE le1=10.160.	_ 132.245; diam	 neter-

```
| 3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 | aaa2-21 | SHUTOFF | - |
Shutdown | diameter-routable1=10.160.132.230; radius-routable1=10.160.132.248; tb1-
mgmt=172.16.181.7, 10.225.247.234 |
| f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e | aaa21june | ACTIVE | - |
Running | diameter-routable1=10.160.132.233; radius-routable1=10.160.132.244; tb1-
mgmt=172.16.181.10 |
+------+
```

Exclusão de nó

As etapas mencionadas nesta seção são comuns independentemente das VMs hospedadas no nó **de computação**.

Exclua o nó de computação OSD da lista de serviços.

 Exclua o serviço de computação da lista de serviços: [stack@director ~]\$ openstack compute service list |grep osd-compute
 135 | nova-compute | pod2-stack-osd-compute-1.localdomain | AZ-esc2 | enabled | up

```
| 2018-06-22T11:05:22.000000 |
| 150 | nova-compute | pod2-stack-osd-compute-2.localdomain | nova | enabled | up
| 2018-06-22T11:05:17.000000 |
| 153 | nova-compute | pod2-stack-osd-compute-0.localdomain | AZ-esc1 | enabled | up
| 2018-06-22T11:05:25.000000 |
```

openstack computação service delete <ID>

[stack@director ~]\$ openstack compute service delete 150

Excluir Agentes Neutron

 Exclua o antigo agente de nêutrons associado e o agente de vswitch aberto para o servidor computacional:

[stack@director ~]\$ openstack network agent list | grep osd-compute-0

```
| eaecff95-b163-4cde-a99d-90bd26682b22 | Open vSwitch agent | pod2-stack-osd-compute-
0.localdomain | None | True | UP | neutron-openvswitch-agent |
```

openstack network agent delete <ID>

[stack@director ~]\$ openstack network agent delete eaecff95-b163-4cde-a99d-90bd26682b22
Excluir do banco de dados irônico

Exclua um nó do banco de dados irônico e verifique-o:

```
[root@director ~]# nova list | grep osd-compute-0
| 6810c884-1cb9-4321-9a07-192443920f1f | pod2-stack-osd-compute-0 | ACTIVE | - |
Running | ctlplane=192.200.0.109 |
```

[root@al03-pod2-ospd ~]\$ nova delete 6810c884-1cb9-4321-9a07-192443920f1f

nova show < compute-node> | hipervisor grep

```
[root@director ~]# source stackrc
[root@director ~]# nova show pod2-stack-osd-compute-0 | grep hypervisor
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | 05ceb513-e159-417d-a6d6-cbbcc4b167d7
• ironic node-delete <ID>
```

[stack@director ~]\$ ironic node-delete 05ceb513-e159-417d-a6d6-cbbcc4b167d7
[stack@director ~]\$ ironic node-list
O nó excluído não deve estar listado agora na ironic node-list.

Excluir do Overcloud

- Crie um arquivo de script chamado delete_node.sh com o conteúdo como mostrado.
 Certifique-se de que os modelos mencionados sejam os mesmos usados no script
 Deployment.sh usado para a implantação da pilha:
- delete_node.sh:

openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack <stack-name> <UUID>

```
[stack@director ~]$ source stackrc
[stack@director ~]$ /bin/sh delete_node.sh
+ openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e
/home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e
/home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack
pod2-stack 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444
Deleting the following nodes from stack pod2-stack:
- 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444
Started Mistral Workflow. Execution ID: 4ab4508a-cld5-4e48-9b95-ad9a5baa20ae
```

```
real 0m52.078s
user 0m0.383s
sys 0m0.086s
```

Aguarde até que a operação da pilha do OpenStack passe para o estado COMPLETO:

[stack@director ~]\$	openstack stack lis	st			
++		+	+	+	+
ID Updated Time		Stack Nam	e Stack Status	Creation Time	
++	·	+	+	+	+

-----+

Instalar novo nó de computação

 As etapas para instalar um novo servidor UCS C240 M4 e as etapas de configuração inicial podem ser consultadas a partir de:

Guia de instalação e serviços do servidor Cisco UCS C240 M4

- Após a instalação do servidor, insira os discos rígidos nos respectivos slots como o servidor antigo.
- Faça login no servidor usando o CIMC IP.
- Execute a atualização do BIOS se o firmware não estiver de acordo com a versão recomendada usada anteriormente. As etapas para a atualização do BIOS são fornecidas aqui:

Guia de atualização do BIOS de servidor com montagem em rack Cisco UCS C-Series

• Verifique o status das unidades físicas. Ele deve ser Não configurado como Bom:

Navegue até Storage > Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA) > Physical Drive Info (Armazenamento > Controlador RAID modular SAS Cisco 12G) conforme mostrado nesta imagem.

	≆ dudu C	isco Integrated Manager	nent Controller		🐥 💟 🛛 admin@	§10.65.33.67 - C240-FCH2114V1NW
Chassis •	↑ / / Cisco [*] (SLOT-HBA)	2G SAS Modular Raid C / Physical Drive Info *	Controller	Refresh	Host Power Launch KVM	Ping Reboot Locator LED Ø
Compute	Controller Info	Physical Drive Info Virtual	Drive Info Battery Backup	Unit Storage Log		
Networking	♥ Physical Driv	Physical Drives				Selected 0 / Total 2
Storage •	2 PD-1	Make Global Hot Spare	Make Dedicated Hot Spare	Remove From Hot Spare Pools	Prepare For Removal	>
Cisco 12G SAS Modular Raid	10-2 PD-2	Controller	Physical Drive Number	Status	Health Bo	oot Drive Drive Firmware
Cisco FlexFlash		SLOT-HBA	1	Unconfigured Good Unconfigured Good	Good faile Good faile	se N003 (se N003
Admin +	co FlexFlash		1975-			

• Crie uma unidade virtual a partir das unidades físicas com RAID Nível 1:

Navegue até Storage > Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA) > Controller Info > Create Virtual Drive from Unused Physical Drives conforme mostrado nesta imagem.

	+ 1	Create	Virtual D	Drive from	n Unused Physic	al Drives					0
Chassis	×		-	RAID Leve	al: 1		•	Enable Full Disk Enc	ryption:		
Compute											
Notworking		Crea	te Drive	Groups							
Inetworking		Phys	ical Driv	res		Selected 2 /	Total 2	o -	Drive Groups		φ.
Storage	*		ID	Size(MB)	Model	Interface	Type		Name		
Cisco 12G SAS Modu	lar Raid		1	1906394 1	AB SEAGA.	HDD	SAS		No data available		
Cisco FlexFlash			2	1906394 M	AB SEAGA.	HDD	SAS				
Admin											
	-										
		Virtu	al Drive	Propert	es						
				Name:	RAID1			Disk Cache Policy:	Unchanged	•	
			Access	Policy:	Read Write		•	Write Policy:	Write Through	•	
			Read	Policy:	No Read Ahead		•	Strip Size (MB):	64k	*	
			Cache	Policy:	Direct IO		*	Size			MB

	Ŧ	⇒ diate Cisco Create Virtual Drive fro	integrated Mar m Unused Physic	agement Con al Drives	troller	_		_	• >
Chassis		RAID Lev	el: 1		 Enable F 	ull Disk Encr	yption: 🗌		1
Compute									
Networking		Create Drive Groups Physical Drives		Selected 0 / Total	o ¢;+		Drive Groups		٥.
Storage		ID Size(MB)	Model	Interface Ty	rpe		Name		
Cisco 120 SAS N	Adular Raid	No data available					DG [1.2]		
Cisco FlexFlash						44			- 1
Admin									- 1
									- 1
		Virtual Drive Propert	ies						
		Name:	BOOTOS		Disk Ca	che Policy:	Unchanged		
		Access Policy:	Read Write	•	v	Vrite Policy:	Write Through	•	
		Read Policy:	No Read Ahead	٣	Strip	o Size (MB):	64k	*	
		Cache Policy:	Direct IO	*		Size	1906394		MB

• Selecione o VD e configure Set as Boot Drive (Definir como unidade de inicialização) conforme mostrado na imagem.

	Ŧ	÷ dudo C	isco	Integrated N	Management Co	ntroller	
Chassis Compute Networking Storage	•	↑ / / Cisco (SLOT-HBA)	12G : / Vir	SAS Modula	ar Raid Controlle	r	Refrest
Compute		Controller Info	Phys	sical Drive Info	Virtual Drive Info	Battery Backup	Unit Storage Log
Networking	Þ	Virtual Drives	Vi	rtual Drives			
Storage	•	VD-0	[Initialize	Cancel Initialization	Set as Boot Drive	Delete Virtual Drive
Cisco 12G SAS Mode	ular Ra Stora	ge		Virtual Drive M	lumber Nar	ne	Status
Cisco FlexFlash			2	0	BOO	DTOS	Optimal
Admin	*						

• Ativar IPMI na LAN:

Navegue até Admin > Communication Services > Communication Services conforme mostrado na imagem.



• Desativar hiperthreading:

Navegue até Compute > BIOS > Configure BIOS > Advanced > Processor Configuration conforme mostrado na imagem.

	Ŧ	3 oltalio cisco	Cisco Integrat	ed Manage	ement Co	ontroller		
Chassis	•	A / Compute	/ BIOS ★					
Compute		BIOS Rem	ote Management	Troublesh	ooting f	Power Policies	PID Catalog	Refres
Networking	*	Enter BIOS Setup	Clear BIOS CMOS	S Restore Mar	ufacturing Ci	ustom Settings	I	
Storage	•	Configure BIC	S Configure I	Boot Order	Configure	BIOS Profile		
Admin	۲	Main Ad	vanced Serve	r Managemen	t			
		Note: Defa	ult values are shown in Reboo ocessor Configu	o bold. At Host Immedia Iration	tely: 🗌			
			Intel(R) H	lyper-Threading	Technology	Disabled		*
				Exe	cute Disable	Enabled		· •
					Intel(R) VT-d	i Enabled		¥
				Intel(R) Pass T	hrough DMA	Disabled		•
			Intel(R) Pass	Through DMA	ATS Support	t Enabled		•

• Semelhante ao BOOTOS VD criado com unidades físicas 1 e 2, crie mais quatro unidades virtuais como:

```
JOURNAL > From physical drive number 3
OSD1 > From physical drive number 7
OSD2 > From physical drive number 8
OSD3 > From physical drive number 9
OSD4 > From physical drive number 10
```

• No final, as unidades físicas e virtuais devem ser semelhantes como mostrado nas imagens. € ::::::: Cisco Integrated Management Controller

admin@102.200.0.1 _ C240.ECU2110/2

.

▲ / / Cisco 1	2G SA	S Mo	dular	Raid Controller (S	GLOT-HBA) / Virtu	al Drive Info ★			Refresh	Host Power Launch	KVM Ping Reboot I	ocator LED	00
Controller Info	Physical	l Drive	Info	Virtual Drive Info	Battery Backup Unit	Storage Log							
▼ Virtual Drives		Virtua	al Drive	es							Select	ed 1 / Total 6	¢.,
VD-0		Ini	tialize	Cancel Initialization	Set as Boot Drive	Delete Virtual Drive	Edit Virtual Drive	Hide Drive Sec	ure Virtual Drive	t Transport Ready	Clear Transport Ready		
VD-1			Virtua	I Drive Number	Name	Status	Health	Size	RAID Level	Boot Drive			
VD-3		\checkmark	0		BOOTOS	Optimal	Good	285148 MB	RAID 1	true			
VD-4			1		JOURNAL	Optimal	Good	456809 MB	RAID 0	false			
VD-5			2		OSD1	Optimal	Good	1143455 MB	RAID 0	false			
			3		OSD2	Optimal	Good	1143455 MB	RAID 0	false			
			4		OSD3	Optimal	Good	1143455 MB	RAID 0	false			
			5		OSD4	Optimal	Good	1143455 MB	RAID 0	false			
	:												

≁≣ dhaha C	isco Integ	grate	ed Management Cor	ntroller	_				+ 🗹 0	admin@192.200.0	.1 - C240-FCH2119	V3A0 🌣
▲ / / Cisco 1	12G SAS	Mod	dular Raid Controller	(SLOT-HBA) / Physica	al Drive Info 🔺			Refresh	Host Power Launch	KVM Ping Re	boot Locator LED	00
Controller Info	Physical D	Drive I	nfo Virtual Drive Info	Battery Backup Unit	Storage Log							
Physical Drives PD-1	P	hysic Mak	cal Drives	ke Dedicated Hot Spare	emove From Hot Spare Pools	Prepare For Remo	oval Undo I	Prepare For Removal	Enable JBOD Se	et as Boot Drive	Selected 0 / Total 7	☆ - ≫
PD-2 PD-3			Controller	Physical Drive Number	Status	Health	Boot Drive	Drive Firmware	Coerced Size	Model	Туре	
PD-7			SLOT-HBA	1	Online	Good	false	5704	1143455 MB	TOSHIBA	HDD	
PD-8			SLOT-HBA	2	Online	Good	false	5704	1143455 MB	TOSHIBA	HDD	
			SLOT-HBA	3	Online	Good	false	CS01	456809 MB	ATA	SSD	
			SLOT-HBA	7	Online	Good	false	N004	1143455 MB	SEAGATE	HDD	
PD-10			SLOT-HBA	8	Online	Good	false	5704	1143455 MB	TOSHIBA	HDD	
			SLOT-HBA	9	Online	Good	false	N004	1143455 MB	SEAGATE	HDD	
			SLOT-HBA	10	Online	Good	false	N004	1143455 MB	SEAGATE	HDD	

Note: A imagem mostrada aqui e as etapas de configuração mencionadas nesta seção referem-se à versão de firmware 3.0(3e) e pode haver pequenas variações se você trabalhar em outras versões.

Adicionar novo nó de computação OSD à nuvem extra

As etapas mencionadas nesta seção são comuns independentemente da VM hospedada pelo nó **de computação**.

• Adicionar servidor de computação com um índice diferente.

Crie um arquivo **add_node.json** com apenas os detalhes do novo servidor de **computação** a ser adicionado. Certifique-se de que o número de índice do novo servidor **de computação** não tenha sido usado antes. Normalmente, incremente o próximo valor **de computação** mais alto.

Exemplo: O mais alto anterior foi o osd-**compute**-17, portanto, criou o osd-**compute**-18 no caso do sistema de 2 vnf.

Note: Lembre-se do formato json.

```
[stack@director ~]$ cat add_node.json
{
    "nodes":[
        {
            "mac":[
                "<MAC_ADDRESS>"
            ],
             "capabilities": "node:osd-compute-3,boot_option:local",
             "cpu":"24",
             "memory":"256000",
            "disk":"3000",
             "arch": "x86_64",
            "pm_type": "pxe_ipmitool",
            "pm_user":"admin",
            "pm_password":"<PASSWORD>",
            "pm_addr":"192.100.0.5"
        }
    ]
}

    Importar o arquivo json.
```

[stack@director ~]\$ openstack baremetal import --json add_node.json Started Mistral Workflow. Execution ID: 78f3b22c-5c11-4d08-a00f-8553b09f497d Successfully registered node UUID 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e Started Mistral Workflow. Execution ID: 33a68c16-c6fd-4f2a-9df9-926545f2127e Successfully set all nodes to available.

Execute a introspecção de nó com o uso do UUID observado na etapa anterior.

```
[stack@director ~]$ openstack baremetal node manage 7eddfa87-6ae6-4308-bld2-78c98689a56e
[stack@director ~]$ ironic node-list |grep 7eddfa87
| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None
                                                                                    power off
  manageable
                      False
                                   [stack@director ~]$ openstack overcloud node introspect 7eddfa87-6ae6-4308-bld2-78c98689a56e --
provide
Started Mistral Workflow. Execution ID: e320298a-6562-42e3-8ba6-5ce6d8524e5c
Waiting for introspection to finish...
Successfully introspected all nodes.
Introspection completed.
Started Mistral Workflow. Execution ID: c4a90d7b-ebf2-4fcb-96bf-e3168aa69dc9
Successfully set all nodes to available.
[stack@director ~]$ ironic node-list |grep available
| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None
                                                                                    | power off
  available
                      False
```

 Adicione endereços IP a custom-templates/layout.yml em Osd Compute IPs. Nesse caso, ao substituir o osd-compute-0, você adiciona esse endereço ao final da lista para cada tipo OsdComputeIPs:

```
internal_api:
- 11.120.0.43
- 11.120.0.44
- 11.120.0.45
- 11.120.0.43 <<< take osd-compute-0 .43 and add here
tenant:
- 11.117.0.43
- 11.117.0.44
- 11.117.0.45
- 11.117.0.43 << and here
storage:
- 11.118.0.43
- 11.118.0.44
- 11.118.0.45
```

- 11.118.0.43 << and here storage_mgmt: - 11.119.0.43 -11.119.0.44- 11.119.0.45 - 11.119.0.43 << and here

 Execute o script Deployment.sh que foi usado anteriormente para implantar a pilha, para adicionar o novo nó de computação à pilha da nuvem:

```
[stack@director ~]$ ./deploy.sh
```

Overcloud Endpoint: http://10.1.2.5:5000/v2.0

Overcloud Deployed

real 38m38.971s

clean_up DeployOvercloud: END return value: 0

```
++ openstack overcloud deploy --templates -r /home/stack/custom-templates/custom-roles.yaml
-e /usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e
/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml -e
/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml -e
/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml -e
/home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e
/home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --
stack ADN-ultram --debug --log-file overcloudDeploy_11_06_17__16_39_26.log --ntp-server
172.24.167.109 --neutron-flat-networks phys_pciel_0,phys_pciel_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1 -
-neutron-network-vlan-ranges datacentre:1001:1050 --neutron-disable-tunneling --verbose --
timeout 180
Starting new HTTP connection (1): 192.200.0.1
"POST /v2/action_executions HTTP/1.1" 201 1695
HTTP POST http://192.200.0.1:8989/v2/action executions 201
```

```
user 0m3.605s
     0m0.466s
  SYS

    Aguarde até que o status da pilha de openstack seja concluído:

[stack@director ~]$ openstack stack list
----+
| ID
                  Stack Name | Stack Status | Creation Time
         Updated Time
----+
| 5df68458-095d-43bd-a8c4-033e68ba79a0 | ADN-ultram | UPDATE_COMPLETE | 2017-11-02T21:30:06Z |
2017-11-06T21:40:58Z
```

----+

Verifique se o novo nó de computação está no estado Ativo:

```
[stack@director ~]$ source stackrc
[stack@director ~]$ nova list |grep osd-compute-3
| 0f2d88cd-d2b9-4f28-b2ca-13e305ad49ea | pod1-osd-compute-3 | ACTIVE | -
                                                                              Running
 ctlplane=192.200.0.117
```

[stack@director ~]\$ source corerc

```
[stack@director ~]$ openstack hypervisor list |grep osd-compute-3
| 63 | podl-osd-compute-3.localdomain |
```

 Faça login no novo servidor osd-compute e verifique os processos ceph. Inicialmente, o status está em HEALTH_WARN quando o ceph se recupera.

```
[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s
    cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
    health HEALTH_WARN
            223 pgs backfill_wait
            4 pgs backfilling
            41 pgs degraded
            227 pgs stuck unclean
            41 pgs undersized
            recovery 45229/1300136 objects degraded (3.479%)
            recovery 525016/1300136 objects misplaced (40.382%)
     monmap e1: 3 mons at {Pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,Pod1-controller-
1=11.118.0.41:6789/0,Pod1-controller-2=11.118.0.42:6789/0}
            election epoch 58, quorum 0,1,2 Pod1-controller-0,Pod1-controller-1,Pod1-
controller-2
     osdmap e986: 12 osds: 12 up, 12 in; 225 remapped pgs
            flags sortbitwise,require_jewel_osds
      pgmap v781746: 704 pgs, 6 pools, 533 GB data, 344 kobjects
            1553 GB used, 11840 GB / 13393 GB avail
            45229/1300136 objects degraded (3.479%)
            525016/1300136 objects misplaced (40.382%)
                 477 active+clean
                 186 active+remapped+wait_backfill
                  37 active+undersized+degraded+remapped+wait_backfill
```

```
4 active+undersized+degraded+remapped+backfilling
```

• Mas após um curto período (20 minutos), CEPH retorna a um estado HEALTH_OK.

```
[heat-admin@pod1-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph -s
   cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666 health HEALTH_OK
                                                                        monmap el: 3 mons at
{Pod1-controller-0=11.118.0.40:6789/0,Pod1-controller-1=11.118.0.41:6789/0,Pod1-controller-
2=11.118.0.42:6789/0} election epoch 58, quorum 0,1,2 Pod1-controller-0,Pod1-
controller-1,Pod1-controller-2osdmap e1398: 12 osds: 12 up, 12 insortbitwise,require_jewel_osdspgmap v784311: 704 pgs, 6 pools, 53
                                                                                flaqs
                                 pgmap v784311: 704 pgs, 6 pools, 533 GB data, 344 kobjects
           1599 GB used, 11793 GB / 13393 GB avail
                                                            704 active+clean client
io 8168 kB/s wr, 0 op/s rd, 32 op/s wr [heat-admin@podl-osd-compute-3 ~]$ sudo ceph osd tree ID
WEIGHT TYPE NAME
                                      UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY -1 13.07996 root
default -2 0
                     host pod1-osd-compute-0 -3 4.35999 host pod1-osd-compute-2 1
1.09000
             osd.1
                                           up 1.00000
                                                                1.00000 4 1.09000
                                                 1.00000 7 1.09000
osd 4
                             up 1.00000
                                                 1.00000 10 1.09000
                             up 1.00000
osd.7
                                                1.00000 -4 4.35999 host podl-osd-
up 1.00000 1.00000
                             up 1.00000
osd.10
compute-1 2 1.09000
                            osd.2
                                                                              1.00000 5
                                           up 1.00000
                                           1.0000
1.00000 11 1.09000
1.00000 5
                                                                 1.00000 8 1.09000
1.09000 osd.5
osd.8
                            up 1.00000
                                                1.00000 -5 4.35999 host podl-osd-
osd.11
                            up 1.00000
compute-3 0 1.09000
                                                          up 1.00000
                            osd.0
                                                                             1.00000 3
                                           up 1.00000
                                                                1.00000 6 1.09000
1.09000 osd.3
                                                 1.00000 9 1.09000
osd.6
                             up 1.00000
osd.9
                             up 1.00000
                                                 1.00000
```

Restaurar VMs

Recuperar instância com instantâneo

Épossível reimplantar a instância anterior com o snapshot realizado nas etapas anteriores.

Etapa 1. (Opcional) Se não houver nenhum snapshot de VM anterior disponível, conecte-se ao nó OSPD onde o backup foi enviado e faça o SFTP de volta ao nó OSPD original. Usar **sftp** <u>root@x.x.x.</u>xwhere x.x.x.x é o IP de um OSPD original. Salve o arquivo de snapshot no diretório /tmp.

Etapa 2. Conecte-se ao nó OSPD onde a instância é reimplantada.

```
Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213
[root@daucs01-ospd ~]# ■
```

Origem das variáveis de ambiente com este comando:

source /home/stack/podl-stackrc-Core-CPAR

Etapa 3. Para usar o snapshot como uma imagem, é necessário carregá-lo no horizonte como tal. Execute o próximo comando para fazer isso.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

O processo pode ser visto no horizonte como mostrado nesta imagem.

RED HAT	OPENSTACK PLATFORM	royecto Administrador Identity						Proyecto ·	Ayuda	1 core ~
Comput	e Red v O	rquestación v Almacén de objetos v								
Vista ge	neral Instancias	Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad								
Ima	ges									
Q, F	ulse aqui para filtros.							× + Create Image		Images
	Owner	Nombre *	Тіро	Estado \$	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño		
•	Core	AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2		1 Delete	Image

Etapa 4. No Horizon, navegue para **Project > Instances** e clique em **Lauch Instance** como mostrado nesta imagem.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Front Admin Identity					Project 🗸 Help 主 core 🗸
Compute Network v Orchestration v Object Store v					
Overview Instances Volumes Images Access & Security					
Project / Compute / Instances					
Instances					
				Instance Name = •	Filter Claunch Instance Delete Instances More Actions -
Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair Status Availability Zone Task	Power State Time since created Actions

Etapa 5. Digite o **Nome da instância** e escolha a **Zona de disponibilidade** conforme mostrado nesta imagem.

Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone count. Increase the Count to create multiple instances with the same set	e where it will be deployed, and the instance ettings.
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Flavor*	dalaaa10	27%
Networks *	Availability Zone	2170
Networks	AZ-dalaaa10	26 Current Lisage
Network Ports	Count *	1 Added 73 Remaining
Security Groups	1	
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
X Cancel		< Back Next >

Etapa 6. Na guia **Origem**, escolha a imagem para criar a instância. No menu **Selecionar fonte de inicialização**, selecione **imagem**, uma lista de imagens é mostrada, escolha a que foi carregada anteriormente clicando em seu + sinal e como mostrado nesta imagem.

	Select Boot Source	Create	New Volume			
•	Image	• Yes	No			
rks *	Allocated					
rk Ports	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
ty Groups	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private	Ŀ
air	V Available				S	elect
uration	Q Click here for filters.					
Croups	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
ular Hinta	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private	ŀ
ate	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public	•
ata	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private	•
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private	•
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST22201	7 8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private	•
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public	•
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public	•
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private	•

Passo 7. Na guia **Flavor**, escolha o sabor **AAA** clicando no **+** sinal como mostrado nesta imagem.

Details	Flavors manage the sizing for the compute, memory and storage capacity of the instance.								
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public		
Flavor		36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-	
Networks *	✓ Available 7)					Se	elect one	
Network Ports	Q Click her	re for filters.						×	
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public		
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+	
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+	
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+	
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+	
Metagata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+	
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+	
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+	
× Cancel						Back Next >	Launch Ins	stance	

Etapa 8. Finalmente, navegue até a guia **Rede** e escolha as redes de que a instância precisa clicando no sinal +. Nesse caso, selecione **diâmetro-soutable1**, **radius-routable1** e **tb1-mgmt** como mostrado nesta imagem.

Details	Networks provide the com	munication channels for insta	nces in the cl	oud. Se	elect networks fro	om those listed	Ø below.
Source	Network	Subnets Associ	ated	Shared	Admin State	Status	
Flavor	\$1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	ubnet	Yes	Up	Active	-
Networks	¢2 > diameter-roo	utable1 sub-diameter-rou	itable1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	≎3 > tb1-mgmt	tb1-subnet-mgm1	1	Yes	Up	Active	-
Security Groups					Selec	t at least one r	network
Key Pair	Q Click here for filter	s.			00.00	t at least one i	×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admir	n State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up		Active	+
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up		Active	+
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up		Active	+
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up	,	Active	+
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf dap2 rx	porf dap2 rx	Yes	Up		Active	+
K Cancel				< Bac	k Next>	A Launch I	nstance

Etapa 9. Finalmente, clique em **Iniciar instância** para criá-la. O progresso pode ser monitorado no Horizon é como mostrado nesta imagem.

	IED HAT	OPENSTACK	PLATFORM Proye	icto Administrador Identi	ty												t	royecto ~	Ayuda	1 core ~
	Sistema																			
	/ista ge	eneral	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotant	es Predeterminados	Definicion	es de los me	tadatos	Información del Sistema				
4	dminist	rador / Si	stema / Instancia	15																
I	nst	anc	as																	
																Proyecto= *	Fi	trar 🛛	Eliminar ins	stancias
	0	Proyecto	Host		Nombre				Nomb	re de la imager	n	Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energia	Tiempo desde su creació	n Acc	ciones	
		Core	pod1-stack-con	npute-5.iocaldomain	dalaaa10				AAA-C	PAR-April2018-	-snapshot	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.6.56 diameter-routable1 10.178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generan	Sin estado	1 minuto	Ð	ditar instanc	tia 💌

Após alguns minutos, a instância será completamente implantada e pronta para uso.

Core	pod 1-stack-compute-5.localdomain	dalaaa 10	AAA-CPAR-April2018-snapshot	tb1-mgmt • 172.16.181.16 IPs doantes: • 10.1450.82 radius-routable1 • 10.178.59 diameter-routable1	AAA-CPAR	Activo	Ninguno	Ejecutando	8 minutos	Editar instancia 💌
				• 10 178 6 40						

Criar e atribuir um endereço IP flutuante

Um endereço IP flutuante é um endereço roteável, o que significa que ele pode ser alcançado de fora da arquitetura Ultra M/Openstack e pode se comunicar com outros nós da rede.

Etapa 1. No menu superior do Horizon, navegue até Admin > IPs flutuantes.

Etapa 2. Clique em Alocar IP para Projeto.

Etapa 3. Na janela Alocar IP Flutuante, selecione o Pool do qual o novo IP flutuante pertence, o **Projeto** ao qual ele será atribuído e o novo **Endereço IP Flutuante** em si.

Por exemplo:

Allocate Floating IP	×
Pool *	Description:
Project *	From here you can allocate a floating IP to a specific project.
Core]
Floating IP Address (optional) 😧	
10.145.0.249	J
	Cancel Allocate Floating IP

Etapa 4. Clique em Alocar IP Flutuante.

Etapa 5. No menu superior do Horizon, navegue até Project > Instances.

Etapa 6. Na coluna **Ação**, clique na seta que aponta para baixo no botão **Criar instantâneo**, um menu deve ser exibido. Selecione a opção **Associar IP flutuante**.

Passo 7. Selecione o endereço IP flutuante correspondente destinado a ser usado no campo **Endereço IP** e escolha a interface de gerenciamento correspondente (eth0) da nova instância onde esse IP flutuante será atribuído na **Porta a ser associada**. Consulte a próxima imagem como um exemplo deste procedimento.

Manage Floating IP Associations										
IP Address *		Select the IP address you wish to associate with the								
10.145.0.249	+	selected instance or port.								
Port to be associated *										
AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	•									
		Cancel Associate								

1

Etapa 8. Finalmente, clique em Associar.

Habilitar SSH

Etapa 1. No menu superior do Horizon, navegue até **Project > Instances**.

Etapa 2. Clique no nome da instância/VM que foi criada na seção Iniciar uma nova instância.

Etapa 3. Clique em Console. Isso exibirá a CLI da VM.

Etapa 4. Depois que a CLI for exibida, insira as credenciais de login adequadas:

Nome de usuário: root

Senha: cisco123 como mostrado nesta imagem.

```
Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo)
Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64
aaa-cpar-testing-instance login: root
Password:
Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Etapa 5. Na CLI, execute o comando vi /etc/ssh/sshd_config para editar a configuração do ssh.

Etapa 6. Quando o arquivo de configuração SSH estiver aberto, pressione I para editar o arquivo. Em seguida, procure a seção mostrada aqui e altere a primeira linha de **PasswordAuthentication no** para **PasswordAuthentication yes**. # To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

Passo 7. Pressione ESC e digite :wq! para salvar as alterações no arquivo sshd_config.

Etapa 8. Execute o comando service sshd restart.

```
[root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart _sshd.service
[root@aaa-cpar-testing-instance ssh]# ___
```

Etapa 9. Para testar se as alterações na configuração do SSH foram aplicadas corretamente, abra qualquer cliente SSH e tente estabelecer uma conexão segura remota **usando o IP flutuante** atribuído à instância (por exemplo, **10.145.0.249**) e a **raiz** do usuário.

```
[2017-07-13 12:12.09] ~
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.249
Warning: Permanently added '10.145.0.249' (RSA) to the list of known hosts
.
root@10.145.0.249's password:
X11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Thu Jul 13 12:58:18 2017
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Estabelecer sessão SSH

Etapa 1. Abra uma sessão SSH com o endereço IP da VM/servidor correspondente onde o aplicativo está instalado, como mostrado nesta imagem.



Início da instância do CPAR

Siga estas etapas, depois que a atividade tiver sido concluída e os serviços CPAR puderem ser restabelecidos no Site que foi encerrado.

Etapa 1. Faça login novamente no Horizon, navegue para **Project > Instance > Start Instance**.

Etapa 2. Verifique se o status da instância está **Ativo** e se o estado de energia está **Em execução** como mostrado nesta imagem.

Instances

					Instance Name = •				Filter	Laund	th Instance	Delute Instance	More Actions •
۵	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Po	wer State	Time sin	ce created Ad	tions
0	dilsaa04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	AAA-CP?	AR -	Active	AZ-dilasa04	None	Ru	ning	3 months		Create Snapshot 🔹

Verificação de integridade pós-atividade

Etapa 1. Execute o comando /opt/CSCOar/bin/arstatus no nível do SO:

```
[root@wscaaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus
Cisco Prime AR RADIUS server running (pid: 24834)
Cisco Prime AR Server Agent running (pid: 24821)
Cisco Prime AR MCD lock manager running (pid: 24824)
Cisco Prime AR MCD server running (pid: 24833)
Cisco Prime AR GUI running (pid: 24836)
SNMP Master Agent running (pid: 24835)
[root@wscaaa04 ~]#
```

Etapa 2. Execute o comando /opt/CSCOar/bin/aregcmd no nível do SO e insira as credenciais de administrador. Verifique se CPAr Health é 10 em 10 e se a CLI CPAR de saída é CLI.

```
[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd
Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility
Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cluster:
User: admin
Passphrase:
Logging in to localhost
[ //localhost ]
     LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)
PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
PAR-RDDR-TRX 7.2()
PAR-HSS 7.2()
Radius/
Administrators/
Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10
--> exit
```

Etapa 3. Execute o comando **netstat | diâmetro de grep** e verifique se todas as conexões DRA estão estabelecidas.

A saída mencionada aqui é para um ambiente em que os links de diâmetro são esperados. Se menos links forem exibidos, isso representa uma desconexão do DRA que precisa ser analisada.

[root@aa02	logs]#	netstat	grep diameter	
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:77	mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:36	tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:47	mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:07	tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:08	np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Etapa 4. Verifique se o registro TPS mostra solicitações sendo processadas pelo CPAR. Os valores destacados representam o TPS e esses são os que você precisa prestar atenção.

O valor do TPS não deve exceder 1500.

```
[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv
11-21-2017,23:57:35,263,0
11-21-2017,23:57:50,237,0
11-21-2017,23:58:20,257,0
11-21-2017,23:58:35,254,0
11-21-2017,23:58:50,248,0
11-21-2017,23:59:05,272,0
11-21-2017,23:59:20,243,0
11-21-2017,23:59:35,244,0
11-21-2017,23:59:50,233,0
```

Etapa 5. Procure qualquer mensagem de "erro" ou "alarme" em name_radius_1_log.

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log Etapa 6. Para verificar a quantidade de memória usada pelo processo CPAR, execute o comando:

```
top | grep radius
[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g 2.413g 11408 S 128.3 7.7
1165:41 radius
```

Esse valor destacado deve ser inferior a 7 Gb, que é o máximo permitido no nível do aplicativo.