Instalação básica do cable modem com o Cisco Network Registrar

Contents

Introduction **Prerequisites** Requirements **Componentes Utilizados** Conventions Topologia de laboratório **Hipóteses** Diagrama de Rede Configuração do Cisco Network Registrar Arguivo de configuração de DOCSIS Configurando o fim do cabecalho (CMTS) Configurando o CM Verificação e Troubleshooting No CMTS (uBR7246) No CM (uBR904) uBR7246 uBR904 Informações Relacionadas

Introduction

A finalidade desta nota técnica é fornecer um guia de configuração completo para uma rede de modem a cabo (CM) em um ambiente de laboratório. Esta configuração pode ser usada como um primeiro passo antes da distribuição para uma rede de cliente. É importante observar que uma configuração sem problemas no laboratório não significa necessariamente uma configuração sem problemas na rede de um cliente. Em um ambiente de laboratório controlado, o ruído pode não ser um problema; enquanto na vida real, pode ser exatamente o oposto. Entretanto, esse procedimento pode ser usado para descartar problemas que surgem da versão do software Cisco IOS®, da configuração, do hardware e da radiofreqüência (RF).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of

the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Topologia de laboratório





Neste diagrama, há um Cable Modem Termination System (CMTS) que consiste nestes componentes:

- uBR7246 que executa o Cisco IOS Software Release 12.1(2)T com Placas de Modem MC16C
- CM uBR904 que executa o software Cisco IOS versão 12.0(7)T

- Conversor ascendente
- Filtro diplex para separar a alta frequência das baixas frequências
- Cisco Network Registrar (CNR) versão 3.5(3)
- Separador de três vias
- Customer Premises Equipment (CPE) que, neste caso, é um laptop

Observação: a configuração de RF nesse diagrama pode ser usada como ponto de referência inicial; no entanto, isso pode mudar quando você o implanta no local do cliente. As medições de RF estão além do escopo deste documento; consulte <u>Conexão do Cisco uBR7200 Series Router</u> <u>ao Cabeçalho do Cabo</u> para obter a configuração e as medidas adequadas de RF.

Hipóteses

- O conversor ascendente já está instalado e configurado corretamente. Consulte a documentação do fornecedor para a configuração. Lembre-se de que se estiver usando um conversor ascendente GI, ele deve ser ajustado em 1,75 MHz abaixo da frequência central do canal NTSC em questão. (Consulte <u>Obter Medições de Potência de um Sinal de Downstream</u> <u>DOCSIS Usando um Analisador de Espectro</u>.)
- Há um CPE corretamente configurado que fica atrás do CM, especificamente para obter um endereço IP através do servidor DHCP.
- O CNR é usado como servidores DHCP e TFTP, com o mesmo endereço IP: 172.17.110.136.
- O software do servidor Time of Day (ToD) está sendo executado no mesmo servidor NT que o CNR.

As seções neste documento explicam as etapas necessárias para configurar estes componentes:

- Cisco Network Registrar (CNR)
- Arquivo de configuração Data-over-Cable Service Interface Specification (DOCSIS)
- Sistema de terminação de modem a cabo (CMTS)
- Modem a cabo (CM)

Diagrama de Rede

Figura 2 - Diagrama de Rede com os Endereços IP e Nomes Usados nesta Nota Técnica



Configuração do Cisco Network Registrar

Siga este procedimento para configurar o CNR:

- 1. Inicie o CNR no menu Iniciar.
- 2. Na barra de menus, clique na guia Adicionar para adicionar um novo cluster.Digite o nome do cluster.Nesse caso, um endereço IP é usado como o nome.Marque a caixa de seleção Conectar-se a este cluster depois de adicionado.Click OK.Figura 3 Janela Nome do cluster

Enter cluster name:	
Connect to this cluster once add	led

ou Endereço IP no CNR

3. Quando for solicitado o Nome de usuário e a Senha, use admin e changeme. Figura 4: Janela

۵	ogin for Suster 172.17.110.136
	Username: admin
	Password: *****
	Read Only OK Cancel

Nome de usuário e Senha no CNR

4. Click **OK**.Aparece uma janela semelhante à <u>Figura 5</u>, que contém os nomes ou endereços IP dos clusters configurados.**Figura 5 - Janela do Server Manager no CNR**

CNR	Network Registrar 3	.5(3)			
Ad	min <u>S</u> ervers <u>V</u> iew <u>∖</u>	<u> M</u> indow <u>H</u> elp			
	Show properties	Control	Show statistics	Add	Remove ┥ 🕨
	Server Manager		×		
	□	136 172.17.110.136 2172.17.110.136 172.17.110.136 137			
					///

5. Clique duas vezes em DHCP@172.17.110.136 para abrir a janela DHCP@172.17.110.136

Properties.

6. Clique na guia Políticas e, em seguida, clique em Novo para criar uma nova política.Figura
6: Adicionando uma política chamada "cable modems" e copiando os atributos da política "default"

DHCP@172.17.110.136 Properties ?X
General Policies Advanced DNS Scope Selection Tags Client-Classes Clients Advanced
Policy: default New Delete
Leases are permanent
Lease time: 7 - Day(s) 0 - Hour(s) 0 - Min(s)
Grace period: New Policy
Options Name: Cable Modems
Active: Copy from: default
dhop-lease-time tftp-server
Units: seconds
Edit options
OK Cancel Apply

- 7. Digite o nome da política.Neste exemplo, o nome é Cable Modems.
- 8. Se esta for uma nova política, defina o campo Copiar de para padrão.
- 9. Click OK.
- 10. Clique em Editar opções para especificar opções de DHCP.Para a política chamada Cable Modems, adicione as seguintes opções (consulte a Figura 7):dhcp-lease-time está ativo por padrão e definido como 604800 segundos, que é o número de segundos em uma semana.os roteadores são o endereço IP da interface de cabo CMTS, nesse caso, 10.1.1.10. Consulte Configurando o Headend (CMTS).Desfasamento temporal do CM em relação ao Tempo Universal Coordenado (UTC); isso é usado pelo CM para calcular a hora local, para datar os registros de erros. Consulte Como Calcular o Valor Hexadecimal para a Opção 2 de DHCP (deslocamento de tempo).endereço IP de servidores de tempo para o servidor ToD, que é 172.17.110.136.packet-siaddr é o endereço IP do servidor TFTP, que é 172.17.110.136.packet-file-name é o arquivo de configuração DOCSIS configurado com o DOCSIS CPE Configurator. Esse arquivo deve residir no diretório tftpboot do servidor TFTP.Figura 7 Janela Editar opções com os atributos fornecidos à política de modem a cabo

Edit Options		? ×
Available: Basic Lease Information dhcp-lease-time dhcp-rebinding-time dhcp-renewal-time dhcp-renewal-time WINS/NetBIOS Host IP Interface Servers BootP Compatible	Add >>>	Active: dhcp-lease-time routers time-offset time-servers packet-siaddr packet-file-name
Type: unsigned integer Units: seconds Number: 51	Option value(s): 604800 OK Cano	 Send to BOOTP clients Always send to DHCP clients

Observação: certifique-se de marcar a caixa de seleção **Enviar para clientes BOOTP**, se você tiver clientes BOOTP. Também é altamente recomendado marcar a caixa de seleção **Sempre enviar para clientes DHCP**.

11. Crie outra política associada aos CPEs por trás do CM, como laptops e assim por diante.Neste exemplo, o nome da política é Cable Modem Clients.Siga o mesmo procedimento usado para a política Cable Modems exceto, desta vez, defina o campo Copy from (Copiar do) para a política Cable Modems em vez de para a política padrão.Figura 8 - Adicionando uma política chamada "Cable Modem Clients" (Clientes de modem a cabo) e copiando os atributos da política existente denominada "Cable Modems"

New Policy	? ×
Name:	Cable Modem Clients
Copy from:	Cable Modems
	OK Cancel

- 12. Click OK.
- 13. Clique no botão Editar opção para selecionar as opções ativas.
- 14. Para a política CPE, remova todas as opções da lista Ativa, exceto as opções **dhcp-leasetime** e **roteadores**.Para isso, selecione a propriedade a ser excluída na lista Ativa e clique no botão **Remover**.
- 15. Altere o endereço IP da opção de roteadores para 192.168.1.1, que é o endereço IP secundário configurado no roteador CMTS.Consulte <u>Configurando o Headend</u> (<u>CMTS</u>). Figura 9 Adicionando o endereço IP do atributo dos roteadores, que é o endereço

IP secundário configurado na interface do cabo ao qual essa política se aplica no CMTS

Edit Options		<u>?</u> ×
Available:		Active:
 Basic auto-configure domain-name domain-name-servers host-name routers E- Lease Information WINS/NetBIOS Host IP Interface 	Add >>> <<< Remove	dhcp-lease-time routers
Type: IP address array Number: 3	Option value(s): 192.168.1.1	 Send to BOOTP clients Always send to DHCP clients
	OK Cano	cel

Observação: este exemplo usa um endereço IP privado como o endereço secundário no CMTS e na política do cliente de cable modems. Em um ambiente de produção, os dispositivos CPE devem usar um endereço IP público para poder acessar a Internet (a menos que a Network Address Translation [NAT] seja usada).

16. Crie escopos para associar às políticas Cable Modems (Modems a cabo) e Cable Modem Clients (Clientes de modem a cabo).Para criar um novo escopo, clique em DHCP@172.17.110.136 no menu principal e clique na guia Adicionar.Isso permitirá a adição de um novo escopo.Insira o nome do novo escopo e selecione a política apropriada.Neste exemplo, o escopo dos modems a cabo é definido para usar o intervalo de endereços IP de 10.1.1.20 a 10.1.1.30.Figura 10 - Escopo dos modems a cabo chamados "cable modems"

Scope - "Cable Modem"	" Properties	? ×
General Leases Rese	rvations DNS Selection Tags Advanced	
General Name: Cabl Policy: Cabl	e Modem e Modems View policy.	
Addresses	0.1.1.0	
Subnet mask: 2	55.255.255.0	
Start Address	End Address	
10.1.1.20	10.1.1.30	
		
	OK Cancel App	Repita as

etapas 16a e 16b para o escopo **Cable Modem Clients**.Nesse caso, é usado o intervalo de endereço IP privado de 192.168.1.20 a 192.168.1.30.**Figura 11 - Escopo dos equipamentos CPE atrás dos modems a cabo chamados "Cable Modem Clients" (Clientes de modem a**

General Leases Bess	ervations DNS Selection Tags Adv	anced]
General		
Name: Juan	ie Modem Llients	
Policy: Cab	ole Modem Clients 💌 Vi	ew policy
,		
- Addresses		
Notwork numbers 1	192 168 1 0	
Subnet mask: 2	255.255.255.0	
Start Address	End Address	
192.168.1.20	192.168.1.30	

escopo usado para os dispositivos CPE requer configuração adicional.Depois de criar o escopo **Cable Modem Clients**, clique duas vezes no escopo para abrir a caixa de diálogo mostrada na Figura 12.Figura 12 - Janela de escopo dos clientes de modem a cabo

cope - "Cable Mode	m Clients" Properties	\
General Leases R	eservations DNS Selection Tags Advanced	
General Name: 0 Policy: 0	Cable Modem Clients Cable Modem Clients View policy	
Addresses Network number: Subnet mask:	192.168.1.0 255.255.255.0	
Start Address	s End Address	
192.168.1.20	192.168.1.30 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
	OK Cancel Apply	

Clique na

guia **Avançado** para relacionar o escopo secundário ao escopo principal.Marque a caixa de seleção **Tornar este escopo um** secundário.Quando a lista suspensa mostrar um valor em branco, selecione o escopo principal apropriado.Neste exemplo, o escopo **Cable Modems** é selecionado.**Figura 13 - Tornando o escopo "Cable Modem Clients" Secundário e Relacionando-o ao Escopo Principal**

Scope - "Cable Modem Clients" Properties	? ×
General Leases Reservations DNS Selection Tags Advanced	
Ping address before offering it 300 Image: Milliseconds to wait before offering an address	
Make this scope a secondary	-
Primary scope:	
Cable Modems (10.1.1.0/255.255.255.0)	
Enable BOOTP	
Dynamic BOOTP	
Disable DHCP for this scope	
OK Cancel <u>A</u> p	ply

17. Finalmente, você precisa reiniciar o servidor DHCP para que as alterações possam ocorrer.No menu principal, selecione DHCP@172.17.110.136 e clique na guia Controle na parte superior para obter a caixa de diálogo mostrada na Figura 14. Esta caixa de diálogo permite recarregar o servidor DHCP.Figura 14 - Recarregar janela para confirmar

D	HCP@172.17.	110.136 Contro	bl	?
	Server state:	Running		
	Select an oper	ation to perform o	n the server:	
	C Start	🔿 Stop	Reload	
				ancel

alterações no CNR

Arquivo de configuração de DOCSIS

A próxima etapa necessária para configurar uma rede a cabo é redigir o arquivo de configuração. Para que um modem a cabo fique on-line, ele precisa baixar seu arquivo de configuração via TFTP de um servidor DHCP. No exemplo deste documento, o CNR é usado para fornecer servidores TFTP e DHCP. Consulte <u>DHCP e o arquivo de configuração DOCSIS para modems a</u> <u>cabo (DOCSIS 1.0)</u> para obter mais informações sobre os requisitos mínimos para configurar o arquivo de configuração. O arquivo é configurado com o <u>DOCSIS CPE Configurator</u>. Na seção <u>On</u> <u>the CM (uBR904)</u> deste documento, o arquivo de configuração DOCSIS usado é chamado platinum.cm.

Observação: depois que o arquivo de configuração for criado, verifique se ele foi copiado para o servidor TFTP. No caso do servidor TFTP do CNR, você também deve garantir que o servidor TFTP seja iniciado:

- 1. Selecione **TFTP@172.17.110.136** e clique na guia **Controle**.Isso exibe a caixa de diálogo Controle TFTP@172.17.110.136, onde o servidor pode ser iniciado.
- A funcionalidade do servidor TFTP está desativada por padrão. Para que o servidor TFTP inicie automaticamente na inicialização, inicie o NRCMD (a <u>interface de linha de comando</u> <u>para CNR</u>) e emita estes comandos:

```
server tftp set start-on-reboot=enabled
save
```

Configurando o fim do cabeçalho (CMTS)

Esta é uma configuração básica para o CMTS (o uBR7246):

```
Current configuration:
1
version 12.1
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
1
hostname Sydney
1
boot system flash ubr7200-ik1s-mz_121-2_T.bin
no logging buffered
enable password <deleted>
1
no cable qos permission create
 !--- Default. no cable qos permission update !--- Default. cable qos permission modems !---
Default. ! ! ! ip subnet-zero no ip domain-lookup ! ! interface FastEthernet0/0 no ip address
shutdown half-duplex ! interface Ethernet1/0 ip address 172.17.110.139 255.255.224
!--- The IP address of the interface in the same LAN segment as CNR. ! interface Ethernet1/1 no
ip address shutdown ! interface Ethernet1/2 no ip address shutdown ! interface Ethernet1/3 no ip
address shutdown ! interface Ethernet1/4 no ip address shutdown ! interface Ethernet1/5 no ip
address shutdown ! interface Ethernet1/6 no ip address shutdown ! interface Ethernet1/7 no ip
address shutdown ! interface Cable2/0 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 secondary
!--- The secondary IP address is used for the CPE's scope in CNR. ip address 10.1.1.10
255.255.255.0
!--- The primary IP address is used for the CM's scope in CNR. no keepalive cable downstream
annex B !--- Default for DOCSIS-compliant cable plants. For EuroDOCSIS, use annex A. cable
downstream modulation 64qam !--- Default. cable downstream interleave-depth 32 !--- Default.
cable downstream frequency 451250000
```

!--- Cosmetic except for the uBR7100. This line has no effect !--- on Upconverter Frequency.
Used as a reminder of the frequency !--- that is used in the Unconverter. cable upstream 0
frequency 28000000

```
!--- Upstream Frequency configuration. This is chosen after a careful !--- analysis on the noise
levels of the return path. cable upstream 0 power-level 0 no cable upstream 0 shutdown
!--- Enables the upstream 0 port. cable upstream 1 shutdown cable upstream 2 shutdown cable
upstream 3 shutdown cable upstream 4 shutdown cable upstream 5 shutdown cable dhcp-giaddr policy
!--- Modifies the GIADDR field of DHCPDISCOVER and DHCPREQUEST packets. cable helper-address
172.17.110.136
!--- Specifies a destination IP address for UDP-broadcast DHCP packets. ! interface Cable3/0 no
ip address no keepalive shutdown cable downstream annex B cable downstream modulation 64gam
cable downstream interleave-depth 32 cable upstream 0 shutdown cable upstream 1 shutdown cable
upstream 2 shutdown cable upstream 3 shutdown cable upstream 4 shutdown cable upstream 5
shutdown ! ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.17.110.129
no ip http server
line con 0
exec-timeout 0 0
transport input none
line aux 0
line vty 0
exec-timeout 0 0
 transport input none
line aux 0
line vty 0
exec-timeout 0 0
password cisco
login
line vty 1 4
password cisco
login
!
end
```

Configurando o CM

Geralmente, um modem a cabo não exige nenhuma configuração de usuário para ficar on-line (além dos padrões de fábrica). Isso se aplica somente se o CM for usado como uma bridge. Este é um exemplo de uma configuração de modem a cabo uBR que está sendo obtida automaticamente após o CM ficar on-line:

```
version 12.0
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
1
hostname Router
!
clock timezone - 0
ip subnet-zero
no ip routing
1
1
interface Ethernet0
 ip address 10.1.1.25 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
 no ip route-cache
 bridge-group 59
 bridge-group 59 spanning-disabled
1
interface cable-modem0
 ip address negotiated
 no ip directed-broadcast
```

```
no ip route-cache
cable-modem downstream saved channel 453000000 20 1
cable-modem mac-timer t2 40000
bridge-group 59
bridge-group 59 spanning-disabled
!
ip default-gateway 10.1.1.10
ip classless
no ip http server
!
!
line con 0
transport input none
line vty 0 4
!
end
```

Verificação e Troubleshooting

Esta seção descreve os comandos que podem ser usados para verificar a operação correta da rede a cabo.

No CMTS (uBR7246)

Verifique se os modems a cabo estão on-line:

Sydney# show cable modem

Interface	Prim	Online	Timing	Rec	QoS	CPE	IP address	MAC address
	Sid	State	Offset	Power				
Cable2/0/U0	2	online	2290	-0.25	6	1	10.1.1.25	0050.7366.2223

Se os modems a cabo estiverem presos no estado init(d), não há conectividade entre a interface do cabo CMTS e o servidor DHCP.

Certifique-se de que você possa emitir um ping estendido a partir da interface de cabo do CMTS:

```
Sydney# ping ip
Target IP address: 172.17.110.136
Repeat count [5]:
Datagram size [100]:
Timeout in seconds [2]:
Extended commands [n]: y
Source address or interface: 10.1.1.10
Type of service [0]:
Set DF bit in IP header? [no]:
Validate reply data? [no]:
Data pattern [0xABCD]:
Loose, Strict, Record, Timestamp, Verbose[none]:
Sweep range of sizes [n]:
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.110.136, timeout is 2 seconds:
11111
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/12/24 ms
Se o ping não for bem-sucedido, verifique o roteamento IP. Além disso, certifique-se de que o
servidor NT que está executando CNR tenha o gateway padrão correto ou roteie de volta para o
```

CMTS. Você também pode emitir um ping a partir do CNR.

Outro comando que pode ser usado no CMTS para verificar o modem a cabo e a conectividade CPE é **show interface cable 2/0 modem 0**:

Sydney# show interfaces cable 2/0 modem 0 SID Priv bits Type State IP address method MAC address unknown 192.168.1.20 dhcp 2 00 host 0010.a4e6.d04d !--- A laptop that is obtaining an IP address. 2 00 modem up 10.1.1.25 0050.7366.2223 dhcp !--- The cable modem.

No CM (uBR904)

Você também pode verificar a conectividade no lado do modem a cabo. Emita o comando **show ip** interface brief e verifique se as interfaces estão up/up:

```
Router# show ip interface brief
Interface
                          IP-Address
                                          OK? Method Status
                                                                    Protocol
Ethernet0
                          10.1.1.25
                                          YES unset up
                                                                     up
cable-modem0
                           10.1.1.25
                                           YES unset up
                                                                     up
Router# show controllers cable-modem 0
BCM Cable interface 0:
CM unit 0, idb 0x2010AC, ds 0x86213E0, regaddr = 0x800000, reset_mask 0x80
station address 0050.7366.2223 default station address 0050.7366.2223
PLD VERSION: 32
MAC State is maintenance_state, Prev States = 15
MAC mcfilter 01E02F00 data mcfilter 01000000
MAC extended header ON
DS: BCM 3116 Receiver: Chip id = 2
US: BCM 3037 Transmitter: Chip id = 30AC
Tuner: status=0x00
Rx: tuner_freq 453000000, symbol_rate 5055880, local_freq 11520000
    snr_estimate 35210, ber_estimate 0, lock_threshold 26000
    QAM in lock, FEC in lock, qam_mode QAM_64
Tx: TX_freq 27984000, power_level 0x30 (24.0 dBmV), symbol_rate 8
   (1280000 sym/sec)
DHCP: TFTP server = 172.17.110.136, TOD server = 172.17.110.136
     Security server = 0.0.0.0, Timezone Offest = 0
     Config filename = platinum.cm
buffer size 1600
RX data PDU ring with 32 entries at 0x202130
  rx_head = 0x202168 (7), rx_p = 0x8621418 (7)
RX MAC message ring with 8 entries at 0 \times 202270
 rx_head_mac = 0x2022A0 (6), rx_p_Mac = 0x86214BC (6)
TX BD ring with 8 entries at 0x2023A8, TX count = 0
 TX_head = 0x2023C8 (4), head_txp = 0x8621548 (4)
 TX_tail = 0x2023C8 (4), tail_txp = 0x8621548 (4)
TX PD ring with 8 entries at 0x202428, TX_count = 0
 TX_head_pd = 0x202C28 (4)
 TX_tail_pd = 0x202C28 (4)
```

Global control and status: global_ctrl_status=0x00 interrupts: irq_pend=0x0008, irq_mask=0x00F7 Você também pode testar a conectividade IP. Faça ping no servidor DHCP a partir do CM:

Router# **ping 172.17.110.136**

Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.110.136, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/12/24 ms

uBR7246

Sydney# show version

Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) 7200 Software (UBR7200-IK1S-M), Version 12.1(2)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-2000 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 16-May-00 13:36 by ccai Image text-base: 0x60008900, data-base: 0x613E8000 ROM: System Bootstrap, Version 11.1(10) [dschwart 10], RELEASE SOFTWARE (fc1) BOOTFLASH: 7200 Software (UBR7200-BOOT-M), Version 12.0(10)SC, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) Sydney uptime is 4 days, 40 minutes System returned to ROM by reload System image file is "slot0:ubr7200-ik1s-mz_121-2_T.bin" cisco uBR7223 (NPE150) processor (revision B) with 57344K/8192K bytes of memory. Processor board ID SAB0249006T R4700 CPU at 150Mhz, Implementation 33, Rev 1.0, 512KB L2 Cache 3 slot midplane, Version 1.0 Last reset from power-on Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0. 8 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 2 Cable Modem network interface(s) 125K bytes of non-volatile configuration memory. 1024K bytes of packet SRAM memory. 20480K bytes of Flash PCMCIA card at slot 0 (Sector size 128K). 4096K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 256K). Configuration register is 0x2102

uBR904

Router# show version

Cisco Internetwork Operating System Software IOS (TM) 900 Software (UBR900-K10Y556I-M), Version 12.0(7)T, RELEASE SOFTWARE (fc2) Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 07-Dec-99 02:01 by phanguye Image text-base: 0x08004000, database: 0x0852E888 Version 11.2(19980518:195057), RELEASED SOFTWARE ROM: 900 Software (UBR900-REOOT-M), Version 11.3(7)NA, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1) Router uptime is 1 hour, 6 minutes System returned to ROM by reload at 11:20:43 - Thu Oct 12 2001 System restarted at 11:21:53 - Thu Oct 12 2001 System image file is "flash:ubr900-kloy556i-mz.120-7.T.bin" cisco uBR900 CM (68360) processor (revision D) with 8192K bytes of memory. Processor board ID FAA0315Q07M Bridging software. 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 1 Cable Modem network interface(s) 4096K bytes of processor board System flash (Read/Write) 2048K bytes of processor board Boot flash (Read/Write)

Configuration register is 0x2102

Informações Relacionadas

- Conectando o Cisco uBR7200 Series Router ao Cabeçalho do Cabo
- Como calcular o valor hexadecimal para a opção 2 de DHCP (deslocamento de tempo)
- Suporte para tecnologia de cabo de banda larga
- Suporte Técnico e Documentação Cisco Systems