Substituição do servidor de computação UCS C240 M4 - CPAR

Contents

Introduction Informações de Apoio **Abreviaturas** Fluxo de trabalho do MoP **Prerequisites** Backup Identificar as VMs hospedadas no nó de computação Processo de Instantâneo Desligamento do aplicativo CPAR Tarefa de Instantâneo da VM Instantâneo de VM **Desligamento normal** Eliminação do nó de computação Excluir nó de computação da lista de serviços **Excluir Agentes Neutron** Excluir do banco de dados irônico Excluir do Overcloud Instale o novo nó de computação Adicione o novo nó de computação à nuvem geral **Restaure as VMs** Recuperar uma instância por meio de instantâneo Criar e atribuir um endereço IP flutuante Habilitar SSH Estabelecer uma sessão SSH Início da instância do CPAR Verificação de integridade pós-atividade

Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para substituir um servidor de computação defeituoso em uma configuração Ultra-M.

Este procedimento aplica-se a um ambiente Openstack usando a versão NEWTON em que o controlador de servidor elástico (ESC) não gerencia o Cisco Prime Access Registrar (CPAR) e o CPAR é instalado diretamente na VM implantada no Openstack.

Informações de Apoio

O Ultra-M é uma solução de núcleo de pacotes móveis virtualizados pré-embalada e validada,

projetada para simplificar a implantação de VNFs. O OpenStack é o Virtualized Infrastructure Manager (VIM) para Ultra-M e consiste nos seguintes tipos de nó:

- Computação
- Disco de Armazenamento de Objeto Computação (OSD Compute)
- Controlador
- Plataforma OpenStack Diretor (OSPD)

A arquitetura de alto nível da Ultra-M e os componentes envolvidos estão descritos nesta imagem:



Este documento destina-se aos funcionários da Cisco que estão familiarizados com a plataforma Cisco Ultra-M e detalha as etapas necessárias para serem executadas no OpenStack e no sistema operacional Redhat.

Note: A versão Ultra M 5.1.x é considerada para definir os procedimentos neste documento.

Abreviaturas

- MOP Método de Procedimento
- OSD Discos de Armazenamento de Objeto

- OSPD OpenStack Platform Diretor
- HDD Unidade de disco rígido
- SSD Unidade de estado sólido
- VIM Virtual Infrastructure Manager
- VM Máquina virtual
- EM Gestor de Elementos
- UAS Ultra Automation Services
- UUID Identificador de ID universal exclusivo

Fluxo de trabalho do MoP



Prerequisites

Backup

Antes de substituir um nó de **computação**, é importante verificar o estado atual do ambiente da plataforma Red Hat OpenStack. Recomenda-se que você verifique o estado atual para evitar complicações quando o processo de substituição **Compute** estiver ativo. Isso pode ser feito por meio desse fluxo de substituição.

Em caso de recuperação, a Cisco recomenda fazer um backup do banco de dados OSPD com o uso destas etapas:

[root@ al03-pod2-ospd ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql [root@ al03-pod2-ospd ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-all-databases.sql /etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack tar: Removing leading `/' from member names

Esse processo garante que um nó possa ser substituído sem afetar a disponibilidade de quaisquer instâncias.

Note: Certifique-se de ter o instantâneo da instância para que você possa restaurar a VM quando necessário. Siga o procedimento abaixo sobre como fazer um snapshot da VM.

Identificar as VMs hospedadas no nó de computação

Identifique as VMs hospedadas no servidor de computação.

[stack@al03-pod2-ospd ~]\$ nova listfield name,host								
++	+	+						
ID Host	Name							
++	+	+						
46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 4.localdomain	AAA-CPAR-testing-instance	pod2-stack-compute-						
3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 3.localdomain	aaa2-21	pod2-stack-compute-						
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e 3.localdomain	aaa21june	pod2-stack-compute-						
+	+	+						

Note: Na saída mostrada aqui, a primeira coluna corresponde ao UUID (Universal Unique IDentifier), a segunda coluna é o nome da VM e a terceira coluna é o nome do host onde a VM está presente. Os parâmetros dessa saída serão usados em seções subsequentes.

Processo de Instantâneo

Desligamento do aplicativo CPAR

Etapa 1. Abra qualquer cliente SSH conectado à rede e conecte-se à instância do CPAR.

Éimportante não desligar todas as 4 instâncias de AAA em um site ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma por uma.

Etapa 2. Desative o aplicativo CPAR com este comando:

/opt/CSCOar/bin/arserver stop

Uma mensagem informa "Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete". deve aparecer.

Note: Se um usuário deixou uma sessão CLI aberta, o comando arserver stop não funcionará e a seguinte mensagem será exibida:

```
ERROR: You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the
CLI is being used. Current list of running
CLI with process id is:
2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s
```

Neste exemplo, a ID de processo 2903 destacada precisa ser encerrada para que o CPAR possa ser interrompido. Se for esse o caso, encerre o processo com este comando:

kill -9 *process_id* Em seguida, repita a etapa 1.

Etapa 3. Verifique se o aplicativo CPAR foi desligado por este comando:

/opt/CSCOar/bin/arstatus Essas mensagens devem aparecer:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

Tarefa de Instantâneo da VM

Etapa 1. Digite o site da GUI do Horizon que corresponde ao Site (Cidade) em que está sendo trabalhado. Quando o Horizonte é acessado, a tela mostrada na imagem é observada:

RED HAT OPENSTACK PLATFORM

.

If you are not sure which authentication method to use, contact your administrator.

۲
Connect

Etapa 2. Como mostrado na imagem, navegue para **Project > Instances**.

$\epsilon \Rightarrow c$	poard/project/instances/			
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project Admin	Identity	
Compute	Orchestratio	n ~	Object Store ~	
Overview	Instances 2	Volumes	Images	Access & Security

Se o usuário usado for cpar, somente as 4 instâncias AAA aparecerão neste menu.

Etapa 3. Desligar apenas uma instância por vez, repita todo o processo neste documento. Para desligar a VM, navegue para **Ações > Desligar instância** e confirme sua seleção.

Shut Off Instance

Etapa 4 Validar se a instância foi realmente desligada por Status = Desligamento e Estado de energia = Desligado.

	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions
1								
	AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance -

Esta etapa encerra o processo de encerramento do CPAR.

Instantâneo de VM

Quando as VMs CPAR estiverem desativadas, os snapshots podem ser obtidos em paralelo, pois pertencem a computadores independentes.

Os quatro arquivos QCOW2 são criados em paralelo.

Tire um instantâneo de cada instância AAA (25 minutos - 1 hora) (25 minutos para instâncias que usaram uma imagem de qcou como origem e 1 hora para instâncias que usam uma imagem bruta como origem).

Etapa 1. Faça login na GUI do Openstack do POD.

Etapa 2. Depois de fazer login, vá para a seção **Project > Compute > Instances**, no menu superior e procure as instâncias de AAA.

RED H	AT OPENSTACK PLATFORM	Project Admin Ide	ntity								Project ~	Help 👤	cpar v
Com	oute Network ~	Orchestration \sim	Object Store v										
Oven	view Instances	Volumes Ima	ges Access & Securit	у									
Projec	st / Compute / Instances	3											
Ins	stances												
			[Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	stance 🗊 Delete Ins	tances	More Action	s •
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Action	S	
	aaa-cpar_new_blr		tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 week	Creat	e Snapshot	•
0.225.24	17.214/dashboard/project/ir	nages//create/	tb1-mgmt										

Etapa 3. Clique em **Criar instantâneo** para continuar com a criação de instantâneos (isso precisa ser executado na instância AAA correspondente).

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin			Project 🗸 🛛 Help 💄 cpar 🗸
Compute Network ~ Orchestra Overview Instances Volumes	Create Snapshot	×	
Project / Compute / Instances	Snapshot Name * snapshot3-20june	Description: A snapshot is an image which preserves the disk state of a running instance.	
Instance Name Image		Cancel Create Snapshot	e I Delete Instances More Actions - e since created Actions
🗋 aaa-cpar_new_bir -	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	Active AZ-aaa None Running 1 n	nonth, 1 week Create Snapshot 💌
	tb1-mgmt • 172.16.181.14		

Etapa 4. Depois que o snapshot for executado, navegue até o menu **Imagens** e verifique se ele termina e informa nenhum problema.

RED H	AT OPENSTACK PLATE	DRM Project Admin Identity						Projec	t v Help ⊥ cpar v
Com	oute Network	. ∽ Orchestration ∽ Obj	ject Store 🗸						
Oven	view Instance	es Volumes Images	Access & Secur	ity					
Im	ages								
Q	Click here for filte	rs.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images
0	Owner	Name 📤	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
	> Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -
	> Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -
0	> Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch -
0	> Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch -
	> Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
0	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -
0	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -

Etapa 5. A próxima etapa é baixar o snapshot em um formato QCOW2 e transferi-lo para uma entidade remota caso o OSPD seja perdido durante esse processo. Para conseguir isso, identifique o snapshot com este comando **glance image-list** no nível OSPD

<pre>[root@elospd01 stack]# glance image-lis</pre>	st		
+	-+	+	
ID	Name		+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47bld 3f3c-4bcc-aela-8f2ab0d8b950 ELP1 clur	AAA-Temporary man 10_09_2017		22f8536b-
70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560	ELP2 cluman 10_09_2017	I	

```
| e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401 | ESC-image |
| 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b | 1gnaaa01-sept102017 |
| 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso |
| 98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |
```

Etapa 6. Depois de identificado o snapshot a ser baixado (nesse caso será o marcado acima em verde), ele será baixado em um formato QCOW2 por meio desse comando glance imagedownload, como mostrado aqui.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfel8c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- O "&" envia o processo ao segundo plano. Leva algum tempo para concluir esta ação, uma vez concluída, a imagem pode ser localizada no diretório /tmp.
- Quando o processo é enviado ao segundo plano, se a conectividade é perdida, o processo também é interrompido.
- Execute o comando disown -h para que, caso a conexão do Secure Shell (SSH) seja perdida, o processo ainda seja executado e concluído no OSPD.

Passo 7. Quando o processo de download for concluído, um processo de compactação precisará ser executado, pois esse snapshot poderá ser preenchido com ZEROES devido a processos, tarefas e arquivos temporários tratados pelo sistema operacional. O comando a ser usado para compactação de arquivos é **virt-sparsify**.

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

Esse processo leva algum tempo (cerca de 10 a 15 minutos). Uma vez concluído, o arquivo resultante é aquele que precisa ser transferido para uma entidade externa conforme especificado na próxima etapa.

A verificação da integridade do arquivo é necessária, para conseguir isso, execute o próximo comando e procure o atributo **corrompido** no final de sua saída.

```
[root@wsospd01 tmp]# qemu-img info AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
image: AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2
file format: qcow2
virtual size: 150G (161061273600 bytes)
disk size: 18G
cluster_size: 65536
Format specific information:
    compat: 1.1
    lazy refcounts: false
    refcount bits: 16
```

corrupt: false

Para evitar um problema em que o OSPD é perdido, o snapshot recém-criado no formato QCOW2 precisa ser transferido para uma entidade externa. Antes de iniciar a transferência de arquivos, precisamos verificar se o destino tem espaço em disco disponível suficiente, use o

comando **df -kh**, para verificar o espaço de memória. Recomenda-se transferi-lo temporariamente para o OSPD de outro site através do SFTP **sftp** <u>root@x.x.x.x</u>, onde x.x.x.x é o IP de um OSPD remoto. Para acelerar a transferência, o destino pode ser enviado a vários OSPDs. Da mesma forma, esse comando pode ser usado **scp *name_of_the_file*.qcou2 root@ x.x.x.x!/tmp** (onde x.x.x.x é o IP de um OSPD remoto) para transferir o arquivo para outro OSPD.

Desligamento normal

Desligar nó

- 1. Para desligar a instância: nova stop <INSTANCE_NAME>
- 2. Agora você vê o nome da instância com o status shutoff.

[stack@director ~]\$ nova sto	op aaa2-21		
Request to stop server aaa2-	-21 has been accepted.		
[stack@director ~]\$ nova lis	st		
+		++++	+
+			
ID Power State Networks 	Name	Status Task St	ate
+	+	+++	+
+			
46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0 Running tb1-mgmt=172.1 routable1=10.160.132.231)ba760e6114 AAA-CPAR-testin 16.181.14, 10.225.247.233; r;	ng-instance ACTIVE - adius-routable1=10.160.132.245;	 diameter-
3bc14173-876b-4d56-88e7-b8 Shutdown diameter-routa mgmt=172.16.181.7, 10.225.24	390d67a4122 aaa2-21 able1=10.160.132.230; radius 47.234	SHUTOFF - -routable1=10.160.132.248; tb1-	
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14 Running diameter-routa mgmt=172.16.181.10	lc8ed7fa30e aaa21june able1=10.160.132.233; radius 	ACTIVE - -routable1=10.160.132.244; tb1-	
+	+	+++	+
+			

Eliminação do nó de computação

As etapas mencionadas nesta seção são comuns independentemente das VMs hospedadas no nó **de computação**.

Excluir nó de computação da lista de serviços

Exclua o serviço de computação da lista de serviços:

```
[stack@director ~]$ openstack compute service list |grep compute-3
| 138 | nova-compute | pod2-stack-compute-3.localdomain | AZ-aaa | enabled | up |
2018-06-21T15:05:37.000000 |
```

openstack computação service delete <ID>

[stack@director ~]\$ openstack compute service delete 138

Excluir Agentes Neutron

Exclua o antigo agente de nêutrons associado e o agente de vswitch aberto para o servidor **de computação**:

[stack@director ~]\$ openstack network agent list | grep compute-3

3b37fa1d-01d4-40	4a-886f-ff68cec1ccb9	Open	vSwitch	agent	pod2-stack-compute-
3.localdomain	None	True	UP	neuti	ron-openvswitch-agent

openstack network agent delete <ID>

[stack@director ~]\$ openstack network agent delete 3b37fald-01d4-404a-886f-ff68cec1ccb9

Excluir do banco de dados irônico

Exclua um nó do banco de dados irônico e verifique-o:

nova show <computação-node> | hipervisor grep

```
[root@director ~]# source stackrc
[root@director ~]# nova show pod2-stack-compute-4 | grep hypervisor
| OS-EXT-SRV-ATTR:hypervisor_hostname | 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444
```

ironic node-delete <ID>

[stack@director ~]\$ ironic node-delete 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444
[stack@director ~]\$ ironic node-list
O nó excluído não deve estar listado agora na ironic node-list.

Excluir do Overcloud

Etapa 1. Crie um arquivo de script chamado **delete_node.sh** com o conteúdo como mostrado. Certifique-se de que os modelos mencionados sejam os mesmos usados no script

Deployment.sh usado para a implantação da pilha:

delete_node.sh

openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heattemplates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack <stack-name> <UUID>

```
[stack@director ~]$ source stackrc
[stack@director ~]$ /bin/sh delete_node.sh
+ openstack overcloud node delete --templates -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/network-isolation.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/storage-environment.yaml -e /usr/share/openstack-tripleo-heat-
templates/environments/neutron-sriov.yaml -e /home/stack/custom-templates/network.yaml -e
/home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e /home/stack/custom-templates/compute.yaml -e
/home/stack/custom-templates/layout.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack
pod2-stack 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444
Deleting the following nodes from stack pod2-stack:
- 7439ea6c-3a88-47c2-9ff5-0a4f24647444
Started Mistral Workflow. Execution ID: 4ab4508a-cld5-4e48-9b95-ad9a5baa20ae
```

```
real 0m52.078s
user 0m0.383s
sys 0m0.086s
```

Etapa 2. Aguarde até que a operação da pilha do OpenStack passe para o estado COMPLETO:

[stack@director ~]\$ openstack stack list									
++ ID Updated Time	Stack Name	Stack Status	Creation Time	+					
+ 5df68458-095d-43bd-a8c4-033e68k 2018-05-08T20:42:48Z	oa79a0 pod2-stack	UPDATE_COMPLETE	2018-05-08T21:30:06Z						
+	+	+		+					

Instale o novo nó de computação

As etapas para instalar um novo servidor UCS C240 M4 e as etapas de configuração inicial podem ser consultadas a partir do <u>Guia de instalação e serviços do servidor Cisco UCS C240 M4</u>

Etapa 1. Após a instalação do servidor, insira os discos rígidos nos respectivos slots como o servidor antigo.

Etapa 2. Faça login no servidor com o uso do IP do CIMC.

Etapa 3. Execute a atualização do BIOS se o firmware não estiver de acordo com a versão recomendada usada anteriormente. As etapas para a atualização do BIOS são fornecidas aqui: <u>Guia de atualização do BIOS de servidor com montagem em rack Cisco UCS C-Series</u>

Etapa 4. Para verificar o status das unidades físicas, que é **Inconfigurável em boas condições**, navegue para **Armazenamento > Controlador RAID modular SAS Cisco 12G (SLOT-HBA) > Informações da unidade física**.

	¥ dhalo C	Sisco Integrated Manager	ment Controller	-	🜲 💌 0 adm	nin@10.65.33.67	- C240-FCH2114V1NW 🕻
Chassis •	↑ / / Cisco (SLOT-HBA)	12G SAS Modular Raid C / Physical Drive Info 🔺	Controller	Refresh	Host Power Launch KVI	M Ping Ret	soot Locator LED 🔞 (
Compute	Controller Info	Physical Drive Info Virtua	I Drive Info Battery Backup	Unit Storage Log			
Networking	♥ Physical Driv	Physical Drives					Selected 0 / Total 2 💠 +
Storage •	PD-1	Make Global Hot Spare	Make Dedicated Hot Spare	Remove From Hot Spare Pool	s] Prepare For Remo	val	2
Cisco 12G SAS Modular Raid		Controller	Physical Drive Number	Status	Health	Boot Drive	Drive Firmware
Cisco FlexFlash		SLOT-HBA	1	Unconfigured Good	Good	false	N003
Admin •	sco FlexFlash		<u>6</u>	Grading Lieu Gubu		10.00	1000

Etapa 5. Para criar uma unidade virtual a partir das unidades físicas com RAID Nível 1, navegue para Storage > Cisco 12G SAS Modular Raid Controller (SLOT-HBA) > Controller Info > Create Virtual Drive from Unused Physical Drives (Armazenamento > Controlador RAID modular SAS Cisco 12G) > Informações do controlador > Criar unidade virtual a partir de unidades físicas não utilizadas.

	Create	Virtual Drive 1	from Unus	ed Physical	Drives				_	0
Chassis •		RAID	.evel: 1			•	Enable Full Disk Encr	ryption:		
Compute										
Natworking	Crea	te Drive Grou	ps							
vormorken8	Phys	ical Drives			Selected 2 /	Total 2	> -	Drive Groups		φ.
Storage 🔹		ID Size()	MB)	Model	Interface	Туре		Name		
Cisco 12G SAS Modular Raid.		1 19063	94 MB	SEAGA	HDD	SAS		No data available		
Cisco FlexFlash		2 19063	94 MB	SEAGA	HDD	SAS				
Admin +										
	Virtu	al Drive Prop	erties							
		Nam	e: RAID1				Disk Cache Policy:	Unchanged	•	
		Access Polic	y: Read W	vite		•	Write Policy:	Write Through	•	
		Read Polic	y: No Rea	d Ahead		•	Strip Size (MB):	64k	*	
		Cache Police	Direct Id	3		*	Size			MR

	-	😫 altala Cisco	Integrated Man	agement Ci	ontrolle	er:			
	T 1	Create Virtual Drive fro	m Unused Physic	al Drives		_			• ×
Chassis	*	RAID Lev	el: 1		•	Enable Full Disk Encr	ryption:		1
Compute									- 1
Networking	•	Create Drive Groups Physical Drives		Selected 0 / T	otal 0 🖏	ş.,	Drive Groups		٥.
Storage		ID Size(MB)	Model	Interface	Туре		Name		
Cisco 120 SAS M	Modular Raid	No data available					DG [1.2]		
Cisco FlexFlash									- 1
Admin									
		Virtual Drive Propert	ies						
		Name:	BOOTOS			Disk Cache Policy:	Unchanged		- 1
		Access Policy:	Read Write	9	¥0.	Write Policy:	Write Through	•	
		Read Policy:	No Read Ahead		•	Strip Size (MB):	64k	*	
		Cache Policy:	Direct IO		*	Size	1906394		MB

Etapa 6. Selecione o VD e configure **Set as Boot Drive (Definir como unidade de inicialização)**, como mostrado na imagem.

	Ŧ	¥ dhalo C	isco Integrated I	Vanagement Co	ntroller	
Chassis	٠	↑ / / Cisco (SLOT-HBA)	12G SAS Modula / Virtual Drive Ir	ar Raid Controlle	r	Refresh
Compute		Controller Info	Jnit Storage Log			
Networking	F	✓ Virtual Drives	Virtual Drives			
Storage	2.	2 VD-0	Initialize	Cancel Initialization	Set as Boot Drive	Delete Virtual Drive
Cisco 12G SAS Mod	ular Ra Stora	90	Virtual Drive	Number Nan	ne	Status
Cisco FlexFlash] 0	BOC	DTOS	Optimal
Admin						

Passo 7. Para habilitar o IPMI na LAN, navegue até Admin > Communication Services > Communication Services, como mostrado na imagem.

	Ŧ	Se the Cisco Integrate	ed Ma	anagement Controller	_	_
Chassis	+	▲ / / Communication Ser	vices	/ Communications Servio	ces 🖈	
Compute		Communications Services SN	MP	Mail Alert		Retresh
Networking	•					
Storage	•	HTTP Properties		Cassian Timanut/samadalu	1800	✓ IPMI or
Admin	•	Redirect HTTP to HTTPS Enabled:		Max Session Max Sessions:	4	
User Management		HTTP Port: HTTPS Port:	80 443	Active Sessions:	1	
Networking						
Communication Services		XML API Properties XML API Enabled:	\checkmark			

Etapa 8. Para desabilitar o hyperthreading, navegue para **Compute > BIOS > Configure BIOS >** Advanced > Processor Configuration.

Note: A imagem mostrada aqui e as etapas de configuração mencionadas nesta seção referem-se à versão de firmware 3.0(3e) e pode haver pequenas variações se você trabalhar em outras versões.

	Ŧ		o Integrate	d Manag	ement (Controller							
Chassis	•	A / Compute / BI	OS 🚖										
Compute		BIOS Remote Ma	anagement	Troublesh	ooting	Power Policies	PID Catalog	Refres					
Networking	•	Enter BIOS Setup Clea	ar BIOS CMOS	Restore Ma	nufacturing	Custom Settings							
Storage	•	Configure BIOS	Configure Bo	oot Order	Configu	re BIOS Profile							
Admin	•	Main Advance	d Server	Managemen	ıt								
		Note: Default value	es are shown in b Reboot sor Configura										
			Intel(R) Hy	per-Threadin	g Technolo	gy Disabled		•					
				Ex	ecute Disal	ble Enabled		•					
					Intel(R) V	r-d Enabled		×					
			Intel(R) Pass Through DMA Disabled										
			Intel(R) Pass T	hrough DM/	A ATS Supp	ort Enabled		•					

Adicione o novo nó de computação à nuvem geral

As etapas mencionadas nesta seção são comuns independentemente da VM hospedada pelo nó **de computação**.

Etapa 1. Adicionar servidor de computação com um índice diferente

Crie um arquivo **add_node.json** com apenas os detalhes do novo servidor de **computação** a ser adicionado. Certifique-se de que o número de índice do novo servidor **de computação** não tenha sido usado antes. Normalmente, incremente o próximo valor **de computação** mais alto.

Exemplo: O mais alto anterior foi o **computador**-17, portanto, criou o **computador**-18 no caso do sistema de 2 vnf.

Note: Lembre-se do formato json.

```
[stack@director ~]$ cat add_node.json
{
    "nodes":[
        {
        "mac":[
            "<MAC_ADDRESS>"
        ],
        "capabilities": "node:compute-18,boot_option:local",
        "cpu":"24",
```

```
"memory":"256000",
"disk":"3000",
"arch":"x86_64",
"pm_type":"pxe_ipmitool",
"pm_user":"admin",
"pm_password":"<PASSWORD>",
"pm_addr":"192.100.0.5"
}
]
```

Etapa 2. Importar o arquivo json.

[stack@director ~]\$ openstack baremetal import --json add_node.json Started Mistral Workflow. Execution ID: 78f3b22c-5c11-4d08-a00f-8553b09f497d Successfully registered node UUID 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e Started Mistral Workflow. Execution ID: 33a68c16-c6fd-4f2a-9df9-926545f2127e Successfully set all nodes to available.

Etapa 3. Execute a introspecção de nó com o uso do UUID observado na etapa anterior.

```
[stack@director ~]$ openstack baremetal node manage 7eddfa87-6ae6-4308-bld2-78c98689a56e
[stack@director ~]$ ironic node-list |grep 7eddfa87
| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None
                                                                                     power off
  manageable
                       False
                                     [stack@director ~]$ openstack overcloud node introspect 7eddfa87-6ae6-4308-bld2-78c98689a56e --
provide
Started Mistral Workflow. Execution ID: e320298a-6562-42e3-8ba6-5ce6d8524e5c
Waiting for introspection to finish...
Successfully introspected all nodes.
Introspection completed.
Started Mistral Workflow. Execution ID: c4a90d7b-ebf2-4fcb-96bf-e3168aa69dc9
Successfully set all nodes to available.
[stack@director ~]$ ironic node-list |grep available
| 7eddfa87-6ae6-4308-b1d2-78c98689a56e | None | None
                                                                                     | power off
  available
                       False
```

Etapa 4. Execute o script Deployment.sh que foi usado anteriormente para implantar a pilha, para adicionar o novo modo de computação à pilha da nuvem:

```
[stack@director ~]$ ./deploy.sh
++ openstack overcloud deploy --templates -r /home/stack/custom-templates/custom-roles.yaml -e
/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/puppet-pacemaker.yaml -e
/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/network-isolation.yaml -e
/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/storage-environment.yaml -e
/usr/share/openstack-tripleo-heat-templates/environments/neutron-sriov.yaml -e
/home/stack/custom-templates/network.yaml -e /home/stack/custom-templates/ceph.yaml -e
/home/stack/custom-templates/compute.yaml -e /home/stack/custom-templates/layout.yaml --stack
ADN-ultram --debug --log-file overcloudDeploy_11_06_17__16_39_26.log --ntp-server 172.24.167.109
--neutron-flat-networks phys_pcie1_0,phys_pcie1_1,phys_pcie4_0,phys_pcie4_1 --neutron-network-
vlan-ranges datacentre:1001:1050 --neutron-disable-tunneling --verbose --timeout 180
Starting new HTTP connection (1): 192.200.0.1
"POST /v2/action_executions HTTP/1.1" 201 1695
HTTP POST http://192.200.0.1:8989/v2/action_executions 201
Overcloud Endpoint: http://10.1.2.5:5000/v2.0
Overcloud Deployed
```

clean_up DeployOvercloud: END return value: 0

real 38m38.971s user 0m3.605s sys 0m0.466s

Etapa 5. Aguarde a conclusão do status da pilha de openstack.

Etapa 6. Verifique se o novo nó de computação está no estado Ativo.

[root@director ~]# nova list | grep pod2-stack-compute-4
| 5dbac94d-19b9-493e-a366-1e2e2e5e34c5 | pod2-stack-compute-4 | ACTIVE | - |
Running | ctlplane=192.200.0.116 |

Restaure as VMs

Recuperar uma instância por meio de instantâneo

Processo de recuperação:

Épossível reimplantar a instância anterior com o snapshot realizado nas etapas anteriores.

Etapa 1 [OPCIONAL]. Se não houver nenhum VMsnapshot anterior disponível, conecte-se ao nó OSPD onde o backup foi enviado e faça o sftp de volta ao nó OSPD original. Através de **sftp** <u>root@x.x.x.x</u>, onde x.x.x.x é o IP do OSPD original. Salve o arquivo de snapshot no diretório /tmp.

Etapa 2. Conecte-se ao nó OSPD onde a instância é reimplantada.

```
Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213
[root@daucs01-ospd ~]# ■
```

Origem das variáveis de ambiente com o seguinte comando:

source /home/stack/podl-stackrc-Core-CPAR

Etapa 3. Usar o snapshot como uma imagem é necessário para carregá-lo no horizonte como tal. Use o próximo comando para fazer isso.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

O processo pode ser visto no horizonte.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Proyecto Administrador Identity							Proyecto ~	Ayuda	1 core ~
Compute Red v Orquestación v Almacén de objetos v									
Vista general Instancias Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad									
Images									
Q Pulse aqui para filtros.						×	Create Image	1 Delete I	nages
Owner Nombre *	Тіро	Estado \$	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamañ	lo		
Core AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2			Delete I	mage

Etapa 4. No Horizon, navegue até **Project > Instances** e clique em **Launch Instance**, como mostrado na imagem.

RED HAT OFENTIAL FAITOM FAIT	Project - Help 1 core -
Compute Network v Orchestration v Object Store v	
Overview Instances Volumes Images Access & Security	
Project / Compute / Instances	
Instances	
Instance Name = • Filter Caurch Instance.	Hele Instances More Actions •
Instance Name Image Name IP Address Size Key Pair Status Availability Zone Task Power State Time since created	Actions

Etapa 5. Digite o **Nome da instância** e escolha a **Zona de disponibilidade**, como mostrado na imagem.

Launch Instance		×
Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone w count. Increase the Count to create multiple instances with the same setting	where it will be deployed, and the instance on the instance of the second
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
	dalaaa10	
Flavor	Availability Zone	27%
Networks	AZ-dalaaa10	
Network Ports	Count *	1 Added 73 Remaining
Security Groups	1	
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
X Cancel		Back Next >

Etapa 6. Na guia **Origem**, escolha a imagem para criar a instância. No menu **Select Boot Source** (Selecionar fonte de inicialização) selecione image, uma lista de imagens é mostrada aqui; escolha a que foi carregada anteriormente quando você clica no + sinal.

Launch Instance

ce	Select Boot Source	Create	New Volume			
pr *		• Yes	No			
vorks *	Allocated					
vork Ports	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
irity Groups	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private	
Pair	✓ Available ⑧				S	Selec
iguration	Q Click here for filters.	Undated	Size	Type	Visibility	
er Groups	redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private	
duler Hints	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public	
data	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private	
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private	
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST22201	7 8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private	
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public	
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public	
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private	

Passo 7. Na guia **Flavor**, escolha o sabor AAA quando você clica no **+** sinal, como mostrado na imagem.

Launch Instance

Details	Flavors manage Allocated	e the sizing for	the compu	te, memory and	storage capacity	of the instance.		8
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor		36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-
Networks *	✓ Available 7)						Select one
Network Ports	Q Click he	re for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Metadata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
× Cancel						< Back Next >	📤 Launch	Instance

Etapa 8. Agora, navegue até a guia **Redes** e escolha as redes de que a instância precisa enquanto clica no sinal +. Nesse caso, selecione **diâmetro-soutable1**, **radius-routable1** e **tb1-mgmt**, como mostrado na imagem.

Launch Instance

Details	Networks provide the com	munication channels for instan	nces in the clo	ud. Select networks	from those listed below.
Source	Network	Subnets Associ	ated S	shared Admin State	e Status
Flavor	≎1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	ubnet Y	′es Up	Active -
Networks	¢2 > diameter-rou	utable1 sub-diameter-rou	itable1 Y	′es Up	Active -
Network Ports	≎3 > tb1-mgmt	tb1-subnet-mgmt	ι Υ	′es Up	Active -
Security Groups				Se	lect at least one network
Key Pair	Q Click here for filter	s.			×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admin State	Status
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up	Active +
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up	Active +
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up	Active +
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up	Active +
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up	Active +
	> pcrf dap2 rx	perf dap2 rx	Yes	Up	Active +
K Cancel				<back next=""></back>	Launch Instance

Etapa 9. Clique em Iniciar instância para criá-la. O progresso pode ser monitorado no Horizon:

l	ED HAT OP	INSTACK	LATFORM Proyec	to Administrador Identit	ty													Proyecto	~ Ayuda	1 core ~
1	Sistema																			
	/ista gene	ral	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotant	es Predeterminados	Definicion	es de los me	tadatos	Información del Sistema				
4	dministra	lor / Sis	tema / Instancia:	5																
I	nsta	inci	as																	
																Proyecto= •		Filtrar	🛢 Eliminar in	stancias
	Pr	yecto	Host		Nombre				Nomb	re de la imagen		Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energia	Tiempo desde su crea	ción /	Acciones	
	Co	°C	pod1-stack-com	pute-5.localdomain	dalasa10				AAA-C	PAR-April2018-	snapshot	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.6.56 diameter-routable1 10.178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generand	Sin estado	1 minuto		Editar instanc	cia 💌

Após alguns minutos, a instância será completamente implantada e pronta para uso.

×

Core	pod1-stack-compute-5.localdomain	dalaaa10	AAA-CPAR-April2018-snapshot	tb1-mgmt 172.16.181.16 IPs flotantes: 10.145.0.62 radius-routable1 10.178.6.56	AAA-CPAR	Activo	Ninguno	Ejecutando	8 minutos	Editar Instancia
				diameter-routable1						
				 10.178.6.40 						

Criar e atribuir um endereço IP flutuante

Um endereço IP flutuante é um endereço roteável, o que significa que ele pode ser alcançado de fora da arquitetura Ultra M/Openstack e pode se comunicar com outros nós da rede.

Etapa 1. No menu superior do Horizon, navegue até Admin > IPs flutuantes.

Etapa 2. Clique no botão Alocar IP para projeto.

Etapa 3. Na janela Alocar IP Flutuante, selecione o Pool do qual o novo IP flutuante pertence, o **Projeto** onde ele será atribuído e o novo **Endereço IP Flutuante** propriamente dito.

Por exemplo:

Allocate Floating IP	×
Pool * 10.145.0.192/26 Management Project * Core ▼ Floating IP Address (optional) ② 10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

Etapa 4. Clique no botão Alocar IP flutuante.

Etapa 5. No menu superior do Horizon, navegue até **Project > Instances.**

Etapa 6. Na coluna **Ação**, clique na seta que aponta para baixo no botão **Criar instantâneo**, um menu deve ser exibido. Selecione a opção **Associar IP flutuante**.

Passo 7. Selecione o endereço IP flutuante correspondente destinado a ser usado no campo **Endereço IP** e escolha a interface de gerenciamento correspondente (eth0) da nova instância onde esse IP flutuante será atribuído na **Porta a ser associada**. Consulte a próxima imagem como um exemplo deste procedimento.

Manage Floating IP Associations								
IP Address *		Select the IP address you wish to associate with the						
10.145.0.249	+	selected instance or port.						
Port to be associated *								
AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	•							
		Cancel Associate						

Etapa 8. Clique em Associar.

Habilitar SSH

Etapa 1. No menu superior do Horizon, navegue até Project > Instances.

Etapa 2. Clique no nome da instância/VM que foi criada na seção Iniciar uma nova instância.

Etapa 3. Clique na guia Console. Exibe a CLI da VM.

Etapa 4. Depois que a CLI for exibida, insira as credenciais de login adequadas:

Nome de usuário: root

Senha: cisco123

```
Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo)
Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64
aaa-cpar-testing-instance login: root
Password:
Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Etapa 5. Na CLI, digite o comando vi /etc/ssh/sshd_config para editar a configuração do ssh.

Etapa 6. Quando o arquivo de configuração ssh estiver aberto, pressione I para editar o arquivo. Em seguida, procure a seção mostrada abaixo e altere a primeira linha de **PasswordAuthentication no** para **PasswordAuthentication yes**. # To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

Passo 7. Pressione ESC e digite :wq! para salvar as alterações no arquivo sshd_config.

Etapa 8. Execute o comando service sshd restart.

```
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# _____
```

Etapa 9. Para testar se as alterações na configuração do SSH foram aplicadas corretamente, abra qualquer cliente SSH e tente estabelecer uma conexão segura remota **usando o IP flutuante** atribuído à instância (por exemplo, 10.145.0.249) e a **raiz** do usuário.



Estabelecer uma sessão SSH

Abra uma sessão SSH com o endereço IP da VM/servidor correspondente onde o aplicativo está instalado.



Início da instância do CPAR

Siga as etapas abaixo, depois que a atividade tiver sido concluída e os serviços CPAR puderem ser restabelecidos no site que foi encerrado.

- 1. Para fazer login novamente no Horizon, navegue até **Project > Instance > Start Instance**.
- 2. Verifique se o status da instância está ativo e se o estado de energia está em execução:

Instances

				1	Instance Name = •				Filter	& Laund	h instance	Delete Instan	More Actions •
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Por	ver State	Time sin	ce created	Actions
0	diasa04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	ААА-СРА	R -	Active	AZ-diaaa04	None	Ru	ning	3 months		Create Shapshot +

Verificação de integridade pós-atividade

Etapa 1. Execute o comando /opt/CSCOar/bin/arstatus no nível do SO.

```
[root@wscaaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus
Cisco Prime AR RADIUS server running (pid: 24834)
Cisco Prime AR Server Agent running (pid: 24821)
Cisco Prime AR MCD lock manager running (pid: 24824)
Cisco Prime AR MCD server running (pid: 24833)
Cisco Prime AR GUI running (pid: 24836)
SNMP Master Agent running (pid: 24835)
[root@wscaaa04 ~]#
```

Etapa 2. Execute o comando **/opt/CSCOar/bin/aregcmd** no nível do SO e insira as credenciais de administrador. Verifique se o CPAR Health está em 10 de 10 e se a CLI do CPAR de saída está em 10.

```
[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd
Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility
Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cluster:
User: admin
Passphrase:
Logging in to localhost
[ //localhost ]
     LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)
                  PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
                  PAR-RDDR-TRX 7.2()
                  PAR-HSS 7.2()
   Radius/
   Administrators/
Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10
--> exit
```

Etapa 3.Executar o comando **netstat | diâmetro de grep** e verifique se todas as conexões DRA estão estabelecidas.

A saída mencionada abaixo destina-se a um ambiente em que são esperados links de diâmetro.

Se menos links forem exibidos, isso representa uma desconexão do DRA que precisa ser analisada.

[root@aa02	logs]#	netstat	grep	diameter	
tcp	0	0	aaa02.	aaa.epc.:77	mp1.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.	aaa.epc.:36	tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.	aaa.epc.:47	mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.	aaa.epc.:07	tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.	aaa.epc.:08	np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Etapa 4. Verifique se o registro TPS mostra solicitações sendo processadas pelo CPAR. Os valores destacados representam o TPS e são a esses que devemos prestar atenção.

O valor do TPS não deve exceder 1500.

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv 11-21-2017,23:57:35,263,0 11-21-2017,23:57:50,237,0 11-21-2017,23:58:05,237,0 11-21-2017,23:58:20,257,0 11-21-2017,23:58:35,254,0 11-21-2017,23:59:05,272,0 11-21-2017,23:59:05,272,0 11-21-2017,23:59:20,243,0 11-21-2017,23:59:35,244,0 11-21-2017,23:59:50,233,0

Etapa 5. Procure qualquer mensagem de "erro" ou "alarme" em name_radius_1_log

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log Etapa 6.Verifique a quantidade de memória que o processo CPAR está, com este comando:

superior | raio de grep

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g **2.413g** 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius Este valor destacado deve ser inferior a: 7 Gb, que é o máximo permitido em um nível de aplicativo.