Substituição da placa-mãe no servidor UCS 240M4 Ultra-M - CPAR

Contents

Introduction Informações de Apoio **Abreviaturas** Fluxo de trabalho do MoP Substituição da placa-mãe na configuração Ultra-M **Prerequisites** Substituição da placa-mãe no nó de computação Identificar as VMs hospedadas no nó de computação Backup: Processo de Instantâneo Etapa 1. Desligamento do aplicativo CPAR. Tarefa de Instantâneo da VM Instantâneo de VM **Desligamento normal** Substituir a placa-mãe **Restaure as VMs** Recuperar uma instância por meio de instantâneo Processo de recuperação Criar e atribuir um endereço IP flutuante Ativação do SSH Estabelecer uma sessão SSH Início da instância do CPAR Verificação de integridade pós-atividade Substituição da placa-mãe no nó de computação OSD Identifique as VMs hospedadas no nó Osd-Compute Backup: Processo de Instantâneo Desligamento do aplicativo CPAR tarefa Instantâneo da VM Instantâneo de VM Cologue o CEPH no modo de manutenção **Desligamento normal** Substituir a placa-mãe Mova o CEPH do modo de manutenção **Restaure as VMs** Recuperar uma instância por meio de instantâneo Criar e atribuir um endereço IP flutuante Ativação do SSH Estabelecer uma sessão SSH Início da instância do CPAR

Verificação de integridade pós-atividade Substituição da placa-mãe no nó da controladora Verifique o status do controlador e coloque o cluster no modo de manutenção Substituir a placa-mãe Restaurar status do cluster

Introduction

Este documento descreve as etapas necessárias para substituir uma placa-mãe defeituosa de um servidor em uma configuração Ultra-M.

Este procedimento aplica-se a um ambiente Openstack usando a versão NEWTON em que o ESC não está gerenciando o CPAR e o CPAR está instalado diretamente na VM implantada no Openstack.

Informações de Apoio

O Ultra-M é uma solução de núcleo de pacotes móveis virtualizados pré-embalada e validada, projetada para simplificar a implantação de VNFs. O OpenStack é o Virtualized Infrastructure Manager (VIM) para Ultra-M e consiste nos seguintes tipos de nó:

- Computação
- Disco de Armazenamento de Objeto Computação (OSD Compute)
- Controlador
- Plataforma OpenStack Diretor (OSPD)

A arquitetura de alto nível da Ultra-M e os componentes envolvidos estão descritos nesta imagem:



Este documento destina-se aos funcionários da Cisco que estão familiarizados com a plataforma Cisco Ultra-M e detalha as etapas necessárias para serem executadas no OpenStack e no sistema operacional Redhat.

Note: A versão Ultra M 5.1.x é considerada para definir os procedimentos neste documento.

Abreviaturas

- MOP Método de Procedimento
- OSD Discos de Armazenamento de Objeto
- OSPD OpenStack Platform Diretor
- HDD Unidade de disco rígido
- SSD Unidade de estado sólido
- VIM Virtual Infrastructure Manager
- VM Máquina virtual
- EM Gestor de Elementos
- UAS Ultra Automation Services
- UUID Identificador de ID universal exclusivo

Fluxo de trabalho do MoP



Substituição da placa-mãe na configuração Ultra-M

Em uma configuração Ultra-M, pode haver cenários em que a substituição da placa-mãe é necessária nos seguintes tipos de servidor: Computação, OSD-Compute e Controlador.

Note: Os discos de inicialização com a instalação do openstack são substituídos após a substituição da placa-mãe. Portanto, não há necessidade de adicionar o nó de volta à nuvem. Quando o servidor é ligado após a atividade de substituição, ele se inscreve novamente na pilha de nuvem.

Prerequisites

Antes de substituir um nó de **computação**, é importante verificar o estado atual do ambiente da plataforma Red Hat OpenStack. Recomenda-se que você verifique o estado atual para evitar complicações quando o processo de substituição **Compute** estiver ativo. Isso pode ser feito por meio desse fluxo de substituição.

Em caso de recuperação, a Cisco recomenda fazer um backup do banco de dados OSPD com o uso destas etapas:

[root@director ~]# mysqldump --opt --all-databases > /root/undercloud-all-databases.sql
[root@director ~]# tar --xattrs -czf undercloud-backup-`date +%F`.tar.gz /root/undercloud-alldatabases.sql
/etc/my.cnf.d/server.cnf /var/lib/glance/images /srv/node /home/stack
tar: Removing leading `/' from member names

Esse processo garante que um nó possa ser substituído sem afetar a disponibilidade de quaisquer instâncias.

Note: Certifique-se de ter o instantâneo da instância para que você possa restaurar a VM quando necessário. Siga este procedimento para obter um instantâneo da VM.

Substituição da placa-mãe no nó de computação

Antes da atividade, as VMs hospedadas no nó Computação são desligadas com facilidade. Depois que a placa-mãe for substituída, as VMs serão restauradas novamente.

Identificar as VMs hospedadas no nó de computação

[stack@al03-pod2-ospd ~]\$ nova list --field name,host

+-----+

| ID Host

```
+----+
----+
| 46b4b9eb-ala6-425d-b886-a0ba760e6114 | AAA-CPAR-testing-instance | pod2-stack-compute-
4.localdomain |
| 3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 | aaa2-21 | pod2-stack-compute-
3.localdomain |
| f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e | aaa21june | pod2-stack-compute-
3.localdomain |
+-----+
```

Note: Na saída mostrada aqui, a primeira coluna corresponde ao UUID (Universal Unique IDentifier), a segunda coluna é o nome da VM e a terceira coluna é o nome do host onde a VM está presente. Os parâmetros dessa saída são usados em seções subsequentes.

Backup: Processo de Instantâneo

Etapa 1. Desligamento do aplicativo CPAR.

Etapa 1. Abra qualquer cliente ssh conectado à rede e conecte-se à instância do CPAR.

Éimportante não desligar todas as 4 instâncias de AAA em um site ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma por uma.

Etapa 2.Desative o aplicativo CPAR com este comando:

```
/opt/CSCOar/bin/arserver stop
```

A Message stating "Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete." Should show up Se um usuário deixou uma sessão CLI aberta, o comando arserver stop não funcionará e esta mensagem será exibida:

ERROR: You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the CLI is being used. Current list of running CLI with process id is:

2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s

Neste exemplo, a ID de processo 2903 destacada precisa ser encerrada para que o CPAR possa ser interrompido. Se for esse o caso, encerre este processo com este comando:

kill -9 *process_id* Em seguida, repita a etapa 1. Etapa 3. Verifique se o aplicativo CPAR foi realmente desligado emitindo o comando:

/opt/CSCOar/bin/arstatus Essas mensagens devem aparecer:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

Tarefa de Instantâneo da VM

Etapa 1.Digite o site da GUI do Horizon que corresponde ao Site (Cidade) em que está sendo trabalhado.

Ao acessar o Horizon, essa tela é observada:

RED HAT OPENSTA	CK PLATFORM
If you are not sure which authentication n administrator.	nethod to use, contact your
User Name *	
cpar	
Password *	
******	۲
	Connect

Etapa 2.Navegue até **Project > Instances**, como mostrado na imagem.

$\leftrightarrow \Rightarrow \mathbf{G}$	🛈 Not se	cure		/dashb	poard/project/instances/
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project	Admin	Identity	
Compute	Network ~	Orch	estration	~	Object Store ~
Overview	Instances	Volum	es	Images	Access & Security

Se o usuário usado foi CPAR, somente as 4 instâncias AAA aparecem neste menu.

Etapa 3.Desligar apenas uma instância de cada vez. Repita todo o processo neste documento.

Para desligar a VM, navegue para Ações > Desligar instância e confirme sua seleção.

Shut Off Instance

Etapa 4.Valide se a instância foi realmente desligada verificando Status = Desligamento e Estado de energia = Desligado.

Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions
AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance 🝷

Esta etapa encerra o processo de encerramento do CPAR.

Instantâneo de VM

Quando as VMs CPAR estiverem desativadas, os snapshots podem ser obtidos em paralelo, pois pertencem a computadores independentes.

Os quatro arquivos QCOW2 serão criados em paralelo.

Tirando um instantâneo de cada instância de AAA (25 minutos - 1 hora) (25 minutos para instâncias que usaram uma imagem de qcou como origem e 1 hora para instâncias que usam uma imagem bruta como origem)

Etapa 1. Faça login no Horizon do Openstack do PODGUI.

Etapa 2. Depois de fazer login, vá para a seção **Project > Compute > Instances** no menu superior e procure as instâncias de AAA.

RED HAT OF	PENSTACK PLATFORM	Project Ac	dmin Ider	tity								Project ~	Help	👤 cpar 🗸
Compute	Network ~	Orchest	ration ~	Object Store 🗸										
Overview	Instances	Volumes	Ima	ges Access & Securi	ity									
Project / 0	Compute / Instance	es												
Insta	ances													
					Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	stance 💼 Del	ete Instances	More Ad	ctions 🕶
	stance Name	Imag	ge Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since cr	eated Actio	ns	
aa	a-cpar_new_blr	-		tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 month, 1 wee	ek Crea	ite Snapsh	ot 💌
10.225.247.21	4/dashboard/project/	'images//crea	ate/	tb1-mgmt										

Etapa 3. Clique no botão **Create Snapshot** para continuar com a criação do snapshot (isso precisa ser executado na instância AAA correspondente).

RED HAT O	PENSTACK PLATFORM	Project Admi	n Identity			Project 🗸 Help 👤 cpar 🗸
Compute Overview	Network ~	Orchestra Volumes	Create Snapshot		ж	
Project /	Compute / Instances	3	Snapshot Name * <u>snapshot3-20june</u>		Description: A snapshot is an image which preserves the disk state of a running instance.	
_ In	istance Name	lmag(Cancel Create Snapshot	B Delete Instances More Actions e since created Actions
C a:	aa-opar_new_bir		tb1-mgmt • 172.16.181.15 Floating IPs: • 10.225.247.235 radius-routable1 • 10.160.132.249 diameter-routable1 • 10.160.132.235	aaa-cpar_new -	Active AZ-aaa None Running 1	month, 1 week Create Snapshot 💌
			tb1-mgmt • 172.16.181.14			

Etapa 4. Depois que o snapshot for executado, navegue até o menu IMAGENS e verifique se todos terminam e relatam problemas.

RED	HATOP	PENSTACK PLATFOR	M Project Admin Identity						Project	✓ Help L cpar ✓		
Co	mpute	Network 、	 Orchestration ~ Object 	Store ~								
Ov	erview	Instances	Volumes Images Ac	cess & Securi	ty							
In	Images											
Q	Clic	ck here for filters.						×	+ Create Image	🛍 Delete Images		
	1	Owner	Name *	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size			
C	>	Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -		
	>	Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -		
C	>	Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch 👻		
	>	Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch 💌		
	>	Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -		
	>	Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -		
C	>	Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -		

Etapa 5. A próxima etapa é baixar o snapshot em um formato QCOW2 e transferi-lo para uma entidade remota caso o OSPD seja perdido durante esse processo. Para conseguir isso, identifique o snapshot com este comando **glance image-list** no nível OSPD.

[root@elospd01 stack]# glance image-list -----+ ID Name +----| 80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47b1d | AAA-Temporary 22f8536b-3f3c-4bcc-ae1a-8f2ab0d8b950 | ELP1 cluman 10_09_2017 | | 70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560 | ELP2 cluman 10_09_2017 e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401 | ESC-image | 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b | lqnaaa01-sept102017 | 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso 98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 | _____+

Etapa 6. Depois de identificado o snapshot a ser baixado (nesse caso será o marcado acima em verde), baixe-o no formato QCOW2 usando o comando **glance image-download**, como mostrado aqui.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfel8c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- O "&" envia o processo ao segundo plano. Levará algum tempo para concluir esta ação, uma vez concluída, a imagem poderá ser localizada no diretório /tmp.
- Ao enviar o processo ao segundo plano, se a conectividade for perdida, o processo também será interrompido.
- Execute o comando "disown -h" para que, em caso de perda da conexão SSH, o processo

ainda seja executado e concluído no OSPD.

Passo 7. Quando o processo de download for concluído, um processo de compactação precisará ser executado, pois esse snapshot poderá ser preenchido com ZEROES devido a processos, tarefas e arquivos temporários tratados pelo sistema operacional. O comando a ser usado para compactação de arquivos é **virt-sparsify**.

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

Esse processo leva algum tempo (cerca de 10 a 15 minutos). Uma vez concluído, o arquivo resultante é aquele que precisa ser transferido para uma entidade externa conforme especificado na próxima etapa.

A verificação da integridade do arquivo é necessária, para que isso ocorra, execute o próximo comando e procure o atributo "corrupt" (corrompido) no final de sua saída.

corrupt: false

Para evitar um problema em que o OSPD é perdido, o snapshot recém-criado no formato QCOW2 precisa ser transferido para uma entidade externa. Antes de iniciar a transferência de arquivos, precisamos verificar se o destino tem espaço em disco disponível suficiente, use o comando "*df -kh*" para verificar o espaço de memória. Nosso conselho é transferi-lo temporariamente para o OSPD de outro site usando o SFTP "<u>sftproot@x.x.x.x</u>", onde x.x.x.x é o IP de um OSPD remoto. Para acelerar a transferência, o destino pode ser enviado a vários OSPDs. Da mesma forma, podemos usar o seguinte comando scp *name_of_the_file*.qcou2 root@ x.x.x.x!/tmp (onde x.x.x.x é o IP de um OSPD remoto) para transferir o arquivo para outro OSPD.

Desligamento normal

Desligar nó

- 1. Para desligar a instância: nova stop <INSTANCE_NAME>
- 2. Agora você verá o nome da instância com o status shutoff.

[stack@director ~]\$ nova stop aaa2-21

Request to stop server aaa2-21 has been accepted.

[stack@director ~]\$ nova list

+	+	++		+
+				
+				
ID	Name	Status	Task Stat	e
Power State				
Networks				
+	.+	++		+
++				
+				
46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 Running tbl-mgmt=172.16.181.14, 1 routable1=10.160.132.231	AAA-CPAR-testing-instance 0.225.247.233; radius-routab	ACTIVE le1=10.160.	- 132.245; c	 liameter-
3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 Shutdown diameter-routable1=10.160 mgmt=172.16.181.7, 10.225.247.234	aaa2-21 .132.230; radius-routable1=1	SHUTOFF 0.160.132.2	- 48; tb1-	I
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e Running diameter-routable1=10.160 mgmt=172.16.181.10	aaa21june .132.233; radius-routable1=1	ACTIVE 0.160.132.2	- 44; tbl-	Ι
++	+	++		+

Substituir a placa-mãe

As etapas para substituir a placa-mãe em um servidor UCS C240 M4 podem ser consultadas a partir do <u>Guia de instalação e serviços do servidor Cisco UCS C240 M4</u>

- 1. Faça login no servidor usando o CIMC IP.
- Execute a atualização do BIOS se o firmware não estiver de acordo com a versão recomendada usada anteriormente. As etapas para a atualização do BIOS são fornecidas aqui: <u>Guia de atualização do BIOS de servidor com montagem em rack Cisco UCS C-Series</u>

Restaure as VMs

Recuperar uma instância por meio de instantâneo

Processo de recuperação

Épossível reimplantar a instância anterior com o snapshot realizado nas etapas anteriores.

Etapa 1 [OPCIONAL].Se não houver nenhum VMsnapshot anterior disponível, conecte-se ao nó OSPD onde o backup foi enviado e faça o sftp de volta ao nó OSPD original. Usando "<u>sftproot@x.x.x.x</u>", onde x.x.x.x é o IP do OSPD original. Salve o arquivo de snapshot no diretório /tmp.

Etapa 2.Conecte-se ao nó OSPD onde a instância é reimplantada.



Origem das variáveis de ambiente com este comando:

source /home/stack/pod1-stackrc-Core-CPAR

Etapa 3.Usar o snapshot como uma imagem é necessário para carregá-lo no horizonte como tal. Use o próximo comando para fazer isso.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

O processo pode ser visto no horizonte.

RED	AT OPENST	ACK PLATFORM	Proyecto Administrador Identity							Proyect	o ∽ Ayuda 1 cor	e ~
Com	pute	Red - C	rquestación v Almacén de obje									
Vista	general	Instancias	Volúmenes Imágenes	Acceso y seguridad								
Im	age	s										
Q	Pulse at	qui para filtros.								× + Create Image	Delete Images	
0	Own	ner	Nombre *		Тіро	Estado 🛡	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño		
	> Con	e	AAA-CPAR-April2018-snapshot		Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2		Delete Image	I

Etapa 4.No Horizon, navegue até **Project > Instances** e clique em **Iniciar instância**.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity			Project v Help 1 core v
Compute Network v Orchestration v Object Store v			
Overview Instances Volumes Images Access & Security			
Project / Compute / Instances			
Instances			
		Instance Name = -	Filter Caunch Instance. C Delete Instances More Actions -
Instance Name	Image Name IP Address	Size Key Pair Status Availat	illity Zone Task Power State Time since created Actions

Etapa 5. Preencha o nome da instância e escolha a zona de disponibilidade.

Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zon count. Increase the Count to create multiple instances with the same se	e where it will be deployed, and the instance ettings.
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Flavor *	dalaaa10	279/
	Availability Zone	2170
Networks	AZ-dalaaa10	
Network Ports	Count *	1 Added 73 Remaining
Security Groups	1	
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel		< Back Next >

Etapa 6.Na guia **Origem**, escolha a imagem para criar a instância. No menu Selecionar fonte de inicialização, selecione **imagem**, uma lista de imagens é mostrada aqui, escolha a que foi carregada anteriormente quando você clica em **+** sinal.

irce	Select Boot Source	Create	New Volume			
vor *		* Yes	No			
works *	Allocated					
work Ports	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
curity Groups	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private	
Pair	V Available				S	Selec
figuration	Q Click here for filters.					
	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
ver Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private	
eduler Hints	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public	
adata	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private	
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private	
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST2220	17 8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private	
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public	
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public	
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private	

Passo 7.Na guia Sabor, escolha o sabor AAA quando clicar no sinal +.

Details	Flavors manage	e the sizing for	r the compu	te, memory and	storage capacity	of the instance.		0
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor		R 36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-
Networks *	✓ Available 7							Select one
Network Ports	Q Click he	re for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
Metadata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+
× Cancel						< Back Next >	📤 Launch	Instance

Etapa 8. Finalmente, navegue até a guia rede e escolha as redes de que a instância precisa ao clicar no sinal +. Para esse caso, selecione **diâmetro-soutable1**, **radius-routable1** e **tb1-mgmt**.

Details	Networks provide the com	nmunication channels for insta	nces in the cl	loud.	loot notworks fr	om those lister	0
Source	V Allocated Network	Subnets Assoc	iated	Shared	Admin State	Status	1 Delow.
Flavor	\$1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	subnet	Yes	Up	Active	-
Networks	¢2 > diameter-roo	utable1 sub-diameter-rou	utable1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	\$ 3 > tb1-mgmt	tb1-subnet-mgm	t	Yes	Up	Active	-
Security Groups					Sele	ct at least one	network
Key Pair	Q Click here for filter	'S.			000		×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admir	n State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up		Active	+
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up		Active	+
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up		Active	+
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf dap2 rx	perf dap2 rx	Yes	Up		Active	+
× Cancel				< Back	k Next>	📤 Launch	Instance

Etapa 9. Finalmente, clique em Iniciar instância para criá-la. O progresso pode ser monitorado no Horizon:

	RED HAT	OPENSTACK	LATFORM Proye	cto Administrador Identi	ty .													Proyecto	~ Ayuda	L core ∽
	Sistem																			
	Vista g	neral	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers I	IPs flotante	s Predeterminados	Definicion	es de los met	adatos	Información del Sistema				
,	dminis	rador / Sit	tema / Instancia	5																
	ns	anci	as																	
															F	Proyecto= •		Filtrar	🛢 Eliminar in	stancias
		Proyecto	Host		Nombre				Nomb	re de la imagen		Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estado de energia	Tiempo desde su cre	ación /	Acciones	
	0	Core	pod1-stack-com	pute-5.localdomain	dalasa10				AAA-C	CPAR-April2018-sn	• • •	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.6.56 diameter-routable1 10.178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generando	Sin estado	1 minuto		Editar instan	cia 💌

Após alguns minutos, a instância está completamente implantada e pronta para uso.

Core	pod 1-stack-compute-5 Jocaldomain	dalaaa10	AAA-CPAR-April2018-snapshot	tb1-mgmt 172.16.181.16 IPs flotantes: 10.145.0.62 radius-routable1 10.178.6.56	AAA-CPAR	Activo	Ninguno	Ejecutando	8 minutos	Editar Instancia
				diameter-routable1						
				 10.178.6.40 						

Criar e atribuir um endereço IP flutuante

Um endereço IP flutuante é um endereço roteável, o que significa que ele pode ser alcançado de fora da arquitetura Ultra M/Openstack e pode se comunicar com outros nós da rede.

Etapa 1.No menu superior do Horizon, navegue **paraAdmin > IPs flutuantes.**

Etapa 2. Clique no botãoAlocarIP para o projeto.

Etapa 3. Na janela **Alocar IP flutuante**, selecione o Poolfrom do qual o novo IP flutuante pertence, o Projetoonde ele será atribuído e o **novo** Endereço **IP flutuante**.

Por exemplo:

Allocate Floating IP	×
Pool * 10.145.0.192/26 Management Project * Core ▼ Floating IP Address (optional) € 10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

Etapa 4.Clique no botão Alocar IP flutuante.

Etapa 5. No menu superior do Horizon, navegue **paraProjeto > Instâncias**.

Etapa 6.Na coluna Ação, clique na seta que aponta para baixo no botão **Criar** Snapshotbutton, um menu deve ser exibido. **SelecioneAssociar** IP **flutuante**.

Passo 7. Selecione o endereço IP flutuante correspondente destinado a ser usado no campo Endereço IP e escolha a interface de gerenciamento correspondente (eth0) da nova instância onde esse IP flutuante será atribuído na **Porta a ser associada**. Consulte a próxima imagem como um exemplo deste procedimento.

Manage Floating IP Associat	tions		×
IP Address * 10.145.0.249	+	Select the IP address you wish to associate with the selected instance or port.	
		Cancel	e

Etapa 8. Finalmente, clique no botão Associate (Associar).

Ativação do SSH

Etapa 1.No menu superior do Horizon, navegue paraProjeto > Instâncias.

Etapa 2.Clique no nome da instância/VM que foi criada na seçãolniciar uma nova instância.

Etapa 3. Clique na guia Consoletab. Isso exibirá a interface de linha de comando da VM.

Etapa 4.Depois que a CLI for exibida, insira as credenciais de login adequadas:

Nome de usuário:raiz

Senha: cisco123

```
Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo)
Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64
aaa-cpar-testing-instance login: root
Password:
Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Etapa 5.Na CLI, digite o comando /etc/ssh/sshd_configpara editar a configuração do ssh.

Etapa 6. Quando o arquivo de configuração ssh estiver aberto, pressione Ipara editar o arquivo. Em seguida, procure a seção mostrada abaixo e altere a primeira linha **de PasswordAuthentication notoPasswordAuthentication yes**. # To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

Passo 7. Pressione ESCe digite :wq! para salvar as alterações no arquivo sshd_config.

Etapa 8. Execute o comando service sshd restart.

```
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]#
```

Etapa 9.Para testar se as alterações na configuração do SSH foram aplicadas corretamente, abra qualquer cliente SSH e tente estabelecer uma **conexão** segura remota **usando o** IP **flutuante** atribuído à instância (por exemplo, 10.145.0.249) e a **raiz do usuário**.



Estabelecer uma sessão SSH

Abra uma sessão SSH usando o endereço IP da VM/servidor correspondente onde o aplicativo está instalado.

```
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.59
K11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#
```

Início da instância do CPAR

Siga as etapas abaixo, depois que a atividade tiver sido concluída e os serviços CPAR puderem ser restabelecidos no site que foi encerrado.

- 1. Para fazer login novamente no Horizon, navegue até **Project > Instance > Start Instance**.
- 2. Verifique se o status da instância está ativo e se o estado de energia está em execução:

Instances

					Instance Name = •				Filter	Laund	h Instance	Delete Instance	More Actions -
۵	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Po	wer State	Time sin	ce created Ad	tions
0	disea04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 tb1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	ААА-СРА	NR -	Active	AZ-dilasa04	None	Ru	ining	3 months		Create Snapshot 🔹

Verificação de integridade pós-atividade

Etapa 1. Execute o comando /opt/CSCOar/bin/arstatus no nível do SO.

[root@aaa04	~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus		
Cisco Prime	AR RADIUS server running	(pid:	24834)
Cisco Prime	AR Server Agent running	(pid:	24821)
Cisco Prime	AR MCD lock manager running	(pid:	24824)
Cisco Prime	AR MCD server running	(pid:	24833)
Cisco Prime	AR GUI running	(pid:	24836)
SNMP Master	Agent running	(pid: 24	4835)
[root@wscaaa	a04 ~]#		

Etapa 2.Execute o comando **/opt/CSCOar/bin/aregcmd** no nível do SO e insira as credenciais de administrador. Verifique se o CPAR Health está em 10 de 10 e se a CLI do CPAR de saída está em 10.

```
[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd
Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility
Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cluster:
User: admin
Passphrase:
Logging in to localhost
[ //localhost ]
    LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)
                  PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
                  PAR-RDDR-TRX 7.2()
                  PAR-HSS 7.2()
   Radius/
   Administrators/
Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10
--> exit
```

Etapa 3.Execute o comando **netstat | diâmetro de grep** e verifique se todas as conexões DRA estão estabelecidas.

A saída mencionada abaixo destina-se a um ambiente em que são esperados links de diâmetro. Se menos links forem exibidos, isso representa uma desconexão do DRA que precisa ser analisada.

[root@aa02	logs]#	netstat	grep	diameter		
tcp	0	0	aaa02	.aaa.epc.:7	7 mpl.dra01.d:diameter ESTABLISHED	
tcp	0	0	aaa02	.aaa.epc.:3	5 tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED	
tcp	0	0	aaa02	.aaa.epc.:4	7 mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED	
tcp	0	0	aaa02	.aaa.epc.:0	7 tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED	
tcp	0	0	aaa02	.aaa.epc.:0	3 np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED	

Etapa 4. Verifique se o registro TPS mostra solicitações sendo processadas pelo CPAR. Os valores destacados representam o TPS e são a esses que devemos prestar atenção.

O valor do TPS não deve exceder 1500.

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv 11-21-2017,23:57:35,263,0 11-21-2017,23:57:50,237,0 11-21-2017,23:58:05,237,0 11-21-2017,23:58:20,257,0 11-21-2017,23:58:35,254,0 11-21-2017,23:58:50,248,0 11-21-2017,23:59:05,272,0 11-21-2017,23:59:20,243,0 11-21-2017,23:59:35,244,0 11-21-2017,23:59:50,233,0

Etapa 5. Procure qualquer mensagem de "erro" ou "alarme" em name_radius_1_log

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log Etapa 6.Verifique a quantidade de memória que o processo CPAR está usando, emitindo o seguinte comando:

superior | raio de grep

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g **2.413g** 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius Este valor destacado deve ser inferior a: 7 Gb, que é o máximo permitido em um nível de aplicativo.

Substituição da placa-mãe no nó de computação OSD

Antes da atividade, as VMs hospedadas no nó Computação são desligadas graciosamente e o CEPH é colocado no modo de manutenção. Depois que a placa-mãe for substituída, as VMs serão restauradas novamente e o CEPH será removido do modo de manutenção.

Identifique as VMs hospedadas no nó Osd-Compute

Identifique as VMs hospedadas no servidor de computação OSD.

Backup: Processo de Instantâneo

Desligamento do aplicativo CPAR

Etapa 1. Abra qualquer cliente ssh conectado à rede e conecte-se à instância do CPAR.

Éimportante não desligar todas as 4 instâncias de AAA em um site ao mesmo tempo, fazer isso de uma forma por uma.

Etapa 2.Desative o aplicativo CPAR com este comando:

```
/opt/CSCOar/bin/arserver stop
```

A Message stating "Cisco Prime Access Registrar Server Agent shutdown complete." Should show up

Note: Se um usuário deixou uma sessão CLI aberta, o comando arserver stop não funcionará e a seguinte mensagem será exibida:

ERROR: You can not shut down Cisco Prime Access Registrar while the CLI is being used. Current list of running CLI with process id is: 2903 /opt/CSCOar/bin/aregcmd -s

Neste exemplo, a ID de processo 2903 destacada precisa ser encerrada para que o CPAR possa ser interrompido. Se for esse o caso, encerre este processo com este comando:

kill -9 *process_id* Em seguida, repita a etapa 1.

Etapa 3. Verifique se o aplicativo CPAR foi desligado com este comando:

/opt/CSCOar/bin/arstatus Essas mensagens são exibidas:

Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running Cisco Prime Access Registrar GUI not running

tarefa Instantâneo da VM

Etapa 1.Digite o site da GUI do Horizon que corresponde ao Site (Cidade) em que está sendo trabalhado.

Ao acessar o Horizon, a imagem mostrada é observada:

RED HAT OPENSTACK PLATFORM

c

If you are not sure which authentication method to use, contact your administrator.

۲
nnect

Etapa 2. Navegue até **Project > Instances**, como mostrado na imagem.

e ⇒ G	① Not see		/dashb	ooard/project/instances/	
RED HAT OPEN	STACK PLATFORM	Project Admi	in Identity		
Compute	Network ~	Orchestrat	tion ~	Object Store ~	
Overview	Instances 2	Volumes	Images	Access & Security	

Se o usuário usado foi CPAR, somente as 4 instâncias AAA aparecem neste menu.

Etapa 3.Desligar apenas uma instância de cada vez. Repita todo o processo neste documento.

Para desligar a VM, navegue para **Ações > Desligar instância** e confirme sua seleção.

Shut Off Instance

Etapa 4.Valide se a instância foi realmente desligada verificando Status = Desligamento e Estado de energia = Desligado.

	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since created	Actions	
1									
	AAA-CPAR	-	Shutoff	AZ-dalaaa09	None	Shut Down	3 months, 2 weeks	Start Instance	•

Esta etapa encerra o processo de encerramento do CPAR.

Instantâneo de VM

Quando as VMs CPAR estiverem desativadas, os snapshots podem ser obtidos em paralelo, pois pertencem a computadores independentes.

Os quatro arquivos QCOW2 são criados em paralelo.

Tirar um instantâneo de cada instância AAA (25 minutos - 1 hora) (25 minutos para instâncias que usaram uma imagem qcou como origem e 1 hora para instâncias que usam uma imagem bruta como origem)

Etapa 1. Faça login na GUI do Openstack do POD.

Etapa 2. Depois de fazer login, vá para a seção **Project > Compute > Instances** no menu superior e procure as instâncias de AAA.

RED H	AT OPENSTACK PLATFORM	Project Admin Ider	ntity								Pi	roject ~	Help	L cpar ~
Comp	oute Network ~	Orchestration \sim	Object Store v											
Over	view Instances	Volumes Ima	ges Access & Securit	у										
Projec	t / Compute / Instances	S												
Ins	stances													
				Instance Name =	•			Filter	Launch Ins	tance	📋 Delete Insta	ances	More Acti	ons 🕶
	Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time	since created	Action	s	
	aaa-cpar_new_blr	- -	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	aaa-cpar_new	-	Active	AZ-aaa	None	Running	1 mor	ıth, 1 week	Creat	e Snapshot	•
0.225.24	17.214/dashboard/project/ii	mages//create/	tb1-mgmt											

Etapa 3. Clique no botão **Create Snapshot** para continuar com a criação do snapshot (isso precisa ser executado na instância AAA correspondente).

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin			Project 🗸 🛛 Help 💄 cpar 🗸
Compute Network ~ Orchestra Overview Instances Volumes	Create Snapshot	×	
Project / Compute / Instances	Snapshot Name * snapshot3-20june	Description: A snapshot is an image which preserves the disk state of a running instance.	
Instance Name Image		Cancel Create Snapshot	e I Delete Instances More Actions - e since created Actions
🗋 aaa-cpar_new_bir -	tb1-mgmt 172.16.181.15 Floating IPs: 10.225.247.235 radius-routable1 10.160.132.249 diameter-routable1 10.160.132.235	Active AZ-aaa None Running 1 n	nonth, 1 week Create Snapshot 💌
	tb1-mgmt • 172.16.181.14		

Etapa 4. Depois que o snapshot for executado, navegue até o menu IMAGENS e verifique se todos terminam e relatam problemas.

RED H	AT OPENSTACK PLATE	DRM Project Admin Identity						Project	t∨ Help Lt cpar∨		
Com	pute Network	. ∽ Orchestration ∽ Obj	ject Store 🗸								
Over	view Instance	es Volumes Images	Access & Secur	ity							
Im	Images										
Q	Click here for filte	rs.					×	+ Create Image	🛍 Delete Images		
0	Owner	Name 📤	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size			
	> Core	cluman_snapshot	Image	Active	Shared with Project	No	RAW	100.00 GB	Launch -		
0	> Core	ESC-image	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	925.06 MB	Launch -		
0	> Core	rebuild_cluman	Image	Active	Shared with Project	No	QCOW2	100.00 GB	Launch -		
0	> Cpar	rhel-guest-image-testing	Image	Active	Public	No	QCOW2	422.69 MB	Launch -		
	> Cpar	snapshot3-20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -		
	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -		
0	> Cpar	snapshot_cpar_20june	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch 💌		

Etapa 5. A próxima etapa é baixar o snapshot em um formato QCOW2 e transferi-lo para uma entidade remota caso o OSPD seja perdido durante esse processo. Para conseguir isso, identifique o snapshot com este comando **glance image-list** no nível OSPD.

<pre>[root@elospd01 stack]# glance image-list</pre>			
++	Name	+	+
80f083cb-66f9-4fcf-8b8a-7d8965e47bld 3f3c-4bcc-aela-8f2ab0d8b950 ELP1 cluma	AAA-Temporary n 10_09_2017	I	22f8536b-
70ef5911-208e-4cac-93e2-6fe9033db560	ELP2 cluman 10_09_2017		

```
| e0b57fc9-e5c3-4b51-8b94-56cbccdf5401 | ESC-image |
| 92dfe18c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b | 1gnaaa01-sept102017 |
| 1461226b-4362-428b-bc90-0a98cbf33500 | tmobile-pcrf-13.1.1.iso |
| 98275e15-37cf-4681-9bcc-d6ba18947d7b | tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2 |
```

+-----+

Etapa 6. Depois de identificado, o snapshot será baixado (nesse caso será o marcado acima em verde), baixe-o agora em um formato QCOW2 com este comando glance image-download, como mostrado aqui.

[root@elospd01 stack]# glance image-download 92dfel8c-df35-4aa9-8c52-9c663d3f839b --file
/tmp/AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 &

- O "&" envia o processo ao segundo plano. Levará algum tempo para concluir esta ação, uma vez concluída, a imagem poderá ser localizada no diretório /tmp.
- Ao enviar o processo ao segundo plano, se a conectividade for perdida, o processo também será interrompido.
- Execute o comando "disown -h" para que, em caso de perda da conexão SSH, o processo ainda seja executado e concluído no OSPD.

7. Quando o processo de download for concluído, um processo de compactação precisará ser executado, pois esse snapshot poderá ser preenchido com ZEROES devido a processos, tarefas e arquivos temporários tratados pelo sistema operacional. O comando a ser usado para compactação de arquivos é **virt-sparsify**.

[root@elospd01 stack]# virt-sparsify AAA-CPAR-LGNoct192017.qcow2 AAA-CPAR-LGNoct192017_compressed.qcow2

Esse processo leva algum tempo (cerca de 10 a 15 minutos). Uma vez concluído, o arquivo resultante é aquele que precisa ser transferido para uma entidade externa conforme especificado na próxima etapa.

A verificação da integridade do arquivo é necessária, para que isso ocorra, execute o próximo comando e procure o atributo "corrupt" (corrompido) no final de sua saída.

corrupt: false

Para evitar um problema em que o OSPD é perdido, o snapshot recém-criado no formato QCOW2 precisa ser transferido para uma entidade externa. Antes de iniciar a transferência de

arquivos, precisamos verificar se o destino tem espaço em disco disponível suficiente, use o comando "*df -kh*" para verificar o espaço de memória. Nosso conselho é transferi-lo temporariamente para o OSPD de outro site usando o SFTP "<u>sftproot@x.x.x.x</u>", onde x.x.x.x é o IP de um OSPD remoto. Para acelerar a transferência, o destino pode ser enviado a vários OSPDs. Da mesma forma, podemos usar o seguinte comando scp *name_of_the_file*.qcou2 root@ x.x.x.x!/tmp (onde x.x.x.x é o IP de um OSPD remoto) para transferir o arquivo para outro OSPD.

Coloque o CEPH no modo de manutenção

Etapa 1. Verifique se o status da árvore do cabo está ativo no servidor

[heat-admin@pod2-stack-osd-compute-0 ~]\$ sudo ceph osd tree ID WEIGHT TYPE NAME UP/DOWN REWEIGHT PRIMARY-AFFINITY -1 13.07996 root default -2 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-0 0 1.09000 osd.0 up 1.00000 1.00000 3 1.09000 osd.3 up 1.00000 1.00000 6 1.09000 osd.6 up 1.00000 1.00000 9 1.09000 osd.9 up 1.00000 1.00000 -3 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-1 1 1.09000 osd.1 up 1.00000 1.00000 4 1.09000 osd.4 up 1.00000 1.00000 7 1.09000 osd.7 up 1.00000 1.00000 10 1.09000 osd.10 up 1.00000 1.00000 -4 4.35999 host pod2-stack-osd-compute-2 2 1.09000 osd.2 up 1.00000 1.00000 5 1.09000 osd.5 up 1.00000 1.00000 8 1.09000 osd.8 up 1.00000 1.00000 11 1.09000 osd.11 up 1.00000 1.00000

Etapa 2. Faça login no nó de computação OSD e coloque CEPH no modo de manutenção.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set norebalance [root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd set noout [root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status

```
cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666
health HEALTH_WARN
noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds flag(s) set
monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-
1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0}
election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stack-
controller-2
osdmap e79: 12 osds: 12 up, 12 in
flags noout,norebalance,sortbitwise,require_jewel_osds
pgmap v22844323: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects
2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail
704 active+clean
client io 3858 kB/s wr, 0 op/s rd, 546 op/s wr
```

Note: Quando o CEPH é removido, o VNF HD RAID entra no estado Degraded, mas o disco rígido ainda precisa estar acessível

Desligamento normal

Desligar nó

- 1. Para desligar a instância: nova stop <INSTANCE_NAME>
- 2. Você vê o nome da instância com o status shutoff.

[stack@director ~]\$ nova stop aaa2-21				
Request to stop server aaa2-21 has been	n accepted.			
[stack@director ~]\$ nova list				
+	-+	+	+	+
+				
ID Power State Networks 	Name	Status	Task State	
+	-+	+	+	+
46b4b9eb-a1a6-425d-b886-a0ba760e6114 Running tb1-mgmt=172.16.181.14, routable1=10.160.132.231	AAA-CPAR-testing-instance 10.225.247.233; radius-routab	ACTIVE le1=10.160	- .132.245; dia	 meter-
3bc14173-876b-4d56-88e7-b890d67a4122 Shutdown diameter-routable1=10.16 mgmt=172.16.181.7, 10.225.247.234	aaa2-21 0.132.230; radius-routable1=1	SHUTOFF 0.160.132.2	- 248; tb1-	
f404f6ad-34c8-4a5f-a757-14c8ed7fa30e Running diameter-routable1=10.16 mgmt=172.16.181.10	aaa21june 0.132.233; radius-routable1=1	ACTIVE 0.160.132.2	- 244; tbl-	
+	-+	+	+	+
+				

Substituir a placa-mãe

As etapas para substituir a placa-mãe em um servidor UCS C240 M4 podem ser consultadas a partir do <u>Guia de instalação e serviços do servidor Cisco UCS C240 M4</u>

- 1. Faça login no servidor usando o CIMC IP.
- Execute a atualização do BIOS se o firmware não estiver de acordo com a versão recomendada usada anteriormente. As etapas para a atualização do BIOS são fornecidas aqui: <u>Guia de atualização do BIOS de servidor com montagem em rack Cisco UCS C-Series</u>

Mova o CEPH do modo de manutenção

Faça login no nó Computação OSD e mova o CEPH para fora do modo de manutenção.

[root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset norebalance [root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph osd unset noout [root@pod2-stack-osd-compute-0 ~]# sudo ceph status cluster eb2bb192-b1c9-11e6-9205-525400330666 health HEALTH_OK monmap e1: 3 mons at {pod2-stack-controller-0=11.118.0.10:6789/0,pod2-stack-controller-1=11.118.0.11:6789/0,pod2-stack-controller-2=11.118.0.12:6789/0} election epoch 10, quorum 0,1,2 pod2-stack-controller-0,pod2-stack-controller-1,pod2-stackcontroller-2 osdmap e81: 12 osds: 12 up, 12 in flags sortbitwise,require_jewel_osds pgmap v22844355: 704 pgs, 6 pools, 804 GB data, 423 kobjects 2404 GB used, 10989 GB / 13393 GB avail 704 active+clean client io 3658 kB/s wr, 0 op/s rd, 502 op/s wr

Restaure as VMs

Recuperar uma instância por meio de instantâneo

Processo de recuperação:

Épossível reimplantar a instância anterior com o snapshot realizado nas etapas anteriores.

Etapa 1 [OPCIONAL].Se não houver nenhum VMsnapshot anterior disponível, conecte-se ao nó OSPD onde o backup foi enviado e faça o sftp de volta ao nó OSPD original. Usando "<u>sftproot@x.x.x.x</u>", onde x.x.x.x é o IP do OSPD original. Salve o arquivo de snapshot no diretório /tmp.

Etapa 2.Conecte-se ao nó OSPD onde a instância é reimplantada.

```
Last login: Wed May 9 06:42:27 2018 from 10.169.119.213
[root@daucs01-ospd ~]#
```

Origem das variáveis de ambiente com este comando:

source /home/stack/pod1-stackrc-Core-CPAR

Etapa 3.Usar o snapshot como uma imagem é necessário para carregá-lo no horizonte como tal. Use o próximo comando para fazer isso.

#glance image-create -- AAA-CPAR-Date-snapshot.qcow2 --container-format bare --disk-format qcow2
--name AAA-CPAR-Date-snapshot

O processo pode ser visto no horizonte.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM	Proyecto Administrador Identity							Proyecto ~	Ayuda	1 core ~
Compute Red ~ 0	Drquestación v Almacén de objetos v									
Vista general Instancias	Volúmenes Imágenes Acceso y seguridad									
Images										
Q Pulse aqui para filtros.							× + Crea	te Image		Images
Owner	Nombre *	Тіро	Estado ¢	Visibilidad	Protegido	Disk Format	Tamaño			
Core	AAA-CPAR-April2018-snapshot	Imagen	Guardando	Privado	No	QCOW2			Delete	Image

Etapa 4.No Horizon, navegue até **Project > Instances** e clique em **Iniciar instância**.

RED HAT OPENSTACK PLATFORM Project Admin Identity							Project ~	Help	1 core ~
Compute Network v Orchestration v Object Store v									
Overview Instances Volumes Images Access & Security									
Project / Compute / Instances									
Instances									
				Instance Name =	•	Filter Launch Instance Delete	Instances	More Ac	tions -
Instance Name	Image Name	IP Address	Size	Key Pair Status	Availability Zone Task	Power State Time since created	Action	5	

Etapa 5.Preencha o nome da instância e escolha a zona de disponibilidade.

Launch Instance			×
Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone wher count. Increase the Count to create multiple instances with the same settings.	e it will be deployed, and the instance	0
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)	
Flavor *	dalaaa10	27%	
Notworko *	Availability Zone		
Networks	AZ-dalaaa10 v	26 Current Usage	
Network Ports	Count *	1 Added 73 Remaining	
Security Groups	1		
Key Pair			
Configuration			
Server Groups			
Scheduler Hints			
Metadata			
× Cancel	< Ba	ck Next >	

Etapa 6.Na guia Origem, escolha a imagem para criar a instância. No menu Selecionar fonte de inicialização, selecione **imagem**, uma lista de imagens é mostrada aqui, escolha a que foi carregada anteriormente quando você clica em + sinal.

irce	Select Boot Source	Create	reate New Volume				
vor *		* Yes	No				
works *	Allocated						
work Ports	Name	Updated	Size	Туре	Visibility		
curity Groups	AAA-CPAR-April2018-snapshot	5/10/18 9:56 AM	5.43 GB	qcow2	Private		
Pair	V Available				S	Selec	
figuration	Q Click here for filters.						
	Name	Updated	Size	Туре	Visibility		
ver Groups	> redhat72-image	4/10/18 1:00 PM	469.87 MB	qcow2	Private		
eduler Hints	> tmobile-pcrf-13.1.1.qcow2	9/9/17 1:01 PM	2.46 GB	qcow2	Public		
adata	> tmobile-pcrf-13.1.1.iso	9/9/17 8:13 AM	2.76 GB	iso	Private		
	> AAA-Temporary	9/5/17 2:11 AM	180.00 GB	qcow2	Private		
	> CPAR_AAATEMPLATE_AUGUST2220	17 8/22/17 3:33 PM	16.37 GB	qcow2	Private		
	> tmobile-pcrf-13.1.0.iso	7/11/17 7:51 AM	2.82 GB	iso	Public		
	> tmobile-pcrf-13.1.0.qcow2	7/11/17 7:48 AM	2.46 GB	qcow2	Public		
	> ESC-image	6/27/17 12:45 PM	925.06 MB	qcow2	Private		

Passo 7.Na guia Sabor, escolha o sabor AAA quando clicar no sinal +.

Details	Flavors manage the sizing for the compute, memory and storage capacity of the instance. Allocated								
Source	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public		
Flavor		36	32 GB	180 GB	180 GB	0 GB	No	-	
Networks *	✓ Available 7)					S	elect one	
Network Ports	Q Click he	re for filters.						×	
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public		
Key Pair	> pcrf-oam	10	24 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+	
Configuration	> pcrf-pd	12	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+	
Server Groups	> pcrf-qns	10	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+	
Scheduler Hints	> pcrf-arb	4	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+	
Wetauata	> esc-flavor	4	4 GB	0 GB	0 GB	0 GB	Yes	+	
	> pcrf-sm	10	104 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+	
	> pcrf-cm	6	16 GB	100 GB	100 GB	0 GB	Yes	+	
× Cancel						< Back Next >	📤 Launch I	nstance	

Etapa 8.Finalmente, navegue até a guia rede e escolha as redes de que a instância precisa quando você clica no sinal +. Para esse caso, selecione **diâmetro-soutable1**, **radius-routable1** e **tb1-mgmt**.

Details	Networks provide the com	nmunication channels for insta	nces in the c	loud.	lect networks fr	om those lister	(Carter of the low
Source	V Anocated Network	Subnets Assoc	iated	Shared	Admin State	Status	Delow.
Flavor	\$1 > radius-routa	ble1 radius-routable-s	subnet	Yes Up		Active	-
Networks	¢2 > diameter-roo	utable1 sub-diameter-rou	utable1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	\$3 > tb1-mgmt	tb1-subnet-mgm	t	Yes	Up	Active	-
Security Groups	× Available 16				Selec	ct at least one r	network
Key Pair	Q Click here for filter	S.					×
Configuration	Network	Subnets Associated	Shared	Admir	n State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up		Active	+
Scheduler Hints	> pcrf_dap2_ldap	pcrf_dap2_ldap	Yes	Up		Active	+
Metadata	> pcrf_dap2_usd	pcrf_dap2_usd	Yes	Up		Active	+
	> tb1-orch	tb1-subnet-orch	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_usd	pcrf_dap1_usd	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_sy	pcrf_dap1_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_gx	pcrf_dap1_gx	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap1_nap	pcrf_dap1_nap	Yes	Up		Active	+
	> pcrf_dap2_sy	pcrf_dap2_sy	Yes	Up		Active	+
	> pcrf dap2 rx	porf dap2 rx	Yes	Up		Active	+
× Cancel				< Back	k Next>	Launch I	nstance

Etapa 9. Finalmente, clique em Iniciar instância para criá-la. O progresso pode ser monitorado no Horizon:

1	IED HAT	OPENSTACK	PLATFORM Proye	cto Administrador Identi	ty .														Proyec	to~ Ayuda	1 core ~
1	Sistema																				
1	/ista ge	neral	Hipervisores	Agregados de host	Instancias	Volúmenes	Sabores	Imágenes	Redes	Routers	IPs flotan	tes Predeterminados	Definicion	es de los met	tadatos	Informaci	ón del Sistem	0			
Administrador / Sistema / Instancias																					
I	nsi	anci	as																		
																Proyecto= -			Filtrar	🛢 Eliminar i	instancias
	0	Proyecto	Host		Nombre				Nomb	re de la imagen		Dirección IP	Tamaño	Estado	Tarea	Estade	o de energía	Tiempo desde su ci	reación	Acciones	
	0	Core	pod1-stack-con	pute-5.localdomain	dalaaa 10				AAA-C	PAR-April2018-s	snapshot	tb1-mgmt 172.16.181.11 radius-routable1 10.178.6.56 diameter-routable1 10.178.6.40	AAA-CPAR	Construir	Generan	Sin es	lado	1 minuto		Editar insta	ncia 💌

Após alguns minutos, a instância está completamente implantada e pronta para uso.

Core	pod 1-stack-compute-5 Jocaldomain	dalaaa10	AAA-CPAR-April2018-snapshot	tb1-mgmt 172.16.181.16 IPs flotantes: 10.145.0.62 radius-routable1 10.178.6.56	AAA-CPAR	Activo	Ninguno	Ejecutando	8 minutos	Editar Instancia
				diameter-routable1						
				 10.178.6.40 						

Criar e atribuir um endereço IP flutuante

Um endereço IP flutuante é um endereço roteável, o que significa que ele pode ser alcançado de fora da arquitetura Ultra M/Openstack e pode se comunicar com outros nós da rede.

Etapa 1.No menu superior do Horizon, navegue **paraAdmin > IPs flutuantes.**

Etapa 2.Clique no botãoAlocarIP para o projeto.

Etapa 3. Na janela **Alocar IP flutuante**, selecione o Poolfrom do qual o novo IP flutuante pertence, o Projetoonde ele será atribuído e o **novo** Endereço **IP flutuante**.

Por exemplo:

Allocate Floating IP	×
Pool * 10.145.0.192/26 Management Project * Core Floating IP Address (optional) € 10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

Etapa 4.Clique no botão Alocar IP flutuante.

Etapa 5. No menu superior do Horizon, navegue paraProjeto > Instâncias.

Etapa 6. Na coluna Ação, clique na seta que aponta para baixo no botão **Criar** Snapshotbutton, um menu deve ser exibido. **SelecioneAssociar** IP **flutuante**.

Passo 7. Selecione o endereço IP flutuante correspondente destinado a ser usado no campo Endereço IP e escolha a interface de gerenciamento correspondente (eth0) da nova instância onde esse IP flutuante será atribuído na **Porta a ser associada**. Consulte a próxima imagem como um exemplo deste procedimento.

Manage Floating IP Associations						
IP Address * 10.145.0.249	+	Select the IP address you wish to associate with the selected instance or port.				
		Cancel Associate				

Etapa 8. Finalmente, clique no botão Associar.

Ativação do SSH

Etapa 1.No menu superior do Horizon, navegue paraProjeto > Instâncias.

Etapa 2.Clique no nome da instância/VM que foi criada na seçãolniciar uma nova instância.

Etapa 3.Clique na guia Consoletab. Exibe a CLI da VM.

Etapa 4. Depois que a CLI for exibida, insira as credenciais de login adequadas:

Nome de usuário: raiz

Senha: cisco123

```
Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo)
Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64
aaa-cpar-testing-instance login: root
Password:
Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Etapa 5.Na CLI, digite o comando /etc/ssh/sshd_configpara editar a configuração do ssh.

Etapa 6. Quando o arquivo de configuração ssh estiver aberto, pressione Ipara editar o arquivo. Em seguida, procure a seção mostrada aqui e altere a primeira linha **de PasswordAuthentication notoPasswordAuthentication yes**.

To disable tunneled clear text passwords, change to no here! PasswordAuthentication yes_ #PermitEmptyPasswords no PasswordAuthentication no

Passo 7.Pressione ESCe digite :wq! para salvar as alterações no arquivo sshd_config.

Etapa 8. Execute o comando service sshd restart.

Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]#

Etapa 9.Para testar se as alterações na configuração do SSH foram aplicadas corretamente, abra qualquer cliente SSH e tente estabelecer uma **conexão** segura remota **usando o** IP **flutuante** atribuído à instância (por exemplo, 10.145.0.249) e a **raiz do usuário**.

[2017-07-13 12:12.09] ~ [dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] > ssh root@10.145.0.249 Warning: Permanently added '10.145.0.249' (RSA) to the list of known hosts . root@10.145.0.249's password: X11 forwarding request failed on channel 0 Last login: Thu Jul 13 12:58:18 2017 [root@aaa-cpar-testing-instance ~]# [root@aaa-cpar-testing-instance ~]#

Estabelecer uma sessão SSH

Abra uma sessão SSH usando o endereço IP da VM/servidor correspondente onde o aplicativo está instalado.

```
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.59
K11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#
```

Início da instância do CPAR

Siga estas etapas, depois que a atividade tiver sido concluída e os serviços CPAR puderem ser restabelecidos no site que foi encerrado.

1. Faça login novamente no Horizon, navegue para Project > Instance > Start Instance.

2. Verifique se o status da instância está ativo e se o estado de energia está em execução: Instances

		Image Name	IP Address	In	stance Name = •		Filter Caunch Instance Delete Instances More						Actions •
	Instance Name			Size	Key Pair	Status	Availability Zone	Task	Power State	Time since cr	reated Actio	ns	
a	diaaa04	dilaaa01-sept092017	diameter-routable1 • 10.160.132.231 radius-routable1 • 10.160.132.247 Ib1-mgmt • 172.16.181.16 Floating IPs: • 10.250.122.114	AAA-CPAR	2	Active	AZ-diaaa04	None	Running	3 months	Crea	ste Snapshot	•
			- 20 C SIGNA SI	. D									

Verificação de integridade pós-atividade

Etapa 1. Execute o comando /opt/CSCOar/bin/arstatus no nível do SO.

```
[root@aaa04 ~]# /opt/CSCOar/bin/arstatus
Cisco Prime AR RADIUS server running (pid: 24834)
Cisco Prime AR Server Agent running (pid: 24821)
Cisco Prime AR MCD lock manager running (pid: 24824)
Cisco Prime AR MCD server running (pid: 24833)
Cisco Prime AR GUI running (pid: 24836)
SNMP Master Agent running (pid: 24835)
[root@wscaaa04 ~]#
```

Etapa 2. Execute o comando **/opt/CSCOar/bin/aregcmd** no nível do SO e insira as credenciais de administrador. Verifique se o CPAR Health está em 10 de 10 e se a CLI do CPAR de saída está em 10.

```
[root@aaa02 logs]# /opt/CSCOar/bin/aregcmd
Cisco Prime Access Registrar 7.3.0.1 Configuration Utility
Copyright (C) 1995-2017 by Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cluster:
User: admin
Passphrase:
Logging in to localhost
[ //localhost ]
LicenseInfo = PAR-NG-TPS 7.2(100TPS:)
PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
PAR-ADD-TPS 7.2(2000TPS:)
PAR-HSS 7.2()
Radius/
Administrators/
```

```
Server 'Radius' is Running, its health is 10 out of 10 --> exit
```

Etapa 3.Execute o comando **netstat | diâmetro de grep** e verifique se todas as conexões DRA estão estabelecidas.

A saída mencionada aqui é para um ambiente em que os links de diâmetro são esperados. Se menos links forem exibidos, isso representa uma desconexão do DRA que precisa ser analisada.

[root@aa02	logs]#	netstat	grep diameter
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:77 mpl.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:36 tsa6.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:47 mp2.dra01.d:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:07 tsa5.dra01:diameter ESTABLISHED
tcp	0	0	aaa02.aaa.epc.:08 np2.dra01.d:diameter ESTABLISHED

Etapa 4. Verifique se o registro TPS mostra solicitações sendo processadas pelo CPAR. Os valores destacados representam o TPS e são a esses que devemos prestar atenção.

O valor do TPS não deve exceder 1500.

[root@wscaaa04 ~]# tail -f /opt/CSCOar/logs/tps-11-21-2017.csv 11-21-2017,23:57:35,263,0 11-21-2017,23:57:50,237,0 11-21-2017,23:58:05,237,0 11-21-2017,23:58:20,257,0 11-21-2017,23:58:50,248,0 11-21-2017,23:59:05,272,0 11-21-2017,23:59:20,243,0 11-21-2017,23:59:35,244,0 11-21-2017,23:59:50,233,0

Etapa 5. Procure qualquer mensagem de "erro" ou "alarme" em name_radius_1_log

[root@aaa02 logs]# grep -E "error|alarm" name_radius_1_log Etapa 6.Verifique a quantidade de memória que o processo CPAR usa com este comando:

superior | raio de grep

[root@sfraaa02 ~]# top | grep radius 27008 root 20 0 20.228g **2.413g** 11408 S 128.3 7.7 1165:41 radius Este valor destacado deve ser inferior a: 7 Gb, que é o máximo permitido em um nível de aplicativo.

Substituição da placa-mãe no nó da controladora

Verifique o status do controlador e coloque o cluster no modo de manutenção

Do OSPD, faça login na controladora e verifique se os pcs estão em bom estado - todos os três controladores on-line e galera mostrando os três controladores como Master.

```
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
3 nodes and 19 resources configured
Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Full list of resources:
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
Daemon Status:
corosync: active/enabled
```

```
pacemaker: active/enabled
```

```
pcsd: active/enabled
```

Coloque o cluster no modo de manutenção

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs cluster standby
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum
Last updated: Fri Jul 6 09:03:10 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:06 2018 by root via
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
3 nodes and 19 resources configured
Node pod2-stack-controller-0: standby
Online: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Full list of resources:
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
```

```
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-1 ]
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
```

Daemon Status: corosync: active/enabled pacemaker: active/enabled pcsd: active/enabled

Substituir a placa-mãe

O procedimento para substituir a placa-mãe em um servidor UCS C240 M4 pode ser consultado a partir do <u>Guia de instalação e serviço do servidor Cisco UCS C240 M4</u>

- 1. Faça login no servidor usando o CIMC IP.
- Execute a atualização do BIOS se o firmware não estiver de acordo com a versão recomendada usada anteriormente. As etapas para a atualização do BIOS são fornecidas aqui:

Guia de atualização do BIOS de servidor com montagem em rack Cisco UCS C-Series

Restaurar status do cluster

Faça login no controlador afetado e remova o modo de espera definindo **unstandby**. Verifique se o controlador vem on-line com cluster e galera mostra todos os três controladores como Mestre. Isso pode levar alguns minutos.

```
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs cluster unstandby
[heat-admin@pod2-stack-controller-0 ~]$ sudo pcs status
Cluster name: tripleo_cluster
Stack: corosync
Current DC: pod2-stack-controller-2 (version 1.1.15-11.el7_3.4-e174ec8) - partition with quorum
Last updated: Fri Jul 6 09:03:37 2018Last change: Fri Jul 6 09:03:35 2018 by root via
crm_attribute on pod2-stack-controller-0
3 nodes and 19 resources configured
Online: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Full list of resources:
ip-11.120.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Clone Set: haproxy-clone [haproxy]
Started: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Master/Slave Set: galera-master [galera]
Masters: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-192.200.0.110(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
ip-11.120.0.44(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
ip-11.118.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
Clone Set: rabbitmq-clone [rabbitmq]
```

```
Started: [ pod2-stack-controller-1 pod2-stack-controller-2 ]
```

```
Stopped: [ pod2-stack-controller-0 ]
ip-10.225.247.214(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-1
Master/Slave Set: redis-master [redis]
Masters: [ pod2-stack-controller-2 ]
Slaves: [ pod2-stack-controller-0 pod2-stack-controller-1 ]
ip-11.119.0.49(ocf::heartbeat:IPaddr2):Started pod2-stack-controller-2
openstack-cinder-volume(systemd:openstack-cinder-volume):Started pod2-stack-controller-1
```

Daemon Status: corosync: active/enabled pacemaker: active/enabled pcsd: active/enabled