Implantação de VM AAA do CPAR

Contents

Introduction Informações de Apoio Procedimento de implantação de instância de VM CPAR Carregar imagem RHEL para o Horizon Criar um novo formato Criar uma zona de agregação/disponibilidade de host Iniciar uma nova instância Criar e atribuir um endereço IP flutuante Habilitar SSH Estabelecer uma sessão SSH Fazer upload do software CPAR e das licenças Carregar imagem RHEL/CentOS Criar repositório de Yum Instalar RPMs necessários de CPAR Atualização do kernel para a versão 3.10.0-693.1.1.el7 Configurar os parâmetros de rede Modificar o nome do host Configurar as interfaces de rede **Instalar CPAR Configurar SNMP Definir SNMP CPAR** Definir SNMP do SO **Configurar NTP** Procedimento de backup/restauração da configuração do CPAR (opcional) Obter o arquivo de backup da configuração do CPAR de uma instância do CPAR existente Restaure o arguivo de backup da configuração do CPAR na nova VM/servidor

Introduction

Este documento descreve os Cisco Prime Access Registrars (CPARs) Implantação de VM de Autenticação, Autorização e Auditoria (AAA). Este procedimento aplica-se a um ambiente OpenStack com o uso da versão NEWTON em que o ESC não gerencia o CPAR e o CPAR é instalado diretamente na máquina virtual (VM) implantada no OpenStack.

Contribuído por Karthikeyan Dachanamoorthy, Cisco Advanced Services.

Informações de Apoio

O Ultra-M é uma solução de núcleo de pacotes móveis virtualizados pré-embalada e validada, projetada para simplificar a implantação de VNFs. O OpenStack é o Virtualized Infrastructure Manager (VIM) para Ultra-M e consiste nos seguintes tipos de nó:

- Computação
- Disco de Armazenamento de Objeto Computação (OSD Compute)
- Controlador
- Plataforma OpenStack Diretor (OSPD)

A arquitetura de alto nível da Ultra-M e os componentes envolvidos estão descritos nesta imagem:



Este documento destina-se aos funcionários da Cisco que estão familiarizados com a plataforma Cisco Ultra-M e detalha as etapas necessárias para serem executadas no OpenStack e no sistema operacional Redhat.

Note: A versão Ultra M 5.1.x é considerada para definir os procedimentos neste documento.

Procedimento de implantação de instância de VM CPAR

Faça login na interface do Horizon.

Certifique-se de que eles sejam atingidos antes de iniciar o procedimento de implantação de instância de VM.

- Conectividade Secure Shell (SSH) com a VM ou o servidor
- Atualize o nome do host e o mesmo nome de host deve estar lá em /etc/hosts
- A lista inclui o RPM necessário para instalar a GUI do CPAR Required 64-bit rpms for Relevant RHEL OS Versions

rpm	RHEL OS Version 6.6	RHEL OS Version 7.0	RHEL OS Version 7.2
glibc	Yes	Yes	Yes
gdome2	Yes	Yes	Yes
glib	Yes	Yes	Yes
glib2	Yes	Yes	Yes
libgcc	Yes	Yes	Yes
libstdc++	Yes	Yes	Yes
libxml2	Yes	Yes	Yes
ncurses	No	No	No
nspr	Yes	Yes	Yes
nss	No	No	No
zlib	Yes	Yes	Yes
nss-softokn-freebl	Yes	Yes	Yes
ncurses-libs	Yes	Yes	Yes
nss-util	Yes	Yes	Yes
gamin	Yes	Yes	Yes
libselinux	Yes	Yes	Yes

Etapa 1. Abra qualquer navegador da Internet e um endereço IP correspondente na interface Horizon.

Etapa 2. Insira as credenciais de usuário apropriadas e clique no botão Connect (Conectar).

RED HAT OPENSTACK PLATFORM

Carregar imagem RHEL para o Horizon

Etapa 1. Navegue até **Repositório de conteúdo** e faça o download do arquivo chamado **rhelimage**. Esta é uma imagem QCOW2 Red Hat personalizada para o projeto CPAR AAA.

Etapa 2. Volte para a guia Horizon e siga a rota Admin > Imagens como mostrado na imagem.

$\leftarrow \ \rightarrow$	C 🛈 10.145.0.2	201/dashboard/admin/images							☆ 🖸 🖯 :
Apps	Cisco CALO	Cisco CALO checkout 🚺 200-125-CCNA-Exa	m DR CCENT/C	CNA ICND1	CCNA Routing and Sv	CCNP Routing	and Sv 🗋 CCNP Swit	tch 🗋 CCNP Route	CCNP TS »
RED HAT	OPENSTACK PLATFORM	Project Admin Identity						Project	✓ Help
System									
Overvie	w Hypervisor	s Host Aggregates Instances	Volumes	Flavors	Images Networks	Routers	Floating IPs	Defaults Metada	ata Definitions
System	Information								
Ima	ages								
0	lick here for filters						~	+ Create Image	n Delete Images
4	nor nore for mers.						~	• Oreate image	
	Owner	Name 🗖	Туре	Status	Visibility	Protected	Disk Format	Size	
•	> Core	AAA-CPAR-June082017-Snapshot	Image	Active	Private	No	QCOW2	150.00 GB	Launch 💌
•	> Core	atlaaa09-snapshot-July062017	Image	Active	Private	No	QCOW2	0 bytes	Launch -

Etapa 3. Clique no botão **Create Image (Criar imagem)**. Preencha os arquivos rotulados como **Nome da imagem** e **Descrição da imagem**, selecione o arquivo QCOW2 que foi baixado anteriormente na Etapa 1. clicando em **Procurar** na seção **Arquivo** e selecione a opção **Emulador QCOW2-QUEMU na** seção **Formato**.

Em seguida, clique em Create Image conforme mostrado na imagem.

Create Image			×
Image Details Metadata	Image Details Specify an image to upload to the Image Service. Image Name*	Image Description	0
	Rhel-guest-image-testing	QCOW2 image from RHEL 7.0	
	Image Source Source Type File		
	Browse rhel-guest-image-7.0-20140930.0.x86		
	Format [*] QCOW2 - QEMU Emulator)	
	Image Requirements		•
★ Cancel		< Back Next >	reate Image

Criar um novo formato

Os espaços representam o modelo de recurso usado na arquitetura de cada instância.

Etapa 1. No menu superior do Horizon, navegue até Admin > Flavors como mostrado na imagem.

RED HAT OPENS	STACK PLATFORM	Project Admin Identity	· [Project ~	Help	1 core Y
System															
Overview	Hypervisors	Host Aggregates	Instances	Volumes	Flavors	Images	Networks	Routers	Floating IPs	Defaults	Metadata Definitions	System Information			
Admin / Syst	em / Flavors														
Flavo	rs														

Figura 4 Seção Horizon Flavors.

Etapa 2. Clique no botão Create Flavor.

Etapa 3. Na janela **Create Flavor**, preencha as informações de recurso correspondentes. Esta é a configuração usada para o CPAR Flavor:

vCPUs 36 RAM (MB) 32768 Root Disk (GB) 150 Ephemeral Disk (GB) 0

RX/TX Factor 1

Create Flavor

Flavor Information * Flavor Access	
Name *	Flavors define the sizes for RAM disk number of cores
AAA-Cpar-testing	and other resources and can be selected when users
auto	
VCPUs *	
36	
RAM (MB) *	
32768	
Root Disk (GB) *	
150	
Ephemeral Disk (GB)	
0	
Swap Disk (MB)	
29696	
RX/TX Factor	
1	
	·
	Cancel Create Flavor

Etapa 4. Na mesma janela, clique em **Flavor Access** e selecione o projeto em que a configuração do Flavor será usada (por exemplo, Core).

Etapa 5. Clique em Create Flavor.

Criar uma zona de agregação/disponibilidade de host

Etapa 1. No menu superior do Horizon, navegue até **Admin > Host Aggregates** como mostrado na imagem.

RED HAT OPE	NSTACK PLATFORM	Project Admin Identity														Project ~	Help	1 core ~
System																		
Overview	Hypervisors	Host Aggregates	Instances	Volumes	Flavors	Images	Networks	Routers	Floating IPs	Defaults	Metadata	a Definitions	System Infe	ormatio	n			
Admin / Sys	stem / Host Aggre	gates																
Host	Aggreg	jates																
Host A	ggregates											Filter		٩	+ Create Host Aggregate	Delete I	Host Agg	regates
Name	ne	Availability Zone		Hosts							Metad	lata				Actions		
🗆 aaa		AZ-aaa		 newtor newtor newtor newtor newtor 	nocovs-comput nocovs-comput nocovs-comput nocovs-comput nocovs-comput	te-5.localdomai te-6.localdomai te-7.localdomai te-8.localdomai te-9.localdomai	in in in in				 availat 	bility_zone = Až	Z-aaa			Edit Host	Aggrega	e 🔻

Etapa 2. Clique no botão Create Host Aggregate (Criar agregação de host).

Etapa 3. No rótulo **Host Aggregate Information*** preencha os campos **Name** e **Availability Zone** com as informações correspondentes. Para o ambiente de produção, essas informações são usadas atualmente, como mostrado na imagem:

×

- Nome: aaa
- Zona de disponibilidade: AZ-Aaa

Create Host Aggregate

Host Aggregate Information *	Manage Hosts within A	Aggregate	
Name *		Host aggregates divide an av	vailability zone into logical
aaa		units by grouping together he then select the hosts contain	osts. Create a host aggregate led in it.
Availability Zone			
AZ-aaa			
		Cancel	Create Host Aggregate

Etapa 4. Clique em **Gerenciar hosts na** guia **Agregar** e clique no botão + para os hosts que precisam ser adicionados à nova zona de disponibilidade.

Create Host Aggregate

Host Aggregate Information *

Manage Hosts within Aggregate

Add hosts to this aggregate. Hosts can be in multiple aggregates.

All available hosts	Selected hosts Filter Q
newtonocovs-	newtonocovs-
compute-	compute-
0.localdomain	5.localdomain
newtonocovs-	newtonocovs-
compute-	compute-
1.localdomain	6.localdomain
newtonocovs-	newtonocovs-
compute-	compute-
2.localdomain	7.localdomain
newtonocovs-	newtonocovs-
compute-	compute-
3.localdomain	8.localdomain
newtonocovs-	newtonocovs-
compute-	compute-
4.localdomain	9.localdomain
	Cancel Create Host Aggregate

Etapa 5. Finalmente, clique no botão Create Host Aggregate (Criar agregação de host).

Iniciar uma nova instância

Etapa 1. No menu superior do Horizon, navegue até **Project > Instances** como mostrado na imagem.

RED HAT OPENS	STACK PLATFORM	roject Admin	Identity									Project	~ Help	1 core ~
Compute	Network ~	Orchestration		bject Store 🗸										
Overview	Instances	Volumes	Images	Access & Security										
Project / Com	npute / Instances													
,														
Instar	nces													
								Instance Name = -		Filter	Launch Instance	Delete Instances	More	Actions -
🗆 Instan	nce Name			Im	age Name	IP Address	Size	Key Pair Status	Availability Zone	Task Powe	er State Time sind	ce created Acti	ons	

Etapa 2. Clique no botão Iniciar instância.

×

Etapa 3. Na guia **Detalhes**, insira um **Nome de Instância** apropriado para a nova máquina virtual, selecione a **Zona de Disponibilidade** correspondente (ou seja, AZ-aaa) e defina **Contagem** como 1 conforme mostrado na imagem.

Launch Instance		36
Details	Please provide the initial hostname for the instance, the availability zone where count. Increase the Count to create multiple instances with the same settings.	it will be deployed, and the instance
Source *	Instance Name *	Total Instances (100 Max)
Elavor *	AAA-CPAR-testing instance	
	Availability Zone	29%
Networks	AZ-aaa 🔹	28 Current Usage
Network Ports	Count *	1 Added
Security Groups	1	71 Remaining
Key Pair		
Configuration		
Server Groups		
Scheduler Hints		
Metadata		
× Cancel	< Back	Next >

Etapa 4. Clique na guia **Origem** e selecione e execute um destes procedimentos:

1. Inicie uma instância com base em uma imagem RHEL.

Defina os parâmetros de configuração da seguinte maneira:

- Selecione a fonte de inicialização: Imagem
- Criar novo volume: No
- Selecione a imagem correspondente no menu Disponível (ou seja, imagem vermelha)

Launch Instance						×
Details *	Instance source is image, or a volum	s the template used to cre ne (if enabled). You can a	eate an instance. Iso choose to use	You can use a snaps persistent storage b	hot of an existing instar y creating a new volume	ice, an
Source *	Select Boot Sour	rce		Create New Volum	e	
Flavor *	Image		▼	Yes No		
Networks *	Allocated	Undated	Size	Type	Visibility	
Network Ports	inaino	Sele	ct an item from A	vailable items below	, ioiziiiiy	
Security Groups	✓ Available 9					Select one
Key Pair	Q Click here	for filters.				×

Configuration	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
Configuration	> redhat-image	6/12/17 3:10 PM	422.69 MB	qcow2	Private	-
Server Groups						
Scheduler Hints	✓ Available 10					Select one
Metadata	Q Click here for filter	S.				×
Welduda	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
	> pcrf_Kelly_test	7/7/17 12	:13 PM 2.47 GB	qcow2	Private	+
	> ESC_image_test	7/7/17 12	:10 PM 927.88 M	B qcow2	Private	+
	> tmobile-pcrf-13.1.0.a	cow2 7/8/17 11	:49 AM 2.46 GB	acow2	Public	+ *
× Cancel			< E	Back	t > 🚹 La	unch Instance

2. Inicie uma instância com base em um Snapshot.

Defina os parâmetros de configuração da seguinte maneira:

- Selecione a fonte de inicialização: Instantâneo de Instância
- Criar novo volume: No
- Selecione o snapshot correspondente no menu Disponível (ou seja, aaa09-snapshot-June292017)

Launch Instance						×
Details *	Instance source is image, or a volume	the template used to e (if enabled). You car	create an instance. You n also choose to use pe	u can use a sn ersistent storag	apshot of an existi le by creating a ne	ing instance, an w volume.
Source *	Select Boot Source	ce	с	reate New Vo	lume	
Flavor *	Image		•	Yes No		
Networks *	Allocated					
	Name	Updated	Size	Туре	Visibility	
Network Ports		S	elect an item from Avail	lable items bel	ow	
Security Groups						
K. D.	✓ Available					Select one
Key Pair	Q Click here f	for filters.				×
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	Name		Updated	Size	Type	Visibility
Configuration				0.20	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
Configuration Server Groups	> atlaaa09-snap	shot-June292017	6/29/17 12:16 PM	150.00	GB raw	Private -
Configuration Server Groups Scheduler Hints	> atlaaa09-snap✓ Available ③	shot-June292017	6/29/17 12:16 PM	150.00	GB raw	Private - Select one
Configuration Server Groups Scheduler Hints	 > atlaaa09-snap > Available 3 Q Click here for 	shot-June292017 or filters.	6/29/17 12:16 PM	150.00	GB raw	Private - Select one
Configuration Server Groups Scheduler Hints Metadata	 > atlaaa09-snap > Available 3 Q Click here for Name 	shot-June292017 or filters.	6/29/17 12:16 PM Updated	1 150.00 Size	GB raw Type Vis	Private – Select one
Configuration Server Groups Scheduler Hints Metadata	 atlaaa09-snap Available 3 Click here for Name testing2_july10 	shot-June292017 or filters. 02017_2	6/29/17 12:16 PM Updated 7/10/17 6:06 PM	1 150.00 Size 0 bytes	GB raw Type Vis qcow2 Priv	Private – Select one x ibility vate +
Configuration Server Groups Scheduler Hints Metadata	 atlaaa09-snap Available 3 Click here for Name testing2_july10 testing2_july10 	shot-June292017 or filters. 02017_2 02017	6/29/17 12:16 PM Updated 7/10/17 6:06 PM 7/10/17 6:04 PM	1 150.00 Size 0 bytes 0 bytes 0 bytes	GB raw Type Vis qcow2 Priv qcow2 Priv	Private - Select one ibility vate + vate +
Configuration Server Groups Scheduler Hints Metadata	 > atlaaa09-snap > Available 3 Q Click here for Name > testing2_july10 > testing2_july10 > atlaaa09-snap 	shot-June292017 or filters. 02017_2 02017 shot-Julv062017	6/29/17 12:16 PM Updated 7/10/17 6:06 PM 7/10/17 6:04 PM 7/6/17 2:33 PM	Size 0 bytes 0 bytes 0 bytes	GB raw Type Vis qcow2 Priv qcow2 Priv qcow2 Priv	Private - Select one Select one sibility vate + vate + vate +

Etapa 5. Clique na guia Flavor e selecione o Flavor criado na seção Create a New Flavor.

Launch Instance								×
Details	Flavors manage the Allocated	he sizing for the	e compute, n	nemory and s	storage capacity	of the instance.		Ø
Source	Name	VCPUS	RAM To	otal Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Flavor	> AAA-CPAR	12	32 GB 15	50 GB	150 GB	0 GB	Yes	-
Networks *	✓ Available 9						ŝ	Select one
Network Ports	Q Click here	for filters.						×
Security Groups	Name	VCPUS	RAM	Total Disk	Root Disk	Ephemeral Disk	Public	
Key Pair	> pcrf-atp-cm	4	16 GB	100 GB	🔺 100 GB	0 GB	Yes	+
	> pcrf-atp-pd	12	16 GB	100 GB	<u> 100</u> GB	0 GB	Yes	+

Etapa 6. Clique na guia Redes e selecione as redes correspondentes que serão usadas para cada interface Ethernet da nova instância/VM. Esta configuração está sendo usada no momento para o ambiente de produção:

- eth0 = **tb1-mgmt**
- eth1 = diâmetro roteável1
- eth2 = radius-routable1

Details	✓ Allocated 3			Sidua.	elect networks fr	om those liste	ed below
Source	Network	k Subnets As	sociated	Shared	Admin State	Status	
Flavor	¢1 > tb1-mgn	nt tb1-subnet-n	ngmt	Yes	Up	Active	-
Networks	¢2 ≯ diamete	r-routable1 sub-diamete	r-routable1	Yes	Up	Active	-
Network Ports	\$3 ≯ radius-re	outable1 sub-radius-ro	outable1	Yes	Up	Active	-
Key Pair	 ✓ Available 16 Q Click here for f 	ilters.			Selec	ct at least one	e netwo
Configuration	Network	Culturate Accessional	<u>.</u>			-	
	Network	Subnets Associated	Shared	Admir	n State	Status	
Server Groups	> Internal	Internal	Yes	Up	n State	Active	+
Server Groups Scheduler Hints	 Internal pcrf_atp1_ldap 	Internal	Yes	Up Up	n State	Active Active	+
Server Groups Scheduler Hints Metadata	 Internal pcrf_atp1_ldap pcrf_atp1_sy 	Internal pcrf-atp1-ldap pcrf-atp1-sy	Yes Yes Yes	Up Up Up Up	n State	Status Active Active Active	+ + +
Server Groups Scheduler Hints Metadata	 > Internal > pcrf_atp1_ldap > pcrf_atp1_sy > pcrf_atp2_gx 	Subnets Associated Internal pcrf-atp1-ldap pcrf-atp1-sy pcrf-atp2-gx	Yes Yes Yes Yes	Admin Up Up Up Up	n State	Status Active Active Active Active Active	+ + +

Passo 7. Finalmente, clique no botão **Iniciar instância** para iniciar a implantação da nova instância.

Criar e atribuir um endereço IP flutuante

Um endereço IP flutuante é um endereço roteável, o que significa que ele pode ser alcançado de fora da arquitetura Ultra M/OpenStack e pode se comunicar com outros nós da rede.

Etapa 1. No menu superior do Horizon, navegue até Admin > IPs flutuantes.

Etapa 2. Clique no botão Alocar IP para projeto.

Etapa 3. Na janela Alocar IP Flutuante, selecione o Pool do qual o novo IP flutuante pertence, o **Projeto** ao qual ele será atribuído e o novo **Endereço IP Flutuante** em si.

Por exemplo:

Allocate Floating IP	×
Pool * 10.145.0.192/26 Management Project * Core ▼ Floating IP Address (optional) ② 10.145.0.249	Description: From here you can allocate a floating IP to a specific project.
	Cancel Allocate Floating IP

Etapa 4. Clique no botão Alocar IP flutuante.

Etapa 5. No menu superior do Horizon, navegue até **Project > Instances.**

Etapa 6. Na coluna **Ação**, clique na seta que aponta para baixo no botão **Criar instantâneo**, um menu deve ser exibido. Selecione a opção **Associar IP flutuante**.

Passo 7. Selecione o endereço IP flutuante correspondente destinado a ser usado no campo **Endereço IP** e escolha a interface de gerenciamento correspondente (eth0) da nova instância onde esse IP flutuante será atribuído na **Porta a ser associada** como mostrado na imagem.

Manage Floating IP Associa	tions		×
IP Address * 10.145.0.249 Port to be associated * AAA-CPAR-testing instance: 172.16.181.17	+	Select the IP address you wish to associate with the selected instance or port.	
		Cancel Associate	•

1

Etapa 8. Finalmente, clique no botão Associar.

Habilitar SSH

Etapa 1. No menu superior do Horizon, navegue até Project > Instances.

Etapa 2. Clique no nome da instância/VM que foi criada na seção Iniciar uma nova instância.

Etapa 3. Clique na guia **Console**. Isso exibirá a interface de linha de comando da VM.

Etapa 4. Depois que a CLI for exibida, insira as credenciais de login adequadas:

Nome de usuário: xxxxx

Senha: xxxxx

```
Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (Maipo)
Kernel 3.10.0-514.el7.x86_64 on an x86_64
aaa-cpar-testing-instance login: root
Password:
Last login: Thu Jun 29 12:59:59 from 5.232.63.159
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Etapa 5. Na CLI, digite o comando vi /etc/ssh/sshd_config para editar a configuração do SSH.

Etapa 6. Quando o arquivo de configuração SSH estiver aberto, pressione I para editar o arquivo. Em seguida, procure a seção mostrada aqui e altere a primeira linha de **PasswordAuthentication** no para PasswordAuthentication yes.

To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication yes_
#PermitEmptyPasswords no
PasswordAuthentication no

Passo 7. Pressione **ESC** e digite :wq! para salvar as alterações no arquivo sshd_config.

Etapa 8. Execute o comando service sshd restart.

```
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# service sshd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart sshd.service
Iroot@aaa-cpar-testing-instance ssh]# _____
```

Etapa 9. Para testar se as alterações na configuração do SSH foram aplicadas corretamente, abra qualquer cliente SSH e tente estabelecer uma conexão segura remota com o IP flutuante atribuído à instância (por exemplo, 10.145.0.249) e a **raiz** do usuário.

```
[2017-07-13 12:12.09] ~
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] > ssh root@10.145.0.249
Warning: Permanently added '10.145.0.249' (RSA) to the list of known hosts
.
root@10.145.0.249's password:
X11 forwarding request failed on channel 0
Last login: Thu Jul 13 12:58:18 2017
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
[root@aaa-cpar-testing-instance ~]#
```

Estabelecer uma sessão SSH

Abra uma sessão SSH com o uso do endereço IP da VM/servidor correspondente onde o aplicativo será instalado.

```
[dieaguil.DIEAGUIL-CWRQ7] ≻ ssh root@10.145.0.59
(11 forwarding request failed on channel 0
_ast login: Wed Jun 14 17:12:22 2017 from 5.232.63.147
[root@dalaaa07 ~]#
```

Fazer upload do software CPAR e das licenças

Etapa 1. Baixe o script de instalação da versão CPAR correspondente (CSCOar-x.x.x-Inx26_64-

install.sh) da plataforma do software Cisco:

https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=286309432&flowid=&softwareid=284671 441&release=7.2.2.3&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest

Cisco Prime Access Registrar for RHEL

CSCOar-7.2.2.3-Inx26_64-install.sh

Etapa 2. Carregue o arquivo CSCOar-x.x.x.-Inx26_64-install.sh no novo VM/Servidor no diretório /tmp.

Etapa 3. Carregue o(s) arquivo(s) de licença correspondente(s) no novo diretório VM/Server em */tmp*.

[cloud-user@rhel-instance tmp]\$ ls
CSCOar-7.2.2.2.lnx26_64-install.sh PAR201703171741194350.lic

Carregar imagem RHEL/CentOS

Carregue o arquivo RHEL ou CentOS .iso correspondente no diretório VM/server/tmp.

[cloud-user@rhel-instance tmp]\$ ls | grep rhel rhel-server-7.2-source-dvd1.iso

Criar repositório de Yum

Yum é uma ferramenta do Linux, que ajuda o usuário a instalar novos RPMs com todas as suas dependências. Esta ferramenta é usada no momento da instalação dos RPMs obrigatórios de CPAR e no momento do procedimento de atualização do kernel.

Etapa 1. Navegue até diretory **/mnt** com o uso do comando **cd/mnt** e crie um novo diretório chamado **disk1** e execute o comando mkdir **disk1**.

Etapa 2. Navegue para o diretório **/tmp** com o uso do comando **cd /tmp** onde o arquivo RHEL ou CentOS **.iso** foi carregado anteriormente e siga as etapas mencionadas na seção 3.3.

Etapa 3. Monte a imagem do RHEL/CentOS no diretório criado na Etapa 1. com o uso do comando **mount -o loop <name do arquivo iso> /mnt/disk1**.

Etapa 4. In **/tmp**, crie um novo diretório chamado **repo** com o uso do comando **mkdir repo**. Em seguida, altere as permissões desse diretório e execute o comando **chmod -R o-w+r repo**.

Etapa 5. Navegue até o diretório Packages da imagem RHEL/CentOS (montada na Etapa 3.) com o uso do comando **cd /mnt/disk1**. Copie todos os arquivos de diretório do Packages para /**tmp/repo** com o uso do comando **cp -v * /tmp/repo**.

Etapa 6. Volte para o diretório do repo e execute cd /tmp/repo e use estes comandos:

```
rpm -Uhvdeltarpm-3.6-3.el7.x86_64.rpm
rpm-Uvh python-deltarpm-3.6-3.el7.x86_64.rpm
```

```
rpm -Uvh createrepo-0.9.9-26.el7.noarch.rpm
```

Esses comandos instalam os três RPMs necessários para instalar e usar o Yum. A versão dos RPMs mencionados anteriormente pode ser diferente e depende da versão do RHEL/CentOS. Se algum desses RPMs não estiver incluído no diretório /Packages, consulte o site <u>https://rpmfind.net</u> no qual ele pode ser baixado.

Passo 7. Crie um novo repositório RPM com o comando createrepo /tmp/repo.

Etapa 8. Navegue até o diretório **/etc/yum.repos.d/** com o uso do comando **cd /etc/yum.repos.d/**. Crie um novo arquivo chamado **myrepo.repo** que contém isso com o comando **vi myrepo.repo**:

```
[local]
name=MyRepo
baseurl=file:///tmp/repo
enabled=1
```

gpgcheck=0

Pressione I para ativar o modo de inserção. Para salvar e fechar, pressione a tecla ESC e digite ":wq!" e pressione Enter.

Instalar RPMs necessários de CPAR

Etapa 1. Navegue para o diretório /tmp/repo com o comando cd /tmp/repo.

Etapa 2. Instale os RPMs necessários do CPAR e execute estes comandos:

```
yum install bc-1.06.95-13.el7.x86_64.rpm
yum install jre-7u80-linux-x64.rpm
yum install sharutils-4.13.3-8.el7.x86_64.rpm
yum install unzip-6.0-16.el7.x86_64.rpm
```

Note: A versão dos RPMs pode ser diferente e depende da versão RHEL/CentOS. Se algum desses RPMs não estiver incluído no diretório /Packages, consulte o site <u>https://rpmfind.net</u> onde ele pode ser baixado. Para fazer o download do **Java SE 1.7** RPM, consulte <u>http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase7-521261.html</u> e faça o download do jre-**7u80-**linux-**x64.rpm**.

Atualização do kernel para a versão 3.10.0-693.1.1.el7

Etapa 1. Navegue até o diretório /tmp/repo com o uso do comando cd /tmp/repo.

Etapa 2. Instale o **kernel-3.10.0-514.el7.x86_64** RPM e execute o comando **yum install kernel- 3.10.0-693.1.1.el7.x86_64.rpm**.

Etapa 3. Reinicialize a VM/Servidor com o uso do comando reboot.

Etapa 4. Quando a máquina for iniciada novamente, verifique se a versão do kernel foi atualizada e execute o comando **uname -r**. A saída deve ser **3.10.0-693.1.1.el7.x86_64**.

Configurar os parâmetros de rede

Modificar o nome do host

Etapa 1. Abra por escrito o arquivo /etc/hosts e execute o comando vi /etc/hosts.

Etapa 2. Pressione I para habilitar o modo de inserção e gravar as informações de rede do host correspondentes e siga este formato:

<Diameter interface IP> <Host's FQDN> <VM/Server's hostname>
Por exemplo: 10.178.7.37 aaa07.aaa.epc.mnc30.mcc10.3gppnetwork.org aaa07

Etapa 3. Salve as alterações e feche o arquivo pressionando a tecla ESC e escrevendo "**:wq!**" e pressionar Enter.

Etapa 4. Execute o comando **hostnamectl set-hostname <FQDN do Host>**. Por exemplo: **hostnamectl set-hostname aaa.epc.mnc.mcc.3gppnetwork.org**.

Etapa 5. Reinicie o serviço de rede com o uso do comando service network restart.

Etapa 6. Verifique se as alterações no nome do host foram aplicadas e execute os comandos: **hostname -a**, **hostname -f**, que deve exibir o nome de host da VM/Servidor e seu FQDN.

Passo 7. Abra /etc/cloud/cloud_config com o comando vi /etc/cloud/cloud_config e insira "#" na frente da linha "- atualizar nome do host". Isso evita que o nome do host seja alterado após uma reinicialização. O arquivo deve ter a seguinte aparência:



Configurar as interfaces de rede

Etapa 1. Navegue para diretory **/etc/sysconfig/network-scripts** com o uso de **cd /etc/sysconfig/network-scripts**.

Etapa 2. Abra ifcfg-eth0 com o comando vi ifcfg-eth0. Esta é a interface de gerenciamento; sua configuração deve ser assim.

DEVICE="eth0" BOOTPROTO="dhcp" ONBOOT="yes" TYPE="Ethernet" USERCTL="yes" PEERDNS="yes" IPV6INIT="no" PERSISTENT DHCLIENT="1"

Execute qualquer modificação necessária e, em seguida, salve e feche o arquivo pressionando a tecla ESC e digitando: wq!.

Etapa 3. Crie um arquivo de configuração de rede eth1 com o comando **vi ifcfg-eth1**. Esta é a **interface de diâmetro**. Acesse o modo de inserção pressionando I e insira essa configuração.

```
DEVICE="eth1"
```

ONBOOT="yes" TYPE="Ethernet" USERCTL="yes" PEERDNS="yes" IPV6INIT="no" IPADDR= <eth1 IP>

PREFIX=28

```
PERSISTENT_DHCLIENT="1"
```

Modifique **<eth1 IP>** para o **IP do diâmetro** correspondente para esta instância. Quando tudo estiver no lugar, salve e feche o arquivo.

Etapa 4. Crie um arquivo de configuração de rede eth2 com o **comando ifcfg-eth2**. Esta é a **interface radius**. Entre no modo de inserção pressionando I e insira esta configuração:

DEVICE="eth2" BOOTPROTO="none" ONBOOT="yes" TYPE="Ethernet" USERCTL="yes" PEERDNS="yes" IPV6INIT="no" IPADDR= <eth2 IP> PREFIX=28 PERSISTENT DHCLIENT="1"

Modifique **<eth2 IP>** para o **raio** correspondente para esta instância. Quando tudo estiver no lugar, salve e feche o arquivo.

Etapa 5. Reinicie o serviço de rede com o uso do comando **service network restart**. Verifique se as alterações na configuração da rede foram aplicadas com o uso do comando **ifconfig**. Cada interface de rede deve ter um IP de acordo com seu arquivo de configuração de rede (ifcfg-ethx). Se eth1 ou eth2 não inicializar automaticamente, execute o comando **ifup ethx**.

Instalar CPAR

Etapa 1. Navegue até o diretório /tmp executando o comando cd /tmp.

Etapa 2. Altere as permissões para o arquivo ./CSCOar-x.x.x..-Inx26_64-install.sh com o comando chmod 775 ./CSCOar-x.x.x.-Inx26_64-install.sh.

Etapa 3. Inicie o script de instalação usando o comando ./CSCOar-x.x.x.x.-Inx26_64-install.sh.

[cloud-user@rhel-instance tmp]\$ sudo ./CSCOar-7.2.2.2.lnx26_64-install.sh /CSCOar-7.2.2.2.lnx26_64-install.sh: line 343: [: 148: unary operator expected : CSCOar Relocations: /opt/CSCOar Name Vendor: Cisco Systems, Inc. Version : 7.2.2.2 : 1491821640 Build Date: Mon Apr 10 04:02:17 2017 Release Install Date: (not installed) Build Host: nm-rtp-view4 Signature : (none) build tag: [Linux-2.6.18, official] Copyright (C) 1998-2016 by Cisco Systems, Inc. This program contains proprietary and confidential information. All rights reserved except as may be permitted by prior written consent.

Where do you want to install <CSCOar>? [/opt/CSCOar] [?,q]

Etapa 4. Para a pergunta **Onde deseja instalar o <CSCOar>? [/opt/CSCOar] [?,q]**, pressione **Enter** para selecionar o local padrão (**/opt/CSCOar**).

Etapa 5. Após a pergunta **Onde estão localizados os arquivos de licença do FLEXIm?** [] [?,q] indicar a localização da(s) licença(s) que deve(m) ser */tmp*.

Etapa 6. Para dúvidas **Onde o J2RE está instalado?** [] [?,q] insira o diretório onde o Java está instalado. Por exemplo: /usr/java/jre1.8.0_144/.

Verifique se esta é a versão Java correspondente para a versão atual do CPAR.

Passo 7. Ignore a entrada do Oracle pressionando **Enter**, pois o Oracle não é usado nesta implantação.

Etapa 8. Ignore a etapa de funcionalidade **SIGTRAN-M3UA** pressionando **Enter**. Este recurso não é necessário para esta implantação.

Etapa 9. Para pergunta **Deseja que o CPAR seja executado como um usuário não raiz? [n]:** [y,n,?,q] pressione **Enter** para usar a resposta padrão n.

Etapa 10. Para pergunta **Deseja instalar o exemplo de configuração agora? [n]: [y,n,?,q]** pressione **Enter** para usar a resposta padrão n.

Etapa 11. Aguarde o processo de instalação do CPAR para concluir e verifique se todos os processos do CPAR estão em execução. Navegue até diretory **/opt/CSCOar/bin** e execute o comando **./arstatus**. A saída deve ser assim:

[root@dalaaa06	bin]# ./arstatus	
Cisco Prime AR	RADIUS server running	(pid: 1192)
Cisco Prime AR	Server Agent running	(pid: 1174)
Cisco Prime AR	MCD lock manager running	(pid: 1177)
Cisco Prime AR	MCD server running	(pid: 1191)
Cisco Prime AR	GUI running	(pid: 1194)
SNMP Master Age	ent running	(pid: 1193)

Configurar SNMP

Definir SNMP CPAR

Etapa 1. Abra o arquivo **snmpd.conf** com o comando **/cisco-ar/ucd-snmp/share/snmp/snmpd.conf** para incluir a comunidade SNMP, a comunidade de interceptação e o endereço IP do receptor de interceptação necessários: Insira a linha **trap2sink xxx.xxx.xxx cparaaasnmp 162**.

Etapa 2. Execute o comando **cd /opt/CSCOar/bin** e faça login na CLI do CPAR com o uso do comando **./aregcmd** e insira as credenciais de administrador.

Etapa 3. Mova para **/Radius/Advanced/SNMP** e emita o comando set **MasterAgentEnabled TRUE**. Salve as alterações com o uso do comando **save** e **quit** CPAR CLI emitindo exit.



Etapa 4. Verifique se os OIDs de CPAR estão disponíveis com o comando **snmpwalk -v2c -c public 127.0.0.1 .1.**

[root@sngaaa06 snmp]# snmpwalk -v2c -c public 127.0.0.1 .1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux sngaaa06.aaa.epc.mnc300.mcc310.3gppnetwork.org 3.10.0-514.el7.x86_64 #1 SMP Tue Nov 22 16:42:41 UTC 2016 x86_64
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10
DISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (131896) 0:21:58.96
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Me <me@somewhere.org></me@somewhere.org>
SNMFv2-MIB::sysName.0 = STRING: snqaaa06.aaa.epc.mnc300.mcc310.3gppnetwork.org
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Right here, right now.
SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (0) 0:00:00.00
SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: SNMP-USER-BASED-SM-MIB::usmMIBCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: SNMP-FRAMEWORK-MIB::snmpFrameworkMIBCompliance
SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB
SNMPv2-MIB::sysORID.5 = OID: TCP-MIB::tcpMIB

Se o SO não reconhecer o comando **snmpwalk**, navegue até /**tmp/repo** e execute **yum install netsnmp-libs-5.5-49.el6.x86_64.rpm**.

Definir SNMP do SO

Etapa 1. Edite o arquivo **/etc/sysconfig/snmpd** para especificar a porta 50161 para o ouvinte SNMP do SO; caso contrário, a porta padrão 161 é usada atualmente pelo agente SNMP do CPAR.

```
[root@snqaaa06 snmp]# cat /etc/sysconfig/snmpd
# snmpd command line options
# '-f' is implicitly added by snmpd systemd unit file
# OPTIONS="-LS0-6d"
OPTIONS="-LS0-5d -Lf /dev/null -p /var/run/snmpd.pid -x TCP:50161 UDP:50161"
```

Etapa 2. Reinicie o serviço SNMP com o comando service snmpd restart.

[root@snqaaa06 bin]# service snmpd restart
Redirecting to /bin/systemctl restart snmpd.service

Etapa 3. Verifique se os OIDs do SO podem ser consultados emitindo o comando **snmpwalk -v2c** -c public 127.0.0.1:50161.1.

[root@snqaaa06 snmp]# snmpwalk -v2c -c public 127.0.0.1:50161 .1					
SNMFv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Linux snqaaa06.aaa.epc.mnc300.mcc310.3gppnetwork.org 3.10.0-514.el7.x86_64 #1 SMF Tue Nov 22 16:42:41 UTC 2016 x86_64					
SNMPv2-MIB::sysObjectID.0 = OID: NET-SNMP-MIB::netSnmpAgentOIDs.10					
ISMAN-EVENT-MIB::sysUpTimeInstance = Timeticks: (3466) 0:00:34.66					
SNMPv2-MIB::sysContact.0 = STRING: Root <root@localhost> (configure /etc/snmp/snmp.local.conf)</root@localhost>					
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: sngaaa06.aaa.epc.mnc300.mcc310.3gppnetwork.org					
SNMPv2-MIB::sysLocation.0 = STRING: Unknown (edit /etc/snmp/snmpd.conf)					
SNMPv2-MIB::sysORLastChange.0 = Timeticks: (1) 0:00:00.01					
SNMFv2-MIB::sysORID.1 = OID: SNMP-MPD-MIB::snmpMPDCompliance					
SNMPv2-MIB::sysORID.2 = OID: SNMP-USER-BASED-SM-MIB::usmMIBCompliance					
SNMPv2-MIB::sysORID.3 = OID: SNMP-FRAMEWORK-MIB::snmpFrameworkMIBCompliance					
SNMPv2-MIB::sysORID.4 = OID: SNMPv2-MIB::snmpMIB					
SNMPv2-MIB::sysoRID.5 = OID: TCP-MIB::tcpMIB					
SNMPv2-MIB::sysORID.6 = OID: IP-MIB::ip					
SNMFv2-MIB::sysORID.7 = OID: UDP-MIB::udpMIB					

Configurar NTP

Etapa 1. Verifique se os RPMs NTP já estão instalados, execute o comando **rpm -qa | grep ntp**. A saída deve ser semelhante a esta imagem.



Se os RPMs não estiverem instalados, navegue para o diretório **/tmp/repo** com o uso de **cd /tmp/repo** e execute os comandos:

yum install ntp-4.2.6p5-25.el7.centos.x86_64

yum install ntpdate-4.2.6p5-25.el7.centos.x86:64

Etapa 2. Abra o arquivo **/etc/ntp.conf** com o comando **vi /etc/ntp.conf** e adicione os IPs correspondentes dos servidores NTP para esta VM/Servidor.

Etapa 3. Feche o arquivo ntp.conf e reinicie o serviço ntpd com o comando service ntpd restart.

Etapa 4. Verifique se a VM/Servidor agora está conectada aos servidores NTP emitindo com o comando **ntpq -p**.

Procedimento de backup/restauração da configuração do CPAR (opcional)

Note: Esta seção só deve ser executada se uma configuração CPAR existente for replicada nesta nova VM/Servidor. Este procedimento funciona somente para cenários em que a mesma versão do CPAR é usada em instâncias de origem e de destino.

Obter o arquivo de backup da configuração do CPAR de uma instância do CPAR existente

Etapa 1. Abra uma nova sessão SSH com a VM correspondente onde o arquivo de backup será obtido com o uso de credenciais raiz.

Etapa 2. Navegue para diretory /opt/CSCOar/bin com o uso do comando cd /opt/CSCOar/bin.

Etapa 3. Pare os serviços CPAR e execute o comando ./arserver stop para fazer isso.

Etapa 4. Verifique se o serviço CPAR foi interrompido com o uso do comando **./arstatus** e procure a mensagem **Cisco Prime Access Registrar Server Agent not running**.

Etapa 5. Para criar um novo backup, execute o comando **./mcdadmin -e /tmp/config.txt**. Quando solicitado, insira as credenciais de administrador do CPAR.

Etapa 6. Navegue até diretory **/tmp** com o uso do comando **cd /tmp**. O arquivo chamado **config.txt** é o backup desta configuração de instância CPAR.

Passo 7. Carregue o arquivo **config.txt** para a nova VM/Servidor onde o backup será restaurado. Use o comando **scp config.txt root@<new VM/Server IP>:/tmp**.

Etapa 8. Volte para o diretório **/opt/CSCOar/bin** com o uso do comando **cd /opt/CSCOar/bin** e ative novamente o CPAR com o comando **./arserver start.**

Restaure o arquivo de backup da configuração do CPAR na nova VM/servidor

Etapa 1. Na nova VM/Servidor, navegue até diretory **/tmp** com o uso do comando **cd/tmp** e verifique se há arquivo **config.txt** que foi carregado na Etapa 7. da seção <u>Obtendo o arquivo de backup da configuração CPAR de uma instância CPAR existente</u>. Se o arquivo não estiver lá, consulte essa seção e verifique se o **comando scp** foi bem executado.

Etapa 2. Navegue até o diretório **/opt/CSCOar/bin** com o uso do comando **cd /opt/CSCOar/bin** e desative o serviço CPAR executando o comando .**/arserver stop**.

Etapa 3. Para restaurar o backup, execute o comando ./mcdadmin -coi /tmp/config.txt.

Etapa 4. Ligue o serviço CPAR novamente emitindo o comando ./arserver start.

Etapa 5. Finalmente, verifique o status do CPAR com o uso do comando **./arstatus**. A saída deve ser assim.

[root@dalaaa06	bin]# ./arstatus		
Cisco Prime AR	RADIUS server running	(pid:	1192)
Cisco Prime AR	Server Agent running	(pid:	1174)
Cisco Prime AR	MCD lock manager running	(pid:	1177)
Cisco Prime AR	MCD server running	(pid:	1191)
Cisco Prime AR	GUI running	(pid:	1194)
SNMP Master Age	ent running	(pid: 11	.93)