Configurar as configurações de autenticação do SNMP (Simple Network Time Protocol) em um switch

Objetivo

O SNMP (Simple Network Time Protocol) é a versão simplificada do NTP (Network Time Protocol). O NTP é o protocolo usado para sincronizar os relógios em uma rede. Ele fornece tempo em 100 milissegundos da hora exata, mas não autentica o tráfego.

A página de autenticação SNTP do switch permite que o administrador configure as chaves de autenticação do Network Time Protocol (NTP) para verificar uma origem de tempo. A autenticação SNTP deve ser usada somente em situações em que não é necessária uma autenticação forte, pois não fornece os mecanismos de filtragem complexos do NTP.

Este documento explica como definir a autenticação SNTP em um switch.

Dispositivos aplicáveis

- Sx250 Series
- Sx300 Series
- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx500 Series
- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.05 Sx300, Sx500
- 2.2.8.04 Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Configurar a autenticação SNTP

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch.

Etapa 2. Escolha Avançado na lista suspensa Modo de exibição.

cisco	Language:	English	•	Display Mode:	Advanced 🔻	Logout	SNA	About	Help
					Basic				0
					Advanced				~

Etapa 3. Escolha Administration > Time Settings > SNTP Authentication.



Etapa 4. Marque a caixa de seleção Habilitar autenticação SNTP.



Etapa 5. Clique em Apply para atualizar o switch.



Etapa 6. Clique em Add.

SNT	SNTP Authentication Key Table					
	Authentication Key ID	Authentication Key (Encrypted)	Trusted Key			
0 res	0 results found.					
	Add Edit	Delete Display Sensitive Data as Plaintex		Data as Plaintext		

Passo 7. Digite o número usado para identificar essa chave de autenticação SNTP no campo *Authentication Key ID (ID da chave de autenticação)*.

Authentication Key ID:	121110	(Range: 1 - 4294967295)
🌣 Authentication Key: 🔘	User Defined (Encrypted)	
	User Defined (Plaintext)	12112010
Trusted Key:	Enable	
Apply Close		

Note: Neste exemplo, 121110 é inserido.

Etapa 8. Escolha uma chave de autenticação. As opções são:

- Definido pelo usuário (criptografado) Essa opção criptografa a chave de autenticação.
- Definido pelo usuário (Texto sem formatação) Essa opção exibe a chave de autenticação em texto simples.



Note: Neste exemplo, é escolhido o texto definido pelo usuário (texto simples).

Etapa 9. (Opcional) Insira a chave usada para autenticação no campo Authentication Key.

Authentication Key ID:	121110	(Range: 1 - 4294967295)		
Authentication Key:	User Defined (Encrypted)			
	User Defined (Plaintext)	12112010		
Trusted Key:	Enable			
Apply Close				

Note: Neste exemplo, 12112010 é inserido.

Etapa 10. Marque a caixa de seleção **Habilitar** Chave Confiável para permitir que o switch receba informações de sincronização somente de um servidor SNTP com o uso dessa chave de autenticação.

Authentication Key ID: 121110 (Range: 1 - 4294967295)
Authentication Key: O User Defined (Encrypted)
User Defined (Plaintext) 12112010
Trusted Key: 🕢 Enable
Apply Close

Etapa 11. Clique em Apply.

_

Authentication Key ID: 121110	(Range: 1 - 4294967295)
Authentication Key: User Defined (Encrypted)	
User Defined (Plaintext)	12112010
Trusted Key: 🕑 Enable	
Apply Close	

Etapa 12. (Opcional) Clique em Salvar.

Save Save	cisco	Language:	English	•

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de autenticação SNTP no switch.