Configurar o rastreamento e as configurações de retransmissão do Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) em seu switch

Objetivo

O DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é um serviço que é executado na camada de aplicação da pilha Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) para atribuir dinamicamente endereços IP a clientes DHCP e para alocar informações de configuração TCP/IP a clientes DHCP. O rastreamento de DHCP é um recurso de segurança que atua como um firewall entre hosts não confiáveis e servidores DHCP confiáveis.

O rastreamento evita respostas DHCP falsas e monitora clientes. Eles podem evitar ataques de intermediários e autenticar dispositivos de host. O banco de dados de vinculação de rastreamento de DHCP também é usado pelo IP source guard e pela inspeção do Address Resolution Protocol (ARP). Nos switches de Camada 3, a retransmissão e a espionagem de DHCP podem ser ativadas em qualquer interface com um endereço IP e em redes locais virtuais (VLANs) com ou sem um endereço IP.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar as propriedades de DHCP em um switch que também facilita a configuração do DHCP Snooping e do DHCP Relay.

Dispositivos aplicáveis

- Sx350 Series
- SG350X Series
- Sx550X Series

Versão de software

• 2.2.5.68

Configurar rastreamento e retransmissão de DHCP em um switch

Habilitar configurações de rastreamento e retransmissão de DHCP

Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web do seu switch e escolha **Avançado** na lista suspensa Modo de exibição.



Etapa 2. Escolha IP Configuration > IPv4 Management and Interfaces > DHCP Snooping/Relay > Properties.

 IP Configuration
 IPv4 Management and Interfaces
IPv4 Interface
IPv4 Routes
Access List
ARP
ARP Proxy
UDP Relay/IP Helper
 DHCP Snooping/Relay
Properties
Interface Settings
DHCP Snooping Trusted Interfac
DHCP Snooping Binding Databa
DHCP Server

Note: As opções de menu podem variar dependendo do modelo do dispositivo. Neste exemplo, o SG350X-48MP é usado.

Etapa 3. (Opcional) Marque a caixa de seleção **Enable** Option 82 para inserir informações da Opção 82 em pacotes. Por padrão, este recurso está desabilitado.



Note: As mensagens DHCP são mensagens de broadcast que não podem passar de uma rede para outra. O DHCP relay encaminha as mensagens de broadcast para uma rede diferente. Ele também adiciona a opção 82 para fornecer informações adicionais sobre o cliente à rede de roteamento. A opção 82 não é necessária quando o DHCP relay está ativado. No entanto, se você usar um agente externo para fazer a retransmissão de DHCP, a opção 82 precisará ser ativada (retransmissão de DHCP transparente). A opção 82 ajuda o roteador a escolher o cliente do pool de rede.

Etapa 4. (Opcional) Marque a caixa de seleção **Enable** DHCP Relay para habilitar o recurso de retransmissão DHCP. Por padrão, este recurso está desabilitado.



Etapa 5. Na área DHCP Snooping, marque a caixa de seleção **Enable** DHCP Snooping Status para ativar DHCP Snooping. Por padrão, este recurso está desabilitado.



Etapa 6. (Opcional) Marque a caixa de seleção **Enable** Option 82 Pass Through para ativar pacotes de uma fonte não confiável que tenham informações da opção 82. Os pacotes de interfaces confiáveis são sempre encaminhados. Essa opção só pode ser configurada se o DHCP Snooping estiver ativado.

DHCP Snooping
DHCP Snooping Status: 🗹 Enable
Option 82 Pass Through: Option 82 Pass Through:

Passo 7. (Opcional) Verifique se a caixa de seleção **Enable** Verify MAC Address está habilitada para forçar o dispositivo a verificar se o endereço MAC (Media Access Control) de origem do cabeçalho da camada 2 corresponde ou não ao endereço de hardware do cliente. Essa opção está habilitada por padrão.

DHCP Snooping	
DHCP Snooping Status: 🥑	Enable
Option 82 Pass Through: 🖉	Enable
Verify MAC Address:	Enable
Backup Database:	Enable

Etapa 8. (Opcional) Marque a caixa de seleção **Enable** Backup Database para fazer backup do banco de dados DHCP Snooping Binding na memória flash do dispositivo. Essa opção só pode ser configurada se o DHCP Snooping estiver ativado.



Etapa 9. Clique em Apply para aplicar as configurações ao arquivo de configuração atual.



Etapa 10. (Opcional) Clique em **Salvar** para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

🚫 Save

8-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

Properties

Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations p.

Option 82, if enabled, applies to DHCP Relay interface with IP address and DHCP Snooping. regardless.

Option 82:	Enable
DHCP Relay:	Enable
DHCP Snooping	
DHCP Snooping Status:	Enable
Option 82 Pass Through:	Enable
Verify MAC Address:	Enable
Backup Database:	Enable
Apply Cancel	

Agora você deve ter ativado as configurações de Rastreamento e Rastreamento de DHCP no switch.

Adicionar um servidor DHCP à tabela de retransmissão DHCP

O servidor DHCP atribui e mantém um banco de dados de endereços IP. Geralmente, o servidor DHCP é um roteador.

Etapa 1. Na Tabela de servidor de retransmissão DHCP, clique em Adicionar para definir um servidor DHCP.

DHCP Relay Server Table		
	DHCP S	erver IP Address
0 results found.		
C	Add	Delete

Etapa 2. A versão IP é exibida na área IP Version automaticamente. Insira o endereço IP do servidor DHCP no campo DHCP Server IP Address (Endereço IP do servidor DHCP).

IP Version:	Version 4
DHCP Server IP Address:	192.168.1.1
Apply Close	

Note: Neste exemplo, 192.168.1.1 é usado.

Etapa 3. Clique em **Aplicar** e, em seguida, clique em **Fechar**. As configurações são gravadas no arquivo de configuração atual.

Etapa 4. (Opcional) Clique em **Salvar** para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

t Gigabit PoE Stac	Kable Managed Switch		
Properties Option 82, if enabled, applies to address regardless.	DHCP Relay interface with IP address and		
Option 82:	Enable		
DHCP Relay:	Enable		
DHCP Snooping			
DHCP Snooping Status:	Enable		
Option 82 Pass Through:	Enable		
Verify MAC Address:	Enable		
Backup Database:	Enable		
Apply Cancel			
DHCP Relay Server Table			
DHCP Server IP Address	3		
192.168.1.1			
Add Delete]		

Agora você deve ter adicionado com êxito um servidor DHCP à tabela de servidor de retransmissão DHCP.

Excluir um servidor DHCP da tabela de retransmissão DHCP

Etapa 1. Na Tabela de servidor de retransmissão DHCP, marque a caixa ao lado do endereço IP do servidor DHCP que você deseja excluir.

DHCP Relay Server Table		
	DHCP Server IP Address	
Ο	192.168.1.1	
	Add Delete	

Etapa 2. Clique no botão Excluir para excluir o servidor.

DHCP Relay Server Table		
	DHCP Ser	rver IP Address
	192.168.1	.1
Add Delete		

Etapa 3. (Opcional) Clique em **Salvar** para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

8-Port Gigabit PoE Stackable Managed Switch

Properties

Success. To permanently save the configuration, go to the File Operations p

cisco

Langua

Option 82, if enabled, applies to DHCP Relay interface with IP address and DHCP Snooping. regardless.

Option 82:	Enable	
DHCP Relay:	Enable	
DHCP Snooping		
DHCP Snooping Status:	Enable	
Option 82 Pass Through:	Enable	
Verify MAC Address:	Enable	
Backup Database:	Enable	
Apply Cancel]	
DHCP Relay Server Table		
DHCP Server IP Address		
0 results found.		
Add Delete		

O servidor DHCP agora deve ter sido excluído do switch.

Agora você deve ter configurado as configurações de Rastreamento e Rastreamento de DHCP em seu switch.