Exemplo de configuração de NPIV FCoE Nexus 5000 com FCoE NPV conectado a UCS

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Configurar Diagrama de Rede Configurar o UCS Configurar o Nexus 5000 para FCoE e NPIV Verificar Exemplo de zoneamento (no Nexus 5500s) Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como configurar a N_Port ID Virtualization (NPIV) ou N_Port Virtualization (NPV) com Fibre Channel over Ethernet (FCoE) entre o Cisco Unified Computing System (UCS) e um switch Nexus 5000.

Prerequisites

Requirements

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- UCS 5108
- UCS 61xx/62xx
- Nexus 5548UP ou 5596UP

Componentes Utilizados

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Diagrama de Rede





Configurar o UCS

Há dois procedimentos descritos aqui para ajudá-lo a configurar o UCS:

- Crie redes de área de armazenamento virtual (VSANs) FCoE.
- Configure o canal de porta UCS FCoE.

Note: Separe os uplinks FCoE e Ethernet entre o switch Nexus 5000 e a interconexão de estrutura. O UCS está no nó de host final Fibre Channel (FC), que é chamado de modo NPV nos produtos Nexus. Usar VLANs/VSANs FCoE diferentes para SANs (Storage Area Network, rede de área de armazenamento) A e SAN B. A VLAN FCoE não deve ser configurada como uma VLAN nativa.

Éimportante observar que o UCS não suporta um FC-Map não padrão quando no modo NPV. Para obter mais informações, consulte os IDs de bug CSCuJ62005 e CSCud78290 da Cisco:

- CSCuj62005 FCMAP não padrão faz o vfc travar na inicialização
- CSCud78290 Adicionar capacidade para modificar FC-MAP de FI

Criar VSANs FCoE

Você precisa criar VSANs e VLANs FCoE no UCS para transportar o tráfego FCoE. Uma prática recomendada, mas não obrigatória, é alinhar o ID da VSAN com o ID da VLAN FCoE para ajudar a rastrear e solucionar problemas.

1. No UCSM, navegue até a guia SAN no painel de navegação e escolha SAN Cloud.



- 2. Na janela principal, clique no botão **verde +** à direita para exibir a janela Create VSAN (Criar VSAN).
- 3. Preencha os campos da seguinte maneira:

Create VSAN	
reate VSAN	6
lame: FCoE-YSAN100	
FC Zoning Settings	
FC zoning is NOT supported from Fabric Interconnect wh	en connected to an uplink PC switch doing zoning simultaneously
Common/Global C Fabric A C Fabric B C Both Fab	arics Configured Differently
You are creating a local VSAN in Fabric A that maps to a VSAN ID that exists only in fabric A.	A VLAN can be used to carry FCoE traffic and can be mapped to this VSAN.
Enter the VSAN ID that maps to this VSAN.	Enter the VLAN ID that maps to this VSAN.
VSAN ID: 1100	FCoE VLANE 100
	OK Cancel

- 4. Clique em OK para exibir a janela Create VSAN Success. Click OK.
- 5. Repita essas etapas para a estrutura B. Na janela principal, clique no botão **verde +** à direita para exibir a janela Create VSAN (Criar VSAN).
- 6. Preencha os campos da seguinte maneira:

7. Clique em OK para exibir a janela Create VSAN Success. Click OK.

8. Na janela principal, verifique se as VSANs foram criadas em suas malhas corretas:

Э 🌐 🗆 Ме	sw 🔹 🎴 Qations 🛛 🍕	👂 🌒 🔺 🗛 Pending	Activities 0 Dat	:		÷
>> 📕 SAN						📑 SAI
SAN Uplinia FC	Identity Assignment W	WNN Pools WWPN Po	ols 🛛 WWxN Pools 🔤	ANS JQN Pools		
All Dual Mode	Fabric A Fabric B FC	Zones	and the second second second	-		
🕰 Fiker 🖨 Exp	ort 🎲 Print					
1D	Name	Fabric ID	If Type	11 Role	Transport	
100	FCoE-VSAN100	A	Virtual	Network	Fi .	-
101	FCoE-VSAN101	в	Virtual	Network.	R	
1	default	Duai	Virtual	Network.	Fc	
						1

Note: Uma prática recomendada, mas não obrigatória, é configurar diferentes IDs de VSAN na estrutura A e na estrutura B.

Configurar o canal de porta UCS FCoE

Note: Os canais de porta FCoE fornecem largura de banda agregada e resiliência de várias conexões. O restante deste documento pressupõe que você usará canais de porta FCoE. Os canais de porta exigem que o FC Uplink Trunking seja ativado no UCS. O FC Uplink Trunking é global e interliga todas as VSANs em todos os uplinks. O mesmo comportamento se aplica às portas de uplink FCoE.

1. Crie e configure InterSwitch Link / Port Channels. Crie um uplink FCoE ou um canal de porta FCoE entre o Nexus 5000-A e o FI-A.



 Quando a janela Set Port Channel Name (UCSM) do Cisco Unified Computing System Manager (UCSM) for exibida, insira o Port Channel ID (neste exemplo, o Port Channel ID é 2) e o Name.

Unified Computing System Manager					
Create PCoE Port Channel	Set Port Channel Name 0				
2. D _{Add Parts}					
	n: [?				
	Nane: Cot-PortChannel2				
	<prev next=""> Frish Cancel</prev>				

- 3. Quando você finalizar, clique em Next.
- 4. Quando a janela Adicionar portas UCSM for exibida, escolha as **portas desejadas** na coluna Porta e clique na **seta para a direita** entre as colunas para adicionar essas portas ao Canal de porta FCoE.

te FCoE Port Channel 1. √Set Port Channel Name.	Add P	orts						
2. V Add Ports	Ports	-	-			Ports in the	port channel	_
	Slot ID	Port	MAC			Slot ID	Port	MAC
	1	20	00:0	-		1	25	00:05:73:C
	1	21	00:0			1	26	00:05:73:C
	1	22	00:0					
	1	23	00:0	1				
	1	24	00:0	1	22			
	1	27	00:0	1				
	1	28	00:0		- 66 -			
	2	1	00:0					
	2	2	00:0					
	2	3	00:0					
	2	4	00:0					
	2	5	00:0					
	2	6	00:0	1				
	2	7	00-0					

- 5. Quando as portas de uplink FCoE tiverem sido movidas para a coluna Port Channel, clique em **Finish**.
- 6. Quando a janela Create FCoE Port Channel Success for exibida, clique em OK.

7. Reveja as informações do canal de porta FCoE na janela principal do UCSM para confirmar se o canal de porta FCoE foi criado com as portas corretas.

Encollated Computing System Manager - HHLD	THE OLIVIAN					_ @ ×
	🥥 🌐 🛙 Nev 🔹 🎴 Options	0 0 A~	dep Activities 🛛 🔒	an a		***
1 3 3 3	>> 🗮 SAN * 🜔 SAN Cloud * 📾 Fai	11 - CR. P.	Oarres		-6104	Pert Channels
Concerns Second Life Sec. (1991) Advert	Part Channels					
	a - 4 Nor a topat ig Nor					
	Name	PaberD	2 Type	21 Fulle	Tanapot	
	🕾 👄 PColl Port-Channel 2 (Pabric A)	*	Appropriation	Net work.	Difer	-
B 🖬 SAN	PCat Interface 1/25		Physical	Pope Uplink.	Ether	
B C SMi Clear	Col Post Interface 1536	*	Physical	Foor Uplink	Ether	
Alexandroperative Alexandroperative						1 1 1 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		_				

 No Painel de navegação, clique no Port Channel que acabou de ser criado. Na guia Geral da janela principal do UCSM, clique na lista suspensa VSAN e escolha VSAN FCoE-VSAN100 (100) para atribuir este Port Channel ao VSAN100.

👗 Date Unified Computing System Manager - FBU	1-THE-CHILFIAR		
	🥥 🌐 🛙 Ham 🔹 🔐 Options 🛛 😜	0 Apending Activities Bat	***
Paralit Scannersy Image: Scannersy of the sc	Oren States Oren Stat	America Activities Control Activitie	G Ratherda
R ∰ YSARe → Pairs A + Pairs A + Pairs A + Pairs B + Pairs	1	See Owy	n Freed Values
1 1			

- 9. Clique em **Salvar alterações**. Quando a janela Cisco UCSM Success for exibida, clique em **OK**.
- 10. Repita as etapas de 1 a 9 para FI-B, mas substitua Fabric B, FCoE-PortChannel ID 3 e

VSAN101, quando apropriado.

Configurar o Nexus 5000 para FCoE e NPIV

Há vários procedimentos necessários para configurar o Nexus 5000 para FCoE e NPIV:

- Habilitar recurso FCoE
- Ative a virtualização do identificador de porta N (NPIV) no Nexus 5000
- Ative o Link Aggregation Control Protocol (LACP) no Nexus 5000
- Habilitar Qualidade de Serviço (QoS Quality of Service) do Nexus 5000 para FCoE
- Configurar VLAN
- Configurar VSAN
- Mapear a VLAN para VSAN

Note: Antes de iniciar esse processo, você precisa ter a licença FC_FEATURES_PKG (N5010SS ou N5020SS) instalada. Se você habilitar o recurso FCoE e não tiver a licença instalada, ele habilitará uma licença de demonstração por 180 dias. Esta licença pode ser atualizada posteriormente.

Habilitar recurso FCoE

1. No switch Nexus 5000-A, digite:

```
Nexus 5000-A# configure terminal
Nexus 5000-A(config)# feature fcoe
FC license checked out successfully
fc_plugin extracted successfully
FC plugin loaded successfully
FCoE manager enabled successfully
FC enabled on all modules successfully
Enabled FCoE QoS policies successfully
```

2. Para confirmar se o recurso está ativo agora, insira:

Nexus 5000-A# show feature | include fcoe

Feature NameInstanceState------------------fcoe1enabled

3. Repita as etapas de 1 a 2 no Nexus 5000-B.

Habilitar NPIV no Nexus 5000

1. Para habilitar o recurso NPIV, insira:

Nexus 5000-A# configuration terminal Nexus 5000-A(config)# feature npiv

2. Para confirmar se o recurso NPIV está ativo agora, insira:

Nexus 5000-A# **show npiv status** NPIV is enabled

3. Repita as etapas de 1 a 2 no Nexus 5000-B.

Habilitar LACP no Nexus 5000

1. Para habilitar o recurso LACP, insira:

Nexus 5000-A# **configure terminal** Nexus 5000-A(config)# **feature lacp**

2. Para confirmar se o LACP foi habilitado, insira:

Nexus 5000-A#show feature | include LACP

Feature NameInstanceState-----------------lacp1enabled

3. Repita as etapas de 1 a 2 no Nexus 5000-B.

Configurar parâmetros de QoS do Nexus 5000 FCoE

Os recursos configuráveis de QoS do Cisco NX-OS permitem classificar o tráfego de rede, priorizar o fluxo de tráfego e evitar congestionamento. A configuração de QoS padrão no Nexus 5000 fornece serviço sem perdas para tráfego FC e FCoE e serviço de melhor esforço para tráfego Ethernet. Os parâmetros de QoS do Nexus 5000 FCoE já devem ser configurados por padrão.

1. Para verificar os parâmetros de QoS do FCoE, insira:

Nexus 5000-A# show startup-config ipqos

2. Na saída, localize estes itens:

. .

```
system qos
service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy
service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy
service-policy type qos input fcoe-default-in-policy
service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy
```

3. Ignore esta etapa se as configurações de QoS FCoE da Etapa 2 estiverem presentes. Se não estiverem, insira esta configuração:

```
Nexus 5000-A# configure terminal
Nexus 5000-A(config)# system qos
Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type qos input
fcoe-default-in-policy
Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type queuing input
fcoe-default-in-policy
Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type queuing output
fcoe-default-out-policy
Nexus 5000-A(config-sys-qos)# service-policy type network-qos
fcoe-default-nq-policy
```

4. Para confirmar se os parâmetros de QoS do FCoE estão configurados agora, insira:

Nexus 5000-A# show startup-config ipqos

5. Na saída, localize estes itens:

```
..
system qos
service-policy type queuing input fcoe-default-in-policy
service-policy type queuing output fcoe-default-out-policy
service-policy type qos input fcoe-default-in-policy
service-policy type network-qos fcoe-default-nq-policy
```

6. Repita as etapas de 1 a 3 no Nexus 5000-B.

```
Criar VLANs Nexus 5000
```

Crie duas VLANs para uso de FCoE. O par deve se correlacionar com FI-A e o ímpar deve se correlacionar com FI-B. Use as IDs de VLAN FCoE especificadas na seção **Configurar o UCS** deste documento.

1. No Nexus 5000-A conectado ao FI-A, digite:

Nexus 5000-A# **configure terminal** Nexus 5000-A(config)# **vlan 100** Nexus 5000-A(config-vlan)# **name FCoE-VLAN100**

2. Para confirmar se a VLAN foi criada no Nexus 5000-A, insira:

Nexus	s 5000-A# show vlan brief		
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4 Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8
100	FCoE-VLAN100	active	

3. No Nexus 5000-B conectado ao FI-B, digite:

Nexus 5000-B# configure terminal Nexus 5000-B(config)# vlan 101 Nexus 5000-B(config-vlan)# name FCOE-VLAN101

4. Para confirmar se a VLAN foi criada no Nexus 5000-B, insira:

Nexus	s 5000-B# show vlan brief		
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Eth1/1, Eth1/2, Eth1/3, Eth1/4
		1	Eth1/5, Eth1/6, Eth1/7, Eth1/8
•			
100	FCoE-VLAN101	active	
1 /O A	NI- NI 5000		

Criar VSANs Nexus 5000

Crie duas VSANs. O par deve se correlacionar com FI-A e o ímpar deve se correlacionar com FI-B. Use as IDs de VSAN especificadas na seção **Configurar o UCS** deste documento.

1. No Nexus 5000-A conectado ao FI-A, digite:

Nexus 5000-A# configure terminal Nexus 5000-A(config)#**vsan database** Nexus 5000-A(config-vsan)# **vsan 100** Nexus 5000-A(config-vsan)# **vsan 100 name FCoE-VSAN100**

2. Para confirmar se a VSAN foi criada no Nexus 5000-A, insira:

```
Nexus 5000-A#show vsan 100
vsan 100 information
name:FCoE-VSAN100 state:active
interoperability mode:default
loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
operational state:down
```

3. No Nexus 5000-B conectado ao FI-B, digite:

```
Nexus 5000-B# configure terminal
Nexus 5000-B(config)#vsan database
Nexus 5000-B(config-vsan)# vsan 101
Nexus 5000-B(config-vsan)# vsan 101 name FCOE-VSAN101
```

4. Para confirmar se a VSAN foi criada no Nexus 5000-B, insira:

```
Nexus 5000-A# show vsan 101
vsan 101 information
name:FCoE-VSAN101 state:active
interoperability mode:default
loadbalancing:src-id/dst-id/oxid
operational state:down
```

Mapear a Vlan para a VSAN

1. Para mapear as VLANs Nexus 5000-A para suas VSANs (para FI-A), insira:

Nexus 5000-A#configure terminal Nexus 5000-A(config)# vlan 100 Nexus 5000-A(config-vlan)#fcoe vsan 100

2. Para confirmar o mapeamento de VLAN para VSAN no Nexus 5000-A, insira:

Nexus 5000-A# **show vlan fcoe** Original VLAN ID Translated VLAN ID Association State 10 100 Operational

3. Para mapear as VLANs Nexus 5000-B para suas VSANs (para FI-B), insira:

Nexus 5000-B# configure terminal Nexus 5000-B(config)# vlan 101 Nexus 5000-B(config-vlan)# fcoe vsan 101

4. Para confirmar o mapeamento de VLAN para VSAN no Nexus 5000-B, insira:

```
Nexus 5000-B# show vlan fcoe
Original VLAN ID Translated VLAN ID Association State
10 101 Operational
```

Configurar a porta de uplink e o canal de porta do Nexus 5000 FCoE

 Para configurar e adicionar ao Port Channel as portas 10GbE que foram cabeadas para as portas FI-A de 10GbE no switch Nexus 5000-A, insira:

```
Nexus 5000-A#configure terminal
Nexus 5000-A(config)# interface ethernet 1/5-6
Nexus 5000-A(config-if-range)# switchport mode trunk
Nexus 5000-A(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 100
Nexus 5000-A(config-if-range)# channel-group 2 mode active
Nexus 5000-A(config-if-range)#no shutdown
Nexus 5000-A(config-if-range)# exit
```

2. Para criar canais de porta, insira:

Nexus 5000-A# configure terminal Nexus 5000-A(config)# interface port-channel 2 Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown

3. Para confirmar se o Port Channel entre o Nexus 5000-A e o FI-A agora está ativo, digite:

```
Nexus 5000-A# show port-channel database
port-channel2
Last membership update is successful
2 ports in total, 2 ports up
First operational port is Ethernet1/5
Age of the port-channel is 0d:00h:09m:19s
```

```
Time since last bundle is 0d:00h:05m:27s
Last bundled member is Ethernet1/6
Time since last unbundle is 0d:00h:05m:38s
Last unbundled member is Ethernet1/6
Ports: Ethernet1/5 [active ] [up] *
Ethernet1/6 [active ] [up]
```

 Para configurar e adicionar ao Port Channel as portas 10GbE que foram cabeadas para as portas FI-B 10GbE no switch Nexus 5000-B, insira:

```
Nexus 5000-B# configure terminal
Nexus 5000-B(config)# interface ethernet 1/5-6
Nexus 5000-B(config-if-range)# switchport mode trunk
Nexus 5000-B(config-if-range)# switchport trunk allowed vlan 101
Nexus 5000-B(config-if-range)# channel-group 3 mode active
Nexus 5000-B(config-if-range)# no shutdown
Nexus 5000-B(config-if-range)# exit
```

5. Para criar o Port Channel, insira:

```
Nexus 5000-B# configure terminal
Nexus 5000-B)config)# interface port-channel 3
Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown
```

6. Para confirmar se o Port Channel entre o Nexus 5000-B e o FI-B agora está ativo, insira:

Nexus 5000-B# show port-channel database

```
port-channel3
Last membership update is successful
2 ports in total, 2 ports up
First operational port is Ethernet1/5
Age of the port-channel is 0d:00h:00m:29s
Time since last bundle is 0d:00h:00m:29s
Last bundled member is Ethernet1/6
Ports: Ethernet1/5 [active ] [up] *
Ethernet1/6 [active ] [up]
```

Criar Nexus 5000 Virtual Fibre Channel (VFC)

As VFCs precisam ser criadas e vinculadas às interfaces Ethernet (canais de porta) que transportam o tráfego FCoE.

Note: Uma prática recomendada é combinar o ID da VFC com o ID do canal de porta. Isso ajuda a rastrear e solucionar problemas. A configuração padrão da interface VFC do Nexus 5000 é porta F; esta é a configuração correta quando você se conecta ao UCS no modo de host final FC.

1. Para criar e vincular o VFC 2 ao Port-Channel 2 no Nexus 5000-A, insira:

```
Nexus 5000-A# configure terminal
Nexus 5000-A(config)# interface vfc 2
Nexus 5000-A(config-if)# bind interface port-channel 2
Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100
Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode F
Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown
```

2. Para confirmar a criação e a associação do VFC 2 ao Port-Channel 2, insira:

Nexus 5000-A# show interface vfc 2

```
Bound interface is port-channel2
Hardware is Ethernet
Port WWN is 20:01:54:7f:ee:8b:a6:ff
Admin port mode is F, trunk mode is on
snmp link state traps are enabled
Port mode is TF
Port vsan is 1
Trunk vsans (admin allowed and active) (100)
                                      (100)
Trunk vsans (up)
Trunk vsans (isolated)
                                      ()
Trunk vsans (isolated) ()
Trunk vsans (initializing) ()
1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
 1020 frames input, 102728 bytes
    0 discards, 0 errors
 1154 frames output, 478968 bytes
    0 discards, 0 errors
last clearing of "show interface" counters never
Interface last changed at Tue Aug 21 06:32:40 2012
```

3. Para criar e vincular o VFC 3 ao Port-Channel 3 no Nexus 5000-B, insira:

```
Nexus 5000-B# configure terminal
Nexus 5000-B(config)# interface vfc 3
Nexus 5000-B(config-if)# bind interface port-channel 3
Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101
Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode F
Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown
```

4. Para confirmar a criação e a associação do VFC 3 ao Port-Channel 3, insira:

```
Nexus 5000-B# show interface vfc 3
vfc3 is trunking
  Bound interface is port-channel3
  Hardware is Ethernet
  Port WWN is 20:02:54:7f:ee:8c:e2:7f
  Admin port mode is F, trunk mode is on
  snmp link state traps are enabled
  Port mode is TF
  Port vsan is 1
  Trunk vsans (admin allowed and active) (101)
  Trunk vsans (up) (101)
  Trunk vsans (isolated)
                                       ()
                              ()
  Trunk vsans (initializing)
  1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
  1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
     738 frames input, 69404 bytes
       0 discards, 0 errors
     763 frames output, 427488 bytes
       0 discards, 0 errors
  last clearing of "show interface" counters never
  Interface last changed at Tue Aug 21 06:47:03 2012
```

Configurar portas de armazenamento no Nexus 5000

Conecte as portas de armazenamento do sistema de armazenamento habilitado para FCoE às portas designadas no Nexus 5000s. As VFCs precisam ser criadas para essas portas de armazenamento e as interfaces associadas precisam ser configuradas.

Note: As portas de borda (portas do sistema de armazenamento) devem ser configuradas como borda do tipo de porta spanning-tree? para aproveitar os recursos do PortFast, que permite que a porta faça a transição diretamente para o estado forwarding e ignore os

estágios de escuta e aprendizado. Uma prática recomendada é numerar as IDs de VFC associadas às portas de borda para que elas se alinhem com a placa/porta da interface física. Neste exemplo, a interface Ethernet 1/32 seria alinhada com a VFC 132.

1. Para configurar a interface Ethernet da porta de armazenamento Nexus 5000-A, insira:

```
Nexus 5000-A# configure terminal
Nexus 5000-A(config)# interface Ethernet 1/32
Nexus 5000-A(config-if)# switchport mode trunk
Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vlan 100
Nexus 5000-A(config-if)# spanning-tree port type edge trunk
Warning: Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected to a single
host.
Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this interface when edge port
type
(portfast) is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
Nexus 5000-A(config-if)# no shut
Nexus 5000-A(config-if)# exit
```

2. Para criar VFC e vincular a interface Ethernet da porta de armazenamento associada a ele no Nexus 5000-A, insira:

```
Nexus 5000-A(config)# interface vfc 132
Nexus 5000-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100
Nexus 5000-A(config-if)# bind interface Ethernet 1/32
Nexus 5000-A(config-if)# no shutdown
Nexus 5000-A(config-if)# exit
```

 Para mapear a VFC da porta de armazenamento para a VSAN FCoE configurada anteriormente no Nexus 5000-A, insira:

```
Nexus 5000-A(config)# vsan database
Nexus 5000-A(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 132
Nexus 5000-A(config-vsan-db)# exit
```

 Para confirmar se a VFC foi criada e vinculada à interface Ethernet e à VSAN corretas no Nexus 5000-A, insira:

```
Nexus 5000-A(config) # show interface vfc 132
vfc132 is trunking
  Bound interface is Ethernet1/32
  Hardware is Ethernet
  Port WWN is 20:83:54:7f:ee:8b:a6:ff
  Admin port mode is F, trunk mode is on
   snmp link state traps are enabled
   Port mode is TF
   Port vsan is 100
   Trunk vsans (admin allowed and active) (100)
   Trunk vsans (up)
                                         (100)
   Trunk vsans (isolated)
                                         ()
   Trunk vsans (initializing)
                                         ()
   1 minute input rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
   1 minute output rate 0 bits/sec, 0 bytes/sec, 0 frames/sec
    10 frames input, 1060 bytes
     0 discards, 0 errors
    11 frames output, 1404 bytes
     0 discards, 0 errors
   last clearing of "show interface" counters never
   Interface last changed at Tue Aug 21 06:37:14 2012
```

5. Para configurar a interface Ethernet da porta de armazenamento Nexus 5000-B, insira:

```
Nexus 5000-B# configure terminal
Nexus 5000-B(config)# interface Ethernet 1/32
Nexus 5000-B(config-if)# switchport mode trunk
Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vlan 101
Nexus 5000-B(config-if)# spanning-tree port type edge trunk
Warning: Edge port type (portfast) should only be enabled on ports connected
to a single host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc...
to this interface when edge port type (portfast) is enabled, can cause temporary
bridging loops.
Use with CAUTION
Nexus 5000-B(config-if)# no shut
Nexus 5000-B(config-if)# exit
```

 Para criar VFC e vincular a interface Ethernet da porta de armazenamento associada a ele no Nexus 5000-B, insira:

```
Nexus 5000-B(config)# interface vfc 132
Nexus 5000-B(config-if)# switchport trunk allowed vsan 101
Nexus 5000-B(config-if)# bind interface Ethernet 1/32
Nexus 5000-B(config-if)# no shutdown
Nexus 5000-B(config-if)# exit
```

 Para mapear a VFC da porta de armazenamento para a VSAN FCoE configurada anteriormente no Nexus 5000-B, insira:

```
Nexus 5000-B(config)# vsan database
Nexus 5000-B(config-vsan-db)# vsan 101 interface vfc 132
Nexus 5000-B(config-vsan-db)# exit
```

 Para confirmar se a VFC foi criada e vinculada à interface Ethernet e à VSAN corretas no Nexus 5000-B, insira:

```
Nexus 5000-B(config) # show interface vfc 132
vfc132 is trunking
  Bound interface is Ethernet1/32
  Hardware is Ethernet
  Port WWN is 20:83:54:7f:ee:8c:e2:7f
  Admin port mode is F, trunk mode is on
  snmp link state traps are enabled
  Port mode is TF
  Port vsan is 101
  Trunk vsans (admin allowed and active) (101)
  Trunk vsans (up)
                                          (101)
  Trunk vsans (isolated)
                                          ()
  Trunk vsans (initializing)
                                          ()
  1 minute input rate 136 bits/sec, 17 bytes/sec, 0 frames/sec
  1 minute output rate 200 bits/sec, 25 bytes/sec, 0 frames/sec
    10 frames input, 1060 bytes
     0 discards, 0 errors
    11 frames output, 1404 bytes
     0 discards, 0 errors
  last clearing of "show interface" counters never
  Interface last changed at Tue Aug 21 06:50:31 2012
```

Verificar

Exemplo de zoneamento (no Nexus 5500s)

Estrutura A Configuração

```
zone name ESXI01_1 vsan 100
  member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c1:11
  member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c
zone name ESXI02_1 vsan 100
  member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c0:c9
  member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c
zone name ESXI03_1 vsan 100
  member pwwn 10:00:e4:11:5b:65:c2:01
  member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5c
zoneset name Fabric-A vsan 100
  member ESXI01_1
  member ESXI02_1
  member ESXI03_1
```

zoneset activate name Fabric-A vsan 100

Verificação da estrutura A

```
Nexus 5000-A# show flogi database
```

INTERFACE	VSAN	FCID	PORT NAME	NODE NAME
vfc2	100	0xab0000	10:00:e4:11:5b:65:c1:11	20:00:e4:11:5b:65:c1:11
vfc2	100	0xab0040	10:00:e4:11:5b:65:c0:c9	20:00:e4:11:5b:65:c0:c9
vfc2	100	0xab0020	10:00:e4:11:5b:65:c2:01	20:00:e4:11:5b:65:c2:01
vfc132	100	0xab00c0	50:01:43:80:11:36:37:5c	50:01:43:80:11:36:37:50

This flogi table shows three hosts (pwwns starting with 10:) and one storage pwwn (50:01:43:80:11:36:37:5c).

Estrutura B Configuração

```
zone name EVA_1-ESXI01_2 vsan 101
  member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c1:12
  member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d
zone name EVA_1-ESXI02_2 vsan 101
  member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d
zone name EVA_1-ESXI03_2 vsan 101
  member pwwn 10:00:e4:11:5b:67:c2:04
  member pwwn 50:01:43:80:11:36:37:5d
zoneset name Fabric-B vsan 101
  member EVA_1-ESXI01_2
  member EVA_1-ESXI03_2
```

zoneset activate name Fabric-B vsan 101 Verificação da estrutura B Nexus 5000-B# show flogi database

VSAN	FCID	PORT NAME	NODE NAME
101	0xab0000	10:00:e4:11:5b:67:c1:12	20:00:e4:11:5b:65:c1:12
101	0xab0040	10:00:e4:11:5b:67:c0:c8	20:00:e4:11:5b:65:c0:c8
101	0xab0020	10:00:e4:11:5b:67:c2:04	20:00:e4:11:5b:65:c2:04
101	0xab00c0	50:01:43:80:11:36:37:5d	50:01:43:80:11:36:37:50
	VSAN 101 101 101 101	VSAN FCID 101 0xab0000 101 0xab0040 101 0xab0020 101 0xab00c0	VSAN FCID PORT NAME 101 0xab0000 10:00:e4:11:5b:67:c1:12 101 0xab0040 10:00:e4:11:5b:67:c0:c8 101 0xab0020 10:00:e4:11:5b:67:c2:04 101 0xab00c0 50:01:43:80:11:36:37:5d

This flogi table shows three hosts (pwwns starting with 10:) and one storage pwwn (50:01:43:80:11:36:37:5d).

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.