Configurar o recurso de rastreamento de ponto de extremidade sem fio no UCM 11.5.

Contents

Introduction Prerequisites Requirements Componentes Utilizados Informações de Apoio Configurar 1. Pontos de acesso gerenciados pela WLC 2. Configuração de access point independente Análise de log Verificar Troubleshoot Pontos de verificação comuns para solução de problemas Registros a serem coletados

Introduction

Este documento descreve o recurso de rastreamento de endpoint sem fio introduzido no Cisco Unified Call Manager (CUCM) 11.5. Por esse recurso, o CUCM poderá rastrear a localização física do ponto de extremidade sem fio e saber o ponto de acesso ao qual ele está associado. Essas informações serão obtidas por aplicativos como o Cisco Emergency Responder (CER) para rastrear a localização física do endpoint e rotear a chamada de acordo e criar uma solução escalável.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Roteamento de chamadas e pontos de rota de integração de telefonia entre computadores (CTI Computer Telephony Integration)
- Integração de CER com CUCM
- Configurando telefones IP no CUCM

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

• CUCM 11.5

• Serviço de sincronização do controlador sem fio da Cisco no CUCM

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Informações de Apoio

Tradicionalmente, o CER roteia a chamada com base no intervalo de endereços IP do dispositivo chamador e roteia a chamada para o departamento de emergência específico que pertence ao mesmo bloco IP. Essa solução funciona bem para endpoints com fio, pois não são móveis e seu endereço IP define sua localização exata. No entanto, o problema ocorre com os endpoints sem fio, pois eles manterão o endereço IP, mas não estarão vinculados a um local físico específico. Isso causa roteamento incorreto e, portanto, requer uma maneira de rastrear a localização física do ponto de extremidade sem fio e fazer com que o CUCM saiba a que ponto de acesso ele está associado atualmente para que essas informações possam ser usadas posteriormente por aplicativos como CER para um roteamento mais eficiente.

Atualmente, este recurso está disponível para estes componentes:

- 1. Versão do CUCM 11.5
- 2. Firmware de telefones IP 7925/7926 1.4.7.2 e superior

Note: A partir de agora, esse recurso não é suportado para endpoints Jabber.

Note: O suporte para WLC e access points de terceiros não é suportado na versão CUCM 11.5.

Configurar

Há dois tipos de modelos de implantação para access points:

1. Pontos de acesso gerenciados por um controlador de LAN sem fio (WLC):

Neste modelo de implantação, as informações do ponto de acesso são extraídas pelo CUCM da WLC usando SNMP v1/2c/3.

2. Implantação de access point independente:

Neste modelo de implantação, as informações do ponto de acesso precisam ser atualizadas manualmente no CUCM usando a ferramenta Bulk Administration (BAT).

Use a seção apropriada de acordo com a sua implantação para configurar o recurso de rastreamento de endpoint sem fio.

1. Pontos de acesso gerenciados pela WLC

a. Ative o recurso selecionando a opção Cisco Wireless Controller Synchronization service em

Location

com base nos serviços de rastreamento da página de facilidade de manutenção do CUCM.

CTI Se	CTI Services						
	Service Name	Status:	Activation Status	Start Time	Up Time		
0	Cisco IP Manager Assistant	Started	Activated	Fri Jan 29 19:35:33 2016	186 days 02:10:33		
0	Cisco WebDialer Web Service	Started	Activated	Fri Jan 29 19:35:33 2016	186 days 02:10:33		
\bigcirc	Self Provisioning IVR	Started	Activated	Fri Jan 29 19:03:34 2016	186 days 02:42:32		
Voice	Quality Reporter Services						
	Service Name	Status:	Activation Status	Start Time	Up Time		
	Cisco Extended Functions	Started	Activated	Fri Jan 29 19:03:37 2016	186 days 02:42:29		
Databa	ase and Admin Services						
	Service Name	Status:	Activation Status	Start Time	Up Time		
	Cisco Bulk Provisioning Service	Started	Activated	Fri Jan 29 19:03:42 2016	186 days 02:42:24		
0	Cisco AXL Web Service	Started	Activated	Fri Jan 29 19:34:58 2016	186 days 02:11:08		
\bigcirc	Cisco UXL Web Service	Started	Activated	Fri Jan 29 19:34:58 2016	186 days 02:11:08		
0	Cisco TAPS Service	Started	Activated	Fri Jan 29 19:03:55 2016	186 days 02:42:11		
Locatio	on based Tracking Services						
	Service Name	Status:	Activation Status	Start Time	Up Time		
	Cisco Wireless Controller Synchronization Service	Started	Activated	Fri Jan 29 19:03:35 2016	186 days 02:42:31		
CDR S	ervices						
	Service Name	Status:	Activation Status	Start Time	Up Time		
0	Cisco SOAP - CDRonDemand Service	Started	Activated	Fri Jan 29 19:45:50 2016	186 days 02:00:16		
ŏ	Cisco CAR Web Service	Started	Activated	Fri Jan 29 19:34:58 2016	186 days 02:11:08		
Securi	ty Services						
	Service Name	Status:	Activation Status	Start Time	Up Time		
0	Cisco CTL Provider	Started	Activated	Fri Jan 29 19:03:56 2016	186 days 02:42:10		
0	Cisco Certificate Authority Proxy Function	Started	Activated	Fri Jan 29 19:03:57 2016	186 days 02:42:09		
Start	Stop Restart Refresh						

b. Três parâmetros de serviço foram introduzidos para este recurso, o que ajuda nos atributos SNMP. Esses atributos devem

corresponda aos atributos configurados na WLC, pois ele será usado para extrair informações de ponto de acesso da WLC.

- Status (i) Status: F	•Status •Status: Ready						
-Select Serve	- Select Service						
Server*	10.106.101.74CUCM Voice/Video (Active)						
Service*	Cisco Wireless Controller Synchronization Service (ᅌ						
All parameters	s apply only to the current server except parameters that a	re in the cluster-wide group(s).					
-Cisco Wirele	ss Controller Synchronization Service (Active) Param	eters on server 10.106.101.74CUCM Voice/Video (Ac	tive)				
				9			
Parameter Nar	ne	Parameter Value	Sug	ggested Value			
Clusterwide	Clusterwide Parameters (Parameters that apply to all servers)						
SNMP Reque	SNMP Request Timeout(secs) * 10 10						
			2				
SNMP Reque	st Retries_*	3	3				

c. Depois de iniciar os serviços e adicionar detalhes de SNMP a partir de um. e b., vá em frente e adicione detalhes da WLC em: Wireless Access Point Controllers.

Cisco Unified CM Ad	ministration Is Solutions	Navigatio cisco
System Call Routing Media Resources	Advanced Features Device Application User Management Bulk Administration H	lelp 👻
Service Parameter Configuration	Voice Mail	Related Lin
🔜 Save 🦽 Set to Default	EMCC +	
Status Status: Ready Select Server and Service Server* 10.106.101.74CUCM Voice/ Service* Cisco Wireless Controller Synce	Cluster View Intercompany Media Services Fallback Called Party Tracing ILS Configuration Call Control Agent Profile	
All parameters apply only to the current serve	Directory Number Alias Sync And Lookup	
Cisco Wireless Controller Synchronization Parameter Name	Device Location Tracking Services Switches and Access Points eo (Active) Wireless Access Point Controllers Parameter Value t apply to all servers)	Suggested Value
SNMP Request Timeout(secs) *		10
SNMP Request Retries *	3	3
SNMP Request Query Size *	10	10

d. Adicione os detalhes da string Hostname/IP e SNMP version /Community. Adicionar o tempo e o intervalo de re-sincronização

em Agenda de Sincronização.

Wireless Access Point Co	Wireless Access Point Controller Configuration					
Save 🗶 Delete [Copy 🕂 Add New 🚴 Cancel Synchronization					
┌─ Status ────						
i Status: Ready						
┌ Wireless Access Controlle	er Details					
Controller Hostname or IP*	10.106.127.107					
Last Sync Attempt(Status)	Pending(2016-01-29 19:15)					
Description	Chillika Location Testing-Re-Add					
SNMP Version*	2C ᅌ					
SNMP Community String*						
	Test SNMP Settings					
└── └─ Wireless Access Point Co	ntroller Synchronization Schedule					
Enable scheduled synch	ronization to discover Infrastructure Devices					
Perform a Re-sync Every*	1	HOUR				
Next Re-sync time (YYYY-MM-DD hh:mm 24hrs format)* 2016-08-01 22:30						
Save Delete Copy Add New Cancel Synchronization						
(i) *- indicates required item.						

e. Após essas etapas, você verá que as informações do ponto de acesso são preenchidas sob a opção Switches e Pontos de acesso.

Cisco Unified CM Ad	ministration						Nav	igation
System Call Routing Media Resources	Advanced Features Device	App	ication v User I	Management - Bull	Administrat	tion 🔻 Help 🔻		
Find and List Switches and Access Points	Voice Mail			5		P	elated Links	Activ
Find and List Switches and Access Points	SAF	•			_		clated Elliks.	Activ
Select All Clear All 💥 Deactivate S	EMCC	•						
- Status	Cluster View							
	Intercompany Media Services	•						
1 2 records found	Fallback	•						
	Called Party Tracing							
Active Switches and Access Points (1 -	ILS Configuration							
Find Active Switches and Access Points where	Call Control Agent Profile		s with 😒		Find	Clear Filter		
Infrastructure Device Name	Directory Number Alias Sync A	nd	е Туре	Infrastructure	e Device IP		Location	
<u>MAIB3502</u>	Соокир			10.105.132.111		Lab-BC	GL-14-Rack-K	
<u>Maib-3702I</u>	Device Location Tracking Serv	ices 🕨	Switches ar	nd Access Points		Lab-BC	GL-14-1	
Select All Clear All Deactivate Selected Wireless Access Point Co				cess Point Controllers				
Find and List Switches and Access Points				Related	Links: Activ	ve Switches and A	ccess Points ᅌ	Go
Select All Clear All Deactivate Selected								
┌ Status								
2 records found								
Active Switches and Access Points (1 - 2 of 2)						R	Rows per Page 50) ᅌ
Find Active Switches and Access Points where Infrastructure	re Device Name ᅌ begins with ᅌ		Find	Clear Filter				
Infrastructure Device Name *	Infrastructure Device Type		Infrastructure Device I	P L	ocation	Ass	ociated Devices Count	:
MAIB3502	Access Point	10.10	5.132.111	Lab-BGL-14-R	ack-K	2		
Maib-3702I	Access Point	10.10	5.132.189	Lab-BGL-14-1		0		
Select All Clear All Deactivate Selected								

f. Em cada ponto de acesso, você verá os detalhes do ponto de acesso e os telefones associados a ele.

- Os telefones atualizam a mensagem CUCM com StationLocationInfo para notificar sobre o ponto de acesso ao qual estão conectados.
- Sempre que o telefone faz roaming para um novo ponto de acesso ou se registra novamente, o CUCM é atualizado pelo ponto de extremidade por uma mensagem StationLocationInfo notificando sobre o ponto de acesso ao qual está associado.

Switches and Access F	Links: Active Switches and Access Points 🗘 Go				
Deactivate					
Status					
i Switches and Acces	s Points details cannot be modified. It is updated using Location Tracking Service.				
_ Infrastructure Device	Details				
Type Name Location IP Address BSSID Last Seen Associated Endpoints	Access Point MAIB3502 Lab-BGI-14-Rack-K 10.105.132.111 24:b6:57:5a:b1:e0 29-Jan-2016 09:59:16		Rows per Page 50 3		
Find Associated Endpoints where Endpoint Name begins with 🧧 Find Clear Filter 🕀 📼					
	Endpoint Name *	Endpo	int Type		
SEP10F311B62FE3		Cisco 7926			
SEP2C542DEB323D		Cisco 7925			
Deactivate					

2. Configuração de access point independente

No caso de uma implantação em que os pontos de acesso não são controlados por uma WLC, você pode adicionar os detalhes do ponto de acesso manualmente usando BAT.

A partir de agora, você não tem uma opção diferente de BAT para adicionar informações de ponto de acesso manualmente ao CUCM.

a. Crie um arquivo CSV que atenda a essas especificações e faça o upload para o CUCM com a opção: **Bulk Administration > Upload/Download de arquivos.**

Colunas:

NOME DO PONTO DE ACESSO, ENDEREÇO IPV4, ENDEREÇO IPV6, BSSID, DESCRIÇÃO

Sequência de caracteres de exemplo definida:

```
ABC, 10.77.29.28, FE80::0202:B3FF:FE1E:8329, 11:1F:CA:83:82:F0, Bangalore
|__||_____| |_____|
| | | WAPLocation can contain up to 63 characters. All characters except double quotes,
backslash and non-printable characters.
| | BSSIDwithMask can contain from 1 to 20 characters. It can be formatted as needed but may
only contain Hexadecimal digits (0-9, A-F), colons.
| | IPv6 address can contain from 1 to 50 characters. It can be formatted as needed but may only
contain Hexadecimal digits (0-9, A-F), colons and dots.
| IPv4 address can contain from 7 to 15 characters. It must be in dotted decimal format (digits
and dots only)
Access Point Name(Can contain 1 to 63 characters. All characters except double quotes, backslash
and non-printable characters.)
```

Instruções:

1. O IPv4, o IPv6 ou o BSSID devem ser fornecidos. Eles não podem estar todos vazios, e você pode fornecer mais de um.

2. Um endereço IPv4, endereço IPv6 ou BSSID pode ser associado a apenas um dispositivo de infraestrutura. Dois dispositivos não podem ter o mesmo endereço IP ou BSSID.

Note: Se você usar BAT.xlt para criar os arquivos CSV, não haverá necessidade de incluir o valor nos orçamentos, pois o BAT.xlt o trata automaticamente.

2. Use a opção Inserir dispositivo de infraestrutura em Bulk Administration > Infrastructure Device.

Cisco Unified CM Administration For Cisco Unified Communications Solutions	1					
tem - Call Routing - Media Resources - Advanced Features		ser Management 👻	Bulk Administration 👻 Help 👻			
vice Defaults Configuration			Upload/Download Files			
Save			Phones	•		
			Users			
Cisco 6945 SCCP	SCCP6945.9-4-1-3SR2	Default ᅌ Sta	Phones & Users			
Cisco 6945 SIP	SIP6945.9-4-1-3SR2	Default ᅌ Sta	Managers/Assistants	· ·		
Cisco 6961 SIP	SIP69xx.9-4-1-3SR2	Default ᅌ Sta	User Device Profiles	•		
Cisco 6961 SCCP	SCCP69xx.9-4-1-3SR2	Default ᅌ Sta	Gateways	•		
Cisco 7902 SCCP	CP7902080002SCCP06	Default ᅌ Sta	Forced Authorization Codes	•		
Cisco 7905 SCCP	CP7905080003SCCP07	Default ᅌ Sta	Client Matter Codes	•		
Cisco 7905 SIP	CP7905080001STP060	Default 😒 Sta	Call Pickup Group	•		
Girce 7006	CF790308000131F000		Mobility			
CISCO 7900 SIP	SIP11.9-4-2SR1-1S	Default 😇 Sta	Region Matrix	- •		
Cisco 7906 SCCP	SCCP11.9-4-2SR1-1S	Default ᅌ Sta	Import/Export	•		
Cisco 7910 SCCP	P00405000700	Default ᅌ Sta	Phone Migration			
Cisco 7911 SCCP	SCCP11.9-4-2SR1-1S	Default ᅌ Sta	EMCC	•		
Cisco 7911 SIP	SIP11.9-4-2SR1-1S	Default ᅌ Sta	Intercompany Media Services	•		
Cisco 7912 SIP	CP7912080001SIP060	Default ᅌ Sta	Confidential Access Level	•		
Cisco 7912 SCCP	CP7912080004SCCP08	Default ᅌ Sta	TAPS	•		
Cisco 7920 SCCP	cmterm_7920.4.0-03-	Default ᅌ Sta	Directory URIs and Patterns	•		1
Cisco 7921 SCCP	CP7921G-1.4.6.3	Default ᅌ Sta	Infrastructure Device	•	Insert Infrastructure Device	
Cisco 7925 SCCP	CP7925G-1.4.7.3	Default ᅌ Sta	Job Scheduler		0	
Cisco 7926 SCCP	CP7926G-1.4.7.3	Default ᅌ Sta	andard 7926 SCCP		0	

3. Escolha o arquivo CSV e selecione a opção **Executar imediatamente** ou **Executar depois** conforme o requisito. Se optar por Executar mais tarde, certifique-se de usar a página Agendador de Trabalhos para agendar e ativar o trabalho.

Insert Infrastructure Device Configuration	
Submit	
– Status –	
i Status: Ready	
☐ Infrastructure Device Information	
File Name* Not Selected	(View File) (View Sample File)
┌ Job Information	
Job Description	Insert Infrastructure Device
O Run Immediately	• Run Later (To schedule and activate this job, use Job Scheduler page.)
Submit	
(i) *- indicates required item.	

4. Após essas etapas, vá para Recursos avançados > Serviços de rastreamento de localização de dispositivo > Switches e pontos de acesso para verificar se o dispositivo mencionado foi

adicionado.

Find and	nd and List Switches and Access Points Related Links: Active Switches and Access Points 😒 Go						
Sele	Select All 🔛 Clear All 💥 Deactivate Selected						
Status -	- Status i) 2 records found						
Active	Switches and Access Points (1 - 2 of 2)				Rows per Pag	ge 50 ᅌ	
Find Acti	ve Switches and Access Points where Infrastructure	re Device Name ᅌ begins with ᅌ	Find	Clear Filter			
	Infrastructure Device Name 📩	Infrastructure Device Type	Infrastructure Device IP	Location	Associated Devices	Count	
	MAIB3502	Access Point	10.105.132.111	Lab-BGL-14-Rack-K	2		
	Maib-37021	Access Point	10.105.132.189	Lab-BGL-14-1	0		
Selec	Select All Clear All Deactivate Selected						

Note: Certifique-se de que o BSSID corresponda às informações do ponto de acesso à medida que os telefones enviam essas informações na mensagem StationLocationInfo e é assim que o CUCM mapeia os pontos de acesso para os dispositivos.

Éassim que o CUCM mantém os terminais sem fio e rastreia sua localização física mapeando-os para o ponto de acesso que foram adicionados manualmente ou sincronizados com uma WLC.

Análise de log

Essa análise de log foi retirada de um ambiente de laboratório com um cluster UCM de 2 nós 11.5 e um telefone 7925 que se registra no nó do editor. Foi usado um ponto de acesso controlado por um controlador de LAN sem fio usando rádio 802.11 b/g/n.

1. Uma mensagem StationLocationInfo do telefone quando ele registra:

```
|09:54:41.102 |AppInfo |StationInit: (0005195)
InboundStim - StationLocationInfoMessageID Line 2364: 23469039.000 |09:54:41.102
|SdlSig |StationLocationInfo |restart0 |StationD(1,100,64,5195)
|StationInit(1,100,63,1) |1,100,14,5210.26^10.105.132.116^SEP10F311B680E2
|[R:N-H:0,N:0,L:0,V:0,Z:0,D:0] LocationInfo=A8:0C:0D:DB:C5:23test111234test-7510-2702i
Line 2364: 23469039.000 |09:54:41.102 |SdlSig |StationLocationInfo |restart0
|StationD(1,100,64,5195) |StationInit(1,100,63,1)
|1,100,14,5210.26^10.105.132.116^SEP10F311B680E2
|[R:N-H:0,N:0,L:0,V:0,Z:0,D:0] LocationInfo=A8:0C:0D:DB:C5:23test111234Maib-7510-2702i
```

2. Você vê que essas informações são propagadas pelo telefone quando ele se registra ou se conecta a um ponto de acesso diferente:

- BSSID: A8:0C:0D:DB:C5:23
- SSID: teste111234
- Nome do AP: test-7510-27021

3. Os valores são atualizados na tabela dinâmica de registro. A coluna de detalhes de localização na tabela dinâmica de registro é preenchida a partir da tabela do dispositivo de infraestrutura por referência a **BSSID, SSID e Nome do AP.** Uma vez encontrado, ele preencherá a coluna de detalhes da localização no registrationdynamic com o PKID do ponto de acesso. Se a entrada não for encontrada, a coluna locationdetails será inserida como UNIDENTIFIED.

fkdevice	datetimestamp lastknownconfigversion			
locationdetails	tkendpointconnection portorssid	lastseen		
b366c291-bbd7-4464-b02c-e3f6d83c7cac	10.106.127.155	292a2ea3-dbee-43d7-9906-		
ff3dc42985a5 1449389815	0d30deab-febc-4f76-	8fce-99a140978f18		
2 WLANPersonal 144	9389815			
adminimum and select * from infrastru	icturedevice			

pkid		name	ipv4address	ipv6address	bssidwithmask
waplocation	datetimestamp	isactive			
				=======	
0d30deab-febc-4	1f76-8fce-99a14097	8f18 MAIB3502	10.105.132.111	NULL	24:b6:57:5a:b1:e0
Lab-BGL-14-Rack	с-К 1454041756	t			

Note: fkdevice será o PKID do telefone sem fio. É assim que o telefone sem fio é associado ao ponto de acesso.



4. Quando essas tabelas são atualizadas, a entrada é atualizada em Switches e Pontos de acesso sob recursos avançados.

Switches and Access Po	int Configuration	Related Links:	Active Switches and Access Points 🗘 Go
Deactivate			
Status			
i Switches and Access	Points details cannot be modified. It is updated using Location Tracking Service.		
☐ Infrastructure Device D	etails		
Туре	Access Point		
Name	MAIB3502		
Location	Lab-BGL-14-Rack-K		
IP Address	10.105.132.111		
BSSID	24:b6:57:5a:b1:e0		
Last Seen	29-Jan-2016 09:59:16		
Associated Endpoints			Rows per Page 50 ᅌ
Find Associated Endpoints	where Endpoint Name begins with 🔉 Find Clear Filter 🖶	-	
	Endpoint Name 🔦		Endpoint Type
SEP10F311B62FE3		Cisco 7926	
SEP2C542DEB323D		Cisco 7925	
Deactivate			

5. Essas entradas são dinâmicas e são atualizadas quando a tabela RegistrationDynamic é atualizada.

Uma entrada adicional Duradoura é adicionada à dinâmica de registro que informa as últimas informações vistas do telefone sem fio.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Esta seção disponibiliza informações para a solução de problemas de configuração.

Compatibilidade

Para começar, é essencial saber o suporte para o recurso em endpoints sem fio e a versão do firmware que foi incluída:

- Os telefones IP 7925 e 7926 com Firmware 1.4.7.2 e superior são necessários para este recurso
- A partir de agora, os terminais Jabber não são suportados por este recurso

Se a versão do firmware 1.4.7.2 for usada, os telefones não poderão propagar as informações do ponto de acesso ao CUCM.

Pontos de verificação comuns para solução de problemas

- Se o telefone não estiver associado a um ponto de acesso, verifique se a mensagem StationLocationInfo é recebida pelo CUCM ou não. Verifique também o modelo do telefone e a versão do firmware usados.
- Verifique o nome exato do ponto de acesso e o BSSID e se ele está configurado corretamente (caso os pontos de acesso sejam adicionados manualmente).
- Verifique se as informações do controlador de LAN sem fio estão em sincronia e se o status é mostrado como Bem-sucedido. Isso pode ser verificado navegando para Advanced features >

Device Location Tracking Services > Wireless LAN controllers.

- Verifique os parâmetros de serviço dos atributos SNMP e verifique se eles correspondem aos atributos SNMP do controlador de LAN sem fio.
- Verifique se os pontos de acesso estão preenchidos. Isso pode ser verificado navegando para Advanced features > Device Location Tracking Services > Switches and Access Points. Se eles não estiverem preenchidos, verifique a configuração no controlador da LAN e verifique se estão configurados corretamente.

Registros a serem coletados

Se o problema persistir, colete estes registros para uma análise mais detalhada:

- 1. Rastreamentos do Cisco CM definidos como detalhados.
- 2. Serviço de sincronização do controlador sem fio da Cisco