当CTC是在防火墙里面时,请使用PAT建立在 CTC和ONS15454之间的一个会话

目录

简介 <u>先决条件</u> 要求 使用的组件 规则 背景信息 拓扑 配置 网络图 配置 思科ONS 15454配置 PC配置 路由器配置 验证 验证过程 故障排除 相关信息

<u>简介</u>

本文档提供了端口地址转换(PAT)的示例配置,以在CTC驻留在防火墙内时在思科传输控制器 (CTC)和ONS 15454之间建立会话。

<u>先决条件</u>

<u>要求</u>

尝试进行此配置之前,请确保满足以下要求:

- 了解Cisco ONS 15454的基本知识。
- •了解哪些思科路由器支持PAT。

<u>使用的组件</u>

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本:

- Cisco ONS 15454版本4.6.X及更高版本
- •思科IOS®软件版本12.1(11)及更高版本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原 始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

<u>规则</u>

有关文档约定的更多信息,请参考 Cisco 技术提示约定。

<u>背景信息</u>

<u>拓扑</u>

拓扑由以下元素组成:

- 一个思科ONS 15454
- 一台PC
- 一台Cisco 2600系列路由器

ONS 15454驻留在外部网络中,充当服务器。PC驻留在内部网络中,用作CTC客户端。Cisco 2600系列路由器提供PAT支持。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注意:使用命<u>令查找工</u>具(<u>仅</u>限注册客户)可获取有关本节中使用的命令的详细信息。

网络图

本文档使用以下网络设置:

图1-拓扑



配置

本文档使用以下配置:

- Cisco ONS 15454
- PC
- Cisco 2600 系列路由器

<u>思科ONS 15454配置</u>

10.89.238.192是ONS 15454的IP地址(见图2中的箭头A),10.89.238.1表示默认路由器(参见图 2中的箭头<u>B</u>)。

图2 - ONS 15454配置

Alarms	s History Circuits Provisioning Invento	y Maintenance	
General	General Static Routing OSPF RIP	A	
Ether Bridge Network	IP Address: 10.89.238.192	Suppress CTC IP Display LCD IP Setting: Allow Configuration	Apply
Protection	Default Router: 10.89.238.1		Reset
BLSR			
SNMP	MAC Address: BUU-10-ct-d2-d4-42	Net/Subnet Mask Length: 24 Mask: 255.255.255.0	Help
DCC/GCC/OSC Timing	Default - TCC Eived	Current Settings Proxy	
Alarm Profiles		Enable proxy server on port: 1080	
Defaults	C Standard Constant (683)	C External Network Element (ENE)	
WDM-ANS	C Other Constant:	C Gateway Network Element (GNE)	
_			<u> </u>
			NET CKT

完成以下步骤,以确保CTC通过PAT与ONS 15454通信:

- 1. 选中"**网关设置"部分的**"启用端口上的代理服务器"复选框(请参见图2<u>中的箭</u>头C)。
- 2. 选择仅**代理选**项(请参阅图2中的<u>箭头D</u>)。
- 3. 单击 Apply。

如果未启用代理服务器,CTC将失败,并显示以下错误消息:

- EID-2199(见<u>图3</u>)
- IOR存储库初始化期间发生故障(<u>请参见图</u>4)。

图3 - EID-2199错误



图4 - CTC初始化错误

Cisco Transport Controller



<u>PC配置</u>

172.16.1.254是PC的IP地址(请参阅图5中的箭头A),而172.16.1.1代表默认网关(请参阅图5中的箭 <u>头B</u>)。

图5 - PC配置

Internet Protocol (TCP/IP) Propert	ies ?X							
General								
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.								
 Obtain an IP address automatically Use the following IP address: 								
IP address:	172.16.1.254 🗲 A							
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.255.0							
Default gateway:	172.16.1.1 — B							

路由器配置

本节提供配置路由器的过程。

请完成以下步骤:

- 1. 配置ONS 15454所在的内部接口。 ! interface Ethernet1/0 ip address 10.89.238.1 255.255.255.0 ip nat outside
- 2. 配置CTC客户端所在的外部接口。 interface Ethernet1/1 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 ip nat inside
- 在路由器上配置PAT支持。配置表示到达内部接口(访问列表1允许)的任何数据包共享一个 外部IP地址。在此配置中,外部IP地址为10.89.238.1。

!--- Indicates that any packets that arrive on the internal interface, which !--- access list 1 permits, share one outside IP address (the address !--- on ethernet1/0). ip nat inside source list 1 int ethernet1/0 overload access-list 1 permit 172.16.1.0 0.0.0.255 !

<u>验证</u>

Т

使用本部分可确认配置能否正常运行。

<u>验证过程</u>

请完成以下步骤:

- 1. 运行Microsoft Internet Explorer。
- 2. 在浏览器窗口的地址栏中键入http://10.89.238.192,然后按ENTER键。系统将显示CTC

Login(CTC登录)窗口。

3. 键入正确的用户名和密码。CTC客户端成功连接到ONS 15454。

<u>故障排除</u>

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

发出**debug ip nat detailed**命令以打开IP NAT详细跟踪。您可以查看从172.16.1.254到 10.89.238.1的地址转换(参见图6中的箭头A)和从10.89.238.1到172.16.1.254的地址转换(请参见 图6中的箭头B <u>图6</u>)。

图6—调试IP NAT详细信息

2600-4#deb	oug ip	nat detailed	A 1 1	B		
00:36:22:	NĀT*:	i: tcp (172.16.1.254,	1267 📜 ->	(10.89.2	38.192, 8	;0) [4040]
00:36:22:	NAT*:	s=172.16.1.254->10.89.	.238.1, d	=10.89.23	8.192 [40	40]
00:36:22:	NAT*:	i: tcp (172.16.1.254,	1267) ->	(10.89.2	38.192, 8	(0) [4041]
00:36:22:	NAT*:	s=172.16.1.254->10.89.	.238.1, d	=10.89.23	8.192 [40	41]
00:36:22:	NAT*:	i: tcp (172.16.1.254,	1267) ->	(10.89.2	38.192, 8	;0) [4042]
00:36:22:	NAT*:	s=172.16.1.254->10.89.	.238.1, d	=10.89.23	8.192 [40	42]
00:36:22:	NAT*:	i: tcp (172.16.1.254,	1267) ->	(10.89.2	38.192, 8	(0) [4043]
00:36:22:	NAT*:	s=172.16.1.254->10.89.	.238.1, d	=10.89.23	8.192 [40	43]
00:36:22:	NAT*:	i: tcp (172.16.1.254,	1267) ->	(10.89.2	38.192, 8	;0) [4044]
00:36:22:	NAT*:	s=172.16.1.254->10.89.	.238.1, d	=10.89.23	8.192 [40	44]
00:36:22:	NAT*:	o: tcp (10.89.23 <u>8.192</u>	. 80) – 🔻	(10.89.23	<u>8.1.</u> 1267) [45349]
00:36:22:	NAT*:	s=10.89.238.192, d=10.	.89.238.1	->172.16.	1.254 [45	349]
00:36:22:	NAT*:	o: tcp (10.89.238.192,	, 80) ->	(10.89.23)	8.1, 1267) [45350]
00:36:22:	NAT*:	s=10.89.238.192, d=10.	89.238.1	->172.16.	1.254 [45	350]
00:36:22:	NAT*:	o: tcp (10.89.238.192,	, 80) ->	(10.89.23	8.1, 1267) [45351]

相关信息

• <u>技术支持和文档 - Cisco Systems</u>