在RV160和RV260上配置链路层发现协议(LLDP)

目标

本文的目的是向您展示如何在RV160和RV260路由器上配置链路层发现协议(LLDP)设置。

简介

LLDP是网络设备使用的供应商中立协议,用于在IEEE 802局域网(LAN)上通告其身份、功能 和邻居。 LLDP信息由设备的接口以固定间隔以以太网帧的形式发送。每个帧包含一个 LLDP数据单元(LLDPDU)。 每个LLDPDU都是类型长度值(TLV)结构的序列。

适用设备

- RV160
- RV260

软件版本

• 1.0.00.15

配置LLDP

要在路由器上配置LLDP,请执行以下步骤。

步骤1.登录路由器的Web配置页面。



Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

注意:在本文中,我们将在RV260W上配置LLDP。配置可能因您所使用的型号而异。



System Configuration	0
Initial Router Setup	
System	
Time	
Log	
Email	
User Accounts	
User Groups	
IP Address Groups	
SNMP	
Discovery-Bonjour	

步骤3.在LLDP部分,选中**Enable**(默认情况下启用)。

LLDP

LLDP: 🗹 Enable

步骤4.在*LLDP端口设置表*中,LLDP可逐个端口激活。选中*Enable LLDP*以在所选接口上启用 LLDP。

LLDP Port Setting Table

Interfaces	Enable LLDP
WAN	
LAN1	R
LAN2	
LAN3	
LAN4	
LAN5	
LAN6	
LAN7	
LAN8	

步骤5.单击"**应用"**。

LLDP			Apply	Cancel
LLDP: 🗹 Enable				
LLDP Port Set	ting Table			^
Interfaces	Enable LLDP			
WAN	0			
LAN1	ø			
LAN2	8			
LAN3	8			
LAN4	ß			
LAN5	8			
LAN6	ß			
LAN7	8			
LANS	8			

步骤6.在LLDP邻居表中,显示以下信息:

- 本地端口 端口标识符。
- 机箱ID子类型 机箱ID的类型(例如,MAC地址)
- *机箱ID* 机箱的标识符。其中,机箱ID子类型是地址类型的指示符,而机箱ID标识端口 的实际MAC地址。
- •端口ID子类型 端口标识符的类型。
- •端口ID—端口标识符。
- 系统名称 设备的名称。
- 生存时间 发送LLDP通告更新的速率(以秒为单位)。

LLDP	Neighbors Table							^
۲	2							
_	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live)	
0	LAN1	mac	a0:f8;	ifname	te1/0/5	switchf06255	120	
	- 生趣7	西本手ID	D公民主的	甘油详细信	自 法洪口	h	中に	主眼時

步骤7.要查看LLDP邻居表的其他详细信息,请选中*要查看*的本地端口并单击眼睛**图标**。新窗 口将显示LLDP Neighbors *Setting Detail*。

	LDP Neighbors Table								
õ	OC C								
Ő	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live		
0	LANI	mac	a0:f8:	ifname	te1/0/5	switchf06255	120		

Title:	Data	
Local Port:	LAN2	
Chassis ID Subtype:	mac	
Chasis ID:	a0:f8:	
Port ID Subtype:	ifname	
Port ID:	te1/0/5	
System Name:	switchf06255	
Time To Live:	120	
Port Description:	Not	
System Description:	Not received	
System Capabilities:	Bridge Router	
Enabled Capabilities:	Bridge Router	
Management Address:		

步骤8.单击**刷新**以刷新数据。

LLDP	.DP Neighbors Table									
•Ø										
	Local Port	Chassis ID Subtype	Chassis ID	Port ID Subtype	Port ID	System Name	Time to Live			
•	LAN2	mac	a0:f8:	ifname	te1/0/5	switchf06255	120			

现在,您应该已成功在RV160/RV260路由器上启用并配置LLDP。

Close