RV110W上的无线分发系统(WDS)设置

目标

无线分发系统(WDS)是无线连接多个接入点以帮助扩展网络区域的系统。要建立这样的系统,所有WDS设备都需要设置为相同的WDS设置。本文介绍如何在RV110W上配置WDS设置。

适用设备

• RV110W

步骤

步骤1.使用Web配置实用程序选择Wireless > WDS。WDS页面打开。

WDS					
WDS MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B8					
Allow wireless signal to be repeated by a repeater					
la Auto 🔿 Manual					
Remote Access Point's MAC Address: Show Site Survey					
MAC 1	(Hint: 00:11:22:33:44:55 or 001122334455)				
MAC 2]				
MAC 3]				
Save Cancel					

步骤2.选中Allow wireless signal to be repeated by a repeater复选框以启用WDS。

步骤3.单击Auto 单选按钮使RV110W自动检测远程接入点,或单击Manual 单选按钮输入重复 该信号的设备的MAC地址。

注意:如果选择Auto,请跳至步骤9。

WDS					
WDS MAC Address: 54:75:D0:E3:	A2:B8 beated by a r ess:	epeater			
Available Networks Table					
Network Name (SSID)	Channel	Security	Signal	MAC Address	
WSU Guest	6	Disabled	48%	00:14:1C:F1:21:30	
WSU Guest	6	Disabled	12%	00:14:1C:F1:1B:70	
WSU Secure	6	WPA2-Enterprise	48%	00:14:1C:F1:21:31	=
wushock	6	WEP	49%	00:14:1C:F1:21:32	
ciscosb	6	Disabled	82%	00:1C:10:F6:AD:B4	
MITM-Test	8	Disabled	82%	00:40:96:29:23:8F	
MKTECH	9	WPA2-Personal	44%	E8:B7:48:5E:4D:20	-
Connect Refresh					
MAC 1 MAC 2 MAC 3	(ł	Hint: 00:11:22:33:44	l:55 or 00	1122334455)	
Save Cancel					

步骤4.(可选)单击"显**示站点调**查"查看所有可用网络。

步骤5.(可选)单击"刷**新"**更新表。

步骤6.(可选)选中最多要重复的三个网络的复选框。

步骤7.(可选)单击Connect将三个网络的MAC地址添加到MAC地址字段。

步骤8.在任何空的MAC地址字段中,输入要连接的网络的MAC地址。

步骤9.单击"保**存"**保存更改,或单**击"取**消"放弃更改。