在RV320和RV325 VPN路由器上配置简单网络管理协议(SNMP)

目标

简单网络管理协议(SNMP)是一种应用层协议,用于管理和监控网络流量。SNMP会保留网络 中各种设备的所有活动记录,以帮助您在需要时快速查找网络中问题的根源。在RV32x VPN路由器系列中,您可以同时启用SNMPv1/v2c、SNMPv3或两者,以获得所需的网络性能 。

本文档的目的是说明如何在RV32x VPN路由器系列上配置SNMP。

适用设备

·RV320双WAN VPN路由器 ·RV325千兆双WAN VPN路由器

软件版本

•v1.1.0.09

SNMP配置

步骤1.登录Web配置实用程序并选择System Management > SNMP。SNMP页面打开:

SNMP	
SNMP Global Settings	
System Name:	System_1
System Contact:	Admin_1
System Location:	Location_1
Trap Community Name:	public
Enable SNMPv1/v2c	
Save Cancel	

步骤2.在System Name字段中输入主机名。

步骤3.在"系统联系人"字段中输入负责路由器的人员的姓名或联系信息。

步骤4.在System Location字段中输入路由器的物理位置。

注意:在"系统联系人"*和"系*统位*置"字*段中输入的信息不会修改设备的行为。您可以根据需要 输入它们,以帮助最好地管理您的设备(例如,您可能认为最好在"系统联系人"字段中*包含电*话 号码)。

步骤5.在Trap Community Name字段中输入座席所属的*陷阱社区*名称。陷阱是设备在发生特定事件时发送的消息。陷阱社区名称最多可包含64个字母数字字符。默认陷阱社区名称为 *public*。

步骤6.单击"保存"以保存设置。

SNMPv1/SNMPv2c配置

SNMPv1是SNMP的第一个版本,现在被视为不安全。SNMPv2c是SNMP的改进版本。它比 SNMPv1提供更高的安全性,并改进了错误处理。

SNMP			
SNMP Global Settings			
System Name:	System_1		
System Contact:	Admin_1		
System Location:	Location_1		
Trap Community Name:	public		
Enable SNMPv1/v2c			
Get Community Name:		public]
Set Community Name:		private	
SNMPv1/v2c Trap Receive	er IP A <mark>dd</mark> ress:		(For IPv4)
Enable SNMPv3			
Save Cancel]		

步骤1.选中Enable SNMPv1/v2c以启用SNMPv1/2c。

SNMP Global Settings			
System Name:	System_1		
System Contact:	Admin_1		
System Location:	Location_1		
Trap Community Name:	public		
Enable SNMPv1/v2c Get Community Name:		community_1	
Enable SNMPv1/v2c Get Community Name: Set Community Name:		community_1 setcommunity_1	
Enable SNMPv1/v2c Get Community Name: Set Community Name: SNMPv1/v2c Trap Receiv	er IP Address:	community_1 setcommunity_1 192.168.1.2	(For IPv4

步骤2.在Get Community Name字段中输入社区名称。Get Community Name是用于验证 SNMP Get命令的只读社区字符串。Get命令用于从SNMP设备检索信息。"获取社区名称"最多 可包含64个字母数字字符。默认的获取社区名称为public。

步骤3.在Set Community Name字段中输入社区名称。对SNMP Set命令进行身份验证的是读 /写社区字符串。Set命令用于修改或设置设备上的变量。"设置社区名称"最多可包含64个字母 数字字符。默认的"设置社区名称"为*私有*。

步骤4.在SNMPv1/v2c陷阱接收器IP地址字段中输入SNMP管理软件运行的特定服务器的IP地 *址或域*名。从服务器向管理员发送陷阱消息,以便在发生错误或故障时通知管理员。

第5步:点击 Save (保存),以保存设置。

SNMPv3配置

SNMPv3是SNMP的最新版本,它在三个SNMP版本中提供最高级别的安全性。它还提供远程 配置。

SNMP					
SNMP Global Settings					
System Name:	System_1]		
System Contact:	Admin_1]		
System Location:	Location_1]		
Trap Community Name:	public]		
Enable SNMPv1/v2c					
Group Table					
Group Name	Secu	rity		Access MIBs	
0 results found!					
Add Edit Del	ete				
User Table					
Enable User 1	Vame	Authentication		Privacy	Group
0 results found!					
Add Edit Del	ete				
SNMPv3 Trap Receiver IF	Address:		(F	or IPv4)	
SNMPv3 Trap Receiver U	lser: 1	No User 🗸			
Save Cancel					

步骤1.选中Enable SNMPv3以启用SNMPv3。

SNMPv3组管理

SNMPv3组管理允许您创建具有不同级别访问设备的组。然后,您可以根据您认为适当的情况 将用户映射到这些组。

SNMP						
SNMP Global Settings						
System Name:	System_1					
System Contact:	Admin_1	Admin_1				
System Location:	Location_1					
Trap Community Name:	public					
Enable SNMPv1/v2c						
Enable SNMPv3						
Group Table						
Group Name	Sec	urity		Access MIBs		
0 results found!						
Add Edit Del	ete					
User Table						
Enable User I	Vame	Authentication		Privacy	Group	
0 results found!						
Add Edit Del	ete					
SNMPv3 Trap Receiver IP Address: (For IPv4)						
SNMPv3 Trap Receiver U	lser:	No User 👻				
Save Cancel						

步骤1.在组表**中单**击添加,在SNMPv3组管理表中添加新组。SNMPv3*组管理页*面打开:

SNMP

SNMPv3 Group Management					
Group Name:	Group1				
Security Level:	No Authenticat	ion,No Privacy 🗸			
MIBs					
1	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.1	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.2	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.3	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.4	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.5	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.6	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.7	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.8	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.10	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.11	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.31	Read Only	Read / Write			
1.3.6.1.2.1.47	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.48	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.49	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.50	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.88	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.4.1	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.6.3	Read Only	O Read / Write			

步骤2.在Group Name字段中输入组名称。

SNMP

SNMPv3 Group Management					
Group Name:	Group1				
Security Level:	No Authenticat	ion,No Privacy 🗸			
MIBs	No Authenticat Authentication,	ion,No Privacy No Privacy			
□ 1	Authentication,	Privacy			
1.3.6.1.2.1	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.1	Read Only	🔿 Read / Write			
1.3.6.1.2.1.2	Read Only	○ Read / Write			
1.3.6.1.2.1.3	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.4	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.5	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.6	Read Only	🔘 Read / Write			
1.3.6.1.2.1.7	Read Only	🔘 Read / Write			
1.3.6.1.2.1.8	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.10	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.11	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.31	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.47	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.48	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.49	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.50	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.2.1.88	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.4.1	Read Only	O Read / Write			
1.3.6.1.6.3	Read Only	O Read / Write			

步骤3.从Security Level下拉列表中选择安全类型。安全类型描述如下:

·无身份验证、无隐私 — 此组中的用户无需设置身份验证密码或设置隐私密码。消息不会加 密,用户也不会通过身份验证

·身份验证,无隐私 — 用户需要设置身份验证密码,但不需要设置隐私密码。收到消息时

,用户将通过身份验证,但消息不会加密。

·身份验证隐私 — 用户需要设置身份验证密码和隐私密码。收到消息时,用户将通过身份验 证。邮件也将使用隐私密码进行加密。

SNMP						
SNMPv3 Group Management						
Group Name:	Group1					
Security Level:	Authentication, Privacy					
MIBs						
□ 1	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1	O Read Only	Read / Write				
1.3.6.1.2.1.1	Read Only	🔘 Read / Write				
1.3.6.1.2.1.2	Read Only	○ Read / Write				
1.3.6.1.2.1.3	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.4	O Read Only	Read / Write				
1.3.6.1.2.1.5	Read Only	○ Read / Write				
1.3.6.1.2.1.6	Read Only	Read / Write				
1.3.6.1.2.1.7	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.8	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.10	Read Only	○ Read / Write				
1.3.6.1.2.1.11	Read Only	○ Read / Write				
1.3.6.1.2.1.31	Read Only	○ Read / Write				
1.3.6.1.2.1.47	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.48	Read Only	○ Read / Write				
1.3.6.1.2.1.49	Read Only	○ Read / Write				
1.3.6.1.2.1.50	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.2.1.88	Read Only	O Read / Write				
1.3.6.1.4.1	Read Only	○ Read / Write				
1.3.6.1.6.3	Read Only	O Read / Write				

信息。它表示为iso.org.dod.internet.mgmt.mib。通过设置特定MIB,您可以允许组访问设备的 不同部分。

步骤5.单击每个选中的MIB的特定单选按钮,以选择该组可用的权限级别。权限级别定义如下 :

·只读 — 此组中的用户将能够从MIB读取,但无法修改它。

·读/写 — 此组中的用户将能够从MIB中读取并修改它。

步骤6.向下滚动并单击"保存"以保存设置。这会将组添加到组表。

NMP			
SNMP Global Settings			
System Name:	System_1		
System Contact:	Admin_1		
System Location:	Location_1		
Trap Community Name:	public		
Enable SNMPv1/v2c			
Enable SNMPv3			
Group Table			
Group Name	Security	Access MIBs	
• Group1	Authentication, Privacy	1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]	
Add Edit Del	ete		
User Table			
Enable User I	Name Authentication	Privacy	Group
0 results found!			
Add Edit Del	ete		
SNMPv3 Trap Receiver If	P Address:	(For IPv4)	

步骤7.(可选)如果要更改已配置的组,请单击所需组的单选按钮,然后单击**编辑**并更改相应 字段。

第8步。(可选)如果要删除已配置的组,请单击该组所需的单选按钮,然后单击**删除。**

SNMPv3用户管理

SNMP用户是为其执行SNMP服务的远程用户。

注意:必须先将组添加到组表,然后才能在用户表中添加用户。

SNMP					
SNMP Global Settings					
System Name:	System_1				
System Contact:	Admin_1				
System Location:	Location_1				
Trap Community Name:	public				
 Enable SNMPv1/v2c ✓ Enable SNMPv3 					
Group Name	Security	Access MIBs			
Group1 Authentication,Privacy 1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]					
Add Edit Del	ete				
User Table					
Enable User 1	Name Authentication	Privacy			
0 results found!					
Add Edit Delete					
SNMPv3 Trap Receiver IP Address: (For IPv4)					
SNMPv3 Trap Receiver User: No User 🗸					
Save Cancel]				

步骤1.从User Table中单**击Add**,在SNMPv3 User Management Table中添加新用户。系统将 *打开"SNMPv3用户*管理"页:

SNMP					
SNMPv3 User Manager	ment				
Enable :	•				
User Name:	USER1				
Group:	Group1	~			
Authentication Method:		● SHA	O None	Authentication Password:	•••••
Privacy Method:	O DES	• AES	O None	Privacy Password:	•••••
Save Cancel					

步骤2.选中Enable以启用SNMP的用户管理。

步骤3.在"用户名"字段中输入*用户*名。

步骤4.从Group下拉列表中选择所需组。新用户将添加到此特定组。

步骤5.点击特定单选按钮以选择Authentication Method。身份验证方法如下所述:

·MD5 — 消息摘要算法5(MD5)是32位十六进制哈希函数。

·SHA — 安全散列算法(SHA)是160位散列函数,被认为比MD5更安全。

步骤6.在Authentication Password字段中输入身份验证*的密*码。身份验证密码是设备之间预先 共享的密码。当它们交换流量时,它们使用特定密码对流量进行身份验证。

步骤7.单击特定单选按钮,在Privacy Method字段中选择所需的加密方法。

·DES — 数据加密标准(DES)是一种56位加密方法。它被视为不安全,但是当设备与不支持 AES的其他设备一起使用时,可能需要它。

·AES — 高级加密标准(AES)使用128位、192位或256位加密方法。它被认为比DES更安全。

步骤8.在Privacy Password字段中输入隐私密码。隐私密码是用于加密消息的密码。

第9步:点击 Save(保存),以保存设置。这会将用户添加到用户表。

Enable SNMPv3					
Group Table					
Group Name	Security	Access MIBs			
O Group1	Group1 Authentication,Privacy 1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]				
Add Edit Delete					
User Table					
Enable User Name	Authentication	Privacy	Group		
USER1	SHA	AES	Group1		
Add Edit Delete					
SNMPv3 Trap Receiver IP Address: (For IPv4)					
SNMPv3 Trap Receiver User:	USER1 V				

Enable SNMPv3			
Group Table			
Group Name	Security	Access MIBs	
O Group1	Authentication, Privacy	1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]	
Add Edit Dele	te		
User Table			
Enable User N	Name Authentication	Privacy	Group
● ✓ USER1	SHA	AES	Group1
Add Edit Dele	te		
3NMPv3 Trap Receiver IP	Address:	(For IPv4)	
SNMPv3 Trap Receiver Us	er: USER1 V		
Save Cancel			

第10步。(可选)如果要更改已配置的用户,请单击所需用户的单选按钮,然后单击编辑并 更改相应的字段。

第11步。(可选)如果要删除已配置的用户,请单击所需用户的单选按钮,然后单击**删除。**

Enable SNMPv1/v2c					
Get Community Name:	community_1				
Set Community Name:	setcommunity_1				
SNMPv1/v2c Trap Receiver IP A	ddress:	(For IPv4)			
Enable SNMPv3					
Group Table					
Group Name	Security	Access MIBs			
O Group1	Authentication, Privacy	1.3.6.1.2.1[W] 1.3.6.1.2.1.1[R] 1.3.6.1.2.1.4[W] 1.3.6.1.2.1.5[R] 1.3.6.1.2.1.6[W]			
Add Edit Delete					
User Table					
Enable User Name	Authentication	Privacy	Group		
O ✓ USER1	SHA	AES	Group1		
Add Edit Delete					
SNMPv3 Trap Receiver IP Address: 192.168.1.5 (For IPv4)					
SNMPv3 Trap Receiver User: USER1 V					
Save Cancel					

步骤12.在SNMPv3陷阱接收器IP地址字段中输入SNMPv3陷阱接收器的IP地址。

步骤13.从SNMPv3陷阱接收器用户下拉列*表中选择相*应的陷阱用户。这是发生陷阱事件时接 收陷阱消息的用户。

步骤14.单击"保存"以保存设置。