管理RV320和RV325 VPN路由器系列上的路由器 通告

目标

路由器通告用于在支持组播和点对点链路上自动配置IPv6。每台路由器定期从其每个接口组播 其IP地址,作为路由器通告。主机可以监听通告,并可以轻松发现邻居路由器的前缀和参数。 在RV32x VPN路由器系列上,您可以自动配置IPv6,或者,如果您知道IPv6的前缀和其他参 数,则可以手动配置IPv6。

注意:在配置路由器通告之前,必须在Setup Network(设置网络)页面上启*用双栈*IP。如果 在配置路由器通告之前未配置双堆栈IP,则无法打开"设置网络"页。

本文介绍如何管理RV32x VPN路由器系列上的路由器通告。

适用设备

·RV320双WAN VPN路由器 ·RV325千兆双WAN VPN路由器

软件版本

•v1.1.0.09

管理路由器通告

步骤1.登录Web配置实用程序并选择DHCP > Router Advertisement。路由器通告页打开:

Enable Router Advertisement				
Common Setting				
Advertisement Mode:	Unsolicited M	lulticast 🧹		
Advertisement Interval:	30 s	ec(Range: 10 - 10	300, Default: 30)	
RA Flags:	Managed 🗹 Other			
Router Preference:	High			
MTU:	1500 (Range: 1280 - 1500, Default: 1500)			
Router Lifetime:	3600 se	ec (Range: 0 - 900	0, Default: 3600)	
Prefix Table				
IPv6 Address Prefix Length Lifetime (sec)				
Add Edit Delete				

通过路由器通告进行IPv6自动配置

Router Advertisement				
Common Setting				
Advertisement Mode:	Unsolicited Multicast 🗸			
Advertisement Interval:	30 sec (Range: 10 - 1800,	Default: 30)		
RA Flags:	Managed 🗹 Other			
Router Preference:	High			
MTU:	1500 (Range: 1280 - 1500, D/	efault: 1500)		
Router Lifetime:	3600 sec (Range: 0 - 9000, D	efault: 3600)		
Prefix Table				
IPv6 Address Prefix Length Lifetime (sec)				
Add Edit Delete				
Save Cancel				

步骤1.选中Enable Router Advertisement**复选框以**激活路由器通告。

Router Advertise	ment
Enable Router Adv	ertisement
Common Setting	
Advertisement Mode: Advertisement Interval:	Unsolicited Multicast Unsolicited Multicast Unicast Only - 1800, Default: 30)
RA Flags:	Managed 🗹 Other
Router Preference:	High
MTU:	1500 (Range: 1280 - 1500, Default: 1500)
Router Lifetime:	3600 sec (Range: 0 - 9000, Default: 3600)
Prefix Table	
IPv6 Address	Prefix Length Lifetime (sec)
Add Edit D	Delete
Save Cance	

步骤2.从Advertisement Mode下拉列表中选择适当的通告模式。

·未经请求的组播 — 表示路由器的通告消息通过组播发送到组播组的每个接口。

·仅单播 — 表示路由器的通告消息仅发送到某些已知IPv6地址。如果选择此选项,请跳过步 骤3。

Router Advertisement				
C Enable Router Advertisement				
Common Setting				
Advertisement Mode:	Unsolicited Multicast			
Advertisement Interval:	20 sec(Range: 10 - 1800, Default: 30)			
RA Flags:	Managed 🗌 Other			
Router Preference:	High			
MTU:	1500 (Range: 1280 - 1500, Default: 1500)			
Router Lifetime:	3600 sec (Range: 0 - 9000, Default: 3600)			
Prefix Table				
IPv6 Address	Prefix Length Lifetime (sec)			
Add Edit Delete				
Save Cancel				

步骤3.在Advertisement Interval字段中输入路由器等待发送下一通告消息的时长。超时的范围 是从 10 到 1800 秒。默认值为 30 秒。

步骤4.选中适当的RA标志复选框。路由器通告(RA)标志用于确定主机是否能够使用 DHCPv6获取IP地址及其相关信息。

·托管 — 表示主机使用自控和有状态DHCPv6协议通过DHCPv6获取有状态地址及其相关信 息。有状态地址是不包含其前缀和参数的地址。

·其他 — 表示主机使用自控和有状态DHCPv6协议来获取非地址信息,如DNS服务器的IP地 址。

Router Advertisement			
Enable Router Adv	ertisement		
Common Setting			
Advertisement Mode:	Unsolicited Multicast		
Advertisement Interval:	20 sec(Range: 10 - 1800,	Default: 30)	
RA Flags:	🗹 Managed 🗌 Other		
Router Preference:	High		
MTU:	Medium C - 1500, D	efault: 1500)	
Router Lifetime:			
Drofix Table			
IPv6 Address		Prefix Length	Lifetime (sec)
Add Edit D	elete		
Save Cancel			

步骤5.从Router Preference下拉列表中选择适当的路由器首选项度量。在主机可以访问多台路 由器的情况下,使用路由器首选项。通过首选度量,主机可以选择首选路由器。如果主机只能 访问一台路由器,则首选度量不会影响主机。

·高 — 表示当有多个路由器时选择最高优先级路由器。路由器首选项的默认设置为High。

·Medium — 表示当有多台路由器时选择中等优先级路由器。

·低 — 表示当有多个路由器时选择最低优先级路由器。

Router Advertisement				
Enable Router Advertisement				
Common Setting				
Advertisement Mode:	Unsolicited Multicast			
Advertisement Interval:	nt Interval: 20 sec(Range: 10 - 1800, Default: 30)			
RA Flags:	🗹 Managed 🗌 Other			
Router Preference:	High 🗸			
MTU:	1350 (Range: 1280 - 1500, D	efault: 1500)		
Router Lifetime:	1500 sec (Range: 0 - 9000, D	efault: 3600)		
Prefix Table				
IPv6 Address		Prefix Length	Lifetime (sec)	
Add Edit D	elete			
Save Cance				

步骤6.在MTU字段中输入可通过网络发送的最大数据包的大小。MTU(最大传输单位)用于 保证网络中所有消息的传输。范围为1280字节到1500字节。以太网络的默认值为1500字节。 如果使用PPPoE连接,则默认值为1492字节。

步骤7.在Router Lifetime字段中,输入路由器通告消息在路由器上存在的持续时间(以秒为单位)。默认值为 3600 秒。

步骤8.单击"保存"以保存设置。

IPv6手动配置

Router Advertisement					
Enable Router Adve	Enable Router Advertisement				
Common Setting					
Advertisement Mode:	Unsolicited Multicast 🗸				
Advertisement Interval:	Advertisement Interval: 20 sec (Range: 10 - 1800, Default: 30)				
RA Flags:	🗹 Managed 📃 Other				
Router Preference:	High				
MTU:	1350 (Range: 1280 - 1500, D	efault: 1500)			
Router Lifetime:	1500 sec (Range: 0 - 9000, D	efault: 3600)			
Prefix Table					
IPv6 Address Prefix Length Lifetime (sec)					
Add Edit Delete					
Save Cancel					

步骤1.要手动配置IPv6,请取消选中**启用路由器通告**复选框以禁用自动路由器通告。

Router Advertisement				
Enable Router Advertisement				
Common Setting				
Advertisement Mode:	Unsolicited Multicast 🗸			
Advertisement Interval:	rval: 20 sec (Range: 10 - 1800, Default: 30)			
RA Flags:	🗹 Managed 📃 Other			
Router Preference:	High			
MTU:	1350 (Range: 1280 - 1500, D	efault: 1500)		
Router Lifetime:	1500 sec (Range: 0 - 9000, D	efault: 3600)		
Prefix Table				
IPv6 Address Prefix Length Lifetime (sec)				
Add Edit D	elete			
Save Cancel				

步骤2.单击Add,在前缀表中添加要广播的新IPv6地址。在前缀表中添加新行:

Router Advertisement				
Enable Router Advertisement				
Common Setting				
Advertisement Mode:	Unsolicited Multicast			
Advertisement Interval:	20 sec (Range: 10 - 1800, Default: 30)			
RA Flags:	Managed Other			
Router Preference:	High			
MTU:	1350 (Range: 1280 - 1500, Default: 1500)			
Router Lifetime:	1500 sec (Range: 0 - 9000, Default: 3600)			
Prefix Table IPv6 Address Prefix Length				
Add Edit Delete				
Save Cancel				

步骤3.在IPv6 Address字段中输入要广播的网络的IPv6地址。

Router Advertisement			
Enable Router Adv	ertisement		
Common Setting			
Advertisement Mode:	Unsolicited Multicast 🔽		
Advertisement Interval:	20 sec (Range: 10 - 1800,	Default: 30)	
RA Flags:	🗹 Managed 🗌 Other		
Router Preference:	High		
MTU:	1350 (Range: 1280 - 1500, D	efault: 1500)	
Router Lifetime:	1500 sec (Range: 0 - 9000, E	Default: 3600)	
Prefix Table			
IPv6 Address		Prefix Length	Lifetime (sec)
1245:4859:5872	2:5879:5280:5800:2508:2010	64	1500
Add Edit D	elete		
Save Cancel			

步骤4.在Prefix Length字段中输入给定IPv6地址的前缀。前缀用于在网络上路由数据包。它们 是地址中最重要的位。

步骤5.在Lifetime字段中输入路由器通告消息在路由器上存在的持续时间(以秒为单位)。

步骤6.(可选)要更改任何信息,请选中相应IPv6地址旁的复选框以选择它,单击Edit,然后 更改必要的信息。

步骤7.(可选)要删除任何路由器通告,请选中相应IPv6地址旁的复选框以选择该通告,然后 单击**删除**。

步骤8.单击"保存"以保存设置。