RV320和RV325 VPN路由器系列的系统日志配置

目标

系统日志是网络事件记录。日志是用于了解网络如何运行的重要工具。它们对网络管理和网络 故障排除非常有用。

本文介绍如何配置要记录的日志类型、如何查看RV32x VPN路由器系列上的日志,以及如何 通过SMS将日志发送到收件人、系统日志服务器或通过电子邮件发送给收件人。

适用设备

·RV320双WAN VPN路由器

·RV325千兆双WAN VPN路由器

软件版本

•v1.1.0.09

系统日志配置

步骤1.登录Web配置实用程序,然后选择Log > System Log。系统日志页面打开:

System Log		
Send SMS		
SMS:	Enable	
	🗹 USB1 🔲 USB2	
Dial Number1 :	Test	
Dial Number2 :	Test	
	Link Up Link Down Authentication Failed	
	System Startup	
Syslog Configuration	1	
Syslog1:	Enable	
Syslog Server 1:		Name or IPv4 / IPv6 Address
Syslog2:	Enable	
Syslog Server 2:		Name or IPv4 / IPv6 Address
Email		
Email:	Enable	
Mail Server:		Name or IPv4 / IPv6 Address
Authentication:	None	
SMTP Port:	25 Range: 1-65535 Default 25	
Lisername:		

有关"系统日志"页的信息,请参阅以下各节。

·<u>SMS系统日志</u> — 如何通过SMS将系统日志发送到电话

·<u>系统日志服务器上的系统日志</u> — 如何将系统日志发送到系统日志服务器。

·<u>电子邮件系统日志</u> — 如何将系统日志发送到电子邮件地址。

·<u>日志设置</u>——如何配置保存到日志中的消息的类型。

·View System Log — 如何查看设备上的系统日志。

·<u>查看传出日志表</u> — 如何查看仅与传出数据包相关的系统日志。

·<u>查看传入日志表</u> — 如何查看仅与传入数据包相关的系统日志。

按SMS划分的系统日志

Send SMS		
SMS:	✓ Enable	
	USB1 USB2	
Dial Number1 :	✓ 1234567890 Test	
Dial Number2 :	Test	
	☑ Link Up ☑ Link Down ☑ Authentication Failed	
	System Startup	

步骤1.在SMS字段中选中启用,通过短信服务(SMS)消息将系统日志发送到客户端。

步骤2.选中3G USB调制解调器所连接的USB端口的复选框。

步骤3.选中Dial Number1字段中的复选框,并输入消息发送到的电话号码。

注意:单击**测试**以测试与拨号号码1的连接。如果配置的号码未收到测试消息,请确保在"拨号 号码1"字段中正确输入了电话号码。

步骤4.(可选)选中Dial Number2(拨号号码2)字段中的复选框,并输入消息发送到的电话 号码。

注意:单击**测试**以测试与拨号号码2的连接。如果配置的号码未收到测试消息,请确保在"拨号 号码2"字段中正确输入电话号码。

步骤5.选中将触发要发送的日志的事件的复选框。

·Link Up — 已建立与RV320的连接。

·链路断开 — 与RV320的连接已断开。

·身份验证失败 — 身份验证失败。

·系统启动 — 路由器启动。

步骤6.单击"保存"。通过SMS配置系统日志。

系统日志服务器上的系统日志

Syslog Configuration			
Syslog1:	I Enable		
Syslog Server 1:	192.168.1.225	Name or IPv4 / IPv6 Address	
Syslog2:	Enable		
Syslog Server 2:		Name or IPv4 / IPv6 Address	

步骤1.在Syslog1字段中选Enable,将系统日志发送到系统日志服务器。

步骤2.在Syslog Server 1字段中输入系统日志服务器的主机名或IP地址。

步骤3.(可选)要将日志发送到另一个系统日志服务器,请在Syslog2字段中选**中Enable**。

步骤4.如果在Syslog2字段中选中此复选框,请在Syslog Server 2字段中输入系统日志服务器 的主机名或IP地址。

步骤5.单击Save。通过系统日志服务器配置系统日志。

电子邮件系统日志

Email		
Email:	Enable	
Mail Server:	imap.emailserver.com	Name or IPv4 / IPv6 Address
Authentication:	Login Plain 🔻	
SMTP Port:	25 Range: 1-65535 Default 25	
Username:	senderUsername	
Password:		
Send Email to 1:	User@Email.com	Email Address
Send Email to 2:		Email Address(Optional)
Log Queue Length:	50 entries	
Log Time Threshold:	10 min	
Real Time Alert:	Email Alert when block/filter contents accessed	
	 Email Alert for Hacker Attack 	
Email Log Now		

步骤1.在Email字段中选择Enable,通过电子邮件将系统日志发送到收件人。

步骤2.在Mail Server字段中输入邮件服务器的域名或IP地址。

步骤3.在Authentication字段中选择邮件服务器使用的Authentication类型。

·无 — 邮件服务器不使用身份验证。

·Login Plain — 邮件服务器使用纯文本格式的身份验证。

·TLS — 邮件服务器使用传输层安全(TLS),以允许客户端和服务器安全地交换身份验证信息

·SSL — 邮件服务器使用安全套接字层(SSL),以允许客户端和服务器安全地交换身份验证信 息。

步骤4.在"SMTP端口"字段中输入邮件服务器使用的简单邮件传输协议(SMTP)端口。SMTP是 允许通过IP网络传输电子邮件的协议。

Username:	senderUsername	
Password:	•••••	
Send Email to 1:	User@Email.com	Email Address
Send Email to 2:		Email Address(Optional)
Log Queue Length:	50 entries	
Log Time Threshold:	10 min	
Real Time Alert:	Email Alert when block/filter contents accessed	
	Email Alert for Hacker Attack	
Email Log Now		

步骤5.在Username字段中输入邮件发件人的用户名。

步骤6.在"密码"字段中输入邮件发件人的密码。

步骤7.在Send Email to 1(将电子邮件发送到1)字段中输入电子邮件收件人的电子邮件地址。

第8步。(可选)在Send Email to 2字段中输入要向其发送日志电子邮件的附加电子邮件地址 。

步骤9.在Log Queue Length字段中输入在将日志发送到电子邮件收件人之前必须创建的日志 条目数。

步骤10.在Log Time Threshold字段中输入设备将日志发送到电子邮件的间隔。

步骤11.选中Real Time Alert(实时警报)字段的第一个复选框,以在被阻止或过滤的人尝试 访问路由器时立即发送电子邮件。

步骤12.选中Real Time Alert(实时警报)字段的第二个复选框,以便当黑客尝试通过拒绝服务(DOS)攻击访问路由器时立即发送电子邮件。

注意:单击Email Log Now(立即发送电子邮件日志)立即发送日志。

步骤13.单击"保存"。通过邮件配置系统日志。

日志设置

Log			
Alert Log:	Syn Flooding	☑ IP Spoofing	☑ Unauthorized Login Attempt
	Ping Of Death	Win Nuke	
General Log:	Deny Policies	Authorized Login	☑ System Error Messages
	Allow Policies	Kernel	Configuration Changes
	IPSec & PPTP VPN	SSL VPN	Vetwork
View System Log	Outgoing Log Table	. Incoming Log Table.	Clear Log

步骤1.选中将触发日志条目的事件的复选框。

·警报日志 — 这些日志在发生攻击或尝试攻击时创建。

- Syn泛洪 收到SYN请求的速度比路由器处理它们的速度快。
- IP欺骗 RV320已接收具有伪造源IP地址的IP数据包。
- 未授权登录尝试 拒绝登录网络的尝试失败。

— 死亡之ping — 已向接口发送大小异常的ping,以尝试使目标设备崩溃。

- Win Nuke — 远程分布式拒绝服务攻击(DDOS)(称为WinNuke)已发送到接口,以尝试 使目标设备崩溃。

·常规日志 — 这些日志在发生常规网络操作时创建。

— 拒绝策略 — 根据路由器配置的策略拒绝用户访问。

- 授权登录 用户已获得访问网络的授权。
- 系统错误消息 发生系统错误。

— 允许策略 — 已根据路由器的已配置策略向用户授予访问权限。

— 内核 — 在日志中包含所有内核消息。内核是操作系统的第一部分,在启动时加载到内存 中。内核消息是与内核关联的日志。

— 配置更改 — 路由器配置已修改。

- IPSEC & PPTP VPN — 已发生IPSEC & PPTP VPN协商、连接或断开。

- SSL VPN — 发生SSL VPN协商、连接或断开连接。

— 网络 — WAN或DMZ接口上已建立或丢失物理连接。

步骤2.单击"保存"。日志设置已配置。

注意:单击清除日志以清除当前日志。

查看系统日志

Log			
Alert Log:	Syn Flooding	IP Spoofing	Unauthorized Login Attempt
	Ping Of Death	Win Nuke	
General Log:	Deny Policies	Authorized Login	V System Error Messages
	Allow Policies	Kernel	Configuration Changes
	IPSec & PPTP VPN	SSL VPN	Vetwork
View System Log	g Outgoing Log Table	. Incoming Log Table.	Clear Log

步骤1.单击"查**看系统日志**"查看系统日志表。系统将显示"系统日志表"窗口。

System Log Table		
Time 👻	Event-Type	Message
Apr 6 10:59:34 2013	Kernel	kernel: tr_enable=0, smartqos=0, period=0
Apr 6 10:59:34 2013	Kernel	kernel: wrong ip[0],not_list[0]

- 步骤2.(可选)从下拉列表中选择要查看的日志类型。
 - ·所有日志 包括所有日志消息。
 - ·系统日志 仅包括系统错误消息。
 - ·防火墙/DoS日志 仅包括警报日志。
 - ·VPN日志 仅包括IPSec和PPTP VPN和SSL VPN日志。
 - ·网络日志 仅包括网络日志。
 - ·内核日志 仅包括内核消息。
 - ·用户日志 仅包括拒绝策略、允许策略、授权登录和配置更改日志
 - ·SSL Log 仅包括SSL VPN日志。

系统日志表显示以下信息。

- ·时间 日志的创建时间。
- ·事件类型 日志的类型。
- ·消息——与日志对应的信息。这包括策略类型、源IP地址和源MAC地址。

注意:单击Refresh刷新日志表。

查看传出日志表



步骤1.单击Outgoing Log Table ,查看仅与传出数据包相关的日志表。系统将*显示"传出日*志 表"窗口。

Current Time: Sat Apr 6 10:57:28 2013

Message IN=eth0_OUT=eth1_SRC=192.168.1.150_DST=156.26.180.254_DMAC= SMAC= LEN=52_TOS=0x00_PREC=0x00_TTL=127_ID=15306_DF
IN=eth0 OUT=eth1 SRC=192.168.1.150 DST=156.26.180.254 DMAC= SMAC= LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=15306 DF
PROTO=TCP SPT=63865 DPT=80 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
IN=eth0 OUT=eth1 SRC=192.168.1.150 DST=156.26.180.254 DMAC= SMAC= LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=15312 DF PROTO=TCP SPT=63868 DPT=80 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0

外发日志表显示以下信息。

·时间 — 日志的创建时间。

·事件类型 — 日志的类型。

·消息——与日志对应的信息。这包括策略类型、源IP地址和源MAC地址。

注意:单击Refresh刷新日志表。

查看传入日志表

Log			
Alert Log:	Syn Flooding	✓ IP Spoofing	Unauthorized Login Attempt
	Ping Of Death	Win Nuke	
General Log:	Deny Policies	Authorized Login	System Error Messages
	Allow Policies	Kernel	Configuration Changes
	IPSec & PPTP VPN	SSL VPN	Network
View System Log	g Outgoing Log Table.	Incoming Log Table	Clear Log

步骤1.单击Incoming Log Table查看仅与传入数据包相关的日志表。系统将显示"传入日志表"窗口。

Current Time: Fri Apr 5 11:59:55 2013

Incoming Log Table			
Time 💌	Event-Type	Message	
Apr 5 09:04:23 2013	Kernel	kernel: i2c i2c-0: Can't create device at 0x32	
Apr 5 09:04:23 2013	Kernel	kernel: gre: can't add protocol	
Refresh	lose		

传入日志表显示以下信息。

·时间 — 日志的创建时间。

·事件类型 — 日志的类型。

·消息——与日志对应的信息。这包括策略类型、源IP地址和源MAC地址。

注意:单击Refresh刷新日志表。