在RV130和RV130W上配置日志设置

目标

日志设置定义了错误消息、授权违规消息和跟踪数据的记录规则和输出目标,因为网络上记录 了各种事件。日志设置还可以指定根据生成消息的设施及其严重性级别记录哪些系统消息。

远程日志服务器可以集中记录消息和存档消息的位置,从而简化网络管理,从而改善组织结构 。因此,如果路由器重置或重新通电,它们不会丢失。

本文档的目的是解释如何在RV130和RV130W上配置日志设置。

适用设备

·RV130

·RV130W

软件版本

•v1.0.1.3

配置日志设置

步骤1.登录到Web配置实用程序并选择管理>记录>日志设置。"日志设置"窗口打开:

Log Settings					
Log Configuration					
Log Mode:	Enable				
Log Severity for Local Log and Email:	Emergency Alert Critical Error Warning Notification Information Debugging				
Email Alert	Enable				
	WAN up/down Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down CPU overload System startup				
Remote Log Server Table					
Remote Log	g Server Log Severity	Enable			
Add Row Edit					
Save Cancel					

步骤2.在Log Mode字段中,选中Enable复选框以启用设备上的日志记录。

Log Settings					
Log Configuration					
Log Mode:		🗹 Enable			
Log Severity for Loca	al Log and Email:	Emergend	Emergency 🗆 Alert 🗖 Critical 🗐 Error 🗐 Warning 🗐 Notification 🗐 Information 🗐 Debugging		
Email Alert:		🔲 Enable	Enable		
	[own 🗌 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 📄 CPU overload 📄 System startup		
Remote Log Serve	er Table				
	Remote Log	Server	Log Severity		
No data to dis	splay				
Add Row	Edit De	elete			
Save Ca	ancel				

步骤3.选中Log Severity for Local Log and Email字段中与您要记录的事件类别对应的复选框

Log Settings				
Log Configuration	n			
Log Mode:	Enable			
Log Severity for Lo	ocal Log and Email: 🛛 📝 Emergend	y 🗹 Alert 🗹 Critical 🖉 Error 🗹 Warning 🖉 Notification 🖉 Information 🖉 Debugging 🔵		
Email Alert:	Enable			
	WAN up/de	own 🗌 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 🗌 CPU overload 🗌 System startup		
Remote Log Se	rver Table			
	Remote Log Server	Log Severity		
No data to	display			
Add Row Edit Delete				
Save	Cancel			

可用选项定义如下,并按从高到低的优先级顺序排列:

0

·紧急 — 如果设备关闭或不可用,则记录消息。通常会将消息广播到所有进程。

·警报 — 如果出现严重的设备故障(例如所有设备功能停止工作),则记录消息。

·紧急 — 如果设备出现严重故障(例如两个端口无法正常工作而其余端口正常工作),则记 录消息。

·错误 — 如果设备中存在错误(例如单个端口脱机),则会记录消息。

·警告 — 如果设备运行正常,但出现操作问题,则会记录消息。

·通知 — 如果设备运行正常,但出现系统通知,则记录消息。

·信息 — 如果设备上存在不是错误条件,但可能需要注意或特殊处理的条件,则会记录消息 。

·调试 — 提供所有详细的调试消息。

注意:选择置于较低优先级级别的日志严重性选项将自动包含并检查任何具有较高优先级级别的日志严重性选项。例如,选择**Error**日志时,除了错误日志之外,还会自动包括 Emergency、Alert和Critical日志。 第4步:在*邮件警报*字段中,选中**启用**复选框以允许设备针对可能影响性能和安全或用于调试 的特定事件或行为发送邮件警报。

Log Settings					
Log Configuration	Log Configuration				
Log Mode:	Enable				
Log Severity for Local Log and Email:	🛛 Emergency 🖉 Alert 🗹 Critical 🖉 Error 🖉 Warning 🖉 Notification 📝 Information 🖉 Debugging	9			
Email Alert:	I Enable				
	WAN up/down 🔲 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 🗐 CPU overload 🗐 System startup				
Remote Log Server Table					
Remote Log	erver Log Severity				
No data to display					
Add Row Edit Delete					
Save Cancel					

注意:要完全配置邮件警报,还必须将邮件设置配置到设备。有关详细信息,请参阅<u>RV130和</u> <u>RV130W上的电子邮件设置</u>。

步骤5.(可选)如果在步骤4中启用了*Email Alert*,请选中与要为其接收电子邮件警报的事件 对应的复选框。

Log Settings					
Log Configuration					
Log Mode:	✓ Enable				
Log Severity for Local Log and Email:	♥ Emergency ♥ Alert ♥ Critical ♥ Error ♥ Warning ♥ Notification ♥ Information ♥ Debugging				
Email Alert:	Enable				
	🖉 WAN up/down 🖉 Site-to-Site IPsec VPN tunnel up/down 🖉 CPU overload 🖉 System startup				
Remote Log Server Table					
Remote Log	Server Log Severity				
No data to display	No data to display				
Add Row Edit Delete					
Save Cancel					

可用选项定义如下:

·WAN打开/关闭 — 如果WAN链路打开或关闭,则发送电子邮件警报。

·站点到站点IPsec VPN隧道打开/关闭 — 当建立VPN隧道、VPN隧道关闭或VPN隧道协商失 败时发送邮件警报。

·CPU过载 — 如果CPU利用率高于指定阈值超过一分钟,则发送电子邮件警报;当利用率降 至正常水平超过一分钟时,发送另一封电子邮件警报。

·系统启动 — 每次系统启动时发送邮件警报。

添加/编辑远程日志服务器

步骤1.在Remote Log Server表中,单击Add Row。

Remote Log Server Table					
	Remote Log Server Log Severity				
No data to display					
Add Row	Edit Delete				

系统将显示新行,其中包含可用的新字段和选项:

Remote Log Server Table						
	Remote Log Server	Log Severity	Enable			
	1.1.1.1	🖉 Emergency 🖉 Alert 🖉 Critical 🖉 Error 🖉 Warning 🖉 Notification 🖉 Information 🗖 Debugging	V			
Add Row Edit Delete						

步骤2.在Remote Log Server列下,在行的字段中输入将收集日志的日志服务器的IP地址。

	Remote Log Server Table						
Remote Log Server Log Severity		Log Severity	Enable				
		192.168.1.100	Emergency Alert Critical Error Warning Notification Information Debugging				
	Add Row	Edit Delete					
	Save Cancel						

步骤3.在Log Severity列下,检查相应远程日志服务器的所需日志严重性。

Remote Log Server Table							
Remote Log Server Log Severity		Log Severity	Enable				
	192.168.1.100	🕼 Emergency 🗹 Alert 🗹 Critical 🖉 Error 🗹 Warning 🗹 Notification 🖉 Information 🗹 Debugging					
Add Row	Edit Delete						
Save	Save Cancel						

步骤4.在Enable列下,选中此复选框以启用相应远程日志服务器的日志记录设置。

Remote Log Server Table						
Remote Log Server Log Serverity		Log Severity	Enable			
	192.168.1.100	🗹 Emergency 🗹 Alert 🗹 Critical 🗹 Error 🗹 Warning 🗹 Notification 🗹 Information 🗹 Debugging				
Add Row	Edit Delete					
Save	Cancel					

步骤5.要编辑特定远程日志服务器的信息,请选中相应的复选框并点击Edit按钮以选择该条目

Remote Log Server Table						
	Remote Log Server	Log Severity		Enable		
	192.168.1.100			Enabled		
Add Row	Edit Delete					
Save	Cancel					

注意:创建新行后,必须单击Save才能对其进行编辑。

步骤6.单击Save保存设置。

o

如果要查看日志,请在Web配置实用程序中导航到**Status > View Logs**。将打开*查看日志*页面 并显示系统日志表:

View Logs					
System Log Table				Showing 1 - 20 of 374 20	✓ per page
Filter: Log Severity matches	Emergency Alert Critical Error Warning N	otification 🗹 Informatio	n 🗸 Debugging 🛛 Go		
Log Index	Log Time	Log Severity	Description		
1 :	2014-09-18 12:19:40 PM	err	syslog-ng[1962]: Connection broken to AF_NET(192.168.1.100:514), reopening in 60 seconds		
2 :	2014-09-18 12:19:40 PM	debug	syslog: bsd: start cron to do "41 0 * * mon root /sbin/bsd check "		
3 :	2014-09-18 12:19:40 PM	debug	syslog: bsd: Start bsd_cron		
4 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Disconnected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
5 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
6 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
7 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
8 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
9 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
10 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wl0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
11 :	2014-09-18 12:19:40 PM	in fo	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
12 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
13 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
14 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
15 :	2014-09-18 12:19:40 PM	in fo	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
16 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
17 :	2014-09-18 12:19:40 PM	in fo	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
18 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
19 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
20 :	2014-09-18 12:19:40 PM	info	wI0: Connected WDS link with a4:18:75:e1:75:72 (Manual Mode)		
Refresh Logs	Clear Logs Save Logs			I∢ ← Page 1 of	f 19 🕑 🖹

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言,希望全球的用户都能通过各 自的语言得到支持性的内容。

请注意:即使是最好的机器翻译,其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任,并建议您总是参考英文原始文档(已提供 链接)。