# 通过RV系列路由器上的Wi-Fi Protected Setup(WPS)设置无线连接

## 目标

Wi-Fi Protected Setup(WPS)是无线安全功能,允许设备连接到无线网络,而无需键入实际密码。WPS旨在通过以下三种方式中的任意一种将设备通过WPS无线连接到路由器,从而帮助 标准化无线安全的设置和配置:

- 单击或按客户端设备上的WPS按钮,然后单击路由器基于Web的设置实用程序的WPS页面上的WPS图标。
  输入客户端设备的WPS个人标识号(PIN),然后点击路由器基于Web的实用程序上的
- Register按钮。 在其基于Web的实用程序上生成路由器WPS PIN并在客户端设备上输入相同的PIN。

本文旨在展示如何使用WPS在RV系列路由器上设置无线连接。

## 适用设备

• RV系列

## 软件版本

- 1.0.0.17 RV132W
- 1.0.0.21 RV134W
- 1.0.3.22 RV130W
- 1.0.0.16 RV340W

## 设置WPS

#### 配置基本无线设置

注意:以下图像来自RV130W。图像可能因设备型号而异。

步骤1:登录到基于Web的实用程序并选择Wireless > WPS。



第二步:在WPS页面中,单击Edit以选择要启用WPS的无线网络。如果要配置RV340W,请 跳至<u>步骤3</u>。

WPS						
Wi-Fi Protected Setup ™						
SSID: ciscosb1 Edit						
Use one of the following for each WPS supported device:						
1. If your client device has a WPS button, click or press that button and then click the button on the right.						
OR						
2. If your client device has a WPS PIN number, enter the PIN number here and then click Register						
OR						
3. If your client asks for the Router's PIN number, click Generate						
Enter 56239560 in your client device within 20 Minutes <b>•</b>						
Enable AP With Enrollee PIN						
Preshared Key: <ul> <li>Add Client to existing network(Use Existing PSK)</li> </ul>						
Reconfigure network(Generate New PSK)						
Wi-Fi Protected Setup Status: Unconfigured						
Security: WPA2-Personal						

#### 第三步:如果要配置RV340W,请从WPS下拉菜单中选择SSID。

注意:在下面的示例中,选择ciscosb2。



第四步:从Radio下拉菜单中,选择用户将用于连接的无线频段。选项为2.4G或5G。

注意:在本示例中,选择了5G。



第五步:确保为所需的SSID启用或选中WPS选项。路由器提供四个虚拟无线网络或四个 SSID,分别是ciscosb1、ciscosb2、ciscosb3和ciscosb4。默认情况下,ciscosb1已启用 WPS。

Basic S	ettings								
Radio:	Radio: 🕑 Enable								
Wireless Network Mode: B/G/N-Mixe			ed 🔻						
Wireless	Channel Width:	20MHz	20/40MHz						
Wireless	Wireless Channel: Auto								
U-APSD (WMM Power Save): 🕑 Enable									
Wireless Table									
	Enable SSID	SSID Name	SSID Broadcast	Security Mode	MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS
		ciscosb1	1	WPA2-Personal	Disabled	1		1	
	OFF	ciscosb2	1	Disabled	Disabled	1		1	
	OFF	ciscosb3	1	Disabled	Disabled	1		1	
	OFF	ciscosb4	1	Disabled	Disabled	1		1	
Ed	Edit         Edit Security Mode         Edit MAC Filtering         Time of Day Access         Edit WPS								
Save	Save Cancel								

步骤6.(可选)如果未启用所需SSID的WPS,请选中该SSID旁边的复选框,然后单击Edit。

注意:在本示例中,WPS在思科SSID名称上启用。

Wireless Table							
Enable SSID		SSID Name		SSID Broadcast	Security Mode		
$\odot$	ON	Cisco			WPA2-Personal		
	OFF	ciscosb2		Image: A start of the start	Disabled		
	OFF	ciscosb3	I all a second a seco		Disabled		
	OFF	ciscosb4		Image: A start of the start	Disabled		
Edit	Edit Se	curity Mode	Edi	t MAC Filtering	Time of Day		
Save Cancel							

步骤 7.选中WPS复选框以启用WPS,然后单击Edit WPS。

MAC Filter	VLAN	Wireless Isolation with SSID	WMM	WPS
Disabled	1 🔻			
Disabled	1		Image: A start of the start	
Disabled	1		A.	
Disabled	1		A.	
cess	Edit WPS			

步骤 8Click Save.

Enable SSID		SSID Name		SSID Broadcast	Security Mode	
	ON	Cisco			WPA2-Personal	
	OFF	ciscosb2		×.	Disabled	
	OFF	ciscosb3	osb3		Disabled	
	OFF	ciscosb4		I.	Disabled	
Edit	t Edit Se	curity Mode	Edi	t MAC Filtering	Time of Day A	
Save	Cancel					

步骤 9导航回WPS页面,确认Wi-Fi Protected Setup Status区域显示已配置。



现在,您应该已经对所需的SSID启用了WPS。

### 使用WPS按钮连接

注意:您的客户端设备必须支持WPS才能使用此功能。WPS按钮可能称为其他按钮,具体取 决于客户端设备的品牌。它通常位于Wi-Fi设置附近。此部分中的图像取自Android设备。

步骤1:登录到基于Web的实用程序并选择Wireless > WPS。



第二步:单击页面上的WPS图标。

WPS						
Wi-Fi Protected Setup ™						
SSID: ciscosb1 Edit						
Use one of the following for each WPS supported device:						
1. If your client device has a WPS button, click or press that button and then click the button on the right.						
OR						
2. If your client device has a WPS PIN number, enter the PIN number here and then click Register						
OR						
3. If your client asks for the Router's PIN number, click Generate						
Enter 56239560 in your client device within 20 Minutes   Enable AP With Enrollee PIN						
Preshared Key: <ul> <li>Add Client to existing network(Use Existing PSK)</li> </ul>						
Reconfigure network(Generate New PSK)						
Wi-Fi Protected Setup Status: Unconfigured						
Security: WPA2-Personal						

注意:将出现一个窗口,显示它正在搜索您的客户端设备。

第三步:在客户端设备上找到WPS选项。

第四步:轻触客户端设备上的WPS按钮,开始搜索RV系列路由器。



第五步:当客户端设备成功连接后,轻触OK以继续。



ON

# Smart network switch Automatically switch between Wi-Fi and

mobile networks to maintain a stable Internet connection.

## Wi-Fi networks





您现在应该已经使用WPS按钮连接到网络。

#### 使用客户端设备的WPS PIN进行连接

注意:您的客户端设备必须支持WPS才能使用此功能。WPS按钮可能称为其他按钮,具体取 决于客户端设备的品牌。它通常位于Wi-Fi设置附近。此部分中的图像取自Android设备。

步骤1:在客户端设备上找到WPS PIN条目选项。

第二步:轻触WPS PIN条目以获取WPS PIN。



第三步:记下PIN。

注意:在本示例中,PIN为37807467。



第四步:在计算机上,登录路由器的基于Web的实用程序,然后导航到Wireless > WPS。



第五步:在WPS页面中,输入客户端设备的WPS PIN。

注意:在本示例中,37807467入了口令。

your client device has a WPS PIN number, enter the PIN number here 37807467 and then click Register

第六步:单击Register。连接后,页面应自动刷新。



步骤 7.在客户端设备上,轻触OK以在其成功连接到无线网络后继续。



ON



现在,您应该已经使用无线客户端设备的WPS PIN将其连接到网络。

### 使用路由器的WPS PIN进行连接

步骤1:如果客户端设备在通过WPS连接时需要PIN,请登录路由器的基于Web的实用程序以获 取PIN。或者,您可以检查路由器的标签以查找WPS PIN。它必须是标签上WPS图标旁边的 图标。

第二步:导航到Wireless > WPS。



第三步:单击Generate并记录新生成的PIN。

注意:在本示例中,未输47108509PIN码。

3. If your client asks	Generate				
Enter 47108509 in your client devi			ce within 20 M	inutes <b>v</b>	
Enable AP With Enrollee PIN					
Preshared Key: <ul> <li>Add Client to existing network(Use Existing PSK)</li> </ul>					
	Reconfigu	ure network(Genera	te New PSK)		

步骤4.(可选)从PIN生命时间下拉菜单中,选择所需的密钥有效性。时间到期时,将协商新 密钥。

注意:在本示例中,选择20分钟。

3. If your client asks for the Router	r's PIN number, click Generate
Enter 47108509	in your client device within 20 Minutes 🔻
Enable AP With Enrollee PIN	0(Static)
Preshared Key: Add Olion	20 Minutes
Add Clief	It to existing network(Ose Exit 1 Hour
Reconfig	ure network(Generate New P <sup>2</sup> Hours
	4 Hours
	8 Hours
Wi-Fi Protected Setup Status:	Unconfigured 24 Hours
Security:	WPA2-Personal

第五步:在您的客户端设备上,查看可用的网络连接并选择您的SSID。

注意:在本示例中,客户端设备将连接到ciscosb1。



Connect to a Network
Type the 8-digit PIN from the router display
PIN: 47108509
Connect using a security key instead
Back Next Cancel

步骤 7.单击 Next。

🕎 Connect t	to a Network	x
Type the	8-digit PIN from the router display	
PIN: <u>Connect usi</u>	47108509	
	Back Next Cancel	

步骤 8检查并确认客户端或无线设备已成功连接到网络。



现在,您应该已经使用路由器的WPS PIN将客户端设备连接到网络。

观看与本文相关的视频...

点击此处查看思科的其他技术讲座

#### 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言,希望全球的用户都能通过各 自的语言得到支持性的内容。

请注意:即使是最好的机器翻译,其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任,并建议您总是参考英文原始文档(已提供 链接)。

#### 关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言,希望全球的用户都能通过各 自的语言得到支持性的内容。

请注意:即使是最好的机器翻译,其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任,并建议您总是参考英文原始文档(已提供 链接)。