# 在RV34x系列路由器上配置虚拟局域网(VLAN)设置

## 目标

RV34x系列双WAN VPN路由器是一款易于使用、灵活且高性能的设备,非常适合小型企业。 此路由器系列增加了网络过滤、应用控制和IP源保护等安全功能,可为小型办公室和远程员工 提供高度安全的宽带有线连接。这些新的安全功能还可轻松调整网络上允许的活动。

虚拟局域网(VLAN)是组合成广播域的主机的逻辑组,与其物理位置无关。管理VLAN的配置是 使只有在管理VLAN上配置的用户才能访问设备。为了增加网络的安全性,必须配置管理 VLAN。对管理VLAN的攻击可能会破坏网络安全,因此建议将管理VLAN更改为默认VLAN以 外的其他VLAN。这允许VLAN成员之间通过不同物理LAN进行安全通信。

VLAN可配置2种类型的Internet协议(IP)版本:IP 第 4 版 (IPv4) 和 IP 第 6 版 (IPv6)。 最初 ,IPv4是使用点分十进制记法表示的32位二进制数的主要地址系统。如今,IPv4地址几乎用 完了,新系统IPv6的使用也增加了。IPv6使用十六进制数和冒号来表示128位二进制数。

本文档的目的是向您展示如何在RV34x系列路由器上配置具有不同类型IP版本的VLAN。

## 适用设备

• RV34x系列

## 软件版本

• 1.0.1.16

## 在RV34x系列路由器上配置VLAN

#### 配置基于IPv4的VLAN

步骤1.登录到路由器的基于Web的实用程序,然后选择LAN> VLAN Settings(VLAN设置)。



步骤2.在VLAN表中,单击Add 以创建新的VLAN。

VL/	AN Table				
	VLAN ID	Name	Inter-VLAN	IPv4 Address/Mask	IPv6 Address/Mask
	1	VLAN1	Enabled	192.168.1.1 / 24	fec0::1 / 64
С	Add	Edit	Delete		

步骤3.在VLAN ID字段中,输入一个介于2到4094之间的数字作为VLAN ID。

注意:在本例中,VLAN ID为20。VLAN名称将根据输入的VLAN ID自动填充。

VL	AN Table			
	VLAN ID	Name	Inter-VLAN Routing	IPv4 Address/Mask
	1	VLAN1	Enabled	192.168.1.1 / 24
<ul><li>✓</li></ul>	20	VLAN20		IPv4 Address:

步骤4.(可选)选中Enable Inter-VLAN Routing复选框以允许不同VLAN之间的通信。默认情况下会选中此复选框。

**注意:**VLAN 会对 LAN 环境中的广播域进行划分。当某个 VLAN 中的主机需要与另一个 VLAN 中的主机进行通信时,必须在这两个 VLAN 之间路由数据流。

VL/	AN Table			
	VLAN ID	Name	Inter-VLAN Routing	IPv4 Address/Mask
	1	VLAN1	Enabled	192.168.1.1 / 24
	20	VLAN20		IPv4 Address:

步骤5.在"IPv4*地址"字*段中,分配IPv4地址。

**注意:**在本例中,192.168.2.1用作IPv4地址。

20	VLAN20	IPv4 Address: 192.168.2.1
		Prefix Length: 24

步骤6.输入IPv4地址的前缀长度。这决定了子网中的主机数量。

<b>注意:</b> 在本例中,作	吏用24。		
20	VLAN20		IPv4 Address: 192.168.2.1 Prefix Length: 24
步骤7.单击" <b>应用"</b> 。			
Apply	Can	cel	

现在,您应该已在RV34x系列路由器上成功配置了基于IPv4的VLAN。

۷	VLAN Settings						
	<b>~</b>	Success. T	o permaner	ntly save the co	nfiguration. Go to C		
Г	VL	AN Table					
		VLAN	Name	Inter-VLAN	IPv4 Address/M		
		1	VLAN1	Enabled	192.168.1.1 / 24		
		20	VLAN20	Enabled	192.168.2.1 / 24		
		Add	Ed	it D	elete		

#### 配置基于IPv6的VLAN

步骤1. IPv6列就在IPv4 Address/Mask列旁边。在IPv6 Address/Mask列中,单击单选按钮确 定IPv6将获取前缀的方法。选项有:

- •静态 手动输入唯一本地地址或前缀。
- 来自DHCP-PD的前缀 通过IPv6动态主机配置协议前缀委派(DHCP-PD)获取前缀。 如果选择 了此选项,请跳<u>至步骤3</u>。

**注意:**在本例中,选择Static。

V	LAN	I Setti	ngs			
	VLA	N Table				
		VLAN	Name	Inter-VLAN	IPv4 Address/Mask	IPv6 Address/Mask
		1	VLAN1	Enabled	192.168.1.1 / 24	fec0::1 / 64
		20	VLAN20	2	IPv4 Address: 192.168.2.1 Prefix Length: 24	Prefix from DHCP-PD + + Prefix Length: 64 Preview [ fec0:3::eebd:1dff:fe44:5719 Interface Identifier: • EUI-64
		Add	) <b>E</b>	dit I	Delete	

步骤2.在前缀字段中输入唯一本地地址的前缀。

注意:在本例中,fec0:3::的双曲余切值。

Prefix: 💿 🕇 fec	0:3::	Prefix from	DHCP-PD +	
Prefix Length:	64	Preview [	fec0:3::eebd:1dff:fe44:5719	]
Interface Identifier: • EUI-64				

<u>第3步</u>(可选)如果选择了来自DHCP-PD的前缀,请在字段中输入字母A到F和0-9的最多4个 字符组合。如果选择此选项,其他字段将灰显。跳至<u>步骤7</u>。

注意:在本例中,使用842a。

Prefix:	0	Prefix from DHCP-PD 🛊 + 842a	
Prefix Length:	64	Preview [ fec0:14::842a	1
Interface Identi	fier: 💿 EUI-6	4 🗌	

步骤4.在"前缀长度"字段中,输入IPv6地址所需的前缀长度。

注意:在本例中,64用作前缀长度。

Prefix: 💿 fec	0:3::	Prefix from	DHCP-PD 🛊 +	
Prefix Length:	64	Preview [	fec0:3::eebd:1dff:fe44:5719	]
Interface Identi	fier: 💿 EUI-6	64 🔿 🗌		

步骤5.单击Interface Identifier区域中的单选按钮,确定如何获取IPv6地址的最后64位。选项有 :

- EUI-64 扩展唯一标识符(EUI)-64是自动配置IPv6主机地址的方法。
- •静态 静态输入64位地址作为接口ID。在字段中输入字母A到F和0-9的最多4个字符组合。

**注意:**在本例中,选择EUI-64。

Prefix: • fec0:3::	Prefix from DHCP-PD +			
Prefix Length: 64	Preview [ fec0:3::eebd:1dff:fe44:5719	]		
Interface Identifier:				

第6步。(可选)如果选择"静态",请在字段中输入字母A到F和0到9的最多4个字符组合。

**注意:**在本例中,使用842a。

Prefix: 💿 fec	0:3::	Prefix from DHCP-PD +	
Prefix Length:	64	Preview [ fec0:3::842a	]]
Interface Identi	fier: 🔵 EUI-6	64 💿 🛛 842a	

#### 步骤7.单击Apply保存设置。

V	LAN	Settir	ngs											
6		Table												
H	VLAN Name Inter-VLAN IPv4 Address/Mask						IPv6 Ad	dress/Mask						
H	1 MAN1 Employ 10216911/24				fee0::1/	64								
				Chab	64 13									
20 VLAN20 2 IPv4 Address: 192.168.2.1 Prefix: 6 fec0:3:: Prefix from DHC										DHCP-PD \$	)+			
					Pr	efix Length:	24	Prefix L	ength: 64		Preview [	fec0:3::eeb	d:1dff:fe44:5	5719
	Interface Identifier: • EUI-64													
H	_													
IL		Add	E	Edit	Del	ete								
1	\ssign	VLANs 1	to ports											
	VLA	Ns to Po	rt Table											
	VLAN ID	LAN1	LAN	N2	LAN3	LAN4	LAN5	LAN6	LAN7	LAN8	LAN9	LAN10	LAN11	LAN
	1	Untag	ged Unt	tagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged	Unta
	2	0 Tagge	d Tag	ged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagg
l	Edit													
L														
C	Apply Cancel													

现在,您应该已成功配置RV34x系列路由器上的IPv6设置。

### 为端口分配VLAN

步骤1.在"端口表的VLAN"中,单击**编辑**将VLAN分配给端口。

VLANs to Port Table									
VLAN ID	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4					
1	Untagged	Untagged	Untagged	Untagged					
20	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged					
E	dit								

- 无标记 此模式指定给定VLAN与端口之间的关联是无标记的。传入的流量会通过与端口的无标记关联转发到VLAN。来自此VLAN出口的流量从此端口无标记。
- 已标记 此模式指定指定VLAN与端口之间的关联已标记。此端口上的传入流量根据帧中 VLAN标记中存在的VLAN信息转发到给定VLAN。此端口上的出口流量在标记关联时将保留 VLAN标记。
- 排除 此模式指定给定VLAN和端口之间没有关联。来自VLAN的流量将不允许从此端口进入 入口和出口。

**注意:**端口数量可能因设备型号而异。RV340有4个LAN端口,而RV345和RV345P都有16个 端口。在本例中,LAN2上标记了VLAN 20。

VLANs to Port Table											
VLAN ID	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4							
1	Untagged \$	Untagged \$	Untagged \$	Untagged \$							
20	Tagged \$	✓ Tagged Excluded	Tagged 💠	Tagged \$							
E	dit										

步骤3.单击"**应用**"保存设置。

o

Apply	Cancel			
步骤4.要永久保存配置,	请转到"复制/保存配置"页面	ī,或单	8 Save	击页面上部的图标

/LAN	Setting	<b> S</b> permanently	y save the cor	nfiguration. G	o to Config	guration Mana	gement pag	je or click Sa	ave icon.
	Tabla								
	LAN N	lame I	nter-VLAN	IPv4 Addres	s/M IPv	6 Address/Ma	isk		
	1 VLAN1		Enabled	192.168.1.1 / 24 fee		fec0::1 / 64			
	20 V	'LAN20 I	Enabled	192.168.2.1	/ 24 fec	0:3::eebd:1dff	:fe44:5719 <i>)</i>	64	
Assign \	dd VLANs to	Edit	De	elete					
VLAN	s to Port	Table							
VLAN ID	LAN1	LAN2	LAN3	LAN4	LAN5	LAN6	LAN7	LAN8	LAN9
1	Untagge	d Untagge	ed Untagged	Untagged	Untaggeo	d Untagged	Untagged	Untagged	Untagged
20	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged	Tagged
Edit									
Apply Cancel									

您现在应该已成功将VLAN分配给RV34x系列路由器上的端口。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座