在RV34x系列路由器上配置时间设置

目标

RV34x系列路由器上的系统时钟为软件事件(如消息日志)提供网络同步时间戳服务。如果没有同步时间,设备之间日志文件的准确关联将难以维护。在路由器上配置时间设置非常重要 ,因为它有助于排除网络问题,例如系统日志服务,该服务使用时间戳显示每个日志条目和每 个日志条目。

系统时间可以手动配置或自动配置。当网络未连接到网络时间协议(NTP)服务器时,手动配置 会很有帮助。NTP用于将客户端或服务器时间与另一个服务器时间或参考时间源同步。

本文提供有关如何在RV34x系列路由器上配置时间设置的说明。

适用设备

• RV34x系列

软件版本

• 1.0.1.16

配置时间设置

步骤1.登录到路由器的基于Web的实用程序,然后选择System Configuration > Time。

System Configuration
Initial Setup Wizard
System
Time
Log
Email
User Accounts
User Groups
IP Address Group
SNMP
Discovery-Bonjour
LLDP
Automatic Updates
Service Management
Schedule
Automatic Updates Service Management Schedule

步骤2.从时区下拉菜单中,选择网络所在的时区。

注意:在本例中,选择(GMT-6:00)美洲/哥斯达黎加。

Current Date and Time	(GMT -06:00) America/Cambridge Bay
	(GMT -06:00) America/Chihuahua
Time Zone:	✓ (GMT -06:00) America/Costa Rica
Cat Data and Terrar	(GMT -06:00) America/Denver
Set Date and Time:	(GMT -06:00) America/Edmonton
NTP Server	(GMT -06:00) America/El Salvador
	(GMT -06:00) America/Guatemala
NTP Server 1:	(GMT -06:00) America/Inuvik
	(GMT -06:00) America/Managua
NTP Server 2:	(GMT -06:00) America/Mazatlan
	10117 00.001 1 10"

步骤3.在Set Date and Time(设置日期和时间)区域,单击单选按钮确定系统如何获取系统 的时钟和时间设置。选项有:

• 自动 — 根据内部网络时间协议(NTP)自动设置日期和时间。 如果选择此选项,请继续<u>步骤4</u>。

• 手动 — 在"输入日期和时间"区域中手动输入日期和时间。如果选择此选项,请跳至<u>步骤7</u>。

注意:在本例中,选择了Auto。

Auto Manual Set Date and Time:

<u>第4步。</u>(可选)如果在第3步中选择Auto,请点击NTP服务器的单选按钮。选项有:

- •默认—通过公共NTP服务器获取日期和时间。如果选择此选项,请跳至<u>步骤11</u>。
- 用户定义 输入NTP服务器的IP地址。

注意:在本例中,选择"用户定义"。

Default User Defined NTP Server: 步骤5.(可选)在NTP Server 1字段中,输入NTP服务器地址。主机名可以由一个或多个标签 组成,这些标签最多由63个字母数字字符组成。如果主机名包含多个标签,则每个标签都以 句点分隔。 注意:在本例中,使用0.ciscosb.pool.ntp.org。 0.ciscosb.pool.ntp.org NTP Server 1:

步骤6.(可选)在NTP Server 2字段中,输入第二个NTP服务器地址作为故障转移。

注意:在本示例中,使用1.ciscosb.pool.ntp.org。

NTP Server 2:

1.ciscosb.pool.ntp.org

<u>第7步。(</u>可选)如果在第2步中选择了"手动",请单击日历图标打开日历。单击左箭头或右箭头 选择月份或通过月下拉菜单。

注意:在本例中,二月用作月。

Enter Date and Time	09/02/2	2017						
	◀		Feb	\$ 2	017		C	Ð
Daylight Saving Time:	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
Davlight Saving Mode	30	31	01	02	03	04	05	
Daylight Saving Mode.	06	07	08	09	10	11	12	
From:	12	14	15	16	17	10	10	0
To:	13	14	15	10		10	19	0
From:	20	21	22	23	24	25	26	
110111	27	28	01	02	03	04	05	ľ
To:	00	07	00	00	40		10	ī
Daylight Saving Offset	06	07	08	09	10	11	12	

第8步。(可选)在"月"下拉菜单旁的"年"字段中输入年。

Enter Date and Time	09/02/2	2017						
	4		Feb	\$ 2	017]		۲
Davlight Saving Time:	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	
	30	31	01	02	03	04	05	
Daylight Saving Mode:	06	07	08	09	10	11	12	
From:		01	00		10		12	o
To:	13	14	15	16	17	18	19	
10.	20	21	22	23	24	25	26	
From:								
To:	27	28	01	02	03	04	05	
Daylight Saving Offset	06	07	08	09	10	11	12	

步骤9.(可选)点击今天的日期。

Enter Date and Time	09/02/2	2017						
	•		Feb	\$ 2	017			
Daylight Saving Time:	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Т
Daylight Saving Mode:	30	31	01	02	03	04	05	н
From:	06	07	08	09	10	11	12	0
T	13	14	15	16	17	18	19	
10:	20	21	22	23	24	25	26	
From:	27	20	01	02	02	04	05	ĥ
To:	21	28	01	02	03	04	05	T
Daylight Saving Offset	06	07	08	09	10	11	12	

第10步。(可选)在"日期"和"时间"字段下*方的下*拉菜单中,设置"小时"、"分钟"和"秒"。这是 军事形式。

注意:在本例中,使用10:40:22。

Enter Date and Time	09/02/2017	20	
		21	
	10 🛊 : 40 🛊	√ 22	
		23	
Daylight Saving Time:		24	
Davlight Saving Mode		25	
Dayingine Daving Mode.	by Date	00	

夏令时

<u>第11步。</u>(可选)如果您的国家/地区遵守夏时制(DST),请选中夏时制复选框。



步骤12.(可选)通过单击单选按钮选择夏时制模式。

选项有:

- 按日期 选择此模式可根据年中的特定日期和时间指定DST的参数。
- Recurring 选择此模式,将DST设置为在不同月份的两天之间发生。

Daylight Saving Mode: By Date Recurring (\cdot)

<u>按日期</u>

步骤13.如果在步骤12中选择了By Date,请在From区域,在各自的字段中设置月、日和时间 ,以设置DST应何时开始。

注意:在本示例中,DST将于3月2日^{凌晨}2:00开始。

From:	Month 3	Day	2	Time 02 🛊 : 00 :]
步骤14.在"目标"区域,在爷	各自的字段中设置	月、日和时间	ョ,以设置	DST应在何时结束。	

注意:对于本示例,DST将于11月11日^{凌晨}2:00结束。

То:	Month	11	Day	16	Time	02 🛊] : [00 \$

<u>周期性</u>

步骤15.如果在步骤12中选择了Recurring,请在*Month*字段中输入与您所在区域中DST开始的 年月对应的数字。 **注意:**在此字段中输入的数字不得大于在"收件人"字段中*输入的*数字。在本例中,3用于表示 March。

From:	Month 3	Week 1	Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$
То:	Month 11	Week 1	Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$

步骤16.在"周"字段中,输入要开始DST的月份的周。

注意:在本例中,1用于显示当月的第1周。

From: Mor	th 3	Week 1	Day Sun 🛊 Time 02 🛊 : 00 🛊
To: Mor	th 11	Week 1	Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$

步骤17.从Day下拉菜单中,单击DST在您所在区域开始的星期几。

注意:在本例中,使用星期日。

From:	Month 3	;	Week	1	Day	Sun	\$ Time	02 🛊 :	00 \$
То:	Month 11	1	Week	1	Day	Sun	\$ Time	02 🛊 :	00 \$

步骤18.在"时间"下拉列表中,使用向上或向下箭头选择DST在您的区域开始的时间。

注意:在本例中,使用2:00 AM。

From:	Month	3	Week	1	Day	Sun	Time	02 \$]:[0	D \$
То:	Month	11	Week	1	Day	Sun	Time	02 🛊 : 0	0 ¢ 0

步骤19.在"至"区域,重复步骤15到步骤18中的步骤,指定DST将在您的区域结束的月份、周、日和时间。

注意:在本例中,DST设置为在星期日02:00AM于11月1周结束。

From:	Month 3	Wee	ek 1	Day	Sun 🛊	Time	02 🛊 :	00 \$
То:	Month 11	Wee	ek 1	Day	Sun 🛊	Time	02 🛊]: [00 🛊

步骤20.从夏时制偏移下拉列表中,选择DST应偏移当前时间的分钟数。

注意:在本例中,使用+15。

-60	
-45	-
-30	-
-15	
+0	
√ +15	Minu
+30	
+45	-
+60	
	-60 -45 -30 -15 +0 ✓ +15 +30 +45 +60

8 Save

第21步。(可选)要永久保存配置,请转至"复制/保存配置"页面,或单击页面 上部的图标。

您现在应该已成功配置了RV34x系列路由器的时间设置。

Time

Success. To permanently save the configuration. Go to Configuration Management page or click Save icon.				
Current Date and Time:	Wednesday, February 8, 2017, 10:25:51 PM			
Time Zone:	(GMT -06:00) America/Costa Rica			
Set Date and Time:	 Auto Manual 			
NTP Server:	Default O User Defined			
NTP Server 1:	0.ciscosb.pool.ntp.org (Hint: 1.2.3.4 or abc.com or fc02::0)			
NTP Server 2:	1.ciscosb.pool.ntp.org (Hint: 1.2.3.4 or abc.com or fc02::0)			
Enter Date and Time	08/02/2017			
	22 \$: 25 \$: 51 \$			
Daylight Saving Time:				
Daylight Saving Mode:	• By Date Recurring			
From:	Month 3 Day 2 Time 02 \$: 00 \$			
То:	Month 11 Day 16 Time 02 \$: 00 \$			
From:	Month 3 Week 1 Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$			
To:	Month 11 Week 1 Day Sun \$ Time 02 \$: 00 \$			
Daylight Saving Offset +15 Minutes				
Apply Cancel				