在RV34x系列路由器上启用LLDP

目标

链路层发现协议(LLDP)是链路层供应商中立协议,用于识别IEEE 802局域网(LAN)上的邻居 ,尤其是有线以太网。网络设备以固定间隔从每个接口通告其身份和功能。

本文的目的是向您展示如何在RV34x系列路由器上启用LLDP。

适用设备

• RV34x系列

软件版本

• 1.0.02.16

启用LLDP

步骤1.登录到路由器的基于Web的实用程序,然后选择System Configuration > LLDP。

| | System Configuration | |
|---|----------------------|--|
| 1 | System | |
| | Time | |
| | Log | |
| | Email | |
| | User Accounts | |
| | User Groups | |
| | IP Address Groups | |
| | SNMP | |
| 2 | Discovery-Bonjour | |
| | LLDP | |

步骤2.选中Enable LLDP复选框以启用LLDP。



LLDP Port Setting Table

步骤3.在LLDP端口设置表中,为每个必需或适用的接口选**中启用LLDP**复选框。

注意:在本例中,所有接口都启用了LLDP。

LLDP Port Setting Table

| Interface 🗢 | Enable LLDP 🖨 | | |
|----------------------|---------------|--|--|
| LAN1 | | | |
| LAN2 | | | |
| LAN3 | | | |
| LAN4 | | | |
| 步骤4.单击" 应用" 。 | | | |
| Apply | Cancel | | |

- LLDP邻居表显示以下字段:
- •本地端口 表示邻居通过其与设备连接的以太网适配器编号。
- •机箱ID子类型 表示邻居的机箱ID类型(例如,介质访问控制(MAC)地址)。
- •机箱ID 表示机箱的标识符。当机箱ID子类型是MAC地址时,显示设备的MAC地址。
- •端口ID子类型 表示邻居端口的类型。

- 端口ID 表示使用的端口。
- •系统名称 表示邻居设备的名称。
- 生存时间 表示LLDP通告更新之后的时间(以秒为单位)。

| LL | LLDP Neighbors Setting Table | | | | | | | |
|----------|--|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|
| < | ٢ | C Local Port | Chassis ID Subtype | Chassis ID | Port ID Subtype | Port ID 🗘 | System Name | Time To Live |
| | 0 | LAN2 | mac | 40:a6:e8:e7 | ifname | gi1/0/44 | switche7141d | 120 |
| 步驯 息。 | 步骤5.(可选)单击LLDP邻居表中邻居旁的单选按钮,然后单击 眼睛图 标查看邻居的详细信 息。 | | | | | | | |

| LLDP Neighbors Setting Table | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|
| C | | | | | | |
| Local Dort | Obeccie ID Cubbuse | Choccic ID | Port ID Subtypo | Dort ID 🔺 | System Namo | Timo To Livo |
| | Chassis ID Subtype | Chassis ID | For in Subtype | FOILID \$ | System Name | Time to Live |

步骤6.在此可以查看详细信息。单击**OK**返回LLDP页。

LLDP Detail

| Title | Data |
|----------------------|-------------------|
| Local Port | LAN2 |
| Chassis ID Subtype | mac |
| Chassis ID | 40:a6:e8:e7:14:1d |
| Port ID Subtype | ifname |
| Port ID | gi1/0/44 |
| System Name | switche7141d |
| Time To Live | 120 |
| Port Description | Not |
| Port Description | Not |
| System Description | Not received |
| System Capabilities | Bridge Router |
| Enabled Capabilities | Bridge Router |
| Management Address | 10.2.0.175 |
| | |



您现在应该已成功启用RV34x系列路由器上的LLDP。