在RV34x系列路由器上配置LAN和DHCP设置

目标

局域网(LAN)是一种网络,它限于家庭或小型企业等用于互连设备的区域。可以配置LAN设置 来限制可连接的设备数量以及这些设备将接收的IP地址。动态主机配置协议(DHCP)是一种网 络配置协议,可自动配置网络中设备的IP地址,以便它们能够彼此连接。IP地址是允许网络间 通信的网络设备的逻辑标识符。该地址在指定时间内租给主机。租用时间到期后,该IP地址可 以分配给其他主机。

如果您已经有DHCP服务器,则可以将路由器用作DHCP中继。当客户端向路由器发送 DHCP请求时,路由器将要求DHCP服务器为客户端提供IP地址。路由器和DHCP服务器无需 位于同一子网上即可运行。路由器充当主机和DHCP服务器之间的联络器。

选项82是DHCP中继信息选项。DHCP中继是一种功能,用于允许主机与不在同一网络中的远 程DHCP服务器之间进行DHCP通信。它允许DHCP中继代理在向客户端发送DHCP数据包和 从客户端向DHCP服务器发送DHCP数据包时包含有关自身的信息。通过彻底识别连接 ,DHCP进程更加安全。

本文档旨在向您展示如何在RV34x系列路由器上配置LAN和DHCP设置。

适用设备

• RV34x系列

软件版本

• 1.0.01.17

添加新DHCP配置

步骤1.登录到路由器的基于Web的实用程序,然后选择LAN > LAN/DHCP Settings。



步骤2.在LAN/DHCP设置表中,单击Add 按钮在表中创建新条目。

LAN/DHCP Settings						
	LA	N/DHCP Settings Table				
		Interface/Circuit ID	DHCP mode	Range/Relay Server		
		VLAN1	IPv4:server	192.168.1.100-192.168.1.149		
			IPv6:disable			
	С	Add Edit	Delete			

步骤3.在Add/Edit New DHCP Configuration区域,点击单选按钮以选择配置DHCP设置的方法 。选项有:

- 接口 如果选择此选项,请从下拉菜单中选择VLAN接口。列表的内容取决于用户定义的 VLAN。跳至"配置接口"部分以获取说明。
- •选项82电路 如果选择此选项,请输入描述和用户定义的美国信息交换标准码(ASCII)字 符串,该字符串标识发送DHCP请求的电路接口。请跳至"配置选项82"部分以获取说明。

Add/Edit New DHCP Configuration

Interface	VLAN25 ¢
Option 82 Circuit	Description
	Circuit ID(ASCII or HEXA format)
Next Can	cel

<u>配置接口</u>

步骤1.从Interface下拉菜单中选择VLAN ID。然后单击 Next。

注意:在本例中,选择VLAN 25。

Add/Edit New DHCP Configuration

• Interface	VLAN25 VLAN30
Option 82 Circuit	Description
	Circuit ID(ASCII or HEXA format)
Next Cano	el

步骤2.单击单选按钮选择IPv4的DHCP类型。选项包括:

- 已禁用 禁用路由器上IPv4的DHCP服务器。如果选择此选项,请跳至<u>配置IPv6</u> <u>DHCP部</u>分。
- 服务器 DHCP服务器从各自的地址池向客户端分配地址。如果选择此选项,请跳至"配 置IPv4 DHCP服务器"部分,然后单**击"下一步**"。
- 中继 通过路由器从另一台DHCP服务器发送DHCP请求和应答。如果选择此选项,请 在IP Address(IPv4)字段中输入远程DHCP服务器的IP地址,然后单击Next。然后,跳至 "配置<u>IPv6 DHCP服务器"部</u>分并单击"下一步"。

Add/Edit New DHCP Configuration

Select DHCP Type for IPv4				
Disabled				
O Server				
Relay IP Address(IPv4)				

配置 IPv4 DHCP服务器ver

步骤1.在Client Lease Time*字段中*,输入租用持续时间的时间(以分钟为单位)。它是允许客 户端使用通过DHCP过程提供的IP地址连接到路由器的时间量。

注意:在本例中,默认值1440用作客户端租用时间。

Add/Edit New DHCP Configu	uration	
Select DHCP Server for IPv4		
Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	dns-server-proxy	•
Static DNS1:		
Static DNS2:		
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

步骤2.在*Range Start*字段中,输入要分配给VLAN中主机的IP地址池的起始IP地址。该范围最 多可以是服务器可分配的最大IP地址数,而不会与PPTP和SSL VPN重叠。

注意:在本例中,使用地址192.168.11.100,因为它在VLAN中定义的IP地址范围内。

Add/Edit New DHCP Configuration

Salast DUCD Sanuar for IDud			
Client Lesse Times			
Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	J	
Range End:	192.168.11.149]	
DNS Server:	dns-server-proxy	¢	
Static DNS1:]	
Static DNS2:]	
WINS Server:]	
DHCP Options			
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:		
Option 150 - Comma-separated list of Th	TP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:			
Next Cancel			

步骤3.在*范围结束*字段中,输入要分配给VLAN中主机的IP地址池的结束IP地址。这必须在 VLAN中配置的IP地址范围内。

注意:在本例中,使用192.168.11.149。

Add/Edit New DHCP Configuration					
Select DHCP Server for IPv4					
Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320		
Range Start:	192.168.11.100]			
Range End:	192.168.11.149				
DNS Server:	dns-server-proxy	\$			
Static DNS1:]			
Static DNS2:]			
WINS Server:					
DHCP Options					
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:				
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:				
Option 67 - Configuration Filename:					
Next Cancel					

步骤4.从DNS Server下拉列表中,选择要使用的DNS类型。域名系统(DNS)是一种Internet服 务,它将用户更容易理解的域名转换为设备使用的IP地址。

- dns-server-proxy 路由器作为其DHCP客户端的DNS服务器。路由器充当其上所有 DNS传入查询的中间设备,并发送未知请求并存储这些请求以供将来使用。
- dns-server-provided-isp 为DHCP客户端提供Internet服务提供商(ISP)DNS服务器IP以 进行DNS查询。
- dns-server-static 为DHCP客户端提供用户输入的DNS服务器IP地址以解析DNS查询。

注意:在本例中,选择dns-server-static。如果选择了其他,请跳<u>至步骤7</u>。

Add/Edit New DHCP Configuration

Select DHCP Server for IPv4		
Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-43200
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	✓ dns-server-static	
Static DNS1:	dns-server-provided-isp dns-server-proxy	
Static DNS2:		
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

步骤5.在Static DNS1字段中,输入主DNS服务器的IPv4地址。

注意:在本例中,使用10.49.5.11。

Add/Edit New DHCP Config	uration		
Select DHCP Server for IPv4			
Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100]	
Range End:	192.168.11.149		
DNS Server:	dns-server-static	¢	
Static DNS1:	10.49.5.11		
Static DNS2:	10.22.22.11	1	
WINS Server:		1	
DHCP Options		_	
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:		
Option 150 - Comma-separated list of T	FTP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:			
Next Cancel			

步骤6.在Static DNS 2字段中,输入辅助DNS服务器的IPv4地址。

注意:在本例中,使用10.22.22.11。

Add/Edit New DHCP Configuration

Select DHCP Server for IPv4		
Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	dns-server-static	•
Static DNS1:	10.49.5.11	
Static DNS2:	10.22.22.11	
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of TR	TP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	[
Next Cancel		

<u>第7步</u>(可选)在WINS Server字段中,输入将NetBIOS名称解析为IP地址的Windows Internet命名服务(WINS)的IPv4地址。

注意:在本例中,它留空。

A	Add/Edit New DHCP Configuration				
s	Select DHCP Server for IPv4				
	Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320	
	Range Start:	192.168.11.100	7		
	Range End:	192.168.11.149			
	DNS Server:	dns-server-static	\$		
	Static DNS1:	10.49.5.11			
	Static DNS2:	10.22.22.11			
	WINS Server:		ו		
	OHCP Options				
c	Option 66 - IP Address or Host Name of a	a single TFTP Server:			
0	Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:				
	Option 67 - Configuration Filename:				
	Next Cancel				

DHCP 选项

TFTP服务器允许管理员存储、检索和下载网络中设备的配置文件。DHCP服务器租用IP地址 并将其分配给网络中的设备。当设备启动,且未预配置IPv4或IPv6地址和TFTP服务器IP地址 时,设备将向DHCP服务器发送请求(选项66、67和150)。这些选项是向DHCP服务器请求 以获取有关TFTP服务器的信息

步骤8.(可选)在选项66字段中,输入单个TFTP服务器的IP地址或主机名。

注意:在本例中,使用10.13.52.1。

DHCP Options				
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1			
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:				
Option 67 - Configuration Filename:				

步骤9.(可选)在选项150字段中,输入IP地址流,用逗号隔开。

注意:在此选项中,字段留空。

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	config.txt

步骤10.(可选)在选项67字段中,输入启动文件名。

注意:在本例中,使用config.txt。

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	config.txt

步骤11.单击"下**一步"**。

<u>配置 IPv6 DHCP 服务器</u>

步骤12.在为IPv6选择DHCP类型(Select DHCP Type for IPv6)中,选择一个单选按钮,选择是 启用还是禁用IPv6的DHCP服务器。选项包括:

- •已禁用 如果不想配置IPv6 DHCP服务器,请选择此选项。
- •服务器—选择此选项以配置IPv6 DHCP服务器设置。

注意:在本例中,选择了服务器。

Select DHCP Type for IPv6
O Disabled
Server
Next Cancel

步骤13.单击"下**一步"**。

Select DHCP Type for IPv6 Disabled Server
Next Cancel

步骤14.在Client Lease Time*字段中*,输入租用持续时间的时间(以分钟为单位)。它是允许 客户端使用通过DHCP过程提供的IP地址连接到路由器的时间量。 注意:在本例中,使用1440。

	Select DHCP Server for IPv6	
l	Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)
l	Range Start:	
l	Range End:	
l	DNS Server:	dns-server-static
l	Static DNS1:	
l	Static DNS2:	
l		
[OK Cancel	

步骤15.在*范围开始*字段中,输入要分配给VLAN中主机的IP地址池的起始IP地址。该范围最多可以是服务器可分配的最大IP地址数,而不会与PPTP和SSL VPN重叠。

注意:在本例中,使用fec0:2:0:0:0:0:0:1。

Add/Edit New DHCP Configuration		
Select DHCP Server for IPv6		
Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)	
Range Start:	fec0:2:0:0:0:0:0:1	
Range End:	fec0:2:0:0:0:0:0:1fff	
DNS Server:	dns-server-static \$	
Static DNS1:		
Static DNS2:		
OK Cancel		

步骤16.在*范围结束*字段中,输入要分配给VLAN中主机的IP地址池的结束IP地址。这必须在 VLAN中配置的IP地址范围内。

注意:在本例中,使用fec0:2:0:0:0:0:0:1fff。IPv6地址将自动收缩。

Add/Edit New DHCP Configuration

Select DHCP Server for IPv6	3
Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)
Range Start:	fec0:2:0:0:0:0:0:1
Range End:	fec0:2:0:0:0:0:1fff
DNS Server:	dns-server-static
Static DNS1:	
Static DNS2:	
OK Cancel	

步骤17.从DNS Server下拉列表中,选择要使用的DNS类型。域名系统(DNS)是一种Internet服

务,它将用户更容易理解的域名转换为设备使用的IP地址。

- dns-server-proxy 路由器作为其DHCP客户端的DNS服务器。路由器充当其上所有 DNS传入查询的中间设备,并发送未知请求并存储这些请求以供将来使用。
- dns-server-provided-isp 为DHCP客户端提供Internet服务提供商(ISP)DNS服务器IP以进行DNS查询。
- dns-server-static 为DHCP客户端提供用户输入的DNS服务器IP地址以解析DNS查询。

注意:在本例中,使用dns-server-provided-isp。IPv6地址将自动收缩。

Add/Edit New DHCP C	Configuration
---------------------	---------------

Select DHCP Server for IPv6	
Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)
Range Start:	fec0:2::1
Range End:	das-server-static
DNS Server:	✓ dns-server-provided-isp
Static DNS1:	dns-server-proxy
Static DNS2:	
OK Cancel	

第18步。(可选)在*Static DNS1*和Static DNS*2*字段中,输入主DNS服务器和辅助DNS服务 器的IPv6地址。

注意:在本例中,由于使用dns-server-provided-isp,因此字段留空。

Add/Edit New DHCP Configuration

Select DHCP Server for IPv6	
Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)
Range Start:	fec0:2::1
Range End:	fec0:2::1fff
DNS Server:	dns-server-provided-isp \$
Static DNS1:	
Static DNS2:	
OK Cancel	

步骤19.单击OK。

	Add/Edit New DHCP Configuration		
	Select DHCP Server for IPv6		
	Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-43200, Default: 1440)	
	Range Start:	fec0:2::1	
	Range End:	fec0:2::1fff	
	DNS Server:	dns-server-provided-isp \$	
	Static DNS1:		
	Static DNS2:		
1	OK Cancel		

您将返回到LAN/DHCP主页。在此区域中,显示最近配置的DHCP设置。

LAN/DHCP Settings Table				
Interface/Circuit ID		DHCP mode	Range/Relay Server	
ULAN1		IPv4:server	192.168.1.100-192.168.1.149	
		IPv6:disable		
VLAN25		IPv4:server	192.168.11.100-192.168.11.149	
		IPv6:server	fec0:2::1-fec0:2::1fff	
Add Edit	Delete			
IP Version 4 DHCP Mode Address Range Prefix Length DNS Server	server 192.168.11.100-192.168 24 10.49.5.11 10.22.22.11	.11.149		
IP Version 6 DHCP Mode Address Range Prefix Length DNS Server	server fec0:2::1-fec0:2::1fff 64			
Apply Cancel				

步骤20.单击"**应用"**。

您现在应该已成功配置VLAN的LAN/DHCP设置。

<u>配置选项82</u>

11

步骤1.在Option 82 Circuit 字段中,输入用户定义的电路ID说明。

注意:在本例中,使用DiscoNetwork。

Add/Edit New DHCP Configuration			
O Interface	VLAN25 \$		
 Option 82 Circuit 	DiscoNetwork		
	0x12345678		
Next Can	cel		

步骤2.在Circuit ID *字段*中,输入用户定义的ASCII字符串,该字符串标识发送DHCP请求的电路接口。

注意:在本例中,0x12345678用作电路ID。

Add/Edit New DHCP Configuration			
	AN25 \$		
Option 82 Circuit Dise	coNetwork		
0x1	2345678		
Next Cancel]		

步骤3.单击"下**一步"**。

Add/Edit New DHCP Configuration			
O Interface	VLAN25 ¢		
Option 82 Circu	uit DiscoNetwork		
	0x12345678		
Next C	Cancel		

步骤4.在Configure Default Gateway IP Address for Option 82区*域下的IP Address字段*中,输入要设置为默认网关的IPv4地址。

注意:在本例中,使用192.168.11.1。

Configure Default Gateway IP Address for Option 82			
IP Address:	192.168.11.1		
Subnet Mask:			

步骤5.在Subnet Mask字段中,输入上述IP地址的子网掩码。

注意:在本例中,使用255.255.255.0。

Configure Default Gateway IP Address for Option 82		
IP Address:	192.168.11.1	
Subnet Mask: 255.255.255.0		

步骤6.单击"下**一步"**。

配置 IPv4 DHCP 服务器

步骤1.在Client Lease Time*字段中*,输入租用持续时间的时间(以分钟为单位)。它是允许客 户端使用通过DHCP过程提供的IP地址连接到路由器的时间量。

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	dns-server-proxy	•
Static DNS1:		
Static DNS2:		
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

步骤2.在*Range Start*字段中,输入要分配给VLAN中主机的IP地址池的起始IP地址。该范围最 多可以是服务器可分配的最大IP地址数,而不会与PPTP和SSL VPN重叠。

Client Lease Time:	1440		Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100		
Range End:	192.168.11.149]	
DNS Server:	dns-server-proxy	¢	
Static DNS1:]	
Static DNS2:]	
WINS Server:]	
DHCP Options			
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:		
Option 150 - Comma-separated list of Th	TP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:			
Next Cancel			

步骤3.在*范围结束*字段中,输入要分配给VLAN中主机的IP地址池的结束IP地址。这必须在 VLAN中配置的IP地址范围内。

Client Lease Time:	1440 Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100
Range End:	192.168.11.149
DNS Server:	dns-server-proxy \$
Static DNS1:	
Static DNS2:	
WINS Server:	
DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:
Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:
Option 67 - Configuration Filename:	
Next Cancel	

步骤4.从DNS Server下拉列表中,选择要使用的DNS类型。域名系统(DNS)是一种Internet服务,它将用户更容易理解的域名转换为设备使用的IP地址。

- dns-server-proxy 路由器作为其DHCP客户端的DNS服务器。路由器充当其上所有 DNS传入查询的中间设备,并发送未知请求并存储这些请求以供将来使用。
- dns-server-provided-isp 为DHCP客户端提供Internet服务提供商(ISP)DNS服务器IP以进行DNS查询。
- dns-server-static 为DHCP客户端提供用户输入的DNS服务器IP地址以解析DNS查询。

注意:在本例中,选择dns-server-static。如果选择了其他,请跳<u>至步骤7</u>。

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	_
DNS Server:	✓ dns-server-static	
Static DNS1:	dns-server-provided-isp dns-server-proxy	
Static DNS2:		
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of T	FTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

步骤5.在Static DNS1字段中,输入主DNS服务器的IPv4地址。

注意:在本例中,使用10.49.5.11。

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	dns-server-static \$)
Static DNS1:	10.49.5.11	
Static DNS2:	10.22.22.11	
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

步骤6.在Static DNS 2字段中,输入辅助DNS服务器的IPv4地址。

注意:在本例中,使用10.22.22.11。

	Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
	Range Start:	192.168.11.100	
	Range End:	192.168.11.149	
	DNS Server:	dns-server-static	\$
	Static DNS1:	10.49.5.11	
	Static DNS2:	10.22.22.11	
	WINS Server:		
	DHCP Options		
	Option 66 - IP Address or Host Name of	a single TFTP Server:	
	Option 150 - Comma-separated list of TF	TP Server Addresses:	
	Option 67 - Configuration Filename:]	
l			
	Next Cancel		

<u>第7步</u>(可选)在WINS Server字段中,输入将NetBIOS名称解析为IP地址的Windows Internet命名服务(WINS)的IPv4地址。

注意:在本例中,它留空。

Client Lease Time:	1440	Min (Range: 5-4320
Range Start:	192.168.11.100	
Range End:	192.168.11.149	
DNS Server:	dns-server-static	\$
Static DNS1:	10.49.5.11	
Static DNS2:	10.22.22.11	
WINS Server:		
DHCP Options		
Option 66 - IP Address or Host Name of		
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:		
Option 67 - Configuration Filename:		
Next Cancel		

DHCP 选项

步骤8.(可选)在选项66字段中,输入单个TFTP服务器的IP地址或主机名。

注意:在本例中,使用10.13.52.1。

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	

步骤9.(可选)在选项150字段中,输入IP地址流,用逗号隔开。

注意:在此选项中,字段留空。

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	config.txt

步骤10.(可选)在选项67字段中,输入启动文件名。

注意:在本例中,使用config.txt。

DHCP Options	
Option 66 - IP Address or Host Name of a single TFTP Server:	10.13.52.1
Option 150 - Comma-separated list of TFTP Server Addresses:	
Option 67 - Configuration Filename:	config.txt

步骤11.单击 _____。

您将返回到LAN/DHCP Settings页面。

步骤12.单击"**应用"**。

LAN/DHCP Settings					
LAN/DHCP Settings Table					
Interface/Circuit ID		DHCP mode	Range/Relay Server		
ULAN1		IPv4:server	192.168.1.100-192.168.1.149		
		IPv6:disable			
☑ 0x12345678		IPv4:server	192.168.11.100-192.168.11.149		
		IPv6:disable			
Add Edit	Delete				
IP Version 4					
DHCP Mode	PADJAT				
Address Range	server 192.168.11.100-192.168.11.149				
Prefix Length	24				
DNS Server	Server 4.2.2.2 8.8.8				
IP Version 6					
DHCP Mode	disable				
Apply Cancel					

您现在应该已成功配置了RV34x系列路由器的LAN和DHCP设置。

您可能会发现本文内容丰富:<u>RV34x系列路由器常见问题(FAQ)</u>

此网站提供了一些链接,指向您可能感兴趣的其他文章:<u>RV34x系列路由器产品页</u>

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座