RV160/RV260路由器的DMZ选项

目标

本文档将介绍在RV160X/RV260X系列路由器上设置隔离区—DMZ主机和DMZ子网的两个选项。

要求

- RV160X
- RV260X

简介

DMZ是网络上的一个位置,在防火墙后保护您的局域网(LAN)的同时,它对互联网开放。将主网络 与单台主机或整个子网络或"子网"分离,可确保通过DMZ访问网站服务器的人员无法访问您的 LAN。思科提供两种在网络中使用DMZ的方法,这两种方法在运行方式上都有重要区别。以下是视 觉参考,突出显示了两种操作模式之间的区别。

主机DMZ拓扑



注意:当使用主机DMZ时,如果主机受到不良影响者的危害,您的内部LAN可能会受到进一步的安 全入侵。

子网DMZ拓扑



DMZ类型	比较	对比度
主机	隔离流量	单台主机,完全开放互联网
子网/范围	隔离流量	多种设备和类型,完全开放到互联网。 仅适用于RV260硬 件。

关于IP编址

本文利用IP编址方案,使其使用有些微妙。在规划DMZ时,您可以考虑使用私有或公有IP地址。私 有IP地址对您来说是唯一的,只对您的LAN。公有IP地址对您的组织是唯一的,由您的互联网服务 提供商分配。要获取公有IP地址,您需要联系您的(ISP)。

配置DMZ主机

此方法所需的信息包括目标主机的IP地址。IP地址可以是公有地址,也可以是私有地址,但公有 IP地址应与WAN IP地址位于不同的子网中。RV160X和RV260X均提供DMZ主机选项。按照以下步 骤配置DMZ主机。

步骤1.登录路由设备后,在左侧菜单栏中单击Firewall > DMZ Host。

\bigotimes	Getting Started
¢	Status and Statistics
**	Administration
٥	System Configuration
۲	WAN
.	LAN
() () ()	Routing
	Firewall
	Basic Settings
	Access Rules
	Network Address Translation
	Static NAT
	Port Forwarding
	Port Triggering
	Policy NAT
	Session Timeout
	DMZ Host
Ŧ	VPN
A	Security
T	QoS

步骤2.单击"启用**"复**选框。

RV160-router5402D9	
DMZ Host	
DMZ Host: 🗹 Enable	
DMZ Host IP Address:	(e.g.: 1.2.3.4)

步骤3.输入要打开以访问WAN的主机的指定IP地址。

RV160-router5402D9	
DMZ Host	
DMZ Host: 🗹 Enable	_
DMZ Host IP Address: 10.2.	(e.g.: 1.2.3.4)

步骤4.对您的地址感到满意后,点击应用按钮。



注意:如果您只使用RV160X系列,并且想跳至验证说明,请<u>单击此处转至本文档的该部分</u>。

配置硬件DMZ

此方法仅适用于RV260X系列,根据您选择的方法,需要不同的IP编址信息。这两种方法都确实使 用子网来定义区域,区别在于子网的多少用于创建隔离区。在这种情况下,选项是 — *全部*或部分。 子网(*all*)方*法需*要DMZ本身的IP地址以及子网掩码。此方法占用属于该子网的所有IP地址。而"范围 "(*某些*)方法允许您定义要位于DMZ内的连续IP地址范围。

注意:无论哪种情况,您都需要与ISP合作来定义子网的IP编址方案。

步骤1.登录RV260X设备后,单击WAN > Hardware DMZ

\bigotimes	Getting Started
¢	Status and Statistics
***	Administration
٠	System Configuration
(WAN 1
	WAN Settings
	Multi WAN
	Mobile Network
	Dynamic DNS
(Hardware DMZ
	IPv6 Transition
*	LAN
Ś	Wireless
())))	Routing
HH	Firewall
Ŧ	VPN
	Security
T	QoS

注意:屏幕截图从RV260X用户界面拍摄。下面是将显示在此页面上的硬件DMZ选项的屏幕截图。

	260W-routerA0D021
Hardware DM	Z
Enable (Change LAN	8 to DMZ port)
 Subnet 	
DMZ IP Address:	
Subnet Mask:	
O Range (DMZ & WAN	within same subnet)
IP Range:	То

步骤2.单击**Enable(Change LAN8 to DMZ port)复选**框。这会将路由器上的第8个^{端口}转换为仅 DMZ的"窗口",转换为需要增强安全性的服务。

Hardware DMZ	
✓ Enable (Change LAN8 to DMZ port)	
 Subnet 	
DMZ IP Address:	
Subnet Mask:	
O Range (DMZ & WAN within same subnet)	
IP Range: To	

步骤3.单击"启用"*后,*可选选项下方会显示一条信息性消息。查看可能影响网络的点的详细信息,然 后单击"确定**,我同意以上"复选**框**。**

A When hardware DMZ is enabled, the dedicated DMZ Port (LAN8) will be:

- * Disabled as Port Mirror function, if Port Mirror Destination is DMZ Port (LAN > Port Settings);
- * Removed from LAG Port (LAN > Port Settings);
- * Removed from Monitoring Port of Port Mirror (LAN > Port Settings);
- * Changed to "Force Authorized" in Administrative State (LAN > 802.1X Configuration);
- * Changed to "Excluded" in "Assign VLANs to ports" table (LAN > VLAN Settings).

SOK, I agree with the above.

步骤4.下一步分为两个潜在选项:子网和范围。在下面的示例中,我们选择了**子网**方法。

Hardware DI	MZ
🕑 Enable (Change L/	AN8 to DMZ port)
 Subnet 	
DMZ IP Address:	164.33.100.250
Subnet Mask:	255.255.255.248
O Range (DMZ & WA	AN within same subnet)
IP Range:	То

注意:如果要使用Range方法,则需要单击**Range**单选按钮,然后输入ISP分配的IP地址范围。

步骤6.单击Apply(在右上角)接受DMZ设置。

Hardware DM	١Z	
Enable (Change LA	N8 to DMZ port)	
 Subnet 		
DMZ IP Address:	164.33.100.250	
Subnet Mask:	255.255.255.248	
O Range (DMZ & WAN	N within same subnet)	
IP Range:		То

确认DMZ设置正确

检验DMZ是否配置为适当接受来自其区域外源的流量,ping测试就足够了。首先,我们将通过管理 界面来检查DMZ的状态。

步骤1.要验证DMZ是否已配置,请导航至"状态和统计**",该页**将自动加载"系统摘要"页**。端口8或 "Lan 8"将DMZ的状态列为"***Connected*"。



我们可以使用可信ICMP ping功能测试DMZ是否按预期运行。ICMP消息或仅"ping"尝试敲开DMZ的 门。如果DMZ以"Hello"回复,则ping操作完成。

步骤2.要导航浏览器到ping功能,请单击"管理">"诊断"。



步骤3.输入DMZ的IP地址,然后单击Ping按钮。



如果ping成功,您将看到类似上面的消息。如果ping失败,则表示无法访问DMZ。检查您的DMZ设置,确保它们已正确配置。

结论

既然您已完成DMZ的设置,您应该能够开始从LAN外部访问服务。