配置交换机接口的端口虚拟局域网(VLAN)成员

目标

虚拟局域网(VLAN)允许您将局域网(LAN)逻辑分段到不同的广播域。在敏感数据可以在网络上 广播的情况下,可以创建VLAN来通过将广播指定给特定VLAN来增强安全性。只有属于 VLAN的用户才能访问和操作该VLAN上的数据。VLAN还可以通过减少向不必要目的地发送广 播和组播的需求来增强性能。

VLAN允许未连接到同一交换机的一组主机通信,就像它们位于同一广播域中一样。具有 VLAN流量的接口需要将VLAN分配给该接口,否则数据包可能会被丢弃。当为接口启用通用 属性注册协议(GARP)VLAN注册协议(GVRP)时,可以动态分配VLAN,无需手动分配。

本文提供有关如何将端口分配给交换机中一个或多个VLAN的说明。

适用设备

- Sx250 系列
- Sx350 系列
- SG350X 系列
- Sx550X 系列

软件版本

• 2.2.5.68

配置接口的VLAN成员

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序,然后选择VLAN Management > **Port VLAN Membership**。



步骤2.选择接口类型(Port或LAG),然后单击**Go**。对于所选类型的所有接口,将显示以下字 段:

Port VLAN Membership

- F Forbidden member
- M Multicast TV VLAN

T - Tagged member In - Internally used VLAN U - Untagged member

G - Guest VLAN

I - Inactive VLAN Pp - Private VLAN

Port VLAN Membership Table

| Filte | Filter: Interface Type equals to Port of Unit 2 \$ Go | | | | |
|---------|---|--------|----------------------|-------------------|-----|
| | Interface | Mode | Administrative VLANs | Operational VLANs | LAG |
| 0 | GE1 | Access | 20U, 40M | 20U, 40U | |
| 0 | GE2 | Access | 1M | 1U | |
| 0 | GE3 | Access | 1U | 1U | |
| 0 | GE4 | Access | 1U | 1U | |
| | GE5 | Access | 1U | 1U | |
| 0 | GE6 | Access | 1U | 1U | |
| | GE7 | Access | 1U | 1U | |
| \circ | GE8 | Access | 1U | 1U | |
| 0 | GE9 | Access | 1U | 1U | |

- 接口 端口或LAG ID。
- 模式 在"接口设置"(Interface Settings)页面中选择的接口VLAN模式。
- 管理VLAN 显示接口可能是其成员的所有VLAN的下拉列表。
- 运行VLAN 显示接口当前是其成员的所有VLAN的下拉列表。
- LAG 如果选定的接口为Port,则它将显示其为成员的LAG。

注意:在本例中,选择设备2的端口。

步骤3.单击要配置的端口的单选按钮。

| 0 | GE28 | Access | 1U | 11 | J |
|---------|------|--------|----|----|---|
| 0 | GE29 | Access | 1U | 11 | J |
| \odot | GE30 | Access | 1U | 11 | J |
| | GE31 | Access | 1U | 11 | J |
| \circ | GE32 | Access | 1U | 11 | J |
| | GE33 | Access | 1U | 11 | J |
| \circ | GE34 | Access | 1U | 11 | J |

注意:在本例中,选择GE30。

步骤4.向下滚动到页面底部,然后单击"加入VLAN"按钮。

| 0 | GE28 | Access | 1U | 1U |
|-------------------|------|--------|--|-------------------|
| | GE29 | Access | 1U | 1U |
| • | GE30 | Access | 10 | 1U |
| | GE31 | Access | 1U | 1U |
| \circ | GE32 | Access | 1U | 1U |
| | GE33 | Access | 1U | 1U |
| \circ | GE34 | Access | 1U | 1U |
| | GE35 | Access | 1U | 1U |
| \circ | GE36 | Access | 1U | 1U |
| | GE37 | Access | 1U | 1U |
| \circ | GE38 | Access | 1U | 1U |
| | GE39 | Access | 1U | 1U |
| \circ | GE40 | Access | 1U | 1U |
| | GE41 | Access | 1U | 1U |
| \circ | GE42 | Access | 1U | 1U |
| | GE43 | Access | 1U | 1U |
| \circ | GE44 | Access | 1U | 1U |
| | GE45 | Access | 1U | 1U |
| \circ | GE46 | Access | 1U | 1U |
| | GE47 | Access | 1U | 1U |
| \circ | GE48 | Access | 1U | 1U |
| | XG1 | Trunk | 1U, 2-19I, 20T, 21-29I, 30T, 31-39I, 40T, 41-4094I | 1U, 20T, 30T, 40T |
| 0 | XG2 | Access | 1U | 1U |
| Join VLAN Details | | Detail | s | |

步骤5.确保在Interface区域选择了正确的端口或LAG。

| Interface: | • Unit 2 \$ Port GE30 \$ ○ LAG 1 \$ |
|--------------------|-------------------------------------|
| Current VLAN Mode: | Access |

注意:当前VLAN模式显示在接口设置页面中选择的端口VLAN模式。在本例中,模式设置为 Access。要了解有关如何配置此功能的详细信息,请单击<u>此处</u>获取说明。

步骤6.从下拉列表中选择接入VLAN ID。当端口处于接入模式时,它将成为接入VLAN的成员 。默认值为 1。

Access Mode Membership (Active)

| These are the VLAN membersh | i None | the |
|-----------------------------|-------------|-----|
| Access VLAN ID: | √ 20 | |
| | 30 | |

注意:在本例中,选择VLAN 20。

步骤7.从下拉列表中选择组播TV VLAN。当端口处于接入模式时,它将成为组播TV VLAN的成员。默认值为None。



注意:此选项在Sx250交换机上不可用。

以下设置用于非活动接口VLAN模式。这些效果将保存,但在VLAN Interface Settings页面中 更改接口VLAN模式后才会生效。要了解有关如何配置此功能的详细信息,请单击<u>此处</u>获取说 明。

步骤8.从下拉列表中选择本征VLAN ID。当端口处于中继模式时,它将成为本征VLAN的成员。默认值为 1。

Trunk Mode Membership



步骤9.当端口处于中继模式时,它将成为标记VLAN的成员。从下列选项中选择:

- •所有VLAN 当端口处于中继模式时,它将成为所有VLAN的成员。
- 用户定义 当端口处于中继模式时,它将是在此字段中输入的VLAN的成员。

Trunk Mode Membership

| Native VLAN ID: | 1 🗘 |
|-----------------|--|
| Tagged VLANs: | |
| | User Defined 30-40 |

注意:在本例中,选择"用户定义",并使用VLAN 30-40。

步骤10.在Untagged VLANs字段中输入VLAN ID。当端口处于"常规"模式时,它将是此

VLAN的无标记成员。

General Mode Membership

Untagged VLANs:

(VLAN Range; Example: 1,3,5-10)

注意:在本例中,使用VLAN 1。

步骤11.在Tagged VLANs字段中输入VLAN ID。当端口处于"常规"模式时,它将是此VLAN的标记成员。

Tagged VLANs:

1

注意:在本例中,使用VLAN 30。

步骤12.在Forbidden VLANs字段中输入*VLAN ID*。当端口处于常规模式时,即使从GVRP注册 ,也不允许接口加入VLAN。当端口不是任何其他VLAN的成员时,在端口上启用此选项会使 内部VLAN 4095的端口部分保留VLAN ID(VID)。

General Mode Membership

| Untagged VLANs: | 1 | (VLAN Range; Example: 1,3,5-10) |
|------------------|----|---------------------------------|
| Tagged VLANs: | 30 | (VLAN Range; Example: 1,3,5-10) |
| Forbidden VLANs: | 40 | (VLAN Range; Example: 1,3,5-10) |

注意:在本例中,使用VLAN 40。

步骤13.从General PVID下拉列表中选择VLAN ID。当端口处于"常规"模式时,它将成为这些 VLAN的成员。默认值为 1。

| General PVID: | √ 1 |
|--------------------------|------------|
| Customer Mode Membership | 20 30 |
| | 40 |

步骤14.(可选)从Customer VLAN ID下拉列表中选择VLAN ID。当端口处于客户模式时,它 将是此VLAN的成员。

Customer Mode Membership

Customer VLAN ID:

Customer Multicast VLANs:

| ~ | None 1 | |
|---|-----------|---|
| | 20 | |
| | 30 | ļ |

步骤15.(可选)在Customer Multicast VLANs字段中*输入VLAN* ID。当端口处于客户模式时 ,它将是此组播TV VLAN的成员。

注意:此选项在Sx250交换机上不可用。

| Interface: | Ounit 2 	♦ Port GE30 	♦ LAG 1 	♦ |
|--|--|
| Current VLAN Mode: | Access |
| Access Mode Membership (A | Active) |
| These are the VLAN members | hip settings for the current active VLAN interface mode. |
| Access VLAN ID: | 1 🛊 |
| Multicast TV VLAN: | None \$ |
| The following settings are for the not take effect until the interface | he inactive interface VLAN modes. these effects will be be VLAN mode is changed in the VLAN Interface Setting |
| Trunk Mode Membership | |
| Native VLAN ID: | 1 🛊 |
| Tagged VLANs: | All VLANs |
| | • User Defined 50-60 (VLAN |
| General Mode Membership | |
| Untagged VLANs: | 1 (VLAN Range; Example: 1 |
| Tagged VLANs: | 30 (VLAN Range; Example: 1 |
| Forbidden VLANs: | 40 (VLAN Range; Example: 1 |
| General PVID: | 1 🖨 |
| Customer Mode Membership |) |
| Customer VLAN ID: | 20 🛊 |
| Customer Multicast VLANs: | (VLAN Range; Example: 1 |
| Apply Close | |

注意:在本例中,未输入VLAN ID。

步骤16.单击"应用",然后单击"**关闭"**。

步骤17.(可选)单击"保**存"**将设置保存到启动配置文件。

| | 48- | Port Gi | igabit | PoE Stackable Ma | naged Sw | Save | cisco |
|---|--------|---------------|------------|----------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Г | Por | t VLAN | Membe | ership | | | |
| | F - Fr | arbidden me | mber | T - Tagged member | U - Untagged me | mber I-Inactiv | w VI AN |
| | M - M | lulticast TV | VLAN | In - Internally used VLAN | G - Guest VLAN | Pp - Priv | ate VLAN |
| L | Por | t VLAN Mer | nbership | Table | | | |
| | Filte | er: Interface | e Type equ | als to Port of Unit 2 🛊 Go | | | |
| | | Interface | Mode | Administrative VLANs | | Operational VLANs | LAG |
| L | 0 | GE1 | Access | 20U, 40M | | 200, 400 | |
| L | 0 | GE2 | Access | 1M | | 1U | |
| L | 0 | GE3 | Access | 1U | | 1U | |
| L | 0 | GE4 | Access | 1U | | 1U | |
| L | 0 | GE5 | Access | 1U | | 1U | |
| L | 0 | GE6 | Access | 1U | | 1U | |
| L | 0 | GE7 | Access | 1U | | 1U | |
| L | 0 | GE8 | Access | 1U | | 1U | |
| L | 0 | GE9 | Access | 1U | | 1U | |
| L | 0 | GE10 | Access | 1U | | 1U | |
| L | 0 | GE11 | Access | 1U | | 1U | |
| Ł | 0 | GE12 | Access | 1U | | 1U | |
| Ł | | GE13 | Access | 1U | | 1U | |
| Ł | 0 | GE14 | Access | 1U | | 1U | |
| | | GE15 | Access | 1U | | 1U | |
| Ł | 0 | GE16 | Access | 1U | | 1U | |
| Ł | | GE17 | Access | 1U | | 1U | |
| Ł | 0 | GE18 | Access | 1U | | 1U | |
| L | | GE19 | Access | 1U | | 1U | |
| L | 0 | GE20 | Access | 1U | | 1U | |
| L | | GE21 | Access | 1U | | 1U | |
| L | 0 | GE22 | Access | 1U | | 1U | |
| L | | GE23 | Access | 1U | | 1U | |
| L | 0 | GE24 | Access | 10 | | 1U | |
| L | | GE25 | Access | 1U | | 1U | |
| L | 0 | GE26 | Access | 10 | | 1U | |
| L | 0 | GE27 | Access | 10 | | 1U | |
| | 0 | GE28 | Access | 10 | | 10 | |
| | • | GE29 | Access | 10 | | 10 | |
| | 0 | GE30 | Access | 200 | | 200 | |
| | 0 | GE31 | Access | 10 | | 10 | |
| | 0 | GE32 | Access | 10 | | 10 | |