# 在交换机上配置多生成树协议(MSTP)

# 目标

生成树协议(STP)是一种网络协议,可确保桥接局域网(LAN)的无环拓扑。多生成树协议 (MSTP)是一种协议,用于在单个物理网络上为每个虚拟LAN(VLAN)创建多个生成树(实例)。这允许每个VLAN都配置有根网桥和转发拓扑。这减少了整个网络中网桥协议数据单元 (BPDU)的数量,并减少了网络设备的中央处理单元(CPU)的压力。

MSTP是快速生成树协议(RSTP)的扩展。MSTP进一步发展了VLAN的实用性。MSTP为每个 VLAN组配置一个单独的生成树,并阻止每个生成树内除一条可能的备用路径外的所有路径。 MSTP允许形成可运行多个MST实例(MSTI)的多生成树(MST)区域。 每个VLAN都可以映射到 MSTI,而且,要使设备位于同一区域,它们必须具有相同的VLAN到MSTI的映射。

本文提供有关如何在交换机上配置MSTP的说明。

# 适用设备

Sx250 系列 Sx300系列 Sx350 系列 SG350X 系列 Sx550X 系列

# 软件版本

•1.4.5.02 - Sx300系列

•2.2.0.66 - Sx250系列、Sx350系列、SG350X系列、Sx550X系列

# 在交换机上配置MSTP

#### 启用MSTP

步骤1.登录基于Web的实用程序,然后选择生成树> STP状态和全局设置。



**重要信息:**要充分利用交换机的可用特性和功能,请从页面右上角的"显示模式"下拉列表中单击**高级**,切换到"高级"模式。

Display Mode:	Advanced <b>v</b>	Logout	About	Help
	Basic			0
	Advanced			_

步骤2.在Global Settings区域中,选中Spanning Tree State复选框以在交换机上启用STP。

**注意:**默认情况下,生成树状态处于启用状态。在交换机上启用STP之前,可以配置MSTP。



步骤3.单击STP Operation Mode区域中的Multiple STP单选按钮,将STP模式配置为MSTP。

STP Status & Global S	settings
Global Settings	
Spanning Tree State:	Enable
STP Loopback Guard:	Enable
STP Operation Mode:	Classic STP Rapid STP Multiple STP *
BPDU Handling:	<ul> <li>Filtering</li> <li>Flooding</li> </ul>
Bridge Settings	
OPriority:	32768 (Range: 0 - 61440, Default: 32768)
Designated Root	
Bridge ID:	32768-40:a6:e8:e6:fa:9f
Root Bridge ID:	32768-40:a6:e8:e6:fa:9f
Root Port:	0
Root Path Cost:	0
Topology Changes Counts:	0
Last Topology Change:	1D/20H/54M/11S
An * indicates an advanced f	feature. Activate advanced display mode to fully configure this feature.
Apply Cancel	

步骤4.单击"**应用"**。

您现在应该已在交换机上启用MSTP。

### 配置MSTP属性

MSTP属性页用于定义交换机所在的区域。要使设备位于同一区域,它们必须具有相同的区域 名称和修订值。

步骤1.从菜**单中选择生成树>** MSTP属性。

۲	Spanning Tree		
	STP Status & Global Settings		
	STP Interface Settings		
RSTP Interface Settings			
	MSTP Properties		
	MSTP Properties VLAN to MSTP Instance		
	MSTP Properties VLAN to MSTP Instance MSTP Instance Settings		

MSTP Properties				
© Region Name:	Region 1	(8/32 characters used)		
Revision:	20	(Range: 0 - 65535, Default: 0)		
🗢 Max Hops:	40	(Range: 1 - 40, Default: 20)		
IST Primary:	32768-40:a6:e8:e6:fa:9f			
Apply	Cancel			

步骤3.在"修订"字段中输入*修订*号。这是表示MSTP配置修订的逻辑编号。MSTP区域中的所有 交换机必须具有相同的修订版号。

步骤4.在Max Hops字段中输入最大*跳数*。最大跳数指定跳数中BPDU的生存期。当网桥收到 BPDU时,它会将跳数减去1,并使用新的跳数重新发送BPDU。一旦网桥收到跳数为零的 BPDU,BPDU将被丢弃。

注意:IST主字段显示区域中活动交换机的网桥优先级和MAC地址。

如果您不熟悉所用术语,请查看思<u>科业务:新术语表</u>。

步骤5.单击"**应用"**。

### 将VLAN配置为MSTP实例

VLAN到MSTP实例页用于将VLAN映射到MST实例。要使设备位于同一区域,它们必须具有 VLAN到MST实例的相同映射。多个VLAN可以映射到单个MSTI,但一个VLAN只能有一个 MSTI。如果VLAN未映射到其中一个MST实例,交换机会自动将VLAN映射到核心和内部生成 树(CIST)。 CIST实例ID是实例ID 0。

步骤1.从菜单中选择Spanning Tree > VLAN to MSTP Instance。

•	Spanning Tree
	STP Status & Global Settings
	STP Interface Settings
	RSTP Interface Settings
	MSTP Properties
	VLAN to MSTP Instance
	MSTP Instance Settings
	MSTP Interface Settings

步骤2.单击与要配置的所需MSTP实例对应的单选按钮,然后单击Edit。

VLAN to MSTP Instance					
VLA	VLAN to MSTP Instance Table				
	MSTP Instance ID	VLANs			
	1				
0	2				
•	3				
0	4				
•	5				
0	6				
	7				
	Edit				

步骤3.(可选)从MSTP实例ID下拉列表中,选择要编辑的MSTP实例。

MSTP Instance ID:	1 🔻	
VLANs:	1 2	(Example: 1,3,5-10)
Action:	3 4	d 🔵 Remove
Apply	5 56 7	

步骤4.输入要映射到MSTI的VLAN。VLAN可以单独映射(用逗号隔开),也可以作为范围映 射(使用连字符)。

MSTP Instance I	D: 1 V			
VLANs:	1,5-10	(Example: 1,3,5-10)		
Action:	Add  Remove			
Apply Close				

步骤5.点击与"操作"区域中所需操作对应的单选按钮。

添加 — 将VLAN添加到MSTI。 删除 — 从MSTI删除VLAN。

步骤6.单击"**应用"**。

### 配置MSTP实例设置

"MSTP实例设置"页用于定义每个MST实例的规范。

步骤1.从基于Web**的实用程序的菜单中**选择生成树> MSTP实例设置。



步骤2.从Instance ID下拉列表中,选择要配置的Instance。

Instance ID:	
	1
	2
	3
	4
Included VLAN:	5
	6
	7

注意:包含的VLAN列表显示映射到实例的VLAN。

步骤3.在网桥优先级字段中输入交换机的优先级值。优先级最高(优先级值最低)的交换机将 成为根网桥。

🗳 Bridge Priority:	32768	(Range: 0 - 61440, Default: 32768)
Designated Root Bridge ID:	32768-40:a6:e8:e6:fa:9f	
Root Port:	0	
Root Path Cost:	0	
Bridge ID:	32768-40:a6:e8:e6:fa:9f	
Remaining Hops:	20	
Apply Cancel		

该字段显示有关MSTI的信息。

指定根网桥ID — 指定实例的根网桥的网桥优先级和MAC地址。

根端口 — 指定实例的根端口。根端口是交换机用于到达根网桥的单个端口。这取决于到根网桥 的路径开销最低的端口。如果此值为零,则交换机是根网桥。

根路径开销 — 此MST实例的交换机的根路径开销。路径开销由交换机与网络中下一台设备之间 的链路速度定义。根路径开销是从交换机到根网桥的路径开销的累计总和。如果此值为零,则交 换机是根网桥。

网桥ID — 指定实例的交换机的网桥优先级和MAC地址。

剩余跳数 — 到下一个目的地的跳数。

### 配置MSTP接口设置

MSTP接口设置页面用于为所选MSTP实例配置每个端口的MSTP设置。

步骤1.从基于Web的实用程序菜单中选择生成树>MSTP接口设置。

-	Spanning Tree
	STP Status & Global Settings
	STP Interface Settings
	RSTP Interface Settings
	MSTP Properties
	VLAN to MSTP Instance
	MSTP Instance Settings
	MSTP Interface Settings

步骤2.从Instance equals to下拉列表中,点击要配置的实例。



步骤3.从Interface Type equal to(接口类型等于)下拉列表中,单击Port(端口)或 LAG(LAG),然后单击**Go(开始**)。

Filter: Instance equals to 1 •						
and Interface Type equals to Port of Unit 1						
	Entry No.	Interface	Interface	Port of Unit LAG	<u> </u>	Port Role
			Priority	Cost	State	
0	1	GE1	128	2000000	Disabled	Designated

步骤4.单击与要配置的所需接口对应的单选按钮,然后单击Edit。

•	52	XG4	128	2000000	Disabled	Designated port	MSTP
•	51	XG3	128	2000000	Disabled	Designated port	MSTP
0	50	XG2	128	2000000	Disabled	Designated port	MSTP
•	49	XG1	128	20000	Forwarding	Designated port	MSTP
0	48	GE48	128	2000000	Disabled	Designated port	MSTP

- For boundary interfaces, the behavior of this parameter is determined by the configurations in

第5步。(可选)从Instance ID下拉列表中,选择要配置的实例。

Instance ID:	1 •
Interface:	● Unit 1 ▼ Port XG4 ▼ ○ LAG 1 ▼
Interface Priority:	128 🔻
🗢 Path Cost:	<ul> <li>Use Default</li> <li>User Defined 2000000 (Ref</li> </ul>
Port State:	Disabled
Port Role:	Designated port
Mode:	N/A
Туре:	Internal
Designated Bridge ID:	N/A
Designated Port ID:	N/A
Designated Cost:	0
Remain Hops:	20
Forward Transitions:	0
Apply Close	

步骤6.(可选)点击与要配置的所需接口对应的单选按钮。

端口 — 从端口下拉列表中,选择要配置的端口。这将仅影响所选的单个端口。 LAG — 从LAG下拉列表中,选择要配置的LAG。这将影响在LAG配置中定义的端口组。

步骤7.从Interface Priority下拉列表中,为定义的接口选择接口的优先级。当网桥在环路中连 接两个端口时,优先级值决定端口选择。值越低,端口在网桥上的优先级就越高。

步骤8.单击与"路径开销"区域中所需路径开销对应的*单选按钮*。这是添加到根路径开销的端口 的路径开销。路径开销由交换机与网络中下一台设备之间的链路速度定义。根路径开销是从交 换机到根网桥的路径开销的累计总和。 使用默认值 — 使用系统生成的默认成本。

用户定义 — 输入路径开销值。

以下字段显示接口的信息。

端口状态 — 指定端口的当前状态。

— 禁用 — 端口上禁用STP。端口转发流量并获取MAC地址。

— 阻塞 — 端口被阻塞。这表示不允许端口转发流量或获取MAC地址,但端口可以转发 BPDU数据包。

— 侦听 — 端口处于侦听模式。这表示端口不允许转发流量,并且无法获取MAC地址。

— 学习 — 端口处于学习模式。这表示端口不允许转发流量,但允许它学习新的MAC地址 。

— 转发 — 端口处于转发模式。这意味着允许端口转发流量并可以获取新的MAC地址。

端口角色 — 由MSTP分配的端口或LAG角色,用于提供STP路径。

— 根 — 提供最低开销路径的端口,用于将数据包转发到根设备。

— 指定 — 网桥连接到LAN的端口。这为MST实例提供了从LAN到根网桥的最低根路径开销 。

— 备用 — 端口提供从根接口到根设备的备用路径。

— 备份 — 端口提供指向生成树的指定端口路径的备份路径。这是由于配置中两个端口通过 点对点链路在环路中连接。当LAN需要两个或多个连接到网络的共享网段时,可以使用备 份端口。

— 已禁用 — 端口不是生成树的一部分。

模式 — 当前生成树模式(STP、RSTP或MSTP)。 类型 — 端口的MST类型。

> — 边界 — 端口是边界端口。边界端口用于将MST网桥连接到远程LAN。边界端口指示所 连接的设备是在RSTP模式还是STP模式下工作。

— 内部 — 端口是MSTP实例中的内部端口。

指定网桥ID — 连接到根的网桥的ID号。

指定端口ID — 指定网桥上将链路连接到根的端口ID号。

指定开销 — 参与STP拓扑的端口的开销。

Remain Hops — 到下一个目的地的跳数。

转发转换 — 端口从转发状态更改为阻塞状态的发生次数。

步骤9.单击"**应用"**。

您现在应该已在交换机上配置MSTP。