SG350XG和SG550XG上的CDP设置

目标

思科发现协议(CDP)是思科设备用于与其他连接的思科设备共享设备信息的协议。这包括设备 类型、固件版本、IP地址、序列号和其他标识信息。CDP设置可以在SG350XG和 SG550XG系列交换机上全局调整,也可以在单个端口上调整。

本文档的目标是向您展示如何在SG350XG和SG550XG上配置全局和单个CDP设置。

适用设备

- SG350XG
- SG550XG

软件版本

• v2.0.0.73

CDP设置

全局属性

步骤1.登录到Web配置实用程序,然后选择**Administration > Discovery - CDP > Properties**。 将打开*"属*性"页。

Properties		
CDP Status: CDP Frames Handling:	 Enable Bridging Filtering Flooding 	
CDP Voice VLAN Advertisement: CDP Mandatory TLVs Validation: CDP Version:	Enable Enable Version 1 Version 2	
CDP Hold Time:	 Version 2 Use Default User Defined 180 	sec (Range: 10 - 255, Default: 180)
CDP Transmission Rate:	Use Default User Defined 60	sec (Range: 5 - 254, Default: 60)
Device ID Format:	 MAC Address Serial Number Hostname 	
Source Interface:	Use Default User Defined Unit 1 Port XG1	
Syslog Voice VLAN Mismatch: Syslog Native VLAN Mismatch: Syslog Duplex Mismatch:	 Enable Enable Enable 	
Apply Cancel		

步骤2.在CDP Status字*段中,*选中Enable复选**框以**激活交换机上的CDP。如果使用基本显示 模式,请跳至<u>步骤14</u>。如果启用了CDP,请跳至<u>步骤4</u>。

CDP Status:	Enable
CDP Frames Handling:	BridgingFilteringFlooding

注意:可以使用Web实用程序右上角的下拉列表更改显示模式。

步骤3.在CDP帧*处理字段*中,选择与您希望交换机在收到CDP数据包时采取的操作对应的单选 按钮。此字段仅在交换机上未启用CDP时可用。选择选项后,跳至<u>步骤11</u>。

CDP Status:	Enable
CDP Frames Handling:	 Bridging Filtering Flooding

- •桥接 根据VLAN转发数据包。
- 过滤 删除数据包。
- 泛洪 将所有CDP数据包转发到所有端口,其源端口除外。

步骤4.在*CDP语音VLAN通告*字段中,选中**启用**复选框,使交换机在启用了CDP且是语音 VLAN成员的所有端口上通告CDP上的语音VLAN。

CDP Voice VLAN Advertisement:	Enable		
CDP Mandatory TLVs Validation:	Enable		
CDP Version:	Version 1Version 2		
CDP Hold Time:	Ose Default	t	
	O User Define	ed 180	sec (Range: 10 - 255, Default: 180)
CDP Transmission Rate:	Use Default	t	
	O User Define	ed 60	sec (Range: 5 - 254, Default: 60)
Device ID Format:	 MAC Addre Serial Numl Hostname 	ss ber	

步骤5.在"CDP强制*TLV验证"字段*中,选中**启用**复选框以丢弃不包含强制TLV(type-lengthvalue)的传入CDP数据包。

CDP Voice VLAN Advertisement:	Enable	
CDP Mandatory TLVs Validation:	C Enable	
CDP Version:	Version 1Version 2	
CDP Hold Time:	 Use Default User Defined 180 	sec (Range: 10 - 255, Default: 180)
CDP Transmission Rate:	Use Default User Defined 60	sec (Range: 5 - 254, Default: 60)
Device ID Format:	 MAC Address Serial Number Hostname 	

步骤6.在"CDP版本"字段中,选择一个单选按钮以选择要使用的CDP版本(版本1或版本2)。

CDP Voice VLAN Advertisement:	✓	Enable	
CDP Mandatory TLVs Validation:	✓	Enable	
CDP Version:	0 0	Version 1 Version 2	
CDP Hold Time:	0	Use Default	
	\bigcirc	User Defined 180	sec (Range: 10 - 255, Default: 180)
CDP Transmission Rate:	0	Use Default	
	0	User Defined 60	sec (Range: 5 - 254, Default: 60)
Device ID Format:		MAC Address Serial Number Hostname	

步骤7.在CDP Hold Time字段中,选择一个单选按钮以确定CDP数据包在被丢弃之前被保留的 时间量。选择**使用默**认值以使用默认时间量(180秒)或**用户**定义以指定10到255秒之间的自

定义时间量。

CDP Voice VLAN Advertisement:	v	Enable	
CDP Mandatory TLVs Validation:	✓	Enable	
CDP Version:	0	Version 1 Version 2	
CDP Hold Time:	0 0	Use Default User Defined 180	sec (Range: 10 - 255, Default: 180)
CDP Transmission Rate:	0	Use Default User Defined 60	sec (Range: 5 - 254, Default: 60)
Device ID Format:	 <th>MAC Address Serial Number Hostname</th><th></th>	MAC Address Serial Number Hostname	

步骤8.在CDP Transmission Rate字*段中,选*择一个单选按钮,以确定CDP数据包的传输速率 (以秒为单位)。选**择使**用默认时间量(60秒)或**用户**定义指定5到254秒之间的自定义时间 量。

CDP Voice VLAN Advertisement:	Enable	
CDP Mandatory TLVs Validation:	C Enable	
CDP Version:	Version 1Version 2	
CDP Hold Time:	 Use Default User Defined 180 	sec (Range: 10 - 255, Default: 180)
CDP Transmission Rate:	Use Default User Defined 60	sec (Range: 5 - 254, Default: 60)
Device ID Format:	 MAC Address Serial Number Hostname 	

步骤9.在"设*备ID格*式"字段中,选择单选按钮以确定设备ID的格式。选**择MAC Address** (MAC地址)以将交换机的MAC地址用作设备ID,**Serial** Number(序列号)以使用序列号, **Hostname(主机名)**以使用主机名。

CDP Voice VLAN Advertisement:	C Enable	
CDP Mandatory TLVs Validation:	C Enable	
CDP Version:	Version 1Version 2	
CDP Hold Time:	Use Default	
	O User Defined 180	sec (Range: 10 - 255, Default: 180)
CDP Transmission Rate:	Use Default	
	O User Defined 60	sec (Range: 5 - 254, Default: 60)
Device ID Format:	MAC Address	
	Serial Number	
	O Hostname	

步骤10.在源接*口字*段中,选择一个单选按钮,以确定将在传出CDP数据包的TLV字段中放置 哪个IP地址。选择**Use Default**以使用传出接口的IP地址,或从Interface字段的下拉列表中选择 **User Defined**以选择接口(将使用所选接口的IP地址)。

Source Interface:	 Use Default User Defined 	
Interface:	Unit 1 💌 Port	XG1 💌

步骤11.在Syslog Voice VLAN Mismatch字*段中,选中*Enable复选框,以在检测到语音 VLAN不匹配时发送系统日志消息。VLAN不匹配是指传入帧中的VLAN信息与本地设备通告的 功能不匹配。

Syslog Voice VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable

步骤12.在Syslog Native VLAN Mismatch字*段中,选中*Enable复选框,以在检测到本征 VLAN不匹配时发送系统日志消息。

Syslog Voice VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable

步骤13.在Syslog Duplex Mismatch字*段中,选中*Enable复选框,以在检测到双工不匹配时发 送系统日志消息。

Syslog Voice VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable

步骤14.单击"**应用"**。

Properties		
CDP Status: CDP Frames Handling:	 Enable Bridging Filtering Flooding 	
CDP Voice VLAN Advertisement: CDP Mandatory TLVs Validation: CDP Version:	 Enable Enable Version 1 Version 2 	
CDP Hold Time:	 Use Default User Defined 180 	sec (Range: 10 - 255, Default: 180)
CDP Transmission Rate:	Use Default User Defined 60	sec (Range: 5 - 254, Default: 60)
Device ID Format:	 MAC Address Serial Number Hostname 	
Source Interface:	 Use Default User Defined Unit 1 Port XG1 	
Syslog Voice VLAN Mismatch: Syslog Native VLAN Mismatch: Syslog Duplex Mismatch:	 Enable Enable Enable 	
Apply Cancel		

接口属性

步骤1.登录到Web配置实用程序,然后选择Administration > Discovery - CDP > Interface Settings。将打开*"接口*设置"页。

Inte	nterface Settings							
CDF	P Interface	Settings Ta	able					
Filte	er: Interface	Type equal	s to Port of U	nit 1 💌 Go]			
	Entry No.	Interface	CDP Status	Reporting Cor	nflicts with CDP	Neighbors	No. of Neighbors	
				Voice VLAN	Native VLAN	Duplex		
\bigcirc	1	XG1	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
\bigcirc	2	XG2	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
\bigcirc	3	XG3	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
\bigcirc	4	XG4	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
0	5	XG5	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
\bigcirc	6	XG6	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
\bigcirc	7	XG7	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
\bigcirc	8	XG8	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
0	9	XG9	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
\bigcirc	10	XG10	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0	
	Copy Sett	tings	Edit	CDP Lo	ocal Information	Details	CDP Neighbor Infor	mation Details

注意:此页面仅在高级显示模式下可用。显示模式可通过Web实用程序右上角的下拉列表进行 更改。

步骤2.在"CDP接*口设置表"中*,选择要配置的接口的单选按钮,然后单击**编辑……**按钮。"编辑 *CDP接口设置"窗*口打开。

Inte	nterface Settings						
CDF	P Interface	Settings Ta	ıble				
Filte	r: Interface	Type equal	s to Port of U	nit 1 💌 🛛 Go]		
	Entry No.	Interface	CDP Status	Reporting Cor	nflicts with CDP	Neighbors	No. of Neighbors
				Voice VLAN	Native VLAN	Duplex	
\odot		XG1	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	
\odot	2	XG2	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
\bigcirc	3	XG3	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
\odot	4	XG4	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
\bigcirc	5	XG5	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
\bigcirc	6	XG6	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
\bigcirc	7	XG7	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
\odot	8	XG8	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
\bigcirc	9	XG9	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
\bigcirc	10	XG10	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
	Copy Settings Edit CDP Local Information Details CDP Neighbor Information Details						

注意:如果交换机是堆栈的一部分,则可以使用表顶部的下拉列表显示堆栈中其他设备的接口。

步骤3. Interface字*段显*示CDP Interface Settings表中选*定的端口*。您可以使用*Unit*和*Port*下拉列表分别选择要配置的另一设备和端口。

Interface:	Port XG1
CDP Status: 📝 Enabl	e
Syslog Voice VLAN Mismatch: 📝 Enabl	e
Syslog Native VLAN Mismatch: 📝 Enabl	e
Syslog Duplex Mismatch: 🛛 🕅 Enabl	e
Apply Close	

步骤4.在CDP状态字段中,选中**启用**复选框以在指定端口上启用CDP。

Interface: Unit	1 V Port XG1 V
CDP Status:	Enable
Syslog Voice VLAN Mismatch: 🔽	Enable
Syslog Native VLAN Mismatch: 📝	Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable
Apply Close	

步骤5.在Syslog Voice VLAN Mismatch字*段中,选中*Enable复选框,以在指定端口上检测到 语音VLAN不匹配时发送系统日志消息。VLAN不匹配是指传入帧中的VLAN信息与本地设备通 告的功能不匹配。

Interface: Unit 1 - Port XG1 -
CDP Status: 📝 Enable
Syslog Voice VLAN Mismatch: 📝 Enable
Syslog Native VLAN Mismatch: 📝 Enable
Syslog Duplex Mismatch: 📝 Enable
Apply Close

步骤6.在Syslog Native VLAN Mismatch字*段中,选中*Enable复选框,以在指定端口上检测到 本地VLAN不匹配时发送系统日志消息。

Interface:	Unit 1 V Port XG1 V
CDP Status:	Enable
Syslog Voice VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable
Apply Close	

步骤7.在Syslog Duplex Mismatch字*段中,选中*Enable复选框,以在指定端口上检测到双工不 匹配时发送系统日志消息。

Interface:	Unit 1 V Port XG1 V
CDP Status:	Enable
Syslog Voice VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable
Apply Close	

步骤8.单击"**应用"**。更改将应用于指定的端口。可以使用接口*字段*来配置另一个端口,而不返回*接口设*置页。

Interface:	Unit 1 - Port XG1 -
CDP Status:	Enable
Syslog Voice VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Native VLAN Mismatch:	Enable
Syslog Duplex Mismatch:	Enable
Apply Close	

步骤9.要快速将端口的设置复制到另一个端口或端口,请选择其单选按钮,然后单击"复**制设**置……"按钮。"复制*设置"*窗口打开。

Inte	nterface Settings						
CDF	P Interface	Settings Ta	able				
Filte	r: Interface	Type equal	s to Port of U	nit 1 💌 🛛 Go]		
	Entry No.	Interface	CDP Status	Reporting Cor	nflicts with CDP	Neighbors	No. of Neighbors
				Voice VLAN	Native VLAN	Duplex	
۲		XG1	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	
\odot	2	XG2	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
\bigcirc	3	XG3	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
\odot	4	XG4	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
\bigcirc	5	XG5	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
\bigcirc	6	XG6	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
\bigcirc	7	XG7	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
\bigcirc	8	XG8	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
\bigcirc	9	XG9	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
0	10	XG10	Enabled	Enabled	Enabled	Enabled	0
C	Copy Settings Edit CDP Local Information Details CDP Neighbor Information Details						

步骤10.在文本字段中,输入要将指定端口的设置复制到的端口(用逗号隔开)。您还可以输 入端口范围。

Copy configuration from entry 1 (XG1)			
to: 2, 3, 5-10	(Example: 1,3,5-10 or: XG1,XG3-XG5)		
Apply Close			

步骤11.单击"**应用"**。将复制设置。

Copy configuration from entry 1 (XG1)	
to: 2, 3, 5-10	(Example: 1,3,5-10 or: XG1,XG3-XG5)
Apply Close	,