# SG350XG和SG550XG上的ARP配置

## 目标

地址解析协议(ARP)是将IP地址转换为MAC地址的重要网络协议。它通过广播来自使用指定 IP地址的设备的MAC地址请求来实现此目的,并将应答存储在本地ARP表中,以备以后参考 。ARP表中可以保留两种地址:静态和动态地址。动态地址是ARP自动添加到表中的地址 ,静态地址是手动输入的地址。

SG350XG和SG550XG允许您添加、编辑和删除ARP表条目,并调整在自动删除之前保留在 表上的时间。

本文档的目的是向您展示如何在SG350XG和SG550XG上配置ARP。

## 适用设备

- SG350XG
- SG550XG

### 软件版本

• v2.0.0.73

#### 配置ARP

步骤1.登录Web配置实用程序,然后选择IP Configuration > IPv4 Management and Interfaces > ARP。ARP窗口打开。

ARP				
o ARP Entry A	ge Out: 60	0000	sec (Rar	nge: 1 - 40000000, Default: 60000)
Clear ARP T	able Entries: C	All Dynamic Static Normal Age Out		
Apply	Cancel			
Filter: Inter	face equals to	OOB 🔽 Go	Clear Filter	
Interface	IP Address	MAC Address	Status	
OOB			Dynamic	
Add	Edit	Delete		

步骤2.在ARP Entry Age Out字段中,输入动态地址将保留在ARP表中的秒数。如果动态地址 在表中保留的时间超过"超时"时间,则该地址将被删除。范围为1 - 40000000秒,默认值为 60000秒。

ARP		
ARP Entry Age Out:	60000	sec (Range: 1 - 40000000, Default: 60000)
Clear ARP Table Entries:	<ul> <li>All</li> <li>Dynamic</li> <li>Static</li> <li>Normal Age Out</li> </ul>	
Apply Cancel		

步骤3.在清除ARP表条目字段中,选择一个单选按钮以确定将从表中清除哪些ARP条目。

ARP		
ARP Entry Age Out:	60000	sec (Range: 1 - 40000000, Default: 60000)
Clear ARP Table Entries:	<ul> <li>All</li> <li>Dynamic</li> <li>Static</li> <li>Normal Age Out</li> </ul>	
Apply Cancel	]	

选项有:

- All 从ARP表中删除每个条目。
- 动态 从ARP表中删除每个动态地址。
- •静态 从ARP表中删除每个静态地址。
- •正常老化 根据ARP条目老化时间删除已老化的每个动态地址。

步骤4.单击"应用"。这些设置将应用到运行配置文件。此时将执行任何所需的条目删除。

ARP		
ARP Entry Age Out:	60000	sec (Range: 1 - 40000000, Default: 60000)
Clear ARP Table Entries:	<ul> <li>All</li> <li>Dynamic</li> <li>Static</li> <li>Normal Age Out</li> </ul>	
Apply Cancel	]	

步骤5. ARP*表显*示交换机上当前的所有ARP条目。还可以通过选中Filter:(过滤器:)过滤 *条目。复选框,选择要过滤的接口类型,然后单击*Go。也可以单击"清**除过滤器**"以重置过滤器 。

ARP Table			
Filter: 🔽 Inter	face equals to	OOB 🔻 Go	Clear Filter
Interface	IP Address	MAC Address	Status
OOB	CARE OF	MANNA	Dynamic
OOB	and the second s	(MANY MANY)	Dynamic
ООВ	CARACTER STATE	AN MAND	Dynamic
Add	Edit	Delete	

每个条目显示以下信息:

- 接口 IPv4接口直接连接到IP设备所在的IP子网。
- IP地址 IP设备的IP地址。
- MAC地址 IP设备的MAC地址。
- 状态 指示条目是手动输入(静态)还是通过ARP(动态)自动获取。

步骤6.要向表中添加新的静态条目,请单击"添**加……"**按钮。将打*开Add* ARP窗口。

ARP	Table			
Filter:	: 🔲 Inten	face equals to	OOB 🔻 Go	Clear Filter
	Interface	IP Address	MAC Address	Status
	OOB	Chillion .	MANNE	Dynamic
	OOB	CHARACTER IN	(MANHARNO)	Dynamic
	OOB	CHARGE !!	AND AND AND	Dynamic
	OOB	CHARACTER - CARACTER -	Mar Marth	Dynamic
	OOB	CHARACTER .	(MANHAM)	Dynamic
	Add	Edit	Delete	

步骤7.在"接口"字*段中*,选择一个单选按钮以选择IPv4接口。确保选择连接到IP子网的接口 ,该子网包含要添加到ARP表的设备。

Note that only	interfaces to which an IPv4 address is assigned are available for selection.
IP Version:	Version 4
Interface:	Port XG1/2 CLAG VLAN COB
🌣 IP Address:	
MAC Address:	
Apply	Close

选项有:

- 端口 选择交换机上已配置IP地址的端口。
- •LAG 选择已配置IP地址的LAG。
- VLAN 选择已配置IP地址的VLAN。
- OOB 选择OOB端口。

注意:只有已分配IPv4地址的接口才可用。

步骤8.在IP Address字段中,输入要添加到ARP表的设备的IPv4地址。

Note that only interfaces to which an IPv4 address is assigned are available for selection.
IP Version: Version 4
Interface: <ul> <li>Port XG1/2  <ul> <li>LAG </li> <li>VLAN </li> <li>OOB</li> </ul> </li> </ul>
P Address: 192.168.1.100
MAC Address:
Apply Close

步骤9.在MAC Address字段中,输入要添加到ARP表的设备的MAC地址。

Note that only	interfaces to which an IPv4 address is assigned are available for selection.
IP Version:	Version 4
Interface:	● Port XG1/2 ▼ ○ LAG ▼ ○ VLAN ▼ ○ OOB
P Address:	192.168.1.100
MAC Address	: 00:00:00:00:00
Apply	Close

Note that only i	nterfaces to which an IPv4 address is assigned are available for selection.
IP Version:	Version 4
Interface:	OP Port XG1/2 ▼ ○ LAG ▼ ○ VLAN ▼ ○ OOB
Steps:	192.168.1.100
MAC Address:	00:00:00:00:00
Арріу	Close

步骤11.可以通过*分别选*中ARP表中的相应复选框并单击"编辑……"或"删**除"按**钮来编**辑或删**除 现有条目。

AR	P Table			
Filt	er: 🔲 Inter	face equals to	DOB 🔻 Go	Clear Filter
	Interface	IP Address	MAC Address	Status
	ООВ	192.168.1.4	3c:97:0e:b1:d4:9c	Dynamic
	OOB	192.168.1.101	28:d2:44:28:14:2f	Dynamic
	OOB	192.168.1.103	68:f7:28:22:c8:85	Dynamic
	Add	Edit	Delete	

© 2015 Cisco Systems, Inc.保留所有权利。