在交换机上配置时间范围设置

目标

如果希望在某个时间触发或激活交换机的其他功能,设置时间范围非常有用。此外,您还可以 指定在一段时间后要禁用的功能的范围可以持续多久。如果要持续启用和禁用功能,还可以设 置周期性时间范围。这些功能中有几项依靠时间范围来实施安全或访问控制。

时间范围可以定义并与以下类型的命令相关联:

- 访问控制列表(ACL) 时间范围用于限制ACL和访问控制条目(ACE)生效的时间。这对于 限制网络流量过滤器在特定时间非常有用。例如,您可以允许用户仅访问工作时间内的特 定资源。
- 802.1x端口身份验证 时间范围用于定义802.1x在启用802.1x的端口上处于活动状态的时间段。这对于限制在特定时间访问网络非常有用。例如,您可以将办公室网络访问限制为只允许工作时间。
- 端口设置 您可以配置特定时间段内端口的打开或关闭状态。当时间范围不活动时,端
 口处于关闭状态。如果配置了时间范围,则仅当端口管理性开启时,该时间范围才有效。
- 基于时间的以太网供电(PoE) 可在设备上配置PoE,持续特定时间。此功能允许您按端 口定义一周中的天数和启用PoE的小时数。当时间范围不活动时,PoE将被禁用。

时间范围有两种类型:

- 绝对 此类型的时间范围从特定日期开始或立即开始,到特定日期结束或无限延伸。可 向其添加循环元素。
- 循环 此类型的时间范围包含添加到绝对范围的时间范围元素,并且以循环方式开始和 结束。

如果时间范围包括绝对和循环范围,则仅当达到绝对开始时间和循环时间范围时,关联命令的 操作才处于活动状态。当到达任一时间范围时,相关命令的操作处于非活动状态。

本文提供有关如何在交换机上配置时间范围设置的说明。

适用设备

- Sx300系列
- Sx350 系列
- SG350X 系列
- Sx500系列
- Sx550X 系列

软件版本

- 1.4.7.06 Sx300、Sx500
- 2.2.8.04 Sx350、SG350X、Sx550X

在交换机上配置时间范围设置

配置绝对时间范围设置

步骤1.登录到交换机的基于Web的实用程序,然后在"显示模式"下拉列表中选择**高级**。 注意:可用菜单选项可能因设备型号而异。在本例中,使用SG350X-48MP。



注意:如果您有Sx300或Sx500系列交换机,请跳至步骤2。

步骤2.选择管理>时间设置>时间范围。



步骤3.单击Add添加新的时间范围。

Time Range						
Time Range Table						
	Time Range Name		Absolute Starting Time		Time	Absolute Ending Time
0 re	0 results found.					
	Add Edit Delete					
Recurring Range						

步骤4.在Time Range字段中输入时间范围名。范围为1到32个字符。

Time Range Name:

Dayshift

注意:在本例中,时间范围名称为Dayshift。

步骤5.在Absolute Starting Time区域中,单击单选按钮以确定时间范围的起始点。选项有:

- 立即 选择此选项,以便时间范围立即开始。
- •日期和时间 输入时间范围开始的日期和时间。

Absolute Starting Time: Immediate Date 2017
Jan
Time 08
OU
HH:MM

注意:在本例中,时间范围从2017年1月1日上午8:00开始。

步骤6.在Absolute Ending Time区域,单击单选按钮确定时间范围的结束时间。选项有:

- •无限(Infinite) 选择此选项,使时间范围永不结束。
- •日期和时间 输入时间范围结束的日期和时间。

Absolute Ending Time: Infinite Date 2017
Dec
Time 17
OO
HH:MM

注意:在本例中,时间范围于2017年12月31日下午17:00结束。

步骤7.单击"应用",然后单击"**关闭"**。

Time Range Name:	Dayshift (8/32 characters used)
Absolute Starting Time:	
Absolute Ending Time:	 Infinite Date 2017 Dec
Apply Close	

步骤8.(可选)单击"保存"将设置保存到启动配置文件。

8-Port Gigabit P	save cisco oE Stackable	Language: Manage	ed Switch	0
Time Range				
Time Range Table				
Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute End	ling Time	
 Dayshift 	2017-Jan-01 08:00:00	2017-Dec-31	17:00:00	
Add Edit Delete				
Recurring Range				

步骤9.(可选)要编辑时间范围,请选中要编辑的时间范围的复选框,然后单击"编**辑"**。

Time Range					
Tim	Time Range Table				
	Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time		
0	Dayshift	2017-Jan-01 08:00:00	2017-Dec-31 17:00:00		
	Add Edit	. Delete			
Recurring Range					

第10步。(可选)	要删除时间范围,	,请选中要删除的时间范围的复选框,	,然后单击 删除 。
--------	-----	----------	-------------------	-------------------

Time Range			
Time Range Table			
	Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time
\odot	Dayshift	2017-Jan-01 08:00:00	2017-Dec-31 17:00:00
	Add Edit	. Delete	
Recurring Range			

步骤11.(可选)要配置已配置绝对时间范围的周期性时间范围设置,请单击"周期性范围"**按钮** ,然后继续执行<u>步骤2</u>。

Tim	Time Range			
Time Range Table				
	Time Range Name	Absolute Starting Time	Absolute Ending Time	
	Dayshift	2017-Jan-01 08:00:00	2017-Dec-31 17:00:00	
	Add Edit	. Delete		
	Recurring Range			

现在,您应该已成功配置交换机上的绝对时间范围设置。

配置周期性时间范围设置

循环时间元素可以添加到绝对时间范围。这会将操作限制为绝对范围内的特定时间段。

步骤1.在交换机的基于Web的实用程序中,选择Administration > Time Settings > Time Range。

 Administration
System Settings
Console Settings
Stack Management
User Accounts
Idle Session Timeout
 Time Settings
System Time
SNTP Unicast
SNTP Multicast/Anycast
SNTP Authentication
Time Range
Recurring Range
System Log

注意:或者,您也可以点击"时间范围"(Time Range)页面中的"循环范围"(Recurring Range)按钮。

步骤2.从Time Range Name下拉列表中选择时间范围名称。

Recurring Range			
Recurring Range Table			
Filte	r: Time Range Name equals to	✓ Dayshift	Go
	Recurring Starting Time	Niahtshift	lime
O results found			

注意:在本例中,选择Dayshift。

步骤3.单击Go。该表将显示为所选时间范围名称已配置的任何循环范围。

注意:在本例中,未配置循环范围。

Recurring Range			
Rec	Recurring Range Table		
Filte	Filter: Time Range Name equals to Dayshift 🛊 Go		
	Recurring Starting Time	Recurring Ending Time	
0 results found.			
	Add Delete		

步骤4.单击Add添加新的周期性时间范围。

Recurring Range			
Recurring Range Table			
Filte	Filter: Time Range Name equals to Dayshift \$ Go		
	Recurring Starting Time Recurring Ending Time		Recurring Ending Time
0 results found.			
	Add Delete		

"时间范围名称"区域显示您正在配置的时间范围。

步骤5.在Recurring Starting Time区域中,使用下拉列表指定一周中的某一天以及时间范围以 循环方式开始的时间(24小时格式)。

Time Range Name: Dayshift				
Recurring Starting Time: Day of the	e Week (Mon ¢) Time (08 ¢) (00 ¢) HH:MM			
注意: 在本例中,周期性时间范围从每 步骤6.在Recurring Ending Time区域中 时间(以24小时格式)。	每周一上午8:00开始。 □,使用下拉列表指定时间范围以循环方式结束的星期和			
Recurring Ending Time: Day of the	• Week Fri 💠 Time 17 🛊 00 🖨 HH:MM			
注意 :在本例中,周期性时间范围在每 步骤7.单击"应用 ", 然后单击" 关闭" 。	夏周五下午17:00结束。			
Time Range Name: Dayshift				
Recurring Starting Time: Day of the	ne Week Mon 🛊 Time 08 🛊 00 🛊 HH:MM			
Recurring Ending Time: Day of the	ne Week Fri 🛊 Time 17 🛊 00 🛊 HH:MM			
Apply Close				
步骤8.(可选)单击"保 存" 将设置保存	到启动配置文件。			
Save cisco Language: English B-Port Gigabit PoE Stackable Managed Swite Recurring Range				
Recurring Range Table				
Filter: Time Range Name equals	to Dayshift 🛊 Go			
Recurring Starting Time	Recurring Ending Time			
Mon, 08:00:00	Fri, 17:00:00			
Add Delete				
Time Range				

第9步。(可选)要删除周期性时间范围,请选中要删除的时间范围的复选框,然后单击**删除**。

Recurring Range Table			
Filter: Time Range Name equals to Dayshift \$ Go			
	Recurring Starting Time	Recurring Ending Time	
\bigcirc	Mon, 08:00:00	Fri, 17:00:00	
Add Delete			

步骤10.(可选)要配置时间范围,请单击Time Range按钮。

Recurring Range			
Recurring Range Table			
Filter: Time Range Name equals to Dayshift \$ Go			
Recurring Starting Time	Recurring Ending Time		
Mon, 08:00:00	Fri, 17:00:00		
Add Delete			
Time Range			

现在,您应该已成功配置交换机上的周期性时间范围设置。