更改SPA525G或SPA525G2 IP电话的振铃音

目标

每当IP电话收到电话呼叫时,都会播放铃声。电话预装了各种铃声。可以更改播放的铃声,并 且可以为每个分机分配唯一的铃声。

本文档说明如何更改SPA525G/SPA525G2 IP电话的铃声。

适用设备

·SPA525G IP电话

· SPA525G2 IP电话

分步过程

更改IP电话的铃声



步骤1.按IP电话上的Setup(设置)按钮以打开Information and Settings(信息和设置)菜单。

01/0	1 12:00p 🚽 Use	r1		
Information and Settings				
1	Directories			
2	Call History			
3	Speed Dials			
4	MP3 Player			
5	Web Applications			
6	User Preferences			
7	Network Configuration			
	Select	Exit	:	

步骤2.使用导航键上下滚动以选择"用户首选项"。按选择打开"用户首选项"菜单。

01/0	1 12:00p	User1		
User Preferences				
1	Ring Settings			
2	Screen Preferences			
3	Bluetooth			
	Select	Bac	k	

步骤3.使用导航键上下滚动以选择"振铃**设置"**。按选择以显示"*铃声*"菜单。

01/01 12:00p		User1		
Ring Tone				
Default Ring		Chirp 1	► E	
Extension 1		Chirp 1		
Extension 2		Chirp 1		
Default Select	:		Bac	k

步骤4.使用导航键上下滚动以选择默认振铃或为特定分机分配振铃音。按选择选择铃声。 注意:更改默认振铃将更改未手动分配振铃音的每个分机的振铃音。



步骤5.使用导航键上下滚动以选择铃声。按Play收听选定的铃声。按选择以选择所选铃声。