## SPA525G/SPA525G2 IP电话上的VLAN配置

## 目标

本文档介绍在SPA525G/SPA525G2 IP电话上配置VLAN的过程。VLAN配置有助于区分数据 流量和语音流量。这有助于更好地进行网络管理。

## 适用设备

·SPA 525G · SPA 525G2

## VLAN 配置.

步骤1.按电话上的Setup(设置)按钮。系统将显示"信息和设置"菜单。



01/04/12 01:39p 🛏		Angela Martin	
Info	ormation and Settings		
1	Call History		
2	Directories		
3	Network Configuration		
4	User Preferences		
5	Status		
6	CME Services	×	
	LAB		
	Select	Exit	

步骤2.使用导航键并向下滚动到Network Configuration。按选择**软**键。系统将显示*"网络配*置"菜单。使用导航键向下滚动到VLAN选项。

01/04/12 01:39p 📕		Angela I	Angela Martin	
Net	twork Configuration			
1	VLAN	Image: A state of the state		
2	VLAN ID	1		
3	PC Port VLAN	-		
4	PC Port VLAN ID	1		
5	DHCP Option to Use 66,160,159,15	0	×	
	LAB			
	Set		Back	

步骤3.字段说明如下。

·VLAN — 要启用VLAN,请按右箭**头导**航键并选中此选项。蓝色背景上的白色勾选号确认 VLAN已启用。要禁用,请按左**箭头**导航键。

· VLAN ID — 如果不使用CDP就要使用VLAN,请在此字段中输入IP电话的VLAN ID。语音 数据包标有此VLAN ID。

·PC端口VLAN — 要启用PC端口,请按右箭头导**航键,**并选中此选项。蓝色背景上的白色 勾选号确认PC端口已启用。要禁用,请按左**箭头**导航键。

·PC端口VLAN ID — 具有此ID的电话标记来自PC的所有帧。此字段可以采用0-4095范围内的值,包括0和4095。

步骤4.按"后退"软键返回上一个"信息和设置"菜单。