在SPA8000模拟电话适配器上启用组播通过

目标

组播流量是仅在一次传输中发送到特定目的地的流量,而不是将数据包发送到每个可用目的地 的广播流量。组播通过功能使SPA8000能够将IP组播数据包转发到适当的PC。本文介绍如何 在SPA8000上启用组播通过。

适用设备

• SPA8000

软件版本

• 6.1.12

组播通过

步骤1.登录Web配置实用程序,然后选择**Advanced > Network > Application**。"应*用程*序"页打 开:

Network		Voic	e						
Status	Wan Status	Lan Stat	us Appli	cation					Trunk Status
								User Login	basic advanced
Part Forwarding Settings									
Port Forw	arding Setti	ngs							
Enable	Service Nam	ie :	Starting Po	ort	Ending Port		Protocol	Server IP Addre	SS
yes	sip2L1		5160		5160		Both	192.168.2.2	
yes	sip2L2		5161		5161		Both	192.168.2.2	
yes	tcp2		5160		5180		Both	192.168.2.2	
yes	rtp2		17384		17482		Both	192.168.2.2	
yes	sip3L1		5260		5260		Both	192.168.2.3	
yes	sip3L2		5261		5261		Both	192.168.2.3	
yes	tcp3		5260		5280		Both	192.168.2.3	
yes	rtp3		18384		18482		Both	192.168.2.3	
yes	sip4L1		5360		5360		Both	192.168.2.4	
yes	sip4L2		5361		5361		Both	192.168.2.4	
yes	tcp4		5360		5380		Both	192.168.2.4	
yes	rtp4		19384		19482		Both	192.168.2.4	
DMZ Settings									
Enable DM	1Z:	no	-						
DMZ Host	IP Address:	192	.168.2. 0						
Miscellaneous Settings									
Multicast F	Passthru:	Dis	abled						
			sanieri						
		- Int	hound Only	v					
System Reserved Ports Range			ithound Or	, dv					
Starting P	ort:	Int	hound and	Outhoun	d		Num of Ports	Reserved:	256 👻
			coana ana	Catooan	-				
Undo All Changes Submit All Changes									

步骤2.从Miscellaneous Settings区域下的Multicast Passthru下拉列表中选择一个选项:

- •已禁用 禁用组播通过。设备无法发送和接收组播流量。
- 仅入站 仅允许来自互联网的传入组播流量。
- 仅出站 仅允许从设备到Internet的传出组播流量。

•入站和出站 — 允许传入和传出组播流量。

步骤3.单击"提**交所有更改**"以保存配置。