# Catalyst Express 500 系列交換器的組態範例

## 目錄

簡介 必要條件 需求 採用元件 慣例 初始交換機配置 智慧型連接埠 Smartport角色 將Smartport角色應用於埠 限制 將Smartports角色應用於單個埠 <u>將Smartports角色應用於所有埠</u> 建立/删除VLAN VLAN型別 更改VLAN成員資格 設定EtherChannel 使用Cisco路由器設定InterVLAN路由 設定交換器連線埠分析器(SPAN) 將Catalyst Express 500交換器重設為出廠預設設定 驗證 疑難排解 相關資訊

# <u>簡介</u>

本文件說明針對智慧型連接埠角色、VLAN、EtherChannel、交換器連接埠分析器 (SPAN) 設定 Cisco Catalyst Express 500 系列交換器的程序,以及藉由 Cisco Catalyst Express 500 系列交換器 執行 interVLAN 路由的程序。

# <u>必要條件</u>

### <u>需求</u>

思科建議您瞭解以下主題:

- •乙太通道
- InterVLAN路由
- 範圍

使用本檔案初始交換機配置一節中提到的初始網路設定配置Cisco Catalyst 500系列交換機。

您可以檢視Cisco Catalyst 500系列交換機的產品手冊,瞭解<u>Cisco Catalyst Express 500系列交換機</u> <u>的不同型號和支援的功能</u>。

### <u>採用元件</u>

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本:

- 執行Cisco IOS®軟體版本12.2(25)FY的Cisco Catalyst Express 500G-12TC
- 支援IEEE 802.1Q中繼封裝的Cisco 2800路由器。
- 支援802.1Q中繼封裝的Cisco Catalyst 3750交換機。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設) )的組態來啟動。如果您的網路正在作用,請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

### <u>慣例</u>

如需文件慣例的詳細資訊,請參閱思科技術提示慣例。

# 初始交換機配置

完成以下步驟,即可執行交換器的初始設定。如需設定程式的詳細資訊,請參閱<u>Catalyst Express</u> <u>500交換器入門指南</u>。

- 1. 確認沒有東西連線到交換器。
- 2. 開啟交換器電源。
- 3. 等待設定LED閃爍綠燈。
- 4. 按一下「Setup」。交換機埠LED開始閃爍綠燈。
- 5. 當交換機埠LED閃爍綠燈時,將您的PC連線到該埠。必須配置這台PC的LAN介面卡以通過 DHCP獲取IP地址。在交換機配置連線時,PC上的LED和switchport會閃爍綠燈(大約一分鐘)。
- 開啟Web瀏覽器。如果瀏覽器不自動上拉GUI,請完成以下步驟:發出ipconfig命令以檢視動 態位址分配。

交換機將其管理地址配置為PC的LAN介面卡卡的預設網關。附註: Cisco IOS 軟體 FY 系列版本的管理 IP 位址為 10.0.0.1。 Cisco IOS 軟體 SEG 系列版本的 IP 位址為 169.254.0.1。從瀏 覽器中,轉到所提到的IP地址。例如,http://169.254.0.1。

7. 輸入網路設定和可選設定(如果需要)。按一下「Submit」以儲存變更並完成基本組態。

Management Interface (VLAN):	1		
IP Assignment Mode:	Static C DHCP		
IP Address:	172 , 16 , 100 , 100	Subnet Mask:	255.255.0.0
Default Gateway:	172 . 16 . 1 . 1		
Username:	cisco		
Password:	XXXVXX	Confirm Password:	A400AA
Optional Settings	[]		
Host Name:	CE500-Switch		
/			

? ×

0.	
	Enter Network Password

<b>?</b> >	Please type y	our user name and password.
ŝ)	Site:	169.254.0.1
	Realm	level_15_access
	<u>U</u> ser Name	cisco
	<u>P</u> assword	****
	Save this	password in your password list
		OK Cancel

9. 對於Smartports對話方塊視窗:按一下「Yes」和「Submit」以接受預定義的連線埠角色。出現Smartports視窗。您可以在此處更改預定義角色或應用新的埠角色。按一下「No」和「Submit」可自行套用Smartports角色。

The initial configuration of the switch is complete.
Before connecting any devices, you can optimize switch performance by assigning Smartports port roles to switch ports. Port roles provide enhanced security, reliability, and performance by enabling port features based on the device that the port connects to. You can assign port roles one at a time or enable a standard Smartports configuration. For this switch, a standard Smartports configuration would assign the following port roles:
<ul> <li>Ports 1 to 4 - Access points</li> <li>Ports 5 to 24 - Desktops and computers</li> <li>High-speed ports 1 and 2 - Ethernet switches</li> </ul>
You can also assign port roles for routers, IP telephones and other devices.
O Yes, enable the port roles and display the Smartports dialog
No, Thanks

Submit

### 10. 重新啟動交換機而不關閉電源。

Restart / Reset
<ul> <li>Restart the switch with its current settings.</li> <li>C Reset the switch to factory defaults, and then restart the switch.</li> </ul>
Submit
交換器將在60秒後自動重新載入。計數器顯示重新載入所需的時間。
Restart / Reset
Device will be reloaded in 59 second(s).

11. 關閉Web瀏覽器,並使用交換機新管理地址的同一子網中的IP地址重新配置LAN介面卡。

Internet Protocol (TCP/IP) Propertie	25 <b>? X</b>
General	
You can get IP settings assigned auton this capability. Otherwise, you need to a the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator for
<u>U</u> btain an IP address automatical	<u>ly</u>
<u>IP</u> address:	172 . 16 . 100 . 200
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.0.0
<u>D</u> efault gateway:	172.16.1.1
C Obtain DNS server address autor	natically
Use the following DNS server add	dresses:
Preferred DNS server:	127.0.0.1
<u>A</u> lternate DNS server:	
	Ad <u>v</u> anced
	OK Cancel

12. 當交換機啟動時,開啟Web瀏覽器並轉到http://<CE500\_Management\_IP\_Address>。例如 ,http://172.16.100.100。附註:完成組態初始化程序後,可透過設定為與管理 IP 位址相同 之 VLAN 的任何交換器連接埠來管理交換器。

## 智慧型連接埠

### <u>Smartport角色</u>

Smartports是預配置的交換機埠,提供思科推薦的網路增強功能、服務品質(QoS)和安全性。 Catalyst Express 500系列交換器具有許多Smartport角色。每個埠角色只是一個配置模板。使用這 些模板,使用者能夠以最少的工作量和專業知識一致可靠地配置基本安全、有效和QoS功能。 Smartport角色簡化了關鍵功能的配置。

埠角色取決於要連線到交換機埠的裝置型別。例如,Desktop port角色專門用於連線到台式機或筆 記型電腦PC的交換機埠。

S	
m	<b>診</b> ⊞
ar	<sup>1</sup> 70 م
tp	

or t 角色	
桌面	將此角色應用於連線到案頭裝置的埠,例如台式機、工 作站、筆記型電腦和其他基於客戶端的主機。 •針對案頭連線進行了最佳化 •可配置的VLAN設定 •已啟用埠安全,以限制對網路的未經授權的訪問
交換器	將此角色應用於連線到其他交換機的埠。 • 配置為通往骨幹交換機的上行鏈路埠,以實現快速 收斂 • 啟用802.1Q中繼 • 可配置的本地VLAN
路由器	將此角色應用於連線到連線到Internet的WAN裝置的埠 ,例如路由器和具有路由服務功能的第3層交換機、防 火牆或VPN集中器。 • 配置為最佳連線到路由器或防火牆以實現WAN連 線 • 啟用802.1Q中繼 • 可配置的本地VLAN
ⅠP電話+案頭	將此角色應用於連線到IP電話的埠。PC等案頭裝置可 以連線到IP電話。IP電話和連線的PC均可通過交換機 埠訪問網路和網際網路。此角色將語音流量優先於資料 流量,以確保IP電話上的語音接收清晰。 •IP電話+案頭配置的最佳化QoS •語音流量放置在思科語音VLAN上 •可配置資料VLAN •QoS等級確保優先處理IP語音(VoIP)流量 •已啟用埠安全,以限制對網路的未經授權的訪問
存取點	將此角色應用於連線到非乙太網供電(PoE)和具備 PoE功能的無線接入點(AP)的交換機埠。 連線到AP的 是流動裝置,例如無線筆記型電腦。 • 配置為與無線接入點的最佳連線 • 啟用802.1Q中繼 • 可配置的本地VLAN 附註:思科無線橋接器的功能更類似於交換器的功能。 因此,思科建議為無線網橋使用Switch smartport角色 。
伺服器	將此角色應用於連線到提供網路服務的伺服器的埠,例 如Exchange伺服器、合作伺服器、終端伺服器、檔案 伺服器、動態主機配置協定(DHCP)伺服器、IP專用分 支交換機(PBX)伺服器等。此角色適用於千兆或非 Gigabit埠,具體取決於要連線的伺服器型別。 •可配置的VLAN •已啟用埠安全,以限制對網路的未經授權的訪問 此角色根據伺服器的功能將伺服器流量優先設為受信任 、關鍵、業務或標準。 •Trusted — 用於Cisco CallManager Express。與

	語音相同的QoS設定(優先處理VoIP流量)。 • Critical — 對於QoS設定高於預設設定的關鍵伺服 器。 • Business — 預設設定。QoS高於案頭網際網路流 量。 • 標準 — 對於設定為與常規案頭Internet流量相同級 別的伺服器。
印表機	將此角色應用於連線到印表機(例如網路印表機或外部 列印伺服器)的交換機埠。此角色可防止印表機流量影 響語音和關鍵資料流量。 •印表機的QoS設定與台式機、接入點和標準伺服器 相同 •可配置的VLAN •已啟用埠安全,以限制對網路的未經授權的訪問
訪客	將此角色應用於連線到案頭裝置的埠和AP,以提供訪 客無線接入。 •訪客可以訪問Internet,但不能訪問公司網路。 •所有訪客連線埠都放在Cisco-Guest VLAN上。 •已啟用埠安全,以限制對網路的未經授權的訪問。
其他	如果您不想在交換機埠上分配特殊角色,請將此角色應 用於交換機埠。此角色可用於連線到訪客或訪問者裝置 、印表機、台式機、伺服器和IP電話。它允許非指定裝 置的靈活連線。 •可配置的VLAN •無安全策略 •無QoS策略
診斷性	客戶可以連線診斷裝置以監控其他交換機上的流量(只 能使用Cisco Network Assistant進行配置)。

### <u>將Smartport角色應用於埠</u>

使用Smartports視窗將埠角色應用於交換機埠。從裝置管理器選單中選擇**Configure > Smartports**以

顯示此視窗。您還可以從裝置管理器工具欄中按一下Smartports



Contents	Smartports
<ul> <li>Dashboard</li> <li>Configure</li> <li>Smartports</li> <li>Port Settings</li> <li>Express Setup</li> <li>VLANs</li> <li>SNMP</li> <li>EtherChannels</li> <li>Users and Passwords</li> <li>Restart / Reset</li> <li>Monitor</li> </ul>	<ol> <li>Select a port role:</li> <li>Click a port to apply the selected port role.</li> <li>Apply the selected port role for all ports</li> <li>         1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 11 12         Customize     </li> <li>Move the pointer over the ports for more information.</li> </ol>
<ul> <li>Diagnostics</li> <li>Software Upgrade</li> <li>Network Assistant</li> </ul>	Submit Cancel

在Smartports視窗中,您可以看到將哪個Smartports角色應用於每個埠。將指標移動到埠上方以顯示其埠號、Smartports角色和VLAN ID(VLAN成員身份)。

Smartports	
1. Select a port role: <u> M</u> Switch	
2. Click a port to apply the selected port role. 🗖 Apply	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cus Port: Gi6	
Move the pointer over the <b>Role:</b> Other Access Vian: 1 (default)	

使用Smartports之前,請決定要連線到哪種裝置型別的交換機埠。您可以將Smartports角色應用於 特定<u>埠</u>或交換<mark>器上的</mark>所有埠。

### <u>限制</u>

- 建議在連線埠上啟用Smartports角色後,不要變更特定連線埠設定。更改任何埠設定都會改變 Smartports角色的有效性。
- •不要將Desktop角色應用於連線到交換機、路由器或AP的埠。
- Smartport角色交換機會自動在埠上啟用802.1Q中繼。如果遠端交換機不支援802.1Q中繼,或者已手動關閉中繼,則遠端交換機上埠的生成樹狀態會因型別不一致而進入阻塞狀態。如果遠端交換機是根網橋,則交換機埠不會進入阻塞模式。在這種情況下,交換機兩端的交換機埠中繼狀態都為ON,但是交換機之間沒有通過這些埠進行任何通訊。Catalyst Express 500裝置上

#### 未顯示診斷消息。這端交換機的輸出

%SPANTREE-7-RECV\_1Q\_NON\_TRUNK: Received 802.1Q BPDU on non trunk GigabitEthernet2/0/1 VLAN2. %SPANTREE-7-BLOCK\_PORT\_TYPE: Blocking GigabitEthernet2/0/1 on VLAN0002. Inconsistent port type. %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down

#### Switch2#show spanning-tree vlan 2

VLAN0002	
Spanning to	ree enabled protocol ieee
Root ID	Priority 32770
	Address 0012.01c7.7c80
	This bridge is the root
	Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID	Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
	Address 0012.01c7.7c80
	Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
	Aging Time 300
Interface	Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Gi2/0/1	Desg BKN*4 128.53 P2p *TYPE_Inc

- Smartport角色路由器會自動在埠上啟用802.1Q中繼。如果使用遠端路由器的主介面,請確保路由器的介面是交換機埠的本徵VLAN的一部分。路由器的介面可以是子介面,以便為Cisco Catalyst Express 500交換器提供InterVLAN路由。如需設定詳細資訊,請參閱本檔案的使用 <u>Cisco路由器設定InterVLAN路由</u>一節。
- 您應該有一個名為Cisco-Voice(區分大小寫)的附加VLAN,以便將IP Phone+Desktop Smartport角色應用於埠。
- 您應該有一個名為Cisco-Guest(區分大小寫)的附加VLAN,以便將Guest Smartport角色應用 於埠。
- •請勿對連線到監聽器或入侵檢測系統裝置的埠應用「其他」角色。

#### <u>將Smartports角色應用於單個埠</u>

完成以下步驟,將Smartports角色應用於特定埠:

1. 從選擇埠角色清單中選擇一個Smartports角色。 Smartports

1. Select a port role:		•
<b>2</b> Click a port to appl	📃 Desktop	
	III Switch III Router	
	📓 IP Phone+Desktop	Custor
	Access Point	-
Move the pointer over t	ne ports for more information	6

2. 按一下埠。選定的Smartports角色的圖示將顯示在埠上。

	1. Select a port role: 📝 Switch
	2. Click a port to apply the selected port role
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Port: Gi6
	Move the pointer ove <mark>Role:</mark> Switch Native Vlan: 1 (default)
3.	按一下Submit儲存更改。 Smartnorts
	1. Select a port role: 🔟 Switch 💌
	2. Click a port to apply the selected port role. $\square$ Apply the selected port role for all ports
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Customize
	Move the pointer over the ports for more information.
	Submit Cancel
5	

完成以下步驟,刪除應用於埠的Smartports角色:

- 1. 從選擇埠角色清單中選擇其他。
- 2. 按一下埠。埠上出現「Other(其他)」圖示。
- 3. 按一下Submit儲存更改。

<u>將Smartports角色應用於所有埠</u>

完成以下步驟,將選定的Smartports角色應用於所有埠:

- 1. 從選擇埠角色清單中選擇一個Smartports角色。
- 2. 選中Apply the selected port role to all ports。選定Smartports角色的圖示將顯示在埠上。

Smartports
1. Select a port role: 🚺 Switch 💌
2. Click a port to apply the selected port role. Apply the selected port role for all ports
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Customize
Move the pointer over the ports for more information.

- 3. 針對不應套用所選連接埠角色的連接埠完成以下步驟:從選擇埠角色清單中選擇其他 Smartports角色。按一下埠。選定的Smartports角色的圖示將顯示在埠上。
- 4. 按一下Submit儲存更改。

完成以下步驟,刪除應用於所有埠的Smartports角色:

- 1. 從選擇埠角色清單中選擇其他。
- 2. 選中Apply the selected port role for all ports。埠上顯示「其他」圖示。
- 3. 按一下Submit儲存更改。

# <u>建立/刪除VLAN</u>

### <u>VLAN型別</u>

交換器出廠時帶有所有交換器連線埠最初所屬的預設VLAN。交換機最多支援32個VLAN,包括預設 VLAN。根據網路的大小和要求,僅使用預設VLAN可能就足夠了。我們建議您在建立VLAN之前首 先確定您的VLAN需求。

**附註:**Cisco Catalyst 500 系列交換器可在 VTP 透通模式中正常運作。在此交換機上建立、修改或 删除的VLAN不會影響域中的其他交換機。

這取決於連線到交換器連線埠的裝置型別:

- •應用了以下任一連線埠角色的交換器連線埠只能屬於存取VLAN:桌面IP電話+案頭印表機伺服器 訪客其他接入VLAN為連線的裝置提供為該VLAN設計的特定接入。
- 應用了其中一種埠角色的交換機埠可以傳送和接收交換機上配置的所有VLAN的流量,其中一個 VLAN可以標識為本地VLAN:交換器路由器存取點在此連線埠上,接收或傳送的任何流量若未明 確識別出VLAN,則假定其屬於原生VLAN。交換機埠和連線的裝置埠必須位於同一個本地 VLAN中。

**附註:**選取裝置管理員上的「**設定 > 智慧型連接埠 > 自訂**」,可查看連接埠角色和相關聯的 VLAN。

Port +	Role	Native VLAN	Access VLAN		Voice VLAN	Server Type
a5	📑 Desktop		default-1	Y		
a6	🗾 Switch	detault-1				
67	💹 Router	defoult - 1 🔛				
θθ	📓 IP Phone+Desktop		default-1,	~	none 👱	
a9	Secess Point	default-1 📔				
110	🚺 Server		default - 1	~		Business 😽
11	Printer		default - 1	~		
<b>81</b> 2	🚨 Guest		default - 1	~		

如果您的網路要求將語音流量和訪客流量分離或兩者分離,則需要建立額外的VLAN。如果您在具有IP Phone+Desktop和Voice Smartports的交換機上建立其他VLAN,還必須建立以下VLAN:

- Cisco-Guest 必須分配所有應用了訪客埠角色的埠的VLAN。此VLAN可確保將所有訪客和訪 客流量與網路其餘流量和資源隔離。應將具有Guest Smartport角色的埠分配給此VLAN。
- Cisco-Voice 必須分配所有應用了IP Phone+Desktop埠角色的埠的VLAN。此VLAN確保所有 語音流量具有更好的QoS,並且不會與資料流量混合。應將IP Phone+Desktop Smartport角色 的端口的語音VLAN分配給此VLAN。

使用VLAN視窗建立和刪除VLAN。從Device Manager選單中選擇**Configure > VLANs**以顯示此視窗。

#### 1. 完成以下步驟以建立VLAN:

VI ANG

2. 在VLANs視窗中按一下Create。

	Name 🔺	ID	🗖 Delet
d	efault	1	Π
		Create Advanced	

- 3. 輸入VLAN的名稱和ID。
- 4. 按一下「**完成**」。

VLAN: Create	
VLAN Name:	VLAN2
VLAN ID:	2

Done

Cancel

5. 重複步驟1到3,直到建立必要的VLAN。

### 6. <u>按一下**Submit**儲存更改。</u>

VLANS

Name 🔺	ID	🗖 Delete
Cisco-Guest	40	
Cisco-vbice	3	
VLAN2	2	
default	1	=
	Create Advanced	
	Create Advanced	
	Create Advanced	
E:如果您有任何具備「IP 電話 + 桌上	Create Advanced Submit Cancel 型電腦」角色的連接埠,則必須	建立 Cisco-Voice
E:如果您有任何具備「IP 電話 + 桌上 ⋅N。如果您有任何連線埠具有訪客連線	Create Advanced Submit Cancel 型電腦」角色的連接埠,則必須 環埠角色,您必須建立Cisco-Gue	建立 Cisco-Voice st VLAN。如果建
E:如果您有任何具備「IP 電話 + 桌上 N。如果您有任何連線埠具有訪客連線 īCisco-Voice和Cisco-Guest VLAN的V	Create Advanced Submit Cancel 型電腦」角色的連接埠,則必須 環埠角色,您必須建立Cisco-Gue /LAN,並且按一下Submit,則會	建立 Cisco-Voice st VLAN。如果建 出現此錯誤消息。
E:如果您有任何具備「IP 電話 + 桌上 N。如果您有任何連線埠具有訪客連線 īCisco-Voice和Cisco-Guest VLAN的V <mark>:rosoft Internet Explorer</mark>	Create Advanced Submit Cancel 型電腦」角色的連接埠,則必須 健角色,您必須建立Cisco-Gue LAN,並且按一下Submit,則會	建立 Cisco-Voice st VLAN。如果建 出現此錯誤消息。

	Error:
-	A user-defined VLAN has been created.
	You must create a VLAN named Cisco-Voice if any ports are applied with the IP Phone+Desktop port role. You must also create a VLAN named Cisco-Guest if any ports are applied with the Guest port role.
	OK

請完成以下步驟以刪除 VLAN:

1. 選中刪除列頂部的覈取方塊以選擇所有VLAN,或選中一個或多個特定VLAN的覈取方塊。

Name 🔺		ID		Delete
Cisco-Guest		40	To Delete Al	
Cisco-Voice		з	VLANS	To Delete
VLAN2		2		VLANS
VLAN50		50		
default		1		Π
	Create	Advanced		
	Submit	Cancel		

2. 按一下Submit儲存更改。在Delete VLAN confirmation彈出視窗中按一下OK。

# 更改VLAN成員資格

可以為以下Smartport角色的埠部分更改特定VLAN成員資格:

- •本徵VLAN 交換機、路由器和接入點
- **訪問VLAN** 案頭、IP Phone+Desktop、伺服器、印表機、來賓和其他**附註:**「訪客」角色的 存取 VLAN 應為 Cisco-Guest VLAN。
- 語音VLAN IP電話+案頭。語音VLAN應僅是Cisco-Voice VLAN。

使用Smartports自定義視窗將埠分配給VLAN。從Device Manager選單中選擇**Configure >** Smartports以顯示此視窗。

1. 在Smartports視窗中按一下Customize。

<ol> <li>Select a port role: Other</li> <li>Click a port to apply the selected port role. Apply the selected port role for all ports</li> <li>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Customize</li> <li>Move the pointer over the ports for more information.</li> </ol>
Submit Cancel

Smartport	s: Customize			
Port 🔺	Role	Native VLAN	Access VLAN	Voice VLAN
Gi1	🖳 Desktop		default - 1 💌	
Gi2	🚺 Switch	default - 1		
Gi3	🚺 Switch	default - 1		
Gi4	Other		VLAN2-2	
Gi5	🔠 Router	default-1		
Gi6	Other		default - 1 💌	
Gi7	🙀 IP Phone+Desktop		default - 1 💌	Cisco-Voice - 💽
Gi8	😹 Printer		VLAN2 - 2	
Gi9	🚨 Guest		Cisco-Guest - 💌	

- 3. 按一下「**完成**」。
- 4. 按一下Submit儲存更改。

# <u>設定EtherChannel</u>

EtherChannel是一組捆綁到單個邏輯鏈路中的兩個或多個快速乙太網或千兆乙太網交換機埠,可在 兩台交換機之間建立較高頻寬鏈路。交換機最多支援六個EtherChannel。

EtherChannel中的所有埠都必須具有相同的特性:

- •所有埠都是10/100埠或所有10/100/1000埠。您不能在EtherChannel中將10/100和 10/100/1000埠的組合分組。
- •所有埠都具有相同的速度和雙工模式設定。
- •所有埠都應用了Smartports交換機埠角色,並且屬於同一個VLAN。

完成以下步驟,在Cisco Catalyst Express 500和另一台交換器之間建立EtherChannel:

### Cisco Catalyst Express CE500G-12TC Switch



- Cisco Catalyst 3750 Series Switch
  - 1. 在Cisco Catalyst Express 500交換機的裝置管理器中,選擇**Configure > EtherChannel**以顯示 EtherChannel視窗。
  - 2. 按一下「Create」。
  - 3. 輸入通道組ID。
  - 4. 為Mode清單選擇Channel Protocol(模式)。**附註:**Catalyst Express 500 交換器支援 LACP 和 Static 兩種模式。根據您選擇的模式配置遠端交換機。
  - 5. 點選應作為通道一部分的埠旁邊的覈取方塊。
  - 6. 按一下**完成**,然後按一下**提交**以儲存更改。 EtherChannels: Create

		Group [1-€ Mode:	5]: 1 802.3ad (LACP) 💌	
	Port 🔺			In Group
Gi2				
Gi3				
		Dor	e Cancel	

```
7. 如果您已選擇LACP協定來協商通道,則如以下輸出所示配置遠端交換機:
Switch1(config)#interface gi1/0/1
Switch1(config-if)#channel-group 1 mode active
Switch1(config-if)#interface gi1/0/2
Switch1(config-if)#channel-group 1 mode active
```

如果選擇靜態配置通道,則配置遠端交換機,如以下輸出所示: Switchl(config)#interface gil/0/1 Switchl(config-if)#channel-group 1 mode on Switchl(config-if)#interface gil/0/2 Switchl(config-if)#channel-group 1 mode on

#### 驗證

開啟**Configure > EtherChannel**視窗以驗證建立的EtherChannel的狀態。狀態應顯示為「使用中」 。 否則,您可以對連線埠執行診斷以確定問題。



在Cisco 3750交換機中發出**show etherchannel summary**命令,以驗證EtherChannel配置的狀態。 輸出中的Protocol欄位顯示LACP(如果它用於協商通道),空值或其他值均顯示。

Switch# <b>show</b>	etherchannel summary		
Flags: D -	down P - in p	ort-channel	
I -	stand-alone s - susp	ended	
Н —	Hot-standby (LACP on	ly)	
R -	Layer3 S - Laye	r2	
U -	in use f - fail	ed to allocat	te aggregator
u -	unsuitable for bundl	ing	
w –	waiting to be aggrega	ated	
d -	default port		
Number of ch	annel-groups in use:	1	
Number of a	aroastora.	1	
Number of ag	gregators.	T	
Group Port-	-channel Protocol	Ports	
		+	
1 Po1(§	SU) LACP	Gi1/0/1(P)	Gi1/0/2(P)

您還可以從裝置管理器上的**監控>警報日誌**中檢視Catalyst 500交換機日誌。此範例顯示由於遠端交換器上的EtherChannel組態錯誤而產生的EtherChannel錯誤訊息。

Severity 🔺	Description	Time Stamp		
S-Notification	Port Fa23: This port is suspended because it is configured to be a member of Ether Channel and the partner port is either not configured to be a member of Ether Channel or the configured Ether Channel is of incompatible type.	Jun 26, 2006 15:32:19		
S-Notification	Port Fa24: This port is suspended because it is configured to be a member of Ether Channel and the partner port is either not configured to be a member of Ether Channel or the configured Ether Channel is of incompatible type.	Jun 26, 2006 15:32:19		

# 使用Cisco路由器設定InterVLAN路由

#### 網路圖表



**附註:**使用 Cisco 2800 系列路由器示範的組態範例。這可以替換為支援IEEE 802.1Q中繼的任何思 科路由器。

完成以下步驟,使用Cisco路由器設定InterVLAN路由:

1. 完成以下步驟以配置Cisco Catalyst Express 500交換機:將「桌面智慧型連接埠」角色套用至 Gig2 和 Gig4。 如要瞭解組態程序,請參閱本文件的<u>將智慧型連接埠角色套用至連接埠</u>一節。 將Router Smartport角色應用於埠Gig5。將適當的VLAN ID應用到埠。將VLAN 1指定為埠 Gig2的接入VLAN。將VLAN 2分配為埠Gig4的接入VLAN。將VLAN 1指定為埠Gig5的本徵 VLAN。有關配置過程,請參閱本文檔的更改VLAN成員資格</u>部分。

2. 配置Cisco 2800系列路由器:

Router(config)**#interface GigabitEthernet0/1.1** Router(config-subif)**#encapsulation dot1Q** *1* **native** Router(config-subif)**#ip address 10.66.84.16 255.255.255.128** Router(config-subif)**#interface GigabitEthernet0/1.2** Router(config-subif)**#encapsulation dot1Q 2** Router(config-subif)**#ip address 10.66.84.130 255.255.128** 

#### 驗證

在裝置管理器上選擇**Monitor > Port Status**,檢視Catalyst Express 500交換機上的交換機埠中繼狀 態。

Port Status										
Port +	Description	Status	VLAN	Speed	Duplex	PoE	Auto- MDIX			
Fa2		0	1			Off	Qn			
Fa3		0	1			Off	On			
Fə4		0	1			Off	On			
Fa5		0	1			N/A	On			
Faó		0	1			N/A	On			
Fa7		۲	trunk	100	full	N/A	On			
Fa8		0	1			N/A	On			

驗證從工作站1到工作站2的ping是否通過。

#### C:\>ping 10.66.84.131

Pinging 10.66.84.131 with 32 bytes of data:

Reply from 10.66.84.131: bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from 10.66.84.131: bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from 10.66.84.131: bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from 10.66.84.131: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 10.66.84.131:
 Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
 Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

#### 運行跟蹤以驗證工作站1與工作站2之間通訊所採用的路徑。

C:\>tracert 10.66.84.131

Tracing route to 10.66.84.131 over a maximum of 30 hops

1 <10 ms <10 ms <10 ms 10.66.84.16 2 <10 ms <10 ms <10 ms 10.66.84.131

#### Trace complete.

## 設定交換器連線埠分析器(SPAN)

交換式連線埠分析器(SPAN)功能(有時稱為連線埠映象或連線埠監控)可選擇供網路分析器分析的 網路流量。網路分析器可能是 Cisco SwitchProbe 裝置或其他遠端監控 (RMON) 探查。交換器僅支 援本地SPAN,而不支援遠端SPAN。

目的地連線埠應設定為「Diagnostics Smartport」角色。這只能使用Cisco Network Assistant軟體 完成。請參閱<u>Catalyst Express 500上的SPAN</u>,以設定Catalyst Express 500交換器以監控流量。

# 將Catalyst Express 500交換器重設為出廠預設設定

如果您連線到交換器的裝置管理員,且想要將交換器重設為出廠預設設定並保留目前的Cisco IOS系 統軟體,請參閱<u>將Catalyst Express 500系列交換器重設為出廠預設設定</u>的<u>使用裝置管理員重設交換</u> <u>器</u>一節。

如果您沒有連線到交換器的裝置管理員,且想要將交換器重設為出廠預設值,請參閱<u>將Catalyst</u> Express 500系列交換器重設為預設出廠設定的<u>當裝置管理員不可用時重設交換器</u>一節。

如需復原程式的詳細資訊,請參閱<u>Catalyst Express 500交換器使用者指南 — 疑難排解</u>的<u>復原交換</u> <u>器軟體</u>一節。

## <u>驗證</u>

目前沒有適用於此組態的驗證程序。

### <u>疑難排解</u>

目前尚無適用於此組態的具體疑難排解資訊。

## 相關資訊

- Catalyst Express 500交換器入門指南
- Catalyst Express 500交換機使用手冊
- 瞭解 Catalyst 交換器上的 EtherChannel 負載平衡和備援
- 使用外部路由器在Catalyst 2900XL/3500XL/2950交換器上設定InterVLAN路由和ISL/802.1Q中
   繼
- 交換器產品支援
- LAN 交換技術支援
- 技術支援與文件 Cisco Systems