

# WAP571E - Optionen für die Außenmontage

## Inhaltsverzeichnis

[Ziel](#)

[Anwendbare Geräte](#)

[Außenmontage](#)

[Montagezubehör](#)

[Anschluss von Holder 1 an den WAP571E](#)

[Mastmontage](#)

[Wandmontage](#)

[Schlussfolgerung](#)

## **Ziel**

Der WAP571E Access Point kann an einem Mast oder an einer Wand montiert werden, um eine Außenabdeckung zu gewährleisten.

In diesem Dokument werden die Montageoptionen und -funktionen des WAP571E erläutert.

Eine vollständige Demonstration der WAP571E Outdoor Mounting-Optionen finden Sie in folgendem Video:

## **Anwendbare Geräte**

- WAP571E

## **Außenmontage**

### **Montagezubehör**

Im WAP571E-Montagesatz sind folgende Komponenten enthalten:

- Halterung
- Halterung\_2

- Halterung\_3
- (4) M6\*130-Schrauben
- (12) M6\*10-Schrauben
- (12) Schraubenscheiben

## Anschluss von Holder\_1 an den WAP571E

Bevor Sie den WAP571E an einem Außenmast oder an einer Außenwand montieren, platzieren Sie Holder\_1 auf der Rückseite des WAP571E und richten Sie die Schraubenlöcher entsprechend aus. Führen Sie anschließend 4 M6\*10-Schrauben mit den 4 entsprechenden Unterlegscheiben über Holder\_1 und in die Schraubenlöcher auf der Rückseite des WAP571E ein. Ziehen Sie jede Schraube und Unterlegscheibe mit einem Inbusschlüssel durch die Halterung, bis Holder\_1 an der Rückseite des Geräts befestigt ist. Wenn ein Erdungskabel vorhanden ist, können Sie es zusammen mit der Halterung besser gegen elektrostatische Entladung schützen. Ihr Access Point kann jetzt entweder an einem Mast oder an einer Wand montiert werden.

## Mastmontage

Materialien, die Sie für die Montage des WAP571E an einem Außenpol benötigen:

- Halterung
- Halterung\_2
- Halterung\_3
- (4) M6\*10-Schrauben
- (8) M6\*10-Schrauben
- (12) Schraubenscheiben



Der erste Schritt der Mastmontage erfordert einen kleinen Mast mit einem Durchmesser von maximal 3 Zoll. Nachdem Sie Holder\_1 an das Gerät angeschlossen haben, nehmen Sie Holder\_2 und Holder\_3 und platzieren Sie sie an den gegenüberliegenden Enden des Masts. Sichern Sie die Halterungen mit den 4 M6\*130-Schrauben und -Unterlegscheiben so zusammen, dass sie um den Mast herum befestigt sind. Montieren Sie schließlich den

WAP571E am Mast, indem Sie die Halterungen zusammenschrauben. Platzieren Sie die Halterung des WAP571E Holder\_1 in der Halterung des Masts Holder\_2, sodass die Öffnungen ausgerichtet sind. Ziehen Sie vier M6\*10-Schrauben und -Unterlegscheiben durch die Halterungen, bis der WAP571E erfolgreich am Mast befestigt ist.

## Wandmontage

- Halterung
- Halterung\_2
- Halterung\_3
- (4) Blechschrauben
- (4) Schraubendübel
- (12) M6\*10-Schrauben
- (12) Schraubenscheiben



Verwenden Sie für die Wandmontage die gleichen Materialien aus dem Montagesatz, wobei Holder\_1 noch an der Rückseite des Access Points befestigt ist. Positionieren Sie Holder\_3 zunächst an der Wand, an der Sie das Gerät montieren möchten. Ermitteln Sie, wo die Löcher je nach den vier Öffnungen der Halterung gebohrt werden müssen. Verwenden Sie nach dem Bohren der Löcher die 4 Blechschrauben, um das Montageteil an der Wand zu befestigen. Wenn Sie die Wandmontage durchführen, ist es möglicherweise hilfreich, die im Kit enthaltenen Dübel zu verwenden. Richten Sie dann Holder\_2 mit Holder\_3 aus, und verwenden Sie 4 M6\*10-Schrauben und Schraubenscheiben, um die beiden Teile zusammenzufassen. Montieren Sie schließlich den WAP571E an der Wand, indem Sie die angeschlossene Halterung Holder\_1 in Holder\_2 platzieren. Stellen Sie erneut sicher, dass die Öffnungen so ausgerichtet sind, dass man 4 M6\*10 Schrauben und Unterlegscheiben einsetzen kann, und ziehen Sie diese fest, um die Klammern zusammenzubringen.

## Schlussfolgerung

Hiermit ist unser Tutorial zu den Outdoor-Montageoptionen für den WAP571E abgeschlossen. Um eine konsistente Abdeckung für Außenbereiche zu gewährleisten, kann

das WAP571E an einem Mast oder an einer Wand innerhalb des Bereichs befestigt werden. Mit den entsprechenden Werkzeugen und dem Montagesatz lassen sich beide Optionen schnell und einfach einrichten.