

Options de montage intérieur du WAP571

Table des matières

[Objectif](#)

[Périphériques pertinents](#)

[Montage intérieur](#)

[Matériaux nécessaires au montage](#)

[Trous de perçage des ancrages dans le mur/plafond](#)

[Insertion d'ancrages et de vis](#)

[Alignement du support de montage sur les vis](#)

[Montage du WAP571 sur support](#)

[Conclusion](#)

Objectif

L'objectif de ce document est de passer en revue les options de montage interne pour le point d'accès sans fil WAP571.

Pour une démonstration complète des options de montage en intérieur du WAP571, consultez la vidéo ci-dessous :

Périphériques pertinents

- WAP571

Montage intérieur

Avant de commencer, afin d'assurer des performances optimales, nous vous conseillons de ne pas utiliser le périphérique dans une zone qui dépasse une température ambiante de 40 °C (104 °F). Pour éviter toute surchauffe, les deux orifices latéraux doivent être dégagés. Le WAP571 doit également être à niveau, stable et sécurisé pour l'empêcher de glisser ou de se déplacer hors de sa position.

Matériaux nécessaires au montage

- Support de montage mural
- 4 - vis (0,22 à 0,24 par 0,69 à 0,72 pouce)
- 4 - Ancrages d'extension en plastique (.31 à .33 par .86 à .88 pouces)



[Trous de perçage des ancrages dans le mur/plafond](#)

Dans ce guide, nous allons passer sur l'option de montage mural ; toutefois, le même procédé peut également être utilisé pour le montage au plafond.

Tout d'abord, déterminez l'emplacement de montage du périphérique et assurez-vous que la surface est plate, lisse, sèche et solide.

Utilisez ensuite le support pour marquer la position des trous. Percez quatre trous dans le mur aux emplacements indiqués. Dans cette démonstration, nous avons utilisé un foret de 3/16 » pour forer les trous.

[Insertion d'ancrages et de vis](#)

Insérez les chevilles d'extension en plastique dans les trous. Ensuite, percez la vis dans l'ancrage, laissant un petit espace entre la surface et la base de la tête de la vis pour le support.

[Alignement du support de montage sur les vis](#)

Ensuite, alignez le support sur les vis et faites glisser le support vers le bas jusqu'à ce que les vis s'insèrent parfaitement dans les logements. Ensuite, serrez les vis jusqu'à ce que le support soit fixé.

[Montage du WAP571 sur support](#)

Enfin, faites glisser le périphérique WAP571 sur le support de montage mural, en plaçant le câble dans la languette de séparation située à l'arrière du support.

Conclusion

Les options de montage en intérieur disponibles pour le WAP571 vous permettent de sécuriser un emplacement pour votre point d'accès, et ainsi d'assurer une couverture homogène pour une zone intérieure. Pour plus d'informations, consultez la communauté d'assistance Cisco Small Business.