

WAP571 montage-opties voor binnengebruik

Inhoud

[Doel](#)

[Toepasselijke apparaten](#)

[Binnenmontage](#)

[Benodigd materiaal voor montage](#)

[Boorgaten voor bevestiging in de muur/plafond](#)

[Anchors en schroeven plaatsen](#)

[Bracket met schroeven uitlijnen](#)

[WAP571 op een beugel installeren](#)

[Conclusie](#)

Doel

Het doel van dit document is door de indoor montageopties voor het WAP571 draadloos access point te gaan.

Bekijk onderstaande video voor een demonstratie van WAP571-opties voor binnenmontage:

Toepasselijke apparaten

- WAP571

Binnenmontage

Om te zorgen voor optimale prestaties raden we u aan het apparaat niet te gebruiken in een gebied dat een omgevingstemperatuur van 40°C overschrijdt. Om oververhitting te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen aan beide zijkanten niet worden geblokkeerd. WAP571 moet ook waterpas en stabiel zijn en beveiligd om te voorkomen dat de machine uit positie glijdt of verschuift.

Benodigd materiaal voor montage

- Montagebeugel
- 4 - schroeven (0,22 tot 0,24 bij 0,69 tot 1,72 inch)
- 4 - plastic expansieankers (0,31 tot 0,33 door 0,86 tot 1,88 inch)



[Boorgaten voor bevestiging in de muur/plafond](#)

In deze handleiding gaan we over de muurmontageoptie; hetzelfde proces kan echter ook worden gebruikt voor het verhogen van het plafond .

Bepaal eerst de locatie die u het apparaat wilt monteren en zorg ervoor dat het oppervlak vlak, zacht, droog en stevig is.

Gebruik vervolgens de beugel om de positie van de gaten te markeren. Boor vier gaten in de muur op de plaatsen die gemarkeerd zijn. In deze demonstratie gebruikten we een boor van 3/16" om de gaten te boren.

[Anchors en schroeven plaatsen](#)

Plaats de plastic expansieankers in de gaten. boor vervolgens de schroef in het anker, waarbij er een klein gat tussen het oppervlak en de onderkant van de schroef voor de beugel blijft.

[Bracket met schroeven uitlijnen](#)

Lijn de beugel vervolgens uit op de schroeven en schuif de beugel naar beneden totdat de schroeven niet meer op de sleuven passen. Draai de schroeven vervolgens vast totdat de beugel veilig is.

[WAP571 op een beugel installeren](#)

Tenslotte, schuif het WAP571 apparaat op de wandmontagebeugel, plaats de kabel door het tabblad break-out dat op de achterzijde van de beugel is gevonden.

Conclusie

Met de beschikbare opties voor binnenmontage voor WAP571 kunt u een locatie voor uw access point beveiligen en daardoor een consistente dekking voor een binnengebied bieden. Kijk voor meer informatie in de Cisco Small Business Support Community.