

Montagem de parede interna WAP150

Table Of Contents

[Objetivo](#)

[Dispositivos aplicáveis](#)

[Montagem interna](#)

[Materiais necessários para montagem](#)

[Furos de perfuração para âncoras](#)

[Inserindo âncoras e parafusos na parede](#)

[Montando WAP150 na parede](#)

[Conclusão](#)

Objetivo

O ponto de acesso WAP150 pode ser montado em uma parede para garantir um desempenho ideal.

O objetivo deste documento é demonstrar as opções e os recursos de montagem do WAP150.

Para obter uma demonstração completa das opções de montagem interna WAP150, veja o vídeo abaixo:

Dispositivos aplicáveis

- WAP150

Montagem interna

Materiais necessários para montagem

Para montar o WAP150 em ambientes fechados, você precisará dos seguintes materiais dos kits de montagem:

- 2 - Parafusos (0,26 pol / 0,69 pol)

- 2 - Âncoras (0,32 pol / 0,87 pol)



Furos de perfuração para âncoras

Primeiro, use uma régua para determinar as posições do orifício de montagem. Os furos devem estar a uma distância de 3 a 5/8 polegadas entre si. Marque e faça furos de acordo.

Nesta demonstração, usamos uma broca de 5/32 polegadas para furar os furos.

Inserindo âncoras e parafusos na parede

Insira as âncoras de 0,32/0,87 polegadas nos orifícios perfurados e parafuse os parafusos de 0,26/0,69 pol em cada âncora.

Aperte os parafusos no lugar, deixando espaço para fixar o WAP150 nos parafusos.

Montando WAP150 na parede

Por fim, alinhe a parte traseira do WAP150 com os parafusos e posicione o WAP150 para travar o dispositivo no lugar.

Conclusão

Isso conclui nosso tutorial sobre as opções de montagem interna para o WAP150. Para fornecer cobertura consistente para um local interno, o WAP150 pode ser fixado em uma parede dentro da área. Com as ferramentas e o kit de montagem apropriados, qualquer opção pode ser estabelecida rápida e facilmente.