

ل ة كرت شمل ة ن مازملا ة مهم ني مات ءاغل ءارجل Prime ديوزت مازن تانايب ة دءاق ي ف UNI

تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساس الءابل طءملا](#)

[ءابل طءملا](#)

[ةمدخءءملا ءانوكملا](#)

[ةلكشمل](#)

[لءل](#)

ةمدقملا

ةكبش ةءءول ة كرت شمل ة ن مازملا ة مهم لءل ة وءءب ة وءء ءارجل ءنءءملا اءه ف صي Prime Provisioning مازن تانايب ة دءاق ي ف اءني مات ءاغل ءاو (UNI) مءءءملا

ةيساس الءابل طءملا

ءابل طءملا

ةءلءال ءيضا ءملا ء ءرءم ءيءل ءوكء ءاب Cisco ءي صوء:

- ءل ءي ءملا مءلءءءال ءغل (SQL)
- مءملا ءاشءن ءو (SR) ءاءء ءمدء ب لء

ةمدخءءملا ءانوكملا

ةءلءال ءيءاملا ءانوكملا ءءمءارءل ءارءاءل ءل ءنءءملا اءه ي ف ءءراول ءامولءملا ءنءءء:

- ءلء ءو 6.1 Prime Provisioning
- رءء ءءءل ءلءل Oracle Database رءءل
- Sybase ءانايب ءءءاق

ءصاء ءيءمءم ءئيء ي ف ءءءءملا ءزهءال ءم ءنءءملا اءه ي ف ءءراول ءامولءملا ءاشءن ءمء ءنءل ءلءل ءوسم ءيوكءب ءنءءملا اءه ي ف ءمدخءءملا ءزهءال ءيءمء ءءب رءم ءلءمءءملا رءءءلءل ءمءه ف ءمءءءل ءرءءبم ءءءبش

ةلكشمل

ءو ءءءء (EVC) ءيءهءء ءنءءل ءرءءلءل SR ءاشءن ءنء ءنءءءملا Prime ءءمءل ءيءبءءءرءل ءلءلءل ءءءءملا ءءءءملا EVC SR رءرءء:

1940 : Job ID[xxxx - Edit/Create operations are not allowed before completing shared UNI sync task | xxxx

لحل

ةيساسأل Prime Provisioning ماظن تانايب ةدعاق ىل ع نيماأل اءأل اءارء ذيفنت

"ةنمأل لىصوتل اذأم ةيلء" لمع ةسلء ىل ع Prime ءاءمأل اءااء لاصتالاب مق 1. ةوطءل ايساسأل تيبثتال لىلء لىل لقتناو (Prime ريفوت قيبطت مءختسم) iscadm رءع (SSH)

Prime Provisioning ماظن تانايب ةدعاقب لاصتال ل ةزهاء نوكتل SSH ةسلء ءاءع 2. ةوطءل

1. cd \$ISC_HOME
2. ./prime.sh shell
3. cd bin
4. source vpnenv.sh
5. cd \$SYBASE_HOME/bin
6. source sa_config.sh

لماك لكشب Prime ريفوت قيبطت فاقى 3. ةوطءل

```
./prime.sh stopall
```

اهلوىوتو Prime Provisioning ماظن تانايب ةدعاق لىءشء ءءب 4. ةوطءل

```
./prime.sh startdb  
./prime.sh initdb.sh
```

Prime Provisioning ماظن تانايب ةدعاقب لاصتال 5. ةوطءل

```
dbisql -nogui -c "uid=DBA;pwd=sql" -port 2630
```

لىلءل نم رثك **Runtime.properties** رمأل اءارءى ف تاملعمال هءه نم ققءت :**ءطءالم**
db_usr و db_pwd مءق نع ءءبب. PP ل لىسىئرل

Prime لءق نم هءرط مء اءاىءس لى ف هءىطءت تمء ىل ءل ةمهمال فرعم ءىكأء 6. ةوطءل
Provisioning:

```
select * from SHARED_UNI_SYNC_INFO;
```

ةنمازمال ةمهم ةطساوب اهءارءل مزل لىل اىرأل SR ءراوم لىصافء طاقءل 7. ةوطءل

```
select * from SHARED_UNI_SYNC_TARGET;
```

ةكءرءشمال UNI ةمهم لىصافء فءء 8. ةوطءل

```
delete SHARED_UNI_SYNC_TARGET where KEY_LINK_INFO_ID =  
delete SHARED_UNI_SYNC_INFO where id =
```

Prime لءق نم هءرط مء ىل ءل اءاىءس لى ف هءىطءت مء ةمهم مقرر وه **task_id** :**ءطءالم**
Provisioning.

Prime ءاءع قيبطت لىءشء ءءب 9. ةوطءل

./prime.sh start

> ليغشت > Prime Provisioning ل (GUI) ةيموسررلا مدختسمللا ةهجاو ىلى لقتنا 10. ةوطخللا ديحت كنكمي شيح هتنمزم تمت يذلا كرتشملا UNI ةطساوب ةيفصتلا لماعو مامملا ةرادا ةمهمللا فذح متيسو فذح قوف رقتلاو ةمهمللا

ةمهمللا أشنأ يذلا SR مقرر بسح ةيفصتلاو NavigatetoServices تابلط ةرادا 11. ةوطخللا ةوقلا ةلازا ةيلمع ذيفنتب مقو ةنمزملا

فرعم لثم SR ليصافت عيجم طحال، SR ىلع ةوق ةلازا ةيلمع ليغشت لبق: ةطحالم
كلذ ىلى امو تاهجاو اول او PE و VLAN

مت يتللا تاهجاو اول او زاهجال مادختساب ديدج SR عاشنأ نأل كنكمي، اهتنمزم ةمهمللا فذح دعب ىرخأ ةرم SR عاشنأ نم نكمتتس. ني ليغشملا لبق نم اهمادختسال اهرادصا مت نأل او اهرطح هرتنو.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل