

# CP-8821 يكلسال فتاه نم تالجال عي مجت

## تايوت حمل

[عمدق مل](#)

[ةيساس ال تابلط مل](#)

[تابلط مل](#)

[عمدختس مل تانوك مل](#)

[تالجال عي مجت بي لاسا](#)

[ةكبش ل لاصت اب دوز مل زاها](#)

[ةكبش ل لاصت اب نودب زاها](#)

[\(CP-DSKCH-8821\) فتاه ال اساسا](#)

[ل USB](#)

[قلص تاذا تامول عم](#)

## عمدق مل

يكلسال cp-8821 نم لجال عم مجي نأ تلمعتسا تنك عي طتسي نأ قرطال لك عقيثو اذه فص ي فتاه.

## ةيساس ال تابلط مل

### تابلط مل

دننتم مل اذهل ةصاخ تابلط مل دجوت ال.

### عمدختس مل تانوك مل

11.0.5-SR1 تباثل جمانرب ال ي CP-8821 ال دننتم مل اذه ي ةدراول تامول عم ال دننتم

ضعب كانه. يخال ةتباثل جمارب ال تارادصا عم ةعبتم مل اهسفن يه تالجال عم مج بي لاسا او اذه ي تامول عم ال كلة ةيطغت متي نكلو ه عي مجت كنكمي ام ي ةفي فطل تافالخال لمك ال دننتم مل.

تأذب. ةي لم عم ةئي بي ي ةدوجوم ال ةزهجال نم دننتم مل اذه ي ةدراول تامول عم ال عاشنإ مت اءاب موقت تنك اذ. (يضا رتفا) حوسم نيوكت ب دننتم مل اذه ي عمدختس مل ةزهجال عي مج رما يال لم تحم ال ريثا ل ك م هف نم دكأ تف، جاتنإ ةئي بي ي ف ماهم ال هذ.

## تالجال عي مجت بي لاسا


### ةكبش ل لاصت اب دوز مل زاها

لالخ نم اهليزنت يه 8821 زاها نم تالجال عم مجل ام ادختسا اهرثك او قرطال لهسا ربتعت هي ف نوكي ويراني سي ف مادختس ال ل لاضف ال عقي رطال يه هذ. كب صاخ ال ضرعتس مل ل لاصت ا ةكبش ل.

زاهج ال ىل ع Web Access ن م دكأت ال ب ج ي ،ة ق ي ر ط ل ا ه ذ ه ل م ع ت ي ك ل . 1 ة و ط خ ل ل

ك ي د ل ض ر ع ت س م ل ا ي ف ف ت ا ه ل ا ب ص ا خ ل ل IP ن ا و ن ع ي ل ل ق ت ن ا ، ك ل ذ م ت ي ن ا د ر ج م ب . 2 ة و ط خ ل ل

ة ر و ص ل ل ا ي ف ح ز و م و ه ا م ك ر س ي أ ل ا ب ن ا ج ل ل ى ل ع م ك ح ت ل ل ة د ح و ت ا ل ج س د د ح . 3 ة و ط خ ل ل



The screenshot shows the Cisco IP Phone configuration page. The left sidebar contains a menu with 'Console logs' highlighted in red. The main content area displays 'Device information' for a Cisco IP Phone CP-8821-EX (SEP6C5E3BF27868). The information is presented in a table format with two columns: 'Property' and 'Value'.

Property	Value
Active network interface	WLAN
MAC address	6C5E3BF27868
Wireless MAC address	6C5E3BF27868
Host name	SEP6C5E3BF27868
Phone DN	3009
App load ID	root68821.11-0-5SR1-2
Boot load ID	sb28821.HE-01-022
Version	sip8821.11-0-5SR1-2
Hardware revision	L0
Serial number	FCH2324E36H
Model number	CP-8821-EX
Message waiting	No
UDI	phone
	Cisco IP Phone 8821-EX, Global
	CP-8821-EX
	V01
	FCH2324E36H
Time	16:00:58
Time zone	Etc/GMT
Date	04/29/20
System free memory	2147483647
Java heap free memory	1312484
Java pool free memory	2147483647
FIPS mode enabled	No
Battery health	Good
Battery temperature	Battery temperature: 28.1 degrees Celsius
Battery level	10%

ى ل ع ن ن خ م ل ا ت ا ل ج س ل ل ا ب ة م ئ ا ق م ي د ق ت م ت ي س ، م ك ح ت ل ل ة د ح و ت ا ل ج س د ي د ح ت د ر ج م ب . 4 ة و ط خ ل ل  
ز ا ه ج ل ل :



ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل