

FTD و FMC نم تافلما ليزنت

تايوت حمل

[قم دق م ل](#)

[ةيساس أال تابل ط م ل](#)

[تابل ط م ل](#)

[ةمدخت س م ل تانوك م ل](#)

[تافل م ل ا خ س ن](#)

[FMC ل ل FTD نم فل م ل ا خ س ن](#)

[ل م ل ا زاهج ل ل ل FMC نم تافل م ل ا خ س ن](#)

[خ س ن ل SCP م ادخت س ا](#)

[\(GUI\) ةيموس م ل ا م دخت س م ل ا ةوجا و نم ليزنت ل ل](#)

ةمدق م ل

Cisco Firepower (FMC) ةرادا زكرم نم ل ج س ل ا تافل م ل ليزنت ةيفي ك دن ت س م ل ا اذه حضوي
ي ل حم رت وي ب م ك ل ل FirePOWER (FTD) ديدهت نع عاف دل او

ةيساس أال تابل ط م ل

تابل ط م ل

ةيلات ل ا عيضاوم ل ا ب ة فرعم ك ي دل نوكت نأب Cisco ي صوت

- Cisco نم FirePOWER نامأ زاهج
- ةيره اظلا ةزهج أال ج ذام ن

ةمدخت س م ل تانوك م ل

ةني عم ةي دام تانوك م و ج م ا ر ب ت ا ر ا د ص ا ل ع دن ت س م ل ا اذه ر ص ت ق ي ال

ةصاخ ةي ل م عم ةئي ب ي ف ةدوجوم ل ا ةزهج أال نم دن ت س م ل ا اذه ي ف ةدراول ا تامول عم ل ا عاشن ا م ت
ت ن ا ك ا ذ ا (يضا ر ت ف ا) حوس م م ن ي و ك ت ب دن ت س م ل ا اذه ي ف ةمدخت س م ل ا ةزهج أال عي م ج ت ا د ب
ر م ا ي ا ل م ت ح م ل ا ر ي ث ا ت ل ل ك م ه ف نم د ك ا ت ف ، ل ي غ ش ت ل ا د ي ق ك ت ك ب ش

تافل م ل ا خ س ن

FMC ل ل FTD نم فل م ل ا خ س ن

FTD نم تافل م ل ل ق ن ن ك م ي ، ي ل ا ت ل ا ب و ، FMC ل ع (SCP) نم أال ا خ س ن ل ل لوكوتور ب م داخ ك ا نه
ل ل FMC.

```
root@FMC:~$ scp admin@<FTD ip>:<path to file> <path to local directory where to store>
```


FMC إلى FTD نم ةيساسألا (تافللملا) فلملا لقن وه ةئاشلا لاثملاو

في FTD:

```
root@ciscoasa:/ngfw/var/common# ls -l
total 1557960
-rw-r--r-- 1 root root 23231 Sep 6 03:43 core_1482327396_Firepower-module1_snort_6
-rw----- 1 root root 560128000 Apr 26 01:47 core_1556242979_ciscoasa_snort_6.8777
-rw----- 1 root root 383381504 Aug 25 23:05 core_1566774281_ciscoasa_snort_11.31618
-rw----- 1 root root 69562368 Aug 25 23:05 core_1566774281_ciscoasa_snort_11.31620
-rw----- 1 root root 465424384 Aug 28 02:21 core_1566958444_ciscoasa_snort_6.18352
-rw----- 1 root root 116887552 Aug 28 02:18 core_1566958688_ciscoasa_snort_6.18340
-rw----- 1 root root 52338688 Aug 28 02:18 core_1566958689_ciscoasa_snort_6.18341
-rw----- 1 root root 465514496 Sep 2 02:20 core_1567390346_ciscoasa_snort_6.27631
-rw----- 1 root root 151572480 Sep 2 02:17 core_1567390618_ciscoasa_snort_6.27435
```

FMC إلى فلملا لقن ب مق ، نآلا

```
root@FMC:/Volume/home/admin# scp admin@10.10.10.10:/ngfw/var/common/core_1567390618_ciscoasa_snort_6.27435
```

 دعب اهال صإو عاطخألا فاشكتس ال SCP رمألا في لوطملا ليحستلل -v فضا: ةظحالم كذ.

يحلحمل زاهجلا إلى FMC نم تافللملا خسن

خسنل SCP مادختسإ

اهلقن نكمي يتلا تافللملا مدختسي وهو ، FMC إلى ع (SCP) نمألا خسنللا لوكوتورب مداخ كانه رخأ زاهج إلى FMC نم

```
root@FMC:~$ scp <path to local directory where to store> admin@<FMC ip>:<path to file>
```

يحلحمل بتكمل حطس إلى FMC نم ةيساسألا تافللملا لقن ةئاشلا تاسرامملا نم

```
root@localMachine:/Volume/home/admin# scp admin@10.10.10.20:/var/common/core_1567390618_ciscoasa_snort_6.27435
```

قأدألأ هذة رفوت Windows. مآدختسألأ ةعئأش ةآأأ وهو [WinSCP](#) مآدختسألأ متي أم أبلأغ (GUI) ةي موصوللأ مآدختسألأ ةهأوللأ ةدنتسم ةهأوللأ.

In FMC 6.4 and above, SCP to the FMC is not possible directly. For that, the following is needed(the be
root@FMC:/Volume/home/admin# usermod --shell /bin/bash admin

After this SCP to the FMC will work. Once done, please remember to rollback(prior to closing the session)


root@FMC:/Volume/home/admin# usermod --shell /usr/bin/clish admin

(GUI) ةي موصوللأ مآدختسألأ ةهأوللأ نم ليلزننلأ

(GUI) ةي موصوللأ مآدختسألأ ةهأوللأ نم /var/common ةدوؤوملأ تافللملأ ليلزنننك مي

If there are any file(s) and/or tcpdump generated on the FMC, please move to /var/common, so that it ca

ليلزننن بؤي ذلأ راعشسألأ زاهؤ قوؤ رقنلأ ةشأش > ةي أمؤ > مآظنلأ لئلأ لقتنلأ 1. ةوؤؤللأ
ةروؤوللأ يفل ؤؤوم وه أمؤ، هنم فللملأ:



هأؤالصؤلأ ءاطؤللأ فآشؤتسؤلأ قوؤ رقنلأ ةشأش للأ > ةؤصللأ > مآظنلأ لئلأ لقتنلأ 2. ةوؤؤللأ
ةروؤوللأ يفل ؤؤوم وه أمؤ، مآؤقتلملأ:

Overview Analysis Policies Devices Objects AMP Intelligence Deploy System Help admin

Configuration Users Domains Integration Updates Licenses **Health Monitor** Monitoring Tools

Alerts

Health Monitor

Appliance

firepower (Part Blacklisted) Generate Troubleshooting Files:
Advanced Troubleshooting

Module Status Summary

Status	Percentage
Normal	51.52%
Disabled	45.45%
Critical	3.03%

Alert Detail (firepower)

Alert	Time	Description	Display	Run All Modules
Smart License Monitor	2019-09-02 21:47:23	Smart License usage is out of compliance	Run	Events Graph
Appliance Heartbeat	2019-09-02 21:47:23	All appliances are sending heartbeats correctly	Run	Events
Backlog Status	2019-09-02 21:47:23	No event backlog exists on any device	Run	Events
Classic License Monitor	2019-09-02 21:47:23	Licenses are up to date	Run	Events Graph
Disk Usage - Disk Test	2019-09-02 21:47:23	/ using 39%: 1.3G (2.2G Avail) of 3.7G	Run	Events Graph
FMC HA Status	2019-09-02 21:47:23	Not in HA	Run	Events
Hardware Alarms	2019-09-02 21:47:23	Hardware is functioning normally	Run	Events

ةروصلال يف حضورم وه امك ،ليزنت رقناو فلمال مسا لخدأ. 3 ةوطخلا

Overview Analysis Policies Devices Objects AMP Intelligence Deploy System Help admin

Configuration Users Domains Integration Updates Licenses **Health Monitor** Monitoring Tools

Advanced Troubleshooting

firepower

File Download

File: core_1556148704_FMC_PerMessageHand_11.5976

Download Back

Opening core_1556148704_FMC_PerMessageHand_11.5976

You have chosen to open:

- core_1556148704_FMC_PerMessageHand_11.5976

which is: Text Document
from: https://fmc

What should Firefox do with this file?

Open with Notepad (default)

Save File

Do this automatically for files like this from now on.

OK Cancel

```
vFMC
admin@FMC:/var/common$ ls -lh
total 67M
-rw-r--r-- 1 root root 70M Apr 24 23:31 core_1556148704_FMC_PerMessageHand_11.5976
admin@FMC:/var/common$
```

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا